




Russell Hobbs




instructions	2	pokyny (Čeština)	26
Bedienungsanleitung	4	pokyny (Slovenčina)	28
mode d'emploi	6	instrukcja	30
instructies	8	upute	32
istruzioni per l'uso	10	navodila	34
instrucciones	12	οδηγίες	36
instruções	14	utasítások	38
brugsanvisning	16	talimatlar	40
bruksanvisning (Svenska)	18	instručníni	42
bruksanvisning (Norsk)	20	инструкции (Български)	44
käyttöohjeet	22	تعليمات للاستخدام	47
инструкции (Русский)	24		



Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all packaging before use.




STOP IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow basic safety precautions, including:

- 1 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and cable out of reach of children under 8 years.
 - 2 If you overfill, the kettle may spit boiling water.
 - 3 Use the kettle only with the stand supplied (and vice versa).
 - 4 If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified, to avoid hazard.
-  Don't put the kettle, stand, cable, or plug in any liquid; don't use the kettle in a bathroom, near water, or outdoors.
- 5 Keep the kettle, stand, and cable away from the edges of worktops and out of reach of children.
 - 6 Don't use the kettle for any purpose other than heating water.
 - 7 Don't operate the appliance if it's damaged or malfunctions.

household use only

👁 FILLING

- 1 Remove the lid.
- 2 Fill with at least 1 cup of water, but not above MAX.
- 3 If you want to boil only 1, 2, or 3 cups of water, fill to the , , or  marks inside the kettle.
- 4 Replace the lid.

diagrams

- 1 hook
- 2 filter

- 3 lid
- 4 MAX (inside)
- 5 handle

- 6 switch
- 7 stand
- 8 spout (inside)

👁 SWITCHING ON

- 5 Put the stand on a stable, level surface.
- 6 Plug the stand into the wall socket.
- 7 Put the kettle on the stand.
- 8 Move the switch to |.

👁 SWITCHING OFF

- 9 When the water boils the kettle will switch off.
- 10 To switch off manually, move the switch to ○.
- 11 Lifting the kettle off the stand will also switch the kettle off.

👁 GENERAL

- 12 When you lift the kettle, you may see moisture on the stand. Don't worry – it's the steam used to switch off automatically, which then condenses and escapes via vents under the kettle.
- 13 You may see some discolouration on the floor of the kettle. Again, don't worry – it's due to the bonding of the element to the kettle floor.

⚠ USING WITH INSUFFICIENT WATER

- 14 This will shorten the life of the element. A boil-dry cut-out will switch the kettle off.
- 15 You must then remove the kettle from its stand to reset the cut-out.
- 16 Sit the kettle on the work surface till it's cold.

👁 CARE AND MAINTENANCE

- 17 Unplug the stand from the wall socket, and let the kettle cool down fully before cleaning.
- 18 Wipe all surfaces with a clean damp cloth.
- 19 Keep the connectors dry.

👁 CLEANING THE FILTER

- 20 Switch the kettle off, and let it cool.
- 21 Remove the lid.
- 22 Grip the top of the filter, and push it down and into the kettle to release it.
- 23 Lift or tip it out of the kettle.
- 24 Rinse the filter under a running tap while brushing with a soft brush.

👁 REPLACE THE FILTER

- 25 Lower the filter into the kettle, and engage the bottom hook in the bottom of the spout.
- 26 Push the top of the filter towards the spout, to force the top hooks under the top of the spout.
- 27 Replace the lid.

👁 DESCALE REGULARLY

- 28 Descale regularly, (at least monthly). Use a descaler suitable for use in plastic products (most products have plastic parts). Follow the instructions on the package of descaler.

★ Products returned under guarantee with faults due to scale will be subject to a repair charge.

🗑 ENVIRONMENTAL PROTECTION


🗑 To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled.

Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit. Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.






WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

- 1 Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Instandhaltung des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
 - 2 Wenn Sie den Wasserkocher übermäßig füllen, kann kochendes Wasser herauspritzen.
 - 3 Den Wasserkocher nur mit dem beiliegenden Sockel verwenden (und umgekehrt).
 - 4 Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.
-  Wasserkocher, Sockel, Kabel und Stecker nicht in Flüssigkeiten legen; den Wasserkocher weder im Badezimmer noch in der Nähe von Wasser, noch im Freien verwenden.
- 5 Wasserkocher, Sockel und Kabel sollten sich daher nicht zu nah am Rand der Arbeitsfläche und außerdem außer Reichweite von Kindern befinden.
 - 6 Den Wasserkocher zu keinem anderen Zweck als zum Erhitzen von Wasser verwenden.
 - 7 Gerät keinesfalls benutzen, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktion zeigt.

Nur für den Gebrauch im Haushalt


BEFÜLLEN

- 1 Nehmen Sie den Deckel ab.
- 2 Füllen Sie mindestens 1 Tasse Wasser ein, aber nur bis zur MAX Kennzeichnung.
- 3 Möchten Sie nur 1, 2 oder 3 Tassen Wasser kochen, füllen Sie den Wasserkocher bis zur jeweiligen Markierung ,  oder .
- 4 Deckel wieder aufsetzen.

EINSCHALTEN

- 5 Den Sockel auf eine feste, ebene Fläche stellen.
- 6 Den Stecker des Sockels in die Steckdose stecken.
- 7 Den Wasserkocher auf den Sockel setzen.
- 8 Den Schalter drücken auf |.

AUSSCHALTEN

- 9 Sobald das Wasser kocht, schaltet sich der Wasserkocher aus.
- 10 Um den Kocher manuell auszuschalten drücken Sie den Schalter auf .

Zeichnungen

- 1 Haken
- 2 Filter

- 3 Deckel
- 4 MAX (innen)
- 5 Griff

- 6 Schalter
- 7 Sockel
- 8 Tülle (innen)

11 Das Gerät schaltet sich ebenfalls aus, wenn Sie den Wasserkocher vom Sockel nehmen.

 ALLGEMEINES

- 12 Wenn Sie den Wasserkocher anheben, können Sie unter Umständen feststellen, dass sich auf dem Sockel Feuchtigkeit gebildet hat. Dies ist kein Grund zur Sorge – es handelt sich hierbei um den Dampf, der die automatische Ausschaltung aktiviert. Er setzt sich danach ab und entweicht durch die Luftöffnungen unter dem Wasserkocher.
- 13 Sie werden eventuell eine Verfärbung am Boden des Wasserkochers feststellen. Dies ist kein Grund zur Beunruhigung – die Verfärbung ist auf die Verbindung des Heizelements mit dem Wasserkocherboden zurückzuführen.

 KOCHEN MIT UNZUREICHENDER WASSERMENGE

- 14 Dadurch verkürzt sich die Lebensdauer des Heizelements. Eine Trockenkoch-Abschaltung schaltet den Wasserkocher aus.
- 15 Um den Wasserkocher nach der Abschaltung wieder in Betrieb nehmen zu können, müssen Sie ihn vom Sockel nehmen.
- 16 Lassen Sie den Wasserkocher auf der Arbeitsplatte stehen, bis er abgekühlt ist.

 PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

- 17 Den Stecker aus der Steckdose ziehen und den Wasserkocher abkühlen lassen.
- 18 Alle Oberflächen mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen.
- 19 Achten Sie darauf, dass die Steckverbindungen nicht nass werden.

 REINIGUNG DES FILTERS

- 20 Den Wasserkocher ausschalten und abkühlen lassen.
- 21 Nehmen Sie den Deckel ab.
- 22 Halten Sie den Filter am oberen Ende fest, drücken Sie ihn nach unten und ziehen Sie ihn dann nach vorn, um ihn zu lösen.
- 23 Entfernen Sie ihn durch Herausziehen oder Umkippen des Wasserkochers.
- 24 Den Filter unter fließendem Wasser abspülen und dabei mit einer weichen Bürste abbürsten.

 DEN FILTER WIEDEREINSETZEN

- 25 Setzen Sie den Filter so in den Wasserkocher ein, dass der untere Haken in den unteren Teil der Tülle einrastet.
- 26 Drücken Sie den oberen Teil des Filters in die Tülle, damit die oberen Haken oben an der Tülle einrasten.
- 27 Deckel wieder aufsetzen.

 REGELMÄSSIG ENTKALKEN

- 28 Den Wasserkocher regelmäßig entkalken (mindestens einmal im Monat). Verwenden Sie einen Entkalker, der für Kunststoffprodukte geeignet ist (die meisten Produkte haben Kunststoffteile). Folgen Sie der Anleitung auf der Verpackung des Entkalkers.
- * Bei Produkten, die im Garantiezeitraum aufgrund von Mängeln zurückgegeben werden, die auf Kalkablagerungen zurückzuführen sind, wird eine Reparaturgebühr in Rechnung gestellt.

 UMWELTSCHUTZ

Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.

Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil. Retirez tous les emballages avant utilisation.



PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

- 1 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés. Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
 - 2 Si vous remplissez trop la bouilloire, elle pourrait faire gicler de l'eau bouillante.
 - 3 Utilisez la bouilloire uniquement avec le socle fourni (et vice-versa).
 - 4 Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.
- N'immergez pas la bouilloire, son socle, le câble ou la prise; n'utilisez pas la bouilloire dans une salle de bain, à proximité d'eau ou à l'extérieur.
- 5 Tenez la bouilloire, le socle et le câble loin des bords des surfaces de travail et hors de portée des enfants.
 - 6 N'utilisez pas la bouilloire autrement que pour faire bouillir de l'eau.
 - 7 N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.

usage ménager uniquement

REPLISSAGE

- 1 Retirez le couvercle.
- 2 Remplissez la bouilloire avec au moins 1 tasse d'eau, mais en veillant à ne pas dépasser la marque MAX.
- 3 Si vous souhaitez faire bouillir seulement 1, 2 ou 3 tasses d'eau, remplissez la bouilloire jusqu'aux marques ①, ② ou ③.
- 4 Replacez le couvercle.

ALLUMAGE

- 5 Posez le socle sur une surface stable et plane.
- 6 Branchez le socle dans la prise murale.
- 7 Mettez la bouilloire sur le socle.
- 8 Placez l'interrupteur sur |.

ÉTEINDRE

- 9 Quand l'eau bout, la bouilloire va s'éteindre.
- 10 Pour éteindre la bouilloire manuellement, placez l'interrupteur sur ○.

schémas	3 couvercle	6 interrupteur
1 crochet	4 MAX (intérieur)	7 socle
2 filtre	5 poignée	8 bec verseur (intérieur)

11 Retirer la bouilloire de son socle coupera également son fonctionnement.

GÉNÉRALITÉS

12 Quand vous soulevez la bouilloire, vous pouvez voir de l'humidité sur le socle. Ne vous inquiétez pas – il s'agit de la vapeur utilisée pour éteindre automatiquement la bouilloire ; cette vapeur va ensuite se condenser et disparaître grâce à des orifices situés sous la bouilloire.

13 Vous pourrez remarquer une décoloration au bas de la bouilloire. Là encore, ceci est normal, à cause du système de résistance à la base de la bouilloire.

UTILISATION AVEC UNE QUANTITÉ INSUFFISANTE D'EAU

14 Ceci va réduire la durée de vie de la résistance. Un disjoncteur de sécurité va éteindre la bouilloire en cas d'utilisation à sec.

15 Vous devez ensuite retirer la bouilloire de son socle pour réinitialiser le disjoncteur.

16 Déposez la bouilloire sur la surface de travail jusqu'à ce qu'elle ait refroidi.

SOINS ET ENTRETIEN

17 Débranchez le socle de la prise murale et laissez refroidir totalement avant toute opération de nettoyage de la bouilloire.

18 Essuyez toutes les surfaces avec un tissu humide et propre.

19 Veuillez à maintenir les connecteurs au sec.

NETTOYAGE DU FILTRE

20 Eteignez la bouilloire et laissez-la refroidir.

21 Retirez le couvercle.

22 Tenez le filtre par la partie supérieure et poussez-le vers le bas dans la bouilloire pour le libérer.

23 Soulevez le filtre ou extrayez-le de la bouilloire.

24 Rincez le filtre à l'eau courante à l'aide d'une brosse douce.

REMETTEZ LE FILTRE EN PLACE


25 Abaissez le filtre dans la bouilloire et enclenchez le crochet situé à l'extrémité inférieure du filtre dans la partie inférieure du bec verseur.

26 Poussez la partie supérieure du filtre vers le bec verseur afin d'enclencher les crochets supérieurs sous la partie supérieure du bec verseur.

27 Remplacez le couvercle.

DÉTARTREZ RÉGULIÈREMENT

28 Détartrez régulièrement (au moins une fois par mois). Utilisez un détartrant adéquat pour une utilisation sur des produits plastique (la plupart des produits ont des éléments en plastique). Suivez bien le mode d'emploi sur l'emballage de celui-ci.

 La réparation de produits retournés sous garantie présentant des défauts liés au tartre sera payante.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une récupération sélective en vue de leur réutilisation ou recyclage.

Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.






BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

- 1 Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke vaardigheden of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, indien zij onder toezicht staan of goed geïnformeerd zijn en zij de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden, tenzij ze ouder dan 8 zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen van jonger dan 8 jaar.
 - 2 Als u de waterkoker te vol doet, kan er kokend water uitspatten.
 - 3 Gebruik de waterkoker alleen met de bijgeleverde voet (en omgekeerd).
 - 4 Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.
-  Dompel de waterkoker, de voet, het snoer en de stekker niet in vloeistoffen; gebruik de waterkoker niet in de badkamer, in de buurt van water of in de open lucht.
- 5 Houd de waterkoker, de voet en het snoer weg van de rand van werkbladen en buiten bereik van kinderen.
 - 6 Gebruik de waterkoker alleen voor het verwarmen van water.
 - 7 Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen of storingen.

uitsluitend voor huishoudelijk gebruik


VULLEN

- 1 Verwijder het deksel.
- 2 Vul met tenminste 1 kopje water, maar niet voller dan MAX.
- 3 Indien u slechts 1, 2, of 3 kopjes water wilt koken, vul dan tot de markering , , of  in de ketel.
- 4 Plaats het deksel terug.

AANZETTEN

- 5 Plaats de voet op een stabiele, vlakke ondergrond.
- 6 Steek de stekker van de voet in het stopcontact.
- 7 Zet de waterkoker op de voet.
- 8 Zet de schakelaar op |.

UITSCHAKELEN

- 9 De waterkoker schakelt uit wanneer het water kookt.
- 10 Als u handmatig wilt uitschakelen, draait u de schakelaar op .
- 11 Door de waterkoker van de voet af te nemen, zal de waterkoker ook uitgeschakeld worden.

afbeeldingen	3 deksel	6 schakelaar
1 haak	4 MAX (binnenin)	7 voet
2 filter	5 handvat	8 schenktoet (binnenin)

ALGEMEEN

- Het is mogelijk dat er condens op de voet van de waterkoker ontstaat. Maakt u zich geen zorgen, dit wordt veroorzaakt door de stoom die de waterkoker automatisch uitschakelt. De stoom condenseert en komt vrij via de luchtopeningen onder de waterkoker.
- Het kan zijn dat u op de bodem van de waterkoker enige verkleuring aantreft. Ook hier hoeft u zich geen zorgen om te maken, dit komt door de verbinding van het verwarmingselement met de bodem van de waterkoker.

KOKEN MET TE WEINIG WATER

- Hierdoor zal het verwarmingselement minder lang meegaan. De droogkookbeveiliging schakelt de waterkoker uit.
- Hierna haalt u de ketel van zijn voetstuk om de beveiliging opnieuw in te stellen.
- Zet de ketel op het werkoppervlak tot deze is afgekoeld.

ZORG EN ONDERHOUD

- Haal de stekker van de voet uit het stopcontact en laat de waterkoker volledig afkoelen, voordat u hem reinigt.
- Neem alle oppervlakken af met een schone vochtige doek.
- Houd de contacten droog.


REINIGEN VAN HET FILTER

- Zet de waterkoker uit en laat hem afkoelen.
- Verwijder het deksel.
- Grijp de bovenkant van het filter vast, en druk het naar beneden en in de ketel om het vrij te geven.
- Til of kantel het omhoog uit de ketel.
- Gebruik een zachte borstel en spoel het filter onder de kraan uit.

TERUGPLAATSEN VAN HET FILTER

- Verlaag het filter in de ketel, en plaats de haak aan de onderkant in de onderkant van de schenktoet.
- Druk de bovenkant van het filter richting de schenktoet, om de bovenhaken onder de bovenkant van de schenktoet te bevestigen.
- Plaats het deksel terug.

REGELMATIG ONTKALKEN

- Ontkalk de waterkoker regelmatig (tenminste één keer per maand). Gebruik een ontkalkingsmiddel dat geschikt is voor kunststof producten (de meeste producten bevatten kunststof onderdelen). Volg de instructies op de verpakking van de ontcaler.
-  Voor geretourneerde producten die onder de garantie vallen en waarbij defecten zijn opgetreden als gevolg van kalkaanslag, worden reparatiekosten in rekening gebracht.

MILIEUBESCHERMING

Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden teruggewonnen, opnieuw gebruikt of gerecycled.

Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.



NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza, e in particolare quanto segue:

- 1 L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza a condizione che vengano controllate/istruite e capiscano i pericoli in cui si può incorrere. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini di età inferiore agli 8 anni e sotto il controllo di un adulto. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
 - 2 Riempendo troppo il bollitore potrebbe schizzare l'acqua bollente.
 - 3 Usare il bollitore solo con la base di supporto fornita (e viceversa).
 - 4 Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, da un rivenditore autorizzato o da personale similmente qualificato, per evitare incidenti.
- Non immergere in alcun liquido il bollitore, la base di supporto, il cavo o la spina; non usare il bollitore in bagno, in prossimità dell'acqua o all'aperto.
- 5 Tenere il bollitore, la base di supporto e il cavo lontano dai bordi del piano d'appoggio e lontano della portata dei bambini.
 - 6 Non usare il bollitore per scopi diversi da riscaldare l'acqua.
 - 7 Non usare l'apparecchio se è danneggiato o funziona male.

solo per uso domestico

RIEMPIMENTO

- 1 Rimuovere il coperchio.
- 2 Riempire con almeno 1 tazza di acqua, ma non superare il livello MAX.
- 3 Se si vogliono bollire solo 1, 2, o 3 tazze di acqua, riempire fino ai livelli , , o all'interno del bollitore.
- 4 Riposizionare il coperchio.

ACCENSIONE

- 5 Porre la base di supporto su una superficie stabile e in piano
- 6 Inserire nella presa di corrente la spina della base di supporto.
- 7 Porre il bollitore sulla base di supporto.
- 8 Posizionare il pulsante su |.

SPEGNIMENTO

- 9 Quando l'acqua bolle il bollitore si spegne.
- 10 Per spegnere il bollitore manualmente, spostare il pulsante su .
- 11 Il bollitore si spegne anche se viene sollevato dalla base di supporto.

immagini	3 coperchio	6 interruttore
1 gancio	4 MAX (interno)	7 base di supporto
2 filtro	5 impugnatura	8 beccuccio (interno)

GENERALITÀ

- 12 Quando il bollitore viene sollevato si può notare dell'umidità sulla base di supporto. Non c'è da preoccuparsi; si tratta del vapore che ha provocato lo spegnimento automatico, si è condensato ed è sfuggito dai fori di sfogo sotto il bollitore.
- 13 Sul fondo del bollitore si può notare un certo scolorimento. Anche per questo non c'è da preoccuparsi: è dovuto alla saldatura dell'elemento sotto il fondo del bollitore.

UTILIZZO CON TROPPO POCA ACQUA

- 14 Facendolo si accorcerebbe la durata dell'elemento. Un interruttore di protezione fa spegnere in tal caso automaticamente il bollitore.
- 15 Bisogna poi rimuovere il bollitore dalla base di supporto per resettare l'interruttore.
- 16 Lasciare il bollitore sulla superficie di lavoro fino a quando si sarà raffreddato.

CURA E MANUTENZIONE

- 17 Staccare dalla presa di corrente la spina della base di supporto e lasciare che il bollitore si raffreddi prima di pulirlo.
- 18 Passare su tutte le superfici un panno pulito inumidito.
- 19 Tenere i connettori asciutti.


PULIZIA DEL FILTRO

- 20 Spegnerlo e lasciarlo raffreddare.
- 21 Rimuovere il coperchio.
- 22 Afferrare la parte alta del filtro e spingerla verso il basso e all'interno del bollitore per smontarlo.
- 23 Sollevare o inclinarlo per farlo uscire fuori dal bollitore.
- 24 Risciacquare il filtro sotto l'acqua corrente del rubinetto utilizzando uno spazzolino morbido.

RIMETTERE A POSTO IL FILTRO

- 25 Inserire il filtro all'interno del bollitore e agganciare il gancio inferiore alla parte inferiore del beccuccio.
- 26 Spingere la parte superiore del filtro verso il beccuccio per fare forza sui ganci superiori sotto la parte superiore del beccuccio.
- 27 Riposizionare il coperchio.

DISINCROSTARLO CON REGOLARITÀ

- 28 Rimuovere le incrostazioni con regolarità (almeno una volta al mese). Usare un prodotto di disincrostazione idoneo per articoli di plastica (la maggior parte dei prodotti ha parti in plastica). Seguire le istruzioni sulla confezione del decalcificante.
-  I prodotti ancora in garanzia mandati in riparazione con guasti dovuti alle incrostazioni saranno assogettati ad un addebito per la riparazione.

PROTEZIONE AMBIENTALE

Per evitare danni all'ambiente e alla salute causati da sostanze pericolose delle parti elettriche ed elettroniche, gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti non differenziati ma recuperati, riutilizzati o riciclati.

Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entréguelas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

- 1 Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidad física, mental o sensorial o sin experiencia en su manejo, siempre que sean supervisadas o guiadas por otra persona y comprendan los posibles riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños solo deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento si son mayores de 8 años y están supervisados por un adulto. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
 - 2 Si lo sobrellena, puede que el hervidor salpique agua hirviendo.
 - 3 Use el hervidor solo con la base suministrada (y viceversa).
 - 4 Si el cable está dañado, éste deberá ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio, o alguien con cualificación similar para evitar peligro.
- No ponga el hervidor, base, cable o el enchufe en cualquier líquido; no use el hervidor en el cuarto de baño, cercano a agua o fuera de casa.
- 5 Mantenga el hervidor, base y el cable fuera de los bordes de las superficies de trabajo y fuera del alcance de los niños.
 - 6 No use el hervidor para algún otro propósito que no sea calentar agua.
 - 7 No use el aparato si está dañado o si no funciona bien.

solo para uso doméstico

LLENADO

- 1 Saque la tapa.
- 2 Llene el hervidor con al menos 1 taza de agua, pero no por encima de la marca MAX.
- 3 Si desea hervir solamente 1, 2 o 3 tazas de agua, llene el hervidor hasta las marcas o del interior.
- 4 Vuelva a colocar la tapa.

ENCENDER

- 5 Ponga la base sobre una superficie estable y nivelada.
- 6 Conecte la base al suministro eléctrico.
- 7 Ponga el hervidor en su base.
- 8 Mueva el interruptor a |.

APAGAR

- 9 Cuando hierva el agua, el hervidor se apagará automáticamente.
- 10 Para apagarlo manualmente, mueva el interruptor a ○.
- 11 También se apagará si saca el hervidor de su base.

GENERAL

- 12 Cuando levante el hervidor, puede que vea humedad en la base. No se preocupe – es el vapor usado para apagarlo automáticamente, el cual entonces se condensa y escapa por las ventilaciones debajo del hervidor.

ilustraciones

- 1 gancho
2 filtro

- 3 tapa
4 MAX (interior)
5 asa

- 6 interruptor
7 base
8 pico (interior)

- 13 Puede que vea alguna descoloración en el fondo del hervidor. Otra vez, no se preocupe – esto es debido a la adhesión del elemento al fondo del hervidor.

⚠ USO CON CANTIDAD INSUFICIENTE DE AGUA

- 14 Esto reducirá la vida útil del elemento. Un interruptor disyuntor que evite el hervido en seco apagará el hervidor automáticamente.
15 A continuación retire el hervidor de la base para volver a activar el interruptor.
16 Deje el hervidor sobre la mesa de cocina hasta que se enfríe.

👁 CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- 17 Desenchufe el hervidor del suministro eléctrico, y deje que el hervidor se enfríe totalmente antes de limpiarlo.
18 Limpie todas las superficies con un paño húmedo limpio.
19 Mantenga secos los conectores.

👁 LIMPIEZA DE FILTRO

- 20 Apague el hervidor, déjelo enfriar.
21 Saque la tapa.
22 Sujete la parte superior del filtro y empújela hacia abajo y hacia el interior del hervidor, a fin de liberar el filtro.
23 Levántelo o inclínelo hacia la parte externa del hervidor.
24 Enjuague el filtro con agua poniéndolo debajo del grifo mientras lo cepilla con un cepillo suave.

👁 VUELVA A PONER EL FILTRO

- 25 Baje el filtro hacia el interior del hervidor y encaje el gancho inferior en la parte inferior del pico.
26 Empuje la parte superior del filtro hacia el pico hasta encajar los ganchos superiores por debajo de la parte superior del pico.
27 Vuelva a colocar la tapa.

👁 DESESCAME REGULARMENTE

- 28 Desescame regularmente, (como mínimo mensualmente). Use un producto desescamador adecuado para usar en productos plásticos (la mayoría de los productos incorporan piezas plásticas). Siga las instrucciones del destructor de sarro.
* Los productos en garantía que se devuelvan por acumulación de depósitos estarán sujetos al pago de la reparación.

🗑 PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

- Para evitar problemas medioambientales y de salud provocados por las sustancias peligrosas con que se fabrican los productos eléctricos y electrónicos, los aparatos con este símbolo no se deben desechar junto con el resto de residuos municipales, sino que se deben recuperar, reutilizar o reciclar.

Leia as instruções e guarde em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.



MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Siga as precauções básicas de segurança, incluindo:

- 1 Este aparelho pode ser usado por crianças com idade de 8 anos ou superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção por parte do utilizador não deverão ser feitas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- 2 Se encher demasiado, o jarro pode salpicar água a ferver.
- 3 Utilize o jarro apenas com a base fornecida (e vice versa).
- 4 Se o cabo estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou qualquer profissional devidamente qualificado deverá substituí-lo para se evitarem riscos.
- ⊗ Não submerja o jarro, a base, o cabo ou a ficha em qualquer líquido. Não utilize o jarro eléctrico em casas de banho, perto de água ou no exterior.
- 5 Mantenha o jarro, a base e o cabo afastados das bordas das bancadas e fora do alcance das crianças.
- 6 Não utilize o jarro para outro fim que não seja o de aquecer água.
- 7 Não utilize o aparelho se estiver danificado ou se o seu funcionamento for defeituoso.

apenas para uso doméstico

ENCHER

- 1 Retire a tampa.
- 2 Encha com até 1 chávena de água, pelo menos, mas não acima da marca MAX.
- 3 Se quiser ferver apenas 1, 2 ou 3 chávenas de água, encha até às marcas 1^p, 2^p, ou 3^p no interior do jarro.
- 4 Volte a colocar a tampa.

LIGAR

- 5 Coloque a base numa superfície estável e plana.
- 6 Ligue a base a uma tomada da parede.
- 7 Coloque o jarro na base.
- 8 Passe o interruptor para |.

DESLIGAR

- 9 Quando a água ferver, o jarro desliga.
- 10 Para desligar manualmente, passe o interruptor para ○.
- 11 O jarro também desliga se o levantar da base.

esquemas	3 tampa	6 interruptor
1 gancho	4 MAX (interior)	7 base
2 filtro	5 pega	8 bico (interior)

👁 GERAL

- 12 Quando levanta o jarro, a base pode conter humidade. Não se preocupe, é o vapor utilizado para o desligamento automático que, a seguir, condensa e sai pelas aberturas debaixo do jarro.
- 13 O fundo do jarro pode apresentar alguma descoloração. Uma vez mais, não se preocupe – esta deve-se à união da resistência e o fundo do jarro.

⚠ UTILIZAÇÃO COM ÁGUA INSUFICIENTE

- 14 A utilização com água insuficiente encurta a vida útil da resistência. Um dispositivo de corte de energia desliga o jarro quando este não tiver água.
- 15 Remova depois o jarro da base para reverter o corte de energia.
- 16 Coloque o jarro na bancada até que arrefeça.

👁 CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- 17 Retire a ficha da base da tomada da parede e deixe o jarro arrefecer completamente antes de o limpar.
- 18 Limpe todas as superfícies com um pano limpo e húmido.
- 19 Mantenha os conectores secos.

👁 LIMPAR O FILTRO

- 20 Desligue o jarro e deixe-o arrefecer.
- 21 Retire a tampa.
- 22 Segure o topo do filtro empurrando-o para baixo e para o interior do jarro eléctrico, para libertar o filtro.
- 23 Levante-o ou incline-o para fora do jarro eléctrico.
- 24 Passe o filtro por água a correr e, ao mesmo tempo, escove-o com uma escova macia.

👁 INSTALAR O FILTRO

- 25 Desça o filtro para o interior do jarro eléctrico e encaixe o gancho inferior na parte de baixo do bico.
- 26 Empurre o topo do filtro na direcção do bico para encaixar os ganchos superiores por baixo do topo do bico.
- 27 Volte a colocar a tampa.

👁 DESCALCIFICAR REGULARMENTE

- 28 Descalcifique regularmente (pelo menos mensalmente). Utilize um descalcificador adequado para utilizar em produtos de plástico (a maior parte dos produtos possuem peças de plástico). Siga as instruções da embalagem de anti-calcário.
- ★ Os produtos devolvidos durante a garantia com avarias devido a calcário estarão sujeitos a custos de reparação.

🗑 PROTECÇÃO AMBIENTAL


Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas contidas em equipamentos eléctricos e electrónicos, os aparelhos com este símbolo não deverão ser misturados com o lixo doméstico e sim recuperados, reutilizados ou reciclados.

Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballage før brug.



VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

- 1 Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover og personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og holdes under opsyn. Apparatet og ledningen skal holdes uden for rækkevidden af børn under 8 år.
 - 2 Hvis du fylder for meget vand i elkedlen, kan der sprøjte kogende vand ud.
 - 3 Anvend kun elkedlen sammen med den medfølgende sokkel (og omvendt).
 - 4 Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.
-  Nedsenk ikke elkedlen, soklen, ledningen eller stikket i væske, og undlad at anvende elkedlen på badeværelset, i nærheden af vand eller udendørs.
- 5 Hold elkedlen, soklen og ledningen på afstand af bordets kant og uden for børns rækkevidde.
 - 6 Anvend ikke elkedlen til andre formål end opvarmning af vand.
 - 7 Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.

kun til privat brug


OPFYLDNING

- 1 Tag låget af.
- 2 Fyld op med mindst 1 kop vand, men ikke til over MAX.
- 3 Hvis du ønsker at koge kun 1, 2 eller 3 kopper vand, fyldes vand op til ,  eller  mærkerne inden i kedlen.
- 4 Udskift låget.

TÆND MASKINEN

- 5 Anbring soklen på et stabilt, plant underlag.
- 6 Sæt stikket til soklen i stikkontakten.
- 7 Anbring elkedlen på soklen.
- 8 Skub afbryderknappen over på |.

SLUK MASKINEN

- 9 Når vandet koger, elkedlen slukkes.
- 10 Du kan slukke for elkedlen manuelt ved at skubbe afbryderknappen over på .
- 11 Det er også muligt at slukke for elkedlen ved at fjerne den fra soklen.

tegninger	3 låg	6 afbryderknap
1 krog	4 MAX (indvendigt)	7 sokkel
2 filter	5 håndtag	8 tud (indvendigt)

GENERELLE TIPS

- Når du løfter elkedlen, kan der være fugt på soklen. Det er helt normalt – det er den damp, som bruges til at slukke elkedlen automatisk. Dampen fortættes til vand, der løber ud gennem hullerne under elkedlen.
- Der kan forekomme misfarvning i bunden af elkedlen. Det er også helt normalt og skyldes det klæbemiddel, som er brugt til at fastgøre varmelegemet til elkedlens bund.

KOGNING AF FOR LIDT VAND

- Kogning af for lidt vand forkorter varmelegemets levetid. En tørkogningsafbryder slukker for elkedlen.
- Du skal tage kedlen af dens sokkel for at annullere afbrydelsen.
- Stil kedlen på køkkenbordet indtil den er kold.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Tag stikket til soklen ud af stikkontakten, og vent at elkedlen er kølet af før den rengøres.
- Tør apparatets yderside af med en ren, fugtig klud.
- Sørg for at kontakterne altid er tørre.

RENGØRING AF FILTERET

- Sluk for elkedlen, og lad den køle af.
- Tag låget af.
- Tag fat øverst på filtret, og tryk det nedad og ind i kedlen for at frigøre det.
- Tag det op eller vip det ud af kedlen.
- Skyl filtret under vandhanen, mens du skrubber det med en blød børste.


UDSKIFT FILTERET

- Sænk filtret ned i kedlen, og fastgør den nederste krog i bunden af tuden.
- Tryk filtrets øverste del imod tuden for at tvinge de øverste kroge på plads under tudens øverste del.
- Udskift låget.

REGELMÆSSIG AFKALKNING

- Elkedlen skal afkalkes regelmæssigt (mindst en gang om måneden). Anvend et afkalkningsmiddel, som er egnet til anvendelse i plastprodukter (de fleste produkter har plastdele). Følg instruktionen på pakken med afkalkningsmiddel.
- Returnerede produkter, hvis defekter skyldes kalkaflejringer, reparerer mod et gebyr.

MILJØBESKYTTELSE

 Elektriske og elektroniske apparater, der er mærket med dette symbol, kan indeholde farlige stoffer, og må ikke bortskaffes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en dertil udpeget lokal genbrugsstation for at undgå skade på miljø og menneskers sundhed.

Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överlåter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.



VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

- 1 Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om personerna i fråga är under uppsikt och har fått anvisningar om hur apparaten fungerar och om de har förstått vilka risker som användningen kan medföra. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och är under uppsikt. Håll apparat och elkabel utom räckhåll för barn under 8 år.
 - 2 Om man fyller på för mycket, kan kokande vatten spruta ut från vattenkokaren.
 - 3 Använd endast vattenkokaren tillsammans med medföljande bottenplatta (och vice versa).
 - 4 Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.
- Lägg inte vattenkokare, bottenplatta, sladd eller stickkontakt i någon som helst slags vätska. Använd inte apparaten i badrum, nära vatten eller utomhus.
- 5 Placera inte apparat, bottenplatta och sladd på bordets ytterkant och håll apparaten utom räckhåll för barn.
 - 6 Använd inte vattenkokaren för något annat ändamål än att koka vatten.
 - 7 Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.

endast för hushållsbruk

FYLLA PÅ VATTEN

- 1 Ta av locket.
- 2 Fyll på minst en (1) kopp vatten men fyll inte på över maximal markering (MAX).
- 3 Fyll på vatten upp till markeringarna 1,2 eller 3 (inuti apparaten) om du bara vill koka eller koppar vatten.
- 4 Sätt tillbaka locket.

SLÅ PÅ STRÖMMEN

- 5 Ställ bottenplattan på en fast och jämn yta.
- 6 Anslut bottenplattan till vägguttaget.
- 7 Ställ vattenkokaren på bottenplattan.
- 8 Vrid strömbrytaren till |.

STÄNGA AV STRÖMMEN

- 9 När vattnet kokar kommer vattenkokaren att stängas.
- 10 Vrid strömbrytaren till för manuell avstängning.
- 11 Vattenkokaren stängs också av när man lyfter den från bottenplattan.

bilder	3 lock	6 strömbrytare
1 hake	4 MAX (insides markering)	7 bottenplatta
2 filter	5 handtag	8 pip (insida)

ALLMÄNT

- När man lyfter upp vattenkokaren kan det finnas fukt på bottenplattan. Det beror på att den uppkomna ångan, som leder till automatisk avstängning, kondenseras och förångas genom öppningar under vattenkokaren och det är ingenting att oroa sig för.
- Det kan förekomma en viss missfärgning på vattenkokarens botten. Det beror på att elementet och vattenkokarens botten är i kontakt med varandra och det är inte heller något att oroa sig för.

ANVÄNDA VATTENKOKAREN MED FÖR LITEN VATTENMÄNGD

- Detta leder till att värmeelementets livslängd förkortas. En brytare för torrkokningsskydd kommer att stänga av vattenkokaren
- Vattenkokaren måste tas bort från bottenplattan för att brytaren ska återställas.
- Placera vattenkokaren på arbetsytan tills den har svalnat.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Dra ur sladden och låt vattenkokaren blir helt kall innan den rengörs.
- Torka av alla ytor med en ren och fuktig trasa.
- Se till att anslutningarna är torra.

RENGÖRA FILTRET

- Stäng av vattenkokaren och låt den svalna.
- Ta av locket.
- Lösgör filtret genom att fatta tag i filtrets övre del och trycka ned det i kannan.
- Lyft upp eller håll ut filtret från kannan.
- Skölj filtret under rinnande vatten och borsta samtidigt med en mjuk borste.

SÄTTA TILLBAKA FILTRET

- För ned filtret i kannan och fäst den nedre haken i pipens botten.
- Tryck filtrets övre del mot pipen så att de övre hakarna pressas in under pipens övre del.
- Sätt tillbaka locket.

AVKALKA REGELBUNDET

- Avkalka regelbundet (minst en gång i månaden). Använd ett avkalkningsmedel som passar för plastprodukter (de flesta produkter har plastdelar). Följ bruksanvisningen för avkalkningsmedlet.
- Produkter med gällande garanti som returneras på grund av något fel orsakat av kalkavlagringar kommer att påläggas reparationsavgift.

MILJÖSKYDD

- För att undvika miljö- och hälsoproblem som beror på farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter får inte apparater som är märkta med denna symbol kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan de ska tillvaratagas, återanvändas eller återvinnas.

Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.






VIKTIG SIKKERHETSTILTAK

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

- 1 Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatte fysiske, sansende eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap hvis slike personer har fått opplæring eller blir holdt under oppsyn og forstår farene som er tilknyttet bruken av apparatet. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er over åtte år og holdes under oppsyn. Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under åtte år.
 - 2 Hvis du fyller for mye, kan kannen sprute kokende vann.
 - 3 Bruk kun kannen på sokkelen som følger med og omvendt.
 - 4 Hvis kablen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicekontoret eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.
- ⊗ Ikke sett kannen, sokkel, kabel eller stikkontakt i noen form for væske. Ikke bruk kannen på badet, nær vann eller utendørs.
- 5 Hold kannen, sokkelen og kablen fra kanten på arbeidsbenken og utenfor barns rekkevidde.
 - 6 Ikke bruk kannen til andre formål enn det den er tilegnet for.
 - 7 Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.

kun for bruk i hjemmet

👁 Fylling

- 1 Fjern dekselet.
- 2 Fyll på med minst én kopp vann, men ikke over MAX.
- 3 Hvis du bare vil koke 1, 2 eller 3 kopper med vann, fyller du opp til merkene for hhv. ,  eller  på kjelen.
- 4 Sett dekselet tilbake.

👁 SLÅ PÅ

- 5 Ha sokkelen på et stabilt flatt underlag.
- 6 Plugg inn sokkelen til en stikkontakt.
- 7 Ha kannen på sokkelen.
- 8 Ha bryteren på |.

👁 SLÅ AV

- 9 Når vannet koker så vil kannen slås av.
- 10 For å slå av manuelt, ha bryteren på ○.
- 11 Ved å ta kannen av sokkelen vil føre til at kannen slås av.

👁 GENERELT

- 12 Når du løfter kannen, så kan det forekomme mugg på sokkelen. Ikke bli bekymret – dette er damp som er blitt dannet for automatisk avslåing, som slipper ut og renner under kannen.
- 13 Du kan se noe misfarging i bunnen av kannen. Igjen, ikke bekymre deg – dette kommer av fastbindingen av elementene på kannens bunn.

figurer	3 deksel	6 bryter
1 krok	4 MAX (innside)	7 sokkel
2 filter	5 håndtak	8 tut (innside)

BRUK AV IKKE TILSTREKkelig MED VANN

- 14 Elementenes levetid vil reduseres. Kjelen vil tørrkoke og slås av.
- 15 Du må fjerne kjelen fra sokkelen den står på for å aktivere den på nytt.
- 16 Plasser kjelen på arbeidsbenken til den har blitt kald.

HÅNTERING OG VEDLIKEHOLD

- 17 Trekk ut sokkelen fra veggstøpselet, og la kannen kjøles fullstendig ned før rensing.
- 18 Tørk av alle overflater med en ren fuktig klut.
- 19 Hold koplingene tørre.

RENGJØRING AV FILTER

- 20 Slå av kannen og la den kjøle ned.
- 21 Fjern dekselet.
- 22 Ta tak i toppen på filteret og trykk det ned og inn på kokeren for å frigjøre det.
- 23 Løft eller tipp det ut av kokeren.
- 24 Skyll filteret under rennende vann, samtidig med å børste den med en myk børste.

BYTTING AV FILTER

- 25 Senk filteret inn i kokeren og fest bunnkroken nederst på tuten.
- 26 Trykk toppen av filteret mot tuten for å løsne toppkrokene under toppen av tuten.
- 27 Sett dekselet tilbake.

AVKALK REGELMESSIG

- 28 Avkalk regelmessig, (minst hver måned). Bruk en avkalkning som passer for bruk med plastikkprodukter (de fleste produkter har plastikkdeler). Følg instruksjonene på avkalkningspakken.

* Produkter som returneres under garanti med feil grunnet kalk vil få reparasjonskostnader.

MILJØBESKYTTELSE

For å unngå miljømessige og helse relaterte problemer forbundet til farlige stoffer i elektriske og elektroniske varer, må ikke apparater merket med dette symbolet kastes sammen med vanlig avfall, men gjenvinnes, gjenbrukes eller resirkuleres.

Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle. Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.



TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

- 1 Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistienvaarainen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/ohjeistetaan, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä hoitotoimia, jos he eivät ole yli 8-vuotiaita ja valvonnan alla. Pidä laite ja kaapeli alle 8-vuotiaiden ulottumattomissa.
 - 2 Jos täytät liikaa, kattilasta voi roiskua kiehuvaa vettä.
 - 3 Käytä vedenkeitintä vain sen mukana toimitetun alustan kanssa (ja alustaa vastaavasti vain tämän keittimen kanssa).
 - 4 Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.
- ⚠ Älä laita vedenkeitintä, alustaa, johtoa tai pistoketta mihinkään nesteeseen; älä käytä vedenkeitintä kylpyhuoneessa, veden lähellä tai ulkona.
- 5 Pidä vedenkeitin alusta ja johto poissa työtason reunalta ja lasten ulottuvilta.
 - 6 Älä käytä vedenkeitintä muuhun tarkoitukseen kuin veden lämmittämiseen.
 - 7 Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.

vain kotikäyttöön

👁 TÄYTTÄMINEN

- 1 Poista kansi.
- 2 Täytä vähintään 1 kupillinen vettä, mutta ei yli MAX-merkinnän.
- 3 Jos haluat keittää vain 1, 2 tai 3 kupillista vettä, täytä keittimen sisäpuolella oleviin merkintöihin tai asti.
- 4 Laita kansi takaisin paikoilleen.

👁 KYTKE LAITE PÄÄLLE

- 5 Aseta alusta vakaalla tasaisella alustalle.
- 6 Kytke alusta seinäpistorasiaan.
- 7 Laita vedenkeitin alustalle.
- 8 Siirrä kytkin asentoon .

👁 SAMMUTUS

- 9 Kun vesi kiehuu, vedenkeitin sammuu.
- 10 Jos haluat sammuttaa keittimen käsin, käännä valitsin asentoon .
- 11 Jos nostat keittimen pois alustalta, se sammuu.

👁 YLEISTÄ

- 12 Kun nostat vedenkeitintä, voit havaita alustalla kosteutta. Ei syytä huoleen – se on höyryä, jota käytetään automaattisessa ja joka tiivistyy ja purkautuu keittimen alla olevista aukoista.
- 13 Voit huomata, että keittimen pohjan väri muuttuu. Tästäkään ei pidä huolestua – se johtuu elementin kiinnittymisestä keittimen pohjaan.

piirroset	3 kansi	6 katkaisija
1 koukku	4 MAX (sisäpuolella)	7 alusta
2 suodatin	5 kahva	8 nokka (sisäpuolelta)

KÄYTTÖ LIIAN VÄHÄLLÄ VEDELLÄ

- 14 Tällainen käyttö lyhentää elementin käyttöikää. Kuumentaminen kuivana aiheuttaa keittimen sammumisen.
- 15 Sinun täytyy irrottaa keitin alustalta palauttaaksesi sen toimintaan.
- 16 Anna keittimen olla työtasolla kunnes se on jäähtynyt.

HOITO JA HUOLTO

- 17 Irrota alusta seinäpistorasiasta ja anna keittimen jäähtyä ennen puhdistusta ja anna keittimen jäähtyä ennen puhdistusta.
- 18 Pyyhi kaikki pinnat puhtaalla, kostealla liinalla.
- 19 Pidä liittimet kuivina.

SUODATTIMEN PUHDISTAMINEN


- 20 Sammuta kattila ja anna sen jäähtyä.
- 21 Poista kansi.
- 22 Tartu suodattimen yläosaan ja työnnä se alas ja vedenkeittimeen, vapauta se.
- 23 Nosta tai kaada se pois vedenkeittimestä.
- 24 Huuhtelee suodatin juoksevassa vedessä ja harjaa samalla pehmeällä harjalla.

SUODATTAMINEN LAITAMINEN TAKAISIN

- 25 Laske suodatin vedenkeittimeen, kiinnitä pohjakoukku nokan pohjaan.
- 26 Paina suodattimen yläosa nokkaa vasten pakottaaksesi yläkoukut nokan yläosan alle.
- 27 Laita kansi takaisin paikoilleen.

PUHDISTA KALKKI SÄÄNNÖLLISESTI

- 28 Poista kalkki säännöllisesti (ainakin kerran kuussa). Käytä muovirunkoisille tuotteille sopivaa kalkinpoistajaa (useimmissa tuotteissa on muoviosia). Käytä valmistajan kalkinpoistoaineita, joka sopii muovirunkoisille tuotteille.

 Jos tuote on takuun alainen ja siinä on kalkinpoiston laiminlyönnin aiheuttamia vikoja, laitteen korjauksesta veloitetaan.

YMPÄRISTÖN SUOJELU

Jotta vältettäisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet tulee heittää pois erillään lajittelemattomista jätteistä, ne on otettava talteen, käytettävä uudestaan ja kierrätettävä.

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.



ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

- 1 Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством. Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми. Храните устройство и кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.
- 2 Если Вы переполните чайник, кипящая вода может выплескиваться.
- 3 Используйте чайник только с подставкой, входящую в комплект поставки (и наоборот).
- 4 Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.
- ⚠ Не погружайте чайник, подставку, кабель или вилку сетевого шнура в какую-либо жидкость; не используйте чайник в ванной комнате, около воды или вне помещений.
- 5 Держите чайник, подставку и кабель вдали от краев рабочей поверхности и в недоступных для детей местах.
- 6 Используйте прибор только для нагревания воды.
- 7 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.

только для бытового использования

👁 НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ

- 1 Снимите крышку.
- 2 Налейте как минимум 1 стакан воды, но не больше отметки MAX.
- 3 Если желаете вскипятить 1, 2 или 3 чашки воды, заливайте воду в чайник до соответствующей отметки 1P, 2P, или 3P внутри чайника.
- 4 Установите крышку на место.

👁 ВКЛЮЧЕНИЕ

- 5 Положите подставку на устойчивую ровную поверхность.
- 6 Подключите подставку к сети.
- 7 Установите чайник на подставку.
- 8 Установите переключатель в положение |.

👁 ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- 9 Когда вода закипит, чайник выключится.
- 10 Для ручного выключения чайника, установите переключатель в положение ○.
- 11 При снятии чайника с подставки, чайник отключится.

иллюстрации	3 крышка	6 выключатель
1 крючок	4 метка MAX (внутри)	7 подставка
2 фильтр	5 ручка	8 носик (внутри)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12 Когда Вы поднимаете чайник, Вы можете увидеть влагу на подставке. Не волнуйтесь – это пар, используемый для автоматического выключения, который затем конденсируется и выходит через отверстия под чайником.
- 13 Вы можете заметить обесцвечивание на основании чайника. И снова не волнуйтесь – это происходит из-за крепления элемента к основанию чайника.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАЙНИКА С НЕДОСТАТОЧНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ

- 14 Это сократит срок службы элемента. Защитный предохранитель выключит чайник.
- 15 После этого чайник необходимо снять с подставки, чтобы сбросить защитную систему.
- 16 Устанавливайте чайник на рабочую поверхность еще в холодном состоянии.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 17 Отключите подставку от розетки, и дайте чайнику полностью остыть перед чисткой.
- 18 Протрите поверхность чистой влажной тканью.
- 19 Разъемы должны всегда быть сухими.


ЧИСТКА ФИЛЬТРА

- 20 Выключите чайник и дайте ему остыть.
- 21 Снимите крышку.
- 22 Чтобы разблокировать фильтр, возьмите его за верхнюю часть и нажмите на нее.
- 23 Поднимите его или вытащите за кончик из чайника.
- 24 Сполосните фильтр под струей воды, используйте мягкую щетку.

УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ОБРАТНО

- 25 Опустите фильтр в чайник, зацепите нижний крючок в нижней части носика.
- 26 Протолкните верх фильтра в носик, чтобы верхние крючки зацепились за край носика.
- 27 Установите крышку на место.

РЕГУЛЯРНО УДАЛЯЙТЕ НАКИПЬ

- 28 Удаляйте накипь регулярно (каждый месяц). Используйте устройство для удаления накипи, подходящее для пластиковых товаров (большинство товаров имеют пластиковые части). Следуйте инструкциям на устройстве.
-  Товары, возвращенные по гарантии с поломками вследствие накипи, будут подлежать ремонту.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.

Přečtěte si pokyny a uschovejte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před použitím odstraňte všechny obaly.



DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

- 1 Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem. Přístroj i kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
 - 2 Pokud přelijete, z konvice by mohla unikat vařící voda.
 - 3 Používejte konvici jen s dodávaným podstavcem (a naopak).
 - 4 Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.
- ⊗ Neumísťujte konvici, podstavec, kabel ani zástrčku do kapaliny; nepoužívejte konvici v koupelně, u vody nebo venku.
- 5 Umístěte konvici, podstavec i kabel mimo okraje pracovních ploch a mimo dosah dětí.
 - 6 Nepoužívejte konvici na jiné účely mimo ohřívání vody.
 - 7 Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.

jen pro domácí použití

👁️ PLNĚNÍ

- 1 Sejměte poklici.
- 2 Do konvice nalijte alespoň jeden šálek vody, ale ne nad rysku MAX.
- 3 Pokud chcete vařit vodu jen na 1, 2 nebo 3 tři šálky, nalijte vodu k ryskám 1P, 2P, nebo 3P umístěným uvnitř konvice.
- 4 Vraťte zpět víko.

👁️ ZAPÍNÁNÍ

- 5 Podstavec umístěte na stabilní a rovnou plochu.
- 6 Zapojte podstavec do zásuvky.
- 7 Umístěte konvici na podstavec.
- 8 Přesuňte spínač na |.

👁️ VYPÍNÁNÍ

- 9 Až se začne voda vařit, konvice se automaticky vypne.
- 10 Pro manuální vypnutí posuňte spínač na ○.
- 11 Konvice se také vypne tak, že ji zvednete ze stojanu.

👁️ OBECNÉ

- 12 Když nakloníte konvici, můžete zhlédnout na podstavci vlhko. Neobávejte se – jde o páru, díky níž se konvice automaticky vypne, pak kondenzuje a vytratí se otvory pod konvicí.
- 13 Na spodní straně konvice může dojít ke změně barvy. Opět se není čeho obávat – jde o důsledek spojování prvku s dnem konvice.

nákresy	3 víčko	6 spínač
1 háček	4 MAX (uvnitř)	7 podstavec
2 filtr	5 držadlo	8 nálevka (vnitřek)

POUŽÍVÁNÍ S NEDOSTATEČNÝM MNOŽSTVÍM VODY

- 14 Zkrátí se tím životnost topného tělesa. Při nedostatku vody se konvice vypne.
- 15 Pak musíte konvici sejmout z podstavce, aby se vypínač resetoval.
- 16 Konvici položte na pracovní plochu a počkejte, dokud nevychladne.

PÉČE A ÚDRŽBA

- 17 Odpojte podstavec ze sítě a nechte konvici důkladně vychladnout, než ji vyčistíte.
- 18 Všechny plochy otřete čistým vlhkým hadrem.
- 19 Kontakty udržujte v suchu.

ČIŠTĚNÍ FILTRU

- 20 Vypněte konvici a nechte ji vychladnout.
- 21 Sejměte poklici.
- 22 Uchopte filtr za horní část a zatlačte ho dolů do konvice, čímž filtr uvolníte.
- 23 Z konvice ho vytáhněte nebo vyklopte.
- 24 Opláchněte filtr pod tekoucí vodou a otřete jej jemným kartáčkem.

VÝMĚNA FILTRU

- 25 Filtr zasuňte do konvice tak, aby spodní háček zaklesnul do spodní části nálevky.
- 26 Horní část filtru přitlačte směrem k nálevce. Filtr pomocí horních háčků zacvakne pod horní část nálevky.
- 27 Vraťte zpět víko.

PRAVIDELNĚ ODSTRAŇUJTE VODNÍ KÁMEN

- 28 Pravidelně odstraňujte vodní kámen (alespoň měsíčně). Používejte přípravek vhodný pro plastové výrobky (většina výrobků má plastové části). Dodržujte pokyny na balení přípravku.
- * Výrobky reklamované kvůli vadám způsobeným vodním kamenem, budou opraveny za úplat.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aby nedošlo k ohrožení zdraví a životního prostředí vlivem nebezpečných látek obsažených v elektrických a elektronických produktech, spotřebiče označené tímto symbolem nesmějí být vyhazovány do směsného odpadu, ale je nutno je obnovit, znovu použít nebo recyklovat.

Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržiujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

- 1 Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí ak sú pod dozorom/poučení a sú si vedomí s tým spojených rizík. Deti sa s prístrojom nemajú hrať. Čistenie a používateľská údržba nemajú byť vykonávané deťmi ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Prístroj a elektrickú šnúru uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
 - 2 Ak nalejete viac vody, z kanvice by mohla unikáť vriaca voda.
 - 3 Používajte túto kanvicu len s dodaným podstavcom (a naopak).
 - 4 Ak je prírodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.
- ⊗ Nevkladajte varnú kanvicu, podstavec, prírodný kábel alebo zástrčku do žiadnej kvapaliny; nepoužívajte túto kanvicu v kúpeľni, blízko vody alebo vonku.
- 5 Držte kanvicu, podstavec a prírodný kábel mimo okrajov pracovných plôch a mimo dosahu detí.
 - 6 Nepoužívajte túto kanvicu na iné účely ako je ohrievanie vody.
 - 7 Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodený alebo vznikne porucha.

len na použitie v domácnosti

PLNENIE

- 1 Zložte vrchnák.
- 2 Naplňte aspoň 1 šálkou vody, ale nie vyše MAX.
- 3 Ak chcete prevariť iba 1, 2, alebo 3 šálky vody, naplňte po značky ①P, ②P alebo ③P vo vnútri kanvice.
- 4 Veko vráťte na svoje miesto.

ZAPNUTIE

- 5 Podstavec umiestnite na pevnú a rovnú plochu.
- 6 Zapnite podstavec do zásuvky.
- 7 Kanvicu položte na podstavec.
- 8 Spínač zapnite do polohy |.

VYPNUTIE

- 9 Keď voda zovrie, kanvica sa vypne.
- 10 Pri ručnom vypnutí prepnite spínač do polohy ○.
- 11 Pri zdvihnutí kanvice z podstavca sa kanvica tiež vypne.

VŠEOBECNE

- 12 Pri zdvihnutí kanvice môžete zazrieť na podstavci vlhkosť. Nemajte obavy – je to para, ktorá automaticky vypne kanvicu, keď kondenzuje a uniká cez vetracie otvory pod kanvicou.

nákresy	3 veko	6 spínač
1 háčik	4 MAX (zvnútra)	7 podstavec
2 filter	5 držiak	8 otvor na vylievanie vody (zvnútra)

13 Na spodnej časti kanvice môžete zazrieť vyblednutie. Znovu, nemajte obavy – je to v dôsledku pripojenia ohrevného telesa na dne kanvice.

POUŽÍVANIE S NEDOSTATOČNÝM MNOŽSTVOM VODY

14 Skrúti sa tým životnosť ohrievacieho telesa. Pri nedostatku vody sa kanvica automaticky vypne.

15 Potom musíte kanvicu vybrať z podstavca, aby ste ju znovu zapli – resetovali vypnutie.

16 Položte kanvicu na pracovný povrch, aby vychladla.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

17 Odpojte podstavec zo siete/zásuvky a nechajte kanvicu pred čistením úplne vychladnúť.

18 Všetky povrchy utrite čistou vlhkou utierkou.

19 Konektory udržiavajte v suchu.

ČISTENIE FILTRA

20 Kanvicu vypnite a nechajte vychladnúť.

21 Zložte vrchnák.

22 Uchopte vrchnú časť filtra a zatlačte ho smerom nadol a do kanvice, aby ste ho uvoľnili.

23 Vytiahnite alebo vysuňte ho z kanvice.

24 Filter oplachujte pod tečúcou vodou a súčasne ho čistite mäkkou kefkou.

VÝMENA FILTRA


25 Filter vložte do kanvice a háčik na spodnej časti zachyťte v spodnej časti otvoru na vylievanie.

26 Vrchnú časť filtra potlačte smerom k otvoru na vylievanie aby ste vrchné háčiky dostali pod vrchnú časť otvoru.

27 Veko vráťte na svoje miesto.

PRAVIDELNE ODSTRAŇUJTE VODNÝ KAMEŇ

28 Pravidelne odstraňujte vodný kameň (najmenej raz mesačne). Na odstraňovanie vodného kameňa používajte prostriedok vhodný na plastové výrobky (väčšina výrobkov má časti z plastov). Postupujte podľa inštrukcií na obale prostriedku.

 Výrobky vrátené v rámci záruky s poruchami spôsobenými vodným kameňom budú opravené za poplatok.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických produktoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znova použiť alebo recyklovať.

Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzenie innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

- 1 Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
 - 2 Jeśli wody będzie za dużo, gotująca woda może rozpryskiwać się.
 - 3 Czajnik może być używany tylko łącznie z dostarczoną podstawą (i na odwrót).
 - 4 Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie zanurzaj czajnika, ani podstawy zasilającej, przewodu przyłączeniowego w jakimkolwiek płynie; nie używaj czajnika w łazience, blisko wody, ani poza pomieszczeniem.
- 5 Nie umieszczaj czajnika, podstawy i przewodu zasilającego przy krawędzi blatu lub stołu, nie dopuszczaj do niego dzieci.
 - 6 Nie używaj czajnika w innych zastosowaniach jak gotowanie wody.
 - 7 Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.

tylko do użytku domowego

NAPEŁNIANIE

- 1 Zdejmij pokrywę.
- 2 Napełnij, co najmniej 1 filiżanką wody, ale powyżej MAX.
- 3 Jeśli chcesz zagotować tylko 1, 2, lub 3 filiżanki wody, napełnij do oznaczeń , , lub wewnątrz czajnika.
- 4 Ponownie załóż pokrywę.

WŁĄCZENIE

- 5 Ustaw podstawę zasilającą na stabilnej, równej powierzchni.
- 6 Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego.
- 7 Ustaw czajnik na podstawie – uważaj, aby nie rozlewać wody.
- 8 Przesuń wyłącznik na |.

WYŁĄCZENIE

- 9 Kiedy woda się zagotuje, czajnik się wyłączy.
- 10 Aby wyłączyć czajnik ręcznie, przesuń wyłącznik w pozycję .
- 11 Podniesienie czajnika z podstawy powoduje jego wyłączenie.

OGÓLNE UWAGI

- 12 Po uniesieniu czajnika, może się okazać, że podstawa zasilająca jest wilgotna. To normalne - jest to skroplona para wodna, przedostająca się przez otwory pod czajnikiem, potrzebna do automatycznego sterowania i wyłączenia czajnika.

rysunki	3 pokrywa	6 wyłącznik
1 zaczepek	4 MAX (od środka)	7 podstawa
2 filtr	5 uchwyt	8 wylew (od środka)

13 Na dnie czajnika mogą się pojawić przebarwienia. To również jest normalne – skutek przylegania elementu do dna czajnika.

UŻYCIE Z MAŁĄ ILOŚCIĄ WODY

14 Skróci żywotność urządzenia. Włączenie czajnika bez wody spowoduje odłączenie zasilania.

15 Aby zresetować odłącznik, należy zdjąć czajnik z podstawy.

16 Postaw czajnik na powierzchni roboczej i poczekaj aż ostygnie.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

17 Przed rozpoczęciem czyszczenia, ostudź czajnik i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

18 Wytrzyj wszystkie powierzchnie czystą wilgotną szmatką.

19 Styki powinny być suche.

CZYSZCZENIE FILTRA

20 Wyjmij wtyczkę zasilania i ostudź urządzenie.

21 Zdejmij pokrywę.

22 Chwyć górną część filtra i wsuń ją do dołu i do czajnika, aby go zwolnić.

23 Podnieś albo wysuń z czajnika.

24 Wypłucz filtr w strumieniu wody, jednocześnie czyszcząc miękką szczoteczką.

PONOWNIE ZAŁÓŻ FILTR


25 Włóż filtr w czajnik i wpasuj w dolny zaczepek w dolnej części wylewu.

26 Naciśnij górną część filtra w kierunku wylewu, pokonując opór dolnych zaczepeków pod wierzchem wylewu.

27 Ponownie załóż pokrywę.

REGULARNIE USUWAJ KAMIEŃ

28 Usuwa kamień regularnie (przynajmniej raz w miesiącu). Używaj odkamieniacza nadającego się do tworzyw sztucznych (większość urządzeń ma części plastikowe). Przestrzegaj instrukcji producenta środka.

 Urządzenia zgłoszone do naprawy w okresie gwarancji, jeśli uszkodzenie zostało spowodowane osadami kamienia, będą naprawiane tylko odpłatnie.


OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.

Pročitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, prosljedite ih ako dajete uređaj. Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.




VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:


- 1 Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca ako nisu starija od 8 godina i moraju biti pod nadzorom. Držite uređaj i kabel van dosega djece mlađe od 8 godina.
 - 2 Ako ga prepunite, iz čajnika može da pršće kipuća voda.
 - 3 Koristite čajnik samo sa priloženim postoljem (i obratno).
 - 4 Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlaštenu servis ili osoba slične stručnosti.
-  Nemojte uranjati čajnik, postolje, kabel ili utikač u bilo kakvu tekućinu; nemojte rabiti čajnik u kupaonici, blizu vode ili na otvorenom prostoru.
- 5 Držite čajnik, postolje i kabel daleko od ivica radnih površina i van dosega djece.
 - 6 Nemojte koristiti čajnik u bilo koju drugu svrhu osim za grijanje vode.
 - 7 Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.

isključivo za kućnu uporabu


PUNJENJE

- 1 Skinite poklopac.
- 2 Napunite ga najmanje 1 šalicom vode, ali ne preko oznake MAX.
- 3 Ako želite kuhati samo 1, 2 ili 3 šalice vode, napunite do oznaka , , ili  u unutrašnjosti čajnika.
- 4 Zatvorite poklopac.

UKLJUČENJE

- 5 Postavite postolje na stabilnu, ravnu površinu.
- 6 Stavite utikač postolja u utičnicu.
- 7 Postavite čajnik na postolje.
- 8 Pomjerite prekidač prema oznaci .

ISKLJUČENJE

- 9 Kad voda zakuha, čajnik će se isključiti.
- 10 Da biste ga isključili ručno, prebacite prekidač na položaj .
- 11 Ako ga podignete s postolja, čajnik će se isključiti.

OPĆE UPUTE

- 12 Kad podignete čajnik, moguće je primijetiti vlagu na postolju. Ne brinite; radi se o pari koja se koristi za automatsko isključenje, a koja se poslije kondenzira i izlazi van preko odvoda koji se nalaze ispod čajnika.
- 13 Možda ćete primijetiti slabi gubitak boje na dnu čajnika. Ponavljamo, ne brinite; to nastaje zbog povezivanja elementa za dno čajnika.

crteži	3 poklopac	6 prekidač
1 kukica	4 MAX (unutrašnjost)	7 postolje
2 filter	5 ručka	8 grlič (unutrašnjost)

UPORABA S NEDOVOLJNOM KOLIČINOM VODE

- 14 Takvom uporabom se skraćuje vijek trajanja elementa. U nedostatku vode čajnik prestaje s radom i isključuje se.
- 15 Onda morate skinuti čajnik sa svog postolja kako biste izvršili resetiranje prestanka rada.
- 16 Postavite čajnik na radnu površinu dok se ne ohladi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- 17 Iskopčajte postolje iz utičnice i ostavite čajnik da se potpuno ohladi prije čišćenja.
- 18 Obrišite sve površine čistom vlažnom krpom.
- 19 Održavajte sve priključke suhim.

ČIŠĆENJE FILTERA

- 20 Isključite čajnik i i ostavite ga da se ohladi.
- 21 Skinite poklopac.
- 22 Uhvatite gornji dio filtera i gurnite ga prema dolje u kuhalo kako biste ga otpustili.
- 23 Podignite ga ili ga trgnite kako biste ga izvukli iz kuhala.
- 24 Isperite filter pod tekućom vodom i istovremeno ga očistite mekanom četkom.

ZAMJENA FILTERA

- 25 Spustite filter u kuhalo i zakačite donju kukicu na dno grlića.
- 26 Gurnite gornji dio filtera prema grliču kako biste zakačili gornje kukice ispod gornjeg dijela grlića.
- 27 Zatvorite poklopac.

REDOVITO UKLANJANJE KAMENCA

- 28 Redovito uklanjajte kamenac (najmanje jednom mjesečno). Koristite sredstvo za uklanjanje kamenca pogodno za plastične proizvode (većina proizvoda ima plastične dijelove). Slijedite upute na ambalaži sredstva za uklanjanje kamenca.
- * Za kvarove proizvoda u jamstvenom roku, nastalih zbog pojave kamenca, popravak će biti naplaćen.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Da bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim i elektronskim proizvodima, svi uređaji obilježeni ovim simbolom ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad, već se moraju prikupiti, ponovno koristiti ili reciklirati.

Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej. Pred uporabo odstranite vso embalažo.



POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

- 1 To napravo smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom/ dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, če niso starejši od 8 let ter pod nadzorom. Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok, mlajših od 8 let.
 - 2 Če kotliček preveč napolnite, lahko iz njega brizgne vrelo vodo.
 - 3 Kotliček uporabljajte samo s priloženim stojalom (in obratno).
 - 4 Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.
- ⊗ Kotlička, stojala, kabla ali vtiča ne dajajte v katerokoli tekočino. Kotlička ne uporabljajte v kopalnici, v bližini vode ali na prostem.
- 5 Kotliček, stojalo in kabel imejte postavljene stran od robov delovne mize ter zunaj dosega otrok.
 - 6 Kotlička ne uporabljajte za nič drugega, kot za segrevanje vode.
 - 7 Naprave ne upravljajte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.

samo za gospodinjsko uporabo

👁 DOLIVANJE

- 1 Odstranite pokrov.
- 2 Kotliček napolnite z najmanj 1 skodelico vode, vendar ne čez oznako MAX.
- 3 Če želite zavreti samo 1, 2 ali 3 skodelice vode, napolnite kotliček do oznake 1P, 2P ali 3P.
- 4 Znova namestite pokrov.

👁 VKLOP

- 5 Stojalo postavite na stabilno vodoravno površino.
- 6 Stojalo priklopite v zidno vtičnico.
- 7 Kotliček postavite na stojalo – pazite, da ne razlijete vode.
- 8 Stikalo premaknite na |.

👁 IZKLOP

- 9 Ko voda zavre, se kotliček izključi.
- 10 Za ročni izklop premaknite stikalo na ○.
- 11 Če kotliček dvignete iz stojala, ga s tem tudi izključite.

👁 SPLOŠNO

- 12 Ko dvignete kotliček, boste morda videli vlago na stojalu. Ne skrbite – to je para, ki se uporablja pri samodejnem izklopu in ki potem kondenzira ter uide skozi zračnike pod kotličkom.
- 13 Na dnu kotlička se lahko spremeni barva. Tudi to naj vas ne skrbi – to se zgodi zaradi spoja med grelnikom in dnom kotlička.

risbe	3 pokrov	6 stikalo
1 kavelj	4 MAX (notranjost)	7 stojalo
2 filter	5 ročaj	8 izliv (notranjost)

UPORABA Z NEZADOSTNO KOLIČINO VODE

- 14 To skrajša življenjsko dobo grelnika. Kotliček se izključi z varnostnim stikalom za suh grelnik.
- 15 Kotliček morate potem odstraniti iz stojala, da ponastavite samodejni izklop.
- 16 Kotliček postavite na delovno površino, dokler ni hladen.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

- 17 Stojalo odklopite iz zidne vtičnice, kadar ga ne uporabljate, pred čiščenjem pa počakajte, da se kotliček popolnoma ohladi.
- 18 Vse površine obrišite s čisto vlažno krpo.
- 19 Priključke ohranite suhe.

ČIŠČENJE FILTRA

- 20 Odklopite napravo in pustite, da se ohladi.
- 21 Odstranite pokrov.
- 22 Primite vrh filtra in ga pritisnite navzdol ter v kotliček, da ga sprostite.
- 23 Dvignite ali nagnite ga iz kotlička.
- 24 Filter sperite pod tekočo vodo, pri tem pa ga čistite z mehko krtačko.

ZNOVA VSTAVITE FILTER

- 25 Filter spustite v kotliček in zataknete spodnji kavelj v dno izliva.
- 26 Vrh filtra pritisnite proti izlivu, da zataknete zgornje kavlje pod vrh izliva.
- 27 Znova namestite pokrov.

REDNO ODSTRANJUJTE VODNI KAMEN

- 28 Redno odstranjujte vodni kamen (najmanj vsak mesec). Uporabite sredstvo, primerno za uporabo s plastičnimi deli (večina izdelkov ima plastične dele). Sledite navodilom za sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna.
- ✳ Za izdelke, ki so bili v garancijskem obdobju poslani na popravilo poškodb zaradi vodnega kamna, bo treba popravilo plačati.


ZAŠČITA OKOLJA

- V izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter elektronskih napravah, naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane odpadke. Namesto tega jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.

Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.




ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

- 1 Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία ή γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται υπό επίβλεψη ή θα λάβουν σχετικές οδηγίες και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός κι αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη. Να διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- 2 Εάν το γεμίσετε υπερβολικά ο βραστήρας ενδέχεται να εκτοξεύσει βραστό νερό.
- 3 Να χρησιμοποιείτε το βραστήρα αποκλειστικά με την παρεχόμενη βάση (και αντίστροφα).
- 4 Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.
-  Μην τοποθετείτε το βραστήρα, τη βάση, το καλώδιο ή το φινις μέσα σε οποιοδήποτε υγρό. Μην χρησιμοποιείτε την κανάτα στο μπάνιο, κοντά σε νερό ή σε εξωτερικό χώρο.
- 5 Να διατηρείτε το βραστήρα, τη βάση και το καλώδιο μακριά από τις άκρες των επιφανειών εργασίας και μακριά από παιδιά.
- 6 Μην χρησιμοποιείτε το βραστήρα για οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρα από τη θέρμανση νερού.
- 7 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.

αποκλειστικά για οικιακή χρήση

ΠΛΗΡΩΣΗ


- 1 Αφαιρέστε το καπάκι.
- 2 Γεμίστε τον βραστήρα με τουλάχιστον 1 φλιτζάνι νερό, αλλά όχι πάνω από την ένδειξη μέγιστης στάθμης (MAX).
- 3 Εάν θέλετε να βράσετε μόνο 1, 2 ή 3 φλιτζάνια νερό, γεμίστε την κανάτα έως τις ενδείξεις ,  ή  αντίστοιχα που φαίνονται μέσα στον βραστήρα.
- 4 Τοποθετήστε πάλι το καπάκι.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- 5 Τοποθετήστε τη βάση πάνω σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- 6 Συνδέστε τη βάση στην επιτοίχια πρίζα.
- 7 Τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση – προσέξτε να μη χυθεί νερό.
- 8 Μετακινήστε το διακόπτη στο |.

σχέδια	3 καπάκι	6 διακόπτης
1 άγκιστρο	4 MAX (εσωτερικό)	7 βάση
2 φίλτρο	5 χειρολαβή	8 στόμιο (εσωτερικό)

👁️ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- 9 Όταν βράσει το νερό, ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί.
- 10 Για χειροκίνητη απενεργοποίηση, μετακινήστε το διακόπτη στο .
- 11 Η αφαίρεση του βραστήρα από τη βάση θα τον απενεργοποιήσει επίσης.

👁️ ΓΕΝΙΚΑ

- 12 Σηκώνοντας το βραστήρα ενδέχεται να υπάρχει υγρασία στη βάση. Μην ανησυχείτε – είναι ο ατμός που χρησιμοποιείται για για την αυτόματη απενεργοποίηση, ο οποίος στη συνέχεια υγροποιείται και διαφεύγει από ανοίγματα κάτω από το βραστήρα.
- 13 Ενδέχεται ο πυθμένας του βραστήρα να αποχρωματιστεί. Και πάλι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας – αυτό οφείλεται στην προσκόλληση του στοιχείου στον πυθμένα του βραστήρα.

⚠️ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ

- 14 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μικρότερη διάρκεια ζωής του στοιχείου. Μια ασφάλεια ξηρού βρασμού απενεργοποιεί το βραστήρα.
- 15 Στη συνέχεια πρέπει να αφαιρέσετε τον βραστήρα από τη βάση του για να επαναφέρετε την ασφάλεια.
- 16 Ακουμπήστε τον βραστήρα στην επιφάνεια εργασίας έως ότου κρυώσει.

👁️ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- 17 Αποσυνδέστε τη βάση από την πρίζα και αφήστε το βραστήρα να κρυώσει τελείως πριν τον καθαρίσετε.
- 18 Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες με ένα καθαρό βρεγμένο πανί.
- 19 Οι ακροδέκτες δεν πρέπει να βραχούν.

👁️ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

- 20 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.
- 21 Αφαιρέστε το καπάκι.
- 22 Κρατήστε το επάνω μέρος του φίλτρου, και πιέστε το προς τα κάτω και προς το εσωτερικό του βραστήρα για να το αποδεσμεύσετε.
- 23 Ανασηκώστε το ή γείρτε το έξω από τον βραστήρα.
- 24 Ξεπλύνετε το φίλτρο με τρεχούμενο νερό τρίβοντας παράλληλα με μια μαλακή βούρτσα.

👁️ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

- 25 Κατεβάστε το φίλτρο μέσα στον βραστήρα, για να πιαστεί το κάτω άγκιστρο στη βάση του στομίου.
- 26 Σπρώξτε το επάνω μέρος του φίλτρου προς το στόμιο, ώστε να πιέσετε τα πάνω άγκιστρα στην κορυφή του στομίου.
- 27 Τοποθετήστε πάλι το καπάκι.

👁️ ΤΑΚΤΙΚΉ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

- 28 Να εκτελείτε αφαλάτωση τακτικά (τουλάχιστον μία φορά το μήνα). Χρησιμοποιήστε ένα προϊόν αφαλάτωσης κατάλληλο για χρήση σε πλαστικά προϊόντα (τα περισσότερα προϊόντα έχουν πλαστικά μέρη). Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν αφαλάτωσης.
- ★ Προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης με φθορές λόγω αλάτων θα υπόκεινται σε χρέωση επισκευής.

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Προς αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας λόγω επικινδυνων ουσιών από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα, αλλά να ανακυκλώνονται, να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται.

A használati utasítást olvassa el és őrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja. Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.






FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

- 1 Az eszközt 8 éves (vagy idősebb) gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet alatt/mások utasításainak megfelelően és csak akkor használhatják, ha tisztában vannak a használatból eredő kockázatokkal. Gyermekek nem játszhatnak az eszközzel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet alatt és csak akkor végezhetik, ha 8 évesnél idősebbek. Tartsa az eszközt és a kábelt 8 éven aluli gyermekektől elzárva.
 - 2 Ha túltölti, a kannából forró víz fröcsöghet.
 - 3 A kannát csak a hozzá adott tartóval használja (ahogy a tartót is csak a kannával).
 - 4 Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.
-  Ne tegye a kannát, a tartót, a kábelt semmilyen folyadékba, ne használja a kannát a fürdőszobában, víz közelében vagy a szabadban.
- 5 Tartsa a kannát, a tartót és a kábelt a konyhaszekrény szélétől távol és gyermekek által el nem érhető helyen.
 - 6 A kannát vízmelegítésen kívül más célra ne használja.
 - 7 Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.

csak háztartási használatra


MEGTÖLTÉS

- 1 Vegye le a fedelet.
- 2 Töltsön bele legalább 1 csésze vizet, de ne lépje túl a MAX jelzést.
- 3 Ha csak 1, 2 vagy 3 csészényi vizet szeretne forralni, akkor töltsse meg a kancsót az ,  vagy  jelzésig.
- 4 Tegye vissza a fedelet.

BEKAPCSOLÁS

- 5 Helyezze a tartót egy stabil, sík felületre.
- 6 Dugja be a tartó dugóját a falon levő aljzatba.
- 7 Tegye a kannát a tartóra - ügyeljen rá, hogy ne borítsa ki.
- 8 Állítsa a kapcsolót |-re.

KIKAPCSOLÁS

- 9 Amikor a víz forr, a kanna kikapcsol.
- 10 A kézi kikapcsoláshoz állítsa a kapcsolót a -ra.
- 11 Amikor a kannát leveszi a tartóról, a kanna automatikusan kikapcsol.

rajzok	3 fedél	6 kapcsoló
1 pecek	4 MAX (belső rész)	7 tartó
2 szűrő	5 fogantyú	8 az edény csőre (belső rész)

ÁLTALÁNOS

- 12 Amikor felemeli a kannát, lehet, hogy a tartót nedvesnek találja. Ne aggódjon – ez az automatikus kikapcsoláshoz használt gőz, ami lecsapódik és a kanna alatt levő szellőző nyílásokon át távozik.
- 13 A kanna fenekén elszíneződést láthat. Ne aggódjon – ez az elemnek a kanna fenekéhez történő rögzítése miatt van.

NEM ELEGENDŐ VÍZZEL TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT

- 14 Ez lerövidíti az elem élettartamát. A víz nélkül történő forraláskor a biztonsági kikapcsolás funkció kikapcsolja a kannát.
- 15 Ekkor el kell távolítani a kannát a tartóról a biztonsági kikapcsolás visszaállításához.
- 16 Helyezze a kannát a konyhapultra, míg lehűl.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- 17 Húzza ki a tartót a falon levő aljzatból, és hagyja a kannát teljesen lehűlni, mielőtt megtisztítaná.
- 18 Az összes felületet törölje le tiszta nedves kendővel.
- 19 A csatlakozókat tartsa szárazon.

A SZŪRŐ TISZTÍTÁSA

- 20 Húzza ki a készüléket, és hagyja lehűlni.
- 21 Vegye le a fedelet.
- 22 A kioldáshoz fogja meg a szűrő tetejét és nyomja le és be a kannába.
- 23 Emelje meg, vagy lökje ki a kannából.
- 24 Öblítse át a szűrőt folyóvíz alatt, közben kefélje át egy puha kefével.

A SZŪRŐ CSERÉJE

- 25 A szűrőt engedje bele a kannába és a pecek alját illessze bele az edény csőrének felső részébe.
- 26 Tolja a szűrő tetejét az edény csőre felé, oly módon, hogy a felső pecek az edény csőrének felső része alá kerüljenek.
- 27 Tegye vissza a fedelet.

RENDSZERESEN TÁVOLÍTSA EL A VÍZKÖVET

- 28 Vízkőtelenítse rendszeresen (legalább havonta egyszer). Műanyag termékekhez megfelelő vízkőtelenítőt használjon (a legtöbb termék műanyag elemekből áll). Kövesse a vízkőtlenítőhöz adott utasításokat.
- ✳️ Azoknak a garanciás termékeknek a javításáért, amelyeknek vízkő okozta a meghibásodását, díjat számíttunk fel.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Hogy elkerülje az elektromos és elektronikus termékekben levő veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségügyi problémákat, az ilyen jellel jelölt készülékeket nem szabad a szét nem válogatott városi szemétbe tenni, hanem össze kell gyűjteni, újra fel kell dolgozni és újra kell hasznosítani.

Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın. Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.



ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

- 1 Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz fiziksel, duyuumsal veya zihinsel kapasitelere sahip veya deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından, sadece denetim/talimat altında olmaları ve içerilen tehlikeleri anlamaları kaydıyla kullanılabilir. Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri, 8 yaşın üzerinde ve denetim altında olmadıkları takdirde, çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki çocuklardan uzak tutun.
- 2 Fazla doldurduğunuz takdirde, fokurdayan kaynar su, ısıtıcıdan dışarı taşabilir.
- 3 Su ısıtıcısını sadece birlikte verilen taban ünitesiyle (veya taban ünitesini sadece birlikte verilen su ısıtıcısıyla) kullanın.
- 4 Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- ⊗ Su ısıtıcısını, taban ünitesini, elektrik kablosunu veya fişini su veya başka bir sıvıya daldırmayın; su ısıtıcısını banyoda, su kaynağı yakınında veya dış mekanlarda kullanmayın.
- 5 Su ısıtıcısını, taban ünitesini ve elektrik kablosunu tezgah kenarlarından ve çocukların ulaşabileceği yerlerden uzakta tutun.
- 6 Su ısıtıcısını, su ısıtma dışında bir amaçla kullanmayın.
- 7 Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştırmayın.

sadece ev içi kullanım

👁 DOLDURMA

- 1 Kapağı çıkarın.
- 2 MAX işaretini geçmemek kaydıyla, en az 1 fincan su ile doldurun.
- 3 Sadece 1, 2 veya 3 fincan su kaynatmak istiyorsanız, su ısıtıcısının iç kısmındaki 1P, 2P veya 3P işaretlerine kadar su doldurun.
- 4 Kapağı tekrar yerleştirin.

👁 CIHAZI ÇALIŞTIRMA

- 5 Taban ünitesini sabit, düz bir zemin üzerine yerleştirin.
- 6 Taban ünitesinin fişini, elektrik prizine takın.
- 7 Su ısıtıcısını taban ünitesine, içindeki suyun dökülmemesine dikkat ederek yerleştirin.
- 8 Düğmeyi | konumuna getirin.

👁 CIHAZI KAPATMA

- 9 Su kaynadığında su ısıtıcı kendiliğinden kapanacak.
- 10 Manuel kapatmak için düğmeyi ○ konumuna getirin.
- 11 Su ısıtıcısını taban ünitesinden kaldırmak da cihazın kendiliğinden kapanmasına neden olur.

çizimler	3 kapak	6 düğme
1 kanca	4 MAX (iç kısım)	7 taban ünitesi
2 filtre	5 sap	8 ağız (iç kısım)

GENEL

- Su ısıtıcısını yukarı kaldırdığınızda, taban ünitesi üzerinde nem görebilirsiniz. Endişelenmeyin; bu, cihazı otomatik olarak kapatmada kullanılan su buharıdır; bir süre sonra yoğunlaşarak su ısıtıcısının alt kısmındaki hava deliklerinden dışarı çıkar.
- Su ısıtıcısının zemininde biraz renk solması olabilir. Endişelenmeyin; bu, rezistansın su ısıtıcısının zeminine teması nedeniyle oluşmaktadır.

CIHAZI, YETERLİ MİKTARDA SUYLA KULLANMAMA

- Bu durum rezistansın ömrünü kısaltır. Bir "susuz kaynama şalteri" su ısıtıcısını devre dışı bırakacaktır.
- Sonra, şalteri sıfırlamak için su ısıtıcısını taban ünitesinden çıkarmalısınız.
- Su ısıtıcısını soğuyana dek çalışma tezgahı üzerinde bekletin.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Taban ünitesinin fişini prizden çekin ve temizlemeye başlamadan önce su ısıtıcısının tamamen soğumasını bekleyin.
- Tüm yüzeyleri nemli bezle silin.
- Bağlantı parçalarını kuru tutun.

FILTREYİ TEMİZLEME

- Cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
- Kapağı çıkarın.
- Filtrenin üst kısmını kavrayın ve yerine takmak üzere, su ısıtıcısına doğru aşağı itin.
- Su ısıtıcısından kaldırarak veya yana eğerek çıkarın.
- Filtreyi akan musluk suyu altında yumuşak bir fırça ile fırçalayarak iyice durulayın.

FILTREYİ YERINE TAKMA

- Filtreyi su ısıtıcısına indirin ve alt kancayı, ağızın tabanına takın.
- Üst kancaları ağızın üst kısmının altındaki kancalara takmak için, filtrenin üst kısmını ağıza doğru itin.
- Kapağı tekrar yerleştirin.

DÜZENLİ KİREÇ GİDERME İŞLEMİ

- Düzenli olarak kireç giderme işlemi uygulayın (en az ayda bir). Plastik ürünlerde kullanıma uygun bir kireç giderici kullanın (çoğu ürün plastik parçalara sahiptir). Üreticinin ürünle birlikte verdiği talimatları uygulayın.
- Garanti kapsamında kireç nedeniyle arızalı olarak gelen ürünlerin onarımları ücrete tabi olacaktır.

ÇEVRE KORUMA

Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarını önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine değil, geri dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :
 Ürünü düşürmeyiniz
 Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
 Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.



PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

- 1 Aparatul poate fi folosit de copii în vârstă de 8 ani sau mai mari și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați/instruiți și înțeleg pericolele la care se supun. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și utilizarea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor sub 8 ani.
 - 2 Dacă umpleți prea mult, riscați ca vasul să verse apa care fierbe.
 - 3 Folosiți vasul doar împreună cu suportul său (și vice versa).
 - 4 În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.
- Feriți vasul, suportul, cablul ori întrerupătorul de orice lichid; nu folosiți vasul în baie, lângă o sursă de apă sau afară.
- 5 Feriți vasul, suportul și cablul de marginile blaturilor de lucru și nu le lăsați la îndemâna copiilor.
 - 6 Nu folosiți vasul decât pentru încălzirea apei.
 - 7 Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.

exclusiv pentru uz casnic

UMPLERE

- 1 Scoateți capacul.
- 2 Umpleți cu cel puțin 1 cană de apă, însă nu depășiți semnul MAX.
- 3 Dacă doriți să fierbeți doar 1, 2 sau 3 cești de apă, umpleți carafa până la semnele sau .
- 4 Reașezați capacul.

PORNIRE

- 5 Așezați suportul pe o suprafață stabilă, nivelată.
- 6 Conectați suportul la priza de pe perete.
- 7 Așezați vasul pe suport - fiți atenți să nu vărsați apa.
- 8 Comutați întrerupătorul la |.

OPRIREA

- 9 Când apa fierbe, vasul se va opri.
- 10 Pentru a opri manual, comutați întrerupătorul la ○.
- 11 Vasul se va opri și dacă îl ridicați de pe suport.

GENERAL

- 12 Când luați vasul, este posibil să descoperiți că suportul este umed. nu vă faceți griji - este aburul folosit pentru oprirea automată, care mai apoi se condensează și este evacuat prin orificiile de sub vas.

schiță	3 capac	6 întrerupător
1 cârlig	4 MAX (interior)	7 suport
2 filtru	5 mâner	8 picurător (interior)

13 Este posibil să observați o decolorare pe fundul vasului. din nou, nu vă faceți griji – este din cauza combinării elementului cu fundul vasului.

FOLOSIREA CU APĂ INSUFICIENTĂ

14 Aceasta va scurta viața elementului. Fierberea fără apă va opri automat aparatul.

15 Pentru a reseta fierberea, trebuie să luați vasul de pe suport.

16 Așezați vasul pe o suprafață de lucru până când se răcește.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

17 Înainte de curățare, scoateți suportul din priză, apoi lăsați vasul să se răcească complet.

18 Ștergeți suprafețele exterioare cu o cârpă umedă curată.

19 Nu udați conectorii.

CURĂȚAREA FILTRULUI

20 Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească.

21 Scoateți capacul.

22 Prindeți partea de sus a filtrului și apăsați-l în jos și în carafă pentru a-l elibera.

23 Ridicați-l sau înclinați-l pentru a-l scoate din carafă.

24 Spălați filtrul sub jet de apă, folosind o perie moale.

ÎNLOCUIREA FILTRULUI

25 Coborâți filtrul în carafă și fixați cârligul inferior pe fundul picurătorului.

26 Împingeți partea sus a filtrului înspre picurător, pentru a forța cârligele superioare sub partea de sus a picurătorului.

27 Reașezați capacul.

DETARTRAREA REGULATĂ

28 Detartrați regulat, (cel puțin o dată pe lună). Folosiți un detartrant potrivit pentru produsele din plastic (majoritatea produselor au componente din plastic). Urmați instrucțiunile detartrantului.

* Produsele aflate în garanție, returnate din cauza defecțiunilor provocate de particule de calcar, vor fi reparate aplicându-se un preț de reparare.

PROTEJAREA MEDIULUI

Pentru a evita probleme de mediu și sănătate cauzate substanțele periculoase din aparatele electrice și electronice, aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate direct la gunoi, ci trebuie recuperate, refolosite sau reciclate.

Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда. Отстранете всички опаковки преди употреба.



ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

- 1 Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, ако са наглеждани/инструктирани и разбират опасностите. С уреда не трябва да играят деца. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са над 8-годишна възраст и някой ги наглежда. Пазете уреда и кабела от деца под 8-годишна възраст.
 - 2 Ако препълните каната, от нея може да пръска вряла вода.
 - 3 Използвайте каната само заедно с предоставената поставка (и обратно).
 - 4 Ако кабелът е повреден, той трябва да се замени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне всякакъв риск.
- ⊗ Не поставяйте каната, поставката, кабела и щепсела в течност; не използвайте каната в баня, в близост до вода или на открито.
- 5 Дръжте каната, поставката и кабела на разстояние от края на кухненския плот и далеч от достъп на деца
 - 6 Не използвайте каната за други цели, освен за стопляне на вода.
 - 7 Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.

само за домашна употреба

👁 ПЪЛНЕНЕ

- 1 Махнете капака.
- 2 Напълнете най-малко 1 чашка вода, но не над знака MAX.
- 3 Ако искате да сварите само 1, 2 или 3 чаши вода, напълнете до маркировките ①P, ②P или ③P във вътрешната част на чайника.
- 4 Отстранете капака.

👁 ВКЛЮЧВАНЕ

- 5 Поставете поставката на стабилна, равна повърхност.
- 6 Включете поставката в стенния контакт.
- 7 Поставете каната на поставката.
- 8 Преместете ключа в позиция |.

👁 ИЗКЛЮЧВАНЕ

- 9 Когато водата заври, каната ще се изключи.
- 10 За да я изключите ръчно, преместете ключа в позиция ○.
- 11 Повдигането на каната от поставката също ще доведе до изключването ѝ.

Илюстрации

1 кука

2 филтър

3 капак

4 МАХ (вътрешна част)

5 дръжка

6 ключ

7 поставка

8 гърло (вътрешна част)

👁 ОБЩИ УКАЗАНИЯ

- 12 Когато вдигнете каната, е възможно да забележите влага на поставката. Не се притеснявайте – това е парата, която спомага за автоматичното изключване и която след това се кондензира и изтича през отворите под каната.
- 13 Можете да забележите известно обезцветяване на дъното на каната. Отново, не се притеснявайте – това се дължи на нагревателя, свързан с долната част на каната.

🔧 УПОТРЕБА С НЕДОСТАТЪЧНО ВОДА

- 14 Това ще съкрати живота на нагревателя. Предпазител за защита от завиране без вода ще изключи каната.
- 15 След това трябва да отстраните каната от поставката, за да нулирате предпазителя.
- 16 Поставете каната върху работната повърхност, докато изстине.

👁 ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

- 17 Изключете поставката от стенния контакт и оставете каната да се охлади преди да предприемете почистване.
- 18 Почистете всички повърхности с чиста влажна кърпа.
- 19 Поддържайте конекторите сухи.

👁 ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА

- 20 Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади.
- 21 Махнете капака.
- 22 Хванете горната част на капака и я натиснете надолу към каната, за да го освободите.
- 23 Повдигнете или го издърпайте от каната.
- 24 Изплакнете филтъра под течаща вода, като същевременно го почистите с мека четка.

👁 СМЯНА НА ФИЛТЪРА

- 25 Поставете филтъра в каната и го закрепете за долната част на куката, която се намира в долната част на гърлото.
- 26 Натиснете горната част на филтъра към гърлото, за да се закрепят куките за дъното на гърлото.
- 27 Отстранете капака.

👁 РЕДОВНО ПОЧИСТВАЙТЕ КОТЛЕНИЯ КАМЪК

- 28 Редовно почиствайте котления камък (поне веднъж месечно). Използвайте препарат за отстраняване на котлен камък, подходящ за употреба с пластмасови продукти (повечето продукти включват пластмасови части). Следвайте инструкциите, предоставени с препарата.
- ★ Продукти под гаранция, върнати с повреди в резултат от натрупване на котлен камък, подлежат на такса за ремонт.

🚫 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции в електрическите и електронни стоки, уредите, обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци, а следва да се върнат обратно, да се използват отново или рециклират.

⦿ الاطفاء

9 سوف تتوقف الغلاية عندما يغلي الماء.

10 بهدف اطفاء الغلاية يدويا، ضع مفتاح التشغيل في وضعية ○ .

11 رفع الغلاية من القاعدة سيوقف الغلاية أيضا.

⦿ عام

12 عند رفع الغلاية قد ترى رطوبة في القاعدة. لا تقلق، إنه البخار المكثف الذي يستخدم لاطفاء الغلاية آليا والذي يخرج من فتحات التهوية الموجودة تحت الغلاية.

13 يمكن ملاحظة فقدان اللون في الجزء الأسفل من الغلاية. لا تقلق، فهو يعود للاتصاق المواد في هذا الجزء.

⚡ الاستخدام مع ماء غير كاف

14 الاستخدام مع ماء غير كاف يقلل من عمر الجهاز. في حالة استخدام الغلاية في هذه الظروف فإن الآلية المضادة للغلي الجاف تطفئ الغلاية.

15 حينذاك عليك أن تفصل الغلاية عن القاعدة لاستعادة الآلية.

16 تثبت الغلاية على السطح الذي تعمل عليه لغاية برودها.

⦿ العناية والصيانة

17 افصل الجهاز عن التيار الكهربائي واتركه يبرد تماما قبل تنظيفه.

18 قم بمسح جميع الأسطح بقطعة قماش مبللة.

19 حافظ على جميع أجزاء الاتصال والقابس جافة.

⦿ إزالة الأوساخ العالقة بانتظام

20 أزل طبقة الأوساخ العالقة بانتظام (مرة في الشهر على الأقل) للاحتفاظ بالغلاية في حالة جيدة للعمل.

21 استخدم مادة مناسبة للبلستيك لازالة طبقة الأوساخ (معظم المنتجات بها أجزاء بلاستيكية). اتبع تعليمات التنظيف.

✳ اصلاح المنتجات خلال مدة الضمانة والتي تعاني من عطل بسبب عدم إزالة طبقة الأوساخ بانتظام، يدفع عنها مبلغ مادي.

⦿ تنظيف الفلتر

22 أطفئ الغلاية واتركها تبرد.

23 أخرج الغطاء.

24 أمسك الجزء العلوي من الفلتر وادفعه لأسفل وفي الغلاية لتحريره.

25 ارفعه أو أمله لإخراجه من الغلاية.

26 اغسل المصفاة تحت الحنفية بماء جار مع ففريشها بفرشة لينة.

⦿ استبدال الفلتر

27 قم بتنزيل الفلتر في الغلاية وتعشيق الخطاف السفلي في الجزء السفلي للوهة.

28 ادفع أعلى الفلتر نحو الفوهة لدفع الخطافات العلوية تحت أعلى الفوهة.

29 استبدل الغطاء.

✗ رمز سلة المهملات على العجلة

لتجنب المشاكل البيئية والصحية بسبب المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية، يجب عدم التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع نفايات البلدية غير المصنفة ولكن استعادتها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.

6 مفتاح التشغيل	3 غطاء	الرسومات
7 قاعدة	4 MAX الحد الأقصى (للداخل)	1 فاطخ
8 فوهة (للداخل)	5 مقبض	2 فلتز

اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة اهداء الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب ازالة جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

⊗ إجراءات أمان ضرورية

يجب اتخاذ اجراءات الأمان الأساسية التالية:

- 1 يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو عديمي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/تعليمهم ويفهمون المخاطر المعنية.
 - يجب ألا يعبث الأطفال بالجهاز.
 - يجب عدم قيام الأطفال بالتنظيف والصيانة إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات مع الإشراف عليهم.
 - اجعل الجهاز والكبلات بعيدا عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.
 - 2 لم تم ملء الغلاية زيادة عن الحدّ، يمكن سقوط ماء مغلي.
 - 3 استخدم الغلاية مع القاعدة الأصلية وبالعكس.
 - 4 إذا كان السلك متضررا فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبها للبيع أو عن طريق مهنيّ محترف، لمنع أي حادث ممكن.
 - ⊗ لا تغمر الغلاية أو القاعدة أو السلك أو مفتاح التشغيل في أي سائل. لا تستخدم الغلاية في الحمام أو قرب الماء أو في الخارج.
 - 5 احفظ الغلاية والقاعدة والسلك بعيدا عن حواف أماكن العمل وعن متناول الأطفال.
 - 6 لا تستخدم الغلاية لغرض آخر غير غلي الماء.
 - 7 لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفا أو لا يعمل بصورة صحيحة.
- للاستعمال المنزلي فقط

⊗ المل

- 1 أخرج الغطاء.
- 2 املا بمقدار كوب ماء على الأقل ولكن ليس فوق علامة MAX.
- 3 إذا كنت تريد غلي 1 أو 2 أو 3 كوب ماء فقط، املا لحد علامة 1P أو 2P أو 3P داخل الغلاية.
- 4 استبدل الغطاء.

⊗ تشغيل

- 5 ضع القاعدة فوق سطح ثابت ومتواز.
- 6 أوصل القاعدة بالتتيار الكهربائي.
- 7 ضع الغلاية على القاعدة.
- 8 ضع مفتاح التشغيل بوضعية |

