






# Russell Hobbs



instructions	3	pokyny (Čeština)	51
Bedienungsanleitung	7	pokyny (Slovenčina)	55
mode d'emploi	11	instrukcja	59
instructies	15	upute	63
istruzioni per l'uso	19	navodila	67
instrucciones	23	οδηγίες	71
instruções	27	utasítások	75
brugsanvisning	31	talimatlar	79
bruksanvisning (Svenska)	35	instructiuni	83
bruksanvisning (Norsk)	39	инструкции (Български)	87
käyttöohjeet	43	تَعْلِيمَاتُ الْاسْتِخْدَام	91
инструкции (Русский)	47		



Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on. Remove all packaging before use.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow basic safety precautions, including:

This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved.

Children must not use or play with the appliance.

Keep the appliance and cable out of reach of children.

To avoid injury, take care handling the blades, emptying the jug, and cleaning.

 Never process hot or boiling liquids.

Misuse of the appliance may cause injury.

Unplug the appliance before assembly, disassembly, or cleaning.

Don't leave the appliance unattended while plugged in.

If the cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or someone similarly qualified, to avoid hazard.

- Don't put the motor unit in liquid, don't use the appliance in a bathroom, near water, or outdoors.
- Switch off (0) before fitting the jug to the motor unit.
- Switch off (0), and wait till the blades come to a stop before removing the lid from the jug, or removing the jug from the motor unit.
- Don't put your hand into the jug, even after you've removed it from the motor unit – the blades are sharp.
- Don't put any other object (spoon, spatula, etc.) into the jug while the blender is plugged in.
- Don't let the jug overflow. If liquid gets under the motor unit, it may be sucked into the motor, damaging it.
- Don't use accessories or attachments other than those we supply.
- Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
- Don't operate the appliance if it's damaged or malfunctions.

## HOUSEHOLD USE ONLY

### DIAGRAMS

- |                  |        |
|------------------|--------|
| 1. speed control | 5. jug |
| 2. motor unit    | 6. lid |
| 3. blade unit    | 7. cap |
| 4. seal          | 8. tab |

## **PREPARATION**

1. Sit the motor unit on a stable, level surface.
2. Align the ▼ on the bottom of the jug with the □ on the motor unit.
3. Lower the jug on to the motor unit, then turn the jug to align the ▼ with the □.
4. Turn the lid anti-clockwise to unlock it then lift it off the jug.
5. Put the ingredients into the jug.
6. Don't fill past the 1500ml mark. If you do, the contents may force the lid off when you start the motor.
7. Place the lid onto the jug with the tab as shown in figure A.
8. Twist the lid clockwise to lock it (fig. B)
9. Push the cap into the hole in the lid.
10. Don't run the appliance without fitting the cap.
11. Check that the speed control is set to 0.
12. Put the plug into the power socket.

## **SPEED CONTROL**

1. Turn the speed control to the speed you want (1 = low, 2 = high).
2. Turn the speed control back to 0 to turn the motor off.
3. Generally, large quantities, thick mixes, and a high ratio of solids to liquids suggest longer timings and slower speeds.
4. Smaller quantities, thinner mixes, and more liquids than solids suggest shorter timings and higher speeds.
5. Don't run the motor for more than 1 minute, or it may overheat. After 1 minute, switch off for at least 2 minutes, to let the motor cool.

## **PULSE**

Turning the speed control anti-clockwise to ⓧ will give you a short burst at high speed. In this direction, the knob is spring-loaded. When you let go, it'll return to 0.

## **ADDING INGREDIENTS**

To add ingredients while the blender is working, remove the cap, pour the new ingredients through the hole, then replace the cap.

Check that the added ingredients don't increase the volume in the jug past the 1500ml mark.

## **CARE AND MAINTENANCE**

1. Switch the appliance off (0) and unplug it.
2. Wipe the outside of the motor unit with a clean damp cloth.
3. Wash the removable parts in warm soapy water, rinse well, drain, and air dry.
4. Don't put any part of the appliance in a dishwasher.

## **BLADE UNIT**

You may remove the blade unit for cleaning. This is best done with the jug turned upside down.

1. Grip the jug handle with one hand.
2. Grip the bottom of the blade unit with the other hand.
3. Turn the blade unit clockwise till it comes loose from the jug base.
4. Carefully, pull it up and out of the bottom of the jug.
5. Lift the seal away from the blade unit.
6. Wash the seal and blade unit in warm soapy water, rinse, and air dry.
7. Take great care with the blades – don't handle them directly, use a nylon washing-up brush.
8. Replace the seal round the blade unit.
9. Replace the blade unit in the jug base.
10. Turn the blade unit anti-clockwise to tighten it.

## **ENVIRONMENTAL PROTECTION**

 To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled.

## recipes

 = handful  
 = bunch  
 = clove(s)

 = tablespoon (15ml)  
 = teaspoon (5ml)

g = grams  
ml = millilitres

### leek & potato soup

150 g leeks  
2 stock cubes  
salt and pepper  
150 g potatoes  
800 ml water

Process the leeks and potatoes for 2 second. Transfer to a large pan. Add the water and stock cubes. Bring to the boil, stirring. Reduce the heat. Cover the pan. Simmer for 20 minutes. Remove from the heat. Cool for 30 minutes. Process till smooth. Bring to serving temperature (don't let it boil). Adjust the seasoning. Serve with bread.

For Vichyssoise, add a couple of chives to the leeks and potatoes, add a knob of butter to the pan before heating, cool the soup instead of re-heating it, and whisk in 150ml of cream before serving it cold.

### spicy pumpkin soup

900 g pumpkin  
2 leeks  
900 ml chicken/vegetable stock  
2  single cream/crème fraîche  
1  coriander leaves  
2  vegetable oil  
2  garlic  
1  ground ginger  
1  ground coriander  
salt and pepper

Peel, deseed, and cut the pumpkin into chunks. Heat the oil in a pan. Add the leeks, garlic and spices. Stir for 3 minutes. Add the stock and pumpkin. Bring to the boil, stirring. Reduce the heat. Cover the pan. Simmer for 20-30 minutes. Remove from the heat. Stir in the coriander and cream. Cool for 30 minutes. Process till smooth. Bring to serving temperature (don't let it boil). Adjust the seasoning. Serve with bread.

### coriander pesto

2  coriander leaves  
60 g pine nuts  
60 g Parmesan, grated  
2  garlic  
125 ml olive oil

Process the coriander, garlic, pine nuts and half the oil till smooth. Transfer to a large bowl. Stir in the Parmesan. Add oil to adjust the consistency: For a dip: thick. For a topping: medium. For pasta sauce: thin.

### fruity smoothies

Process everything till smooth.

4  yogurt	200 ml yogurt
200 ml milk	1 mango, stone removed
2  oatmeal	200 ml milk
1 banana	1  honey
2  honey	300 ml milk
2 apples, cored	1 banana
	12 strawberries
170 g chocolate ice cream	
300 ml orange juice	400 ml milk
150 g hazelnut yogurt	1 banana
1 banana	4  honey
200 ml milk	2  vanilla extract
300 ml chocolate milk	360 ml lemonade
2 pears, cored	125 g vanilla ice cream
	70 g blueberries

300 ml orange juice  
300 ml cranberry juice  
1 banana  
  
4 halves of tinned apricot  
80 ml apricot juice (from tin)  
2 peaches, stone removed  
4 ~~✓~~ yogurt  
200 ml milk  
2 ~~✓~~ honey  
  
600 ml apple juice  
1 mango, stone removed  
300 ml apple juice  
90 g raspberries  
12 strawberries  
  
400 ml apple juice  
1 kiwi fruit, peeled  
150 g melon  
  
350 ml lemonade  
125 ml chocolate ice cream  
100 g cherries, stones removed

**adult only smoothies (2 portions)**  
200 ml ginger beer  
150 g melon  
40 ml rum  
  
100 ml cranberry juice  
50 ml vodka  
50 ml cointreau  
  
100 ml milk  
40 g vanilla ice cream  
½ ~~✓~~ instant coffee powder  
40 ml irish cream liqueur  
  
100 ml lemonade  
60 ml gin  
1 ~~✓~~ lemon juice  
3 strawberries  
300 ml apple juice  
90 g raspberries  
12 strawberries  
  
400 ml apple juice  
1 kiwi fruit, peeled  
150 g melon  
  
350 ml lemonade  
125 ml chocolate ice cream  
100 g cherries, stones removed

Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit. Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

Dieses Gerät ist für die Nutzung von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind.

Kinder dürfen das Gerät weder verwenden noch damit spielen.

Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern auf.

Um Verletzungen zu vermeiden, seien Sie beim Umgang mit den Messern, beim Leeren des Mixbehälters sowie bei der Reinigung vorsichtig.

⚠️ Verarbeiten Sie unter keinen Umständen heiße oder kochende Flüssigkeiten.

Bei nicht ordnungsgemäßem Gebrauch kann es zu Verletzungen kommen. Ziehen Sie vor dem Auf- oder Abbau oder der Reinigung des Geräts den Netzstecker vom Strom.

Das Gerät nicht unbeaufsichtigt stehen lassen, wenn sich der Stecker in der Steckdose befindet.

Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.

- Die Motoreinheit darf weder in Flüssigkeit getaucht werden, noch darf das Gerät im Badezimmer, in der Nähe von Wasser oder im Freien benutzt werden.
- Schalten Sie das Gerät aus (0) bevor Sie den Standmixer auf die Motoreinheit setzen.
- Schalten Sie das Gerät aus (0), und warten Sie bis die Messer sich nicht mehr bewegen bevor Sie den Deckel vom Standmixer, oder den Standmixer von der Motoreinheit nehmen.
- Fassen Sie nicht in den Standmixer, auch nicht nachdem Sie ihn von der Motoreinheit abgenommen haben – die Messer sind scharf.
- Geben Sie keine anderen Gegenstände (Löffel, Pfannenwender etc.) in den Mixbehälter, solange sich der Stecker in der Steckdose befindet.
- Den Mixbehälter nicht überlaufen lassen. Gelangt Flüssigkeit unter die Motoreinheit, kann es passieren, dass die Flüssigkeit in den Motor gesogen und dieser dadurch beschädigt wird.
- Bitte keine Zubehörteile oder Aufsätze verwenden, die nicht von uns geliefert wurden.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.
- Gerät keinesfalls benutzen, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktion zeigt.

**NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT**

## **ZEICHNUNGEN**

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Geschwindigkeitsregler | 5. Standmixer |
| 2. Motoreinheit           | 6. Deckel     |
| 3. Messereinheit          | 7. Kappe      |
| 4. Dichtung               | 8. Lasche     |

## **VORBEREITUNG**

1. Den Motorblock auf eine feste, ebene Fläche stellen.
2. Stellen Sie das ▼ Symbol am unteren Ende des Mixbehälters so ein, dass es genau über dem Ⓛ Symbol auf der Motoreinheit steht.
3. Setzen Sie den Mixbehälter auf die Motoreinheit, drehen Sie diesen dann, bis das ▼ Symbol über dem Ⓛ Symbol steht.
4. Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu öffnen und vom Mixbehälter zu nehmen.
5. Geben Sie die Zutaten in den Standmixer.
6. Füllen Sie nicht über die 1500ml Markierung hinaus. Falls doch, könnten die Zutaten den Deckel hoch drücken, wenn Sie die Motoreinheit starten.
7. Setzen Sie den Deckel mit der Lasche wie in Abbildung A gezeigt auf den Mixbehälter.
8. Drehen Sie den Deckel, um ihn zu schließen, im Uhrzeigersinn (Abb. B).
9. Drücken Sie die Kappe in die im Deckel befindliche Öffnung.
10. Betreiben Sie das Gerät nicht, ohne dass die Kappe aufgesetzt und eingerastet ist.
11. Achten Sie darauf, dass der Geschwindigkeitsregler auf Stufe 0 gestellt ist.
12. Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.

## **GESCHWINDIGKEITSREGLER**

1. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler, um die gewünschte Geschwindigkeit einzustellen (1 = niedrig, 2 = hoch).
2. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler zurück auf 0 um den Motor auszuschalten.
3. Im Allgemeinen benötigen größere Mengen oder dickflüssigere Mischungen mit einem größeren Anteil an festen Bestandteilen längere Zubereitungszeiten und eine geringere Rührgeschwindigkeit.
4. Für kleinere Mengen oder dünnflüssigere Mischungen mit einem geringeren Anteil an festen Bestandteilen werden kürzere Zubereitungszeiten und eine höhere Rührgeschwindigkeit empfohlen.
5. Den Motor nicht länger als 1 Minute lang laufen lassen – er könnte sonst heißlaufen. Nach 1 Minute den Motor mindestens 2 Minuten lang ausschalten, damit der Motor abkühlen kann.

## **IMPULSFUNKTION**

Wenn Sie den Geschwindigkeitsregler gegen den Uhrzeigersinn auf Ⓛ drehen, wird dies einen kurzen Schub bei hoher Geschwindigkeit veranlassen. Wenn Sie den Drehknopf in diese Richtung drehen wird er von alleine auf 0 zurückfedern.

## **HINZUGEBEN VON ZUTATEN**

Um Zutaten beizugeben, während der Mixer in Betrieb ist, entfernen Sie die Kappe, geben Sie die neuen Zutaten durch die Öffnung in den Behälter und setzen Sie anschließend die Kappe wieder ein.

Vergewissern Sie sich, dass die Zutaten das Volumen von 1500ml nicht überschreiten.

## **PFLEGE UND INSTANDHALTUNG**

1. Schalten Sie das Gerät aus (0) und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Die Außenseite der Motoreinheit mit einem sauberen feuchten Tuch abwischen.
3. Die abnehmbaren Teile mit warmem Seifenwasser säubern, gut abspülen, Wasser abtropfen und an der Luft trocknen lassen.
4. Das Grundgerät und seine Einzelteile dürfen nicht in einer Spülmaschine gereinigt werden.

## MESSEREINHEIT

Sie können die Messereinheit zum reinigen herausnehmen. Dies geht am besten wenn den Standmixer auf den Kopf gestellt wird.

1. Nehmen den Griff des Standmixers in die eine Hand.
2. Nehmen Sie das untere Ende der Messereinheit mit der anderen Hand.
3. Drehen Sie die Messereinheit solange im Uhrzeigersinn, bis sie sich vom Mixbehältersockel löst.
4. Ziehen Sie sie vorsichtig aus dem Standmixer heraus.
5. Entfernen Sie die Dichtung von der Messereinheit.
6. Waschen Sie die Dichtung und die Messereinheit warmem Seifenwasser, reinigen Sie sie gründlich und lassen Sie sie lufttrocknen.
7. Achten Sie besonders auf die Klingen – berühren Sie diese nie direkt, benutzen Sie zur Reinigung eine Nylonbürste.
8. Setzen Sie die Dichtung wieder um die Messereinheit.
9. Setzen Sie die Messereinheit am Sockel des Standmixers wieder ein.
10. Drehen Sie die Messereinheit gegen den Uhrzeigersinn, um sie wieder zu befestigen.



## UMWELTSCHUTZ

Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.

## Rezepte

= Hand voll

= Bund

= Zehe/Zehen

= Esslöffel

= Teelöffel

g = Gramm

ml = Milliliter

### Lauch- und Kartoffelsuppe

150 g Lauch	150 g Kartoffeln	2 Brühwürfel
800 ml Wasser	Salz und Pfeffer	

Verröhren Sie Lauch und Kartoffeln 2 Sekunden lang. Geben Sie die Masse in eine große Pfanne. Geben Sie Wasser und Brühwürfel hinzu. Unter Röhren zum Kochen bringen. Verringern Sie die Hitze. Decken Sie die Pfanne zu. 20 Minuten köcheln lassen. Nehmen Sie die Pfanne von der Herdplatte. Lassen Sie sie 30 Minuten abkühlen. Verarbeiten Sie alles zu einer cremigen Masse. Auf Serviertemperatur bringen (nicht zum Kochen bringen). Schmecken Sie die Suppe mit den Gewürzen ab. Mit Brot servieren.

Für Vichyssoise geben Sie etwas Schnittlauch zu Lauch und Kartoffeln, geben eine Butterflocke in die Pfanne und erhitzten sie; lassen Sie die Suppe abkühlen, statt wieder aufzuwärmen und schlagen Sie 150 ml Sahne unter und servieren Sie sie kalt.

### Würzige Kürbissuppe

2  Knoblauchzehen	900 ml Hühner-/Gemüsebrühe	900 g Kürbis
1  Korianderblätter	2  Sahne/Crème fraîche	2  Pflanzenöl
1  Gemahlener Ingwer	1  Gemahlener Koriander	2 Lauch
Salz und Pfeffer		

Den Kürbis schälen, entkernen und in Stücke schneiden. Erhitzen Sie das Öl in einer Pfanne. Geben Sie Lauch, Knoblauch und Gewürze hinzu. 3 Minuten lang verröhren. Brühe und Kürbis hinzugeben. Unter Röhren zum Kochen bringen. Verringern Sie die Hitze. Decken Sie die Pfanne zu. 20-30 Minuten köcheln lassen. Nehmen Sie die Pfanne von der Herdplatte. Koriander und Sahne unterrühren. Lassen Sie sie 30 Minuten abkühlen. Verarbeiten Sie alles zu einer cremigen Masse. Auf Serviertemperatur bringen (nicht zum Kochen bringen). Schmecken Sie die Suppe mit den Gewürzen ab. Mit Brot servieren.

### Pesto aus Koriander

2  Korianderblätter	2  Knoblauchzehen	60 g Pinienkerne
125 ml Olivenöl	60 g geriebener Parmesan	

Verrühren Sie Koriander, Knoblauch, Pinienkerne und die Hälfte des Öls zu einer cremigen Masse. Geben Sie dann die Mischung in eine größere Schüssel. Vermischen Sie sie mit dem Parmesan. Fügen Sie Öl hinzu, um die Konsistenz anzupassen: Als Dip: dick Als Belag: medium. Als Pastasauce: dünn.

### Fruchtige Smoothies

Verrühren Sie alles zu einer cremigen Masse.

- 4  $\leftarrow$  Joghurt
- 200 ml Milch
- 2  $\leftarrow$  Haferflocken
- 1 Banane
- 2  $\leftarrow$  Honig
- 2 Äpfel, entkernt
- 170 g Schokoladeneis
- 300 ml Orangensaft
- 150 g Haselnuss-Joghurt
- 1 Banane
- 200 ml Milch
- 300 ml Schokoladenmilch
- 2 Birnen, entkernt
- 200 ml Joghurt
- 1 Mango, Stein entfernt
- 200 ml Milch
- 1  $\leftarrow$  Honig
- 300 ml Milch
- 1 Banane
- 12 Erdbeeren
- 400 ml Milch
- 1 Banane
- 4  $\leftarrow$  Honig
- 2  $\leftarrow$  Vanillearoma
- 360 ml Limonade
- 125 g Vanilleeis
- 70 g Heidelbeeren
- 300 ml Orangensaft
- 300 ml Cranberrysaft
- 1 Banane

- 4 Aprikosenhälften aus der Dose
- 80 ml Aprikosensaft (aus der Dose)
- 2 Pfirsiche, entsteint
- 4  $\leftarrow$  Joghurt
- 200 ml Milch
- 2  $\leftarrow$  Honig
- 600 ml Apfelsaft
- 1 Mango, Stein entfernt
- 300 ml Apfelsaft
- 90 g Himbeeren
- 12 Erdbeeren
- 400 ml Apfelsaft
- 1 Kiwi, geschält
- 150 g Melone
- 350 ml Limonade
- 125 ml Schokoladeneis
- 100 g Kirschen, entsteint

### Alkoholische Smoothies (2 Portionen)

- 200 ml Ingwerbier
- 150 g Melone
- 40 ml Rum
- 100 ml Cranberrysaft
- 50 ml Wodka
- 50 ml Cointreau
- 100 ml Milch
- 40 g Vanilleeis
- $\frac{1}{2}$   $\leftarrow$  Instantkaffeepulver
- 40 ml Irish cream Likör

- 100 ml Limonade
- 60 ml Gin
- 1  $\leftarrow$  Zitronensaft
- 3 Erdbeeren

Rezepte finden Sie auf unserer Website:  
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550931>

Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil. Retirez tous les emballages avant utilisation.

## PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus.

Les enfants ne doivent pas utiliser ni jouer avec l'appareil.

Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants.

Pour éviter toute blessure, faites preuve de prudence lors de la manipulation des lames, de la vidange du bol et du nettoyage de l'appareil.

 Ne traitez en aucun cas des liquides chauds ou en ébullition

Une utilisation inappropriée de l'appareil peut causer des blessures.

Débranchez l'appareil avant le montage, le démontage ou le nettoyage.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

- N'immergez pas le bloc moteur dans du liquide, n'utilisez pas l'appareil dans une salle de bain, à proximité d'une source d'eau ou à l'extérieur.
- Eteignez (0) avant de mettre le bol en place sur le bloc moteur.
- Eteignez (0) et attendez jusqu'à ce que les lames s'arrêtent avant d'enlever le couvercle du bol ou avant d'enlever le bol du bloc moteur.
- Ne mettez pas votre main dans le bol même si vous l'avez déjà enlevé du bloc moteur – les lames sont tranchantes.
- Ne pas insérer d'autres objets (cuillère, spatule, etc.) dans le bol lorsque l'appareil est branché.
- Veillez à ce que le bol ne déborde pas. Tout liquide qui se met sous le bloc moteur pourrait être absorbé par le moteur et risquerait de l'endommager.
- N'adaptez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.

## USAGE MÉNAGER UNIQUEMENT

### SCHÉMAS

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. contrôle de vitesse | 5. bol       |
| 2. bloc moteur         | 6. couvercle |
| 3. bloc de lames       | 7. bouchon   |
| 4. anneau d'étanchéité | 8. onglet    |

## **PRÉPARATION**

1. Placez l'appareil sur une surface horizontale stable.
2. Alignez la flèche ▼ sur la base du bol avec le symbole ☒ sur le bloc moteur.
3. Abaissez le bol sur le bloc moteur, puis faites pivoter le bol pour aligner la flèche ▼ sur le symbole ☒.
4. Faites pivoter le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller et séparez-le du bol en le soulevant.
5. Mettez les ingrédients dans le bol.
6. Ne remplissez pas le bol au-delà du marquage de 1500ml – un contenu excessif pourrait faire enlever de force le couvercle au démarrage du moteur.
7. Placez le couvercle sur le bol avec l'onglet comme indiqué dans la figure A.
8. Faites pivoter le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller (Figure B)
9. Insérez le bouchon dans l'orifice du couvercle.
10. Ne mettez pas en marche l'appareil sans placer le bouchon dans le trou.
11. Assurez-vous que le contrôle de vitesse est réglé sur 0.
12. Mettez la fiche dans la prise de courant.

## **CONTRÔLE DE VITESSE**

1. Réglez le contrôle de vitesse sur la vitesse souhaitée (1 = faible, 2 = élevée).
2. Retournez la commande de vitesse vers la position 0 pour arrêter le moteur.
3. En général, de grandes quantités, des mélanges épais et un plus grand nombre d'aliments solides que de liquides sous-entendent des temps de mixage plus longs et des vitesses plus réduites.
4. De petites quantités, des mélanges plus fins et plus d'aliments liquides que de solides sous-entendent des temps de mixage plus courts et des vitesses plus élevées.
5. Ne faites pas fonctionner l'appareil plus d'une minute d'affilée afin d'éviter qu'il ne surchauffe. Après une minute, laissez reposer l'appareil pendant au moins 2 minutes pour que le moteur se refroidisse.

## **IMPULSION**

En tournant le régulateur de vitesse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre vers la position ☺, vous obtiendrez une courte puissance accrue. Le régulateur sera mis en charge par ressort dans cette direction, il retournera à la position 0 une fois que vous l'aurez lâché.

## **AJOUTER DES INGRÉDIENTS**

Pour ajouter des ingrédients lorsque le mixeur est en fonctionnement, retirez le bouchon, versez les nouveaux ingrédients par le trou et replacez ensuite le bouchon.

Vérifiez que les ingrédients rajoutés ne font pas passer le volume par le marquage de 1500ml.

## **SOINS ET ENTRETIEN**

1. Éteignez l'appareil (0) et débranchez-le.
2. Essuyez l'extérieur du bloc moteur à l'aide d'un chiffon humide propre.
3. Lavez les parties amovibles dans de l'eau chaude et savonneuse, rincez-les bien, égouttez-les et laissez-les sécher.
4. Ne mettez aucune part de l'appareil dans un lave-vaisselle.

## **LE BLOC DE LAMES**

Vous pouvez retirer le bloc de lames pour le nettoyer. Ceci est plus facile à faire si le bol est placé à l'envers.

1. Prenez la poignée du bol d'une main.
2. Prenez la base du bloc de lames de l'autre main.
3. Faites pivoter le bloc de lames dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache de la base du bol.
4. Soulevez et enlevez-le prudemment de la base du bol.
5. Retirez l'anneau d'étanchéité du bloc de lames.
6. Lavez l'anneau d'étanchéité et le bloc de lames dans de l'eau chaude savonneuse, rincez et laissez sécher.

- Faites attention aux lames ; ne les manipulez pas directement, utilisez une brosse en nylon.
- Remettez l'anneau d'étanchéité à sa position d'origine sur le bloc de lames.
- Replacez le bloc de lames dans la base du bol.
- Faites pivoter le bloc de lames dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le verrouiller



## **PROTECTION ENVIRONNEMENTALE**

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une récupération sélective en vue de leur réutilisation ou recyclage.

### **recettes**

= poignée

= cuillère(s) à soupe

g = grammes

= bouquet

= cuillère(s) à café

ml = millilitres

= gousse

### **soupe de poireaux et pommes de terre**

150 g poireaux	150 g pommes de terre	2 cubes de bouillon
800 ml eau	sel et poivre	

Traiter les poireaux et les pommes de terre pendant 2 secondes. Transférer dans une grande casserole. Ajouter l'eau et les cubes de bouillon Amener à ébullition, en mélangeant. Diminuer le feu. Couvrir la casserole. Laisser mijoter pendant 20 minutes. Retirer du feu. Laisser refroidir pendant 30 minutes. Travailler jusqu'à obtenir un mélange lisse. Amener à bonne température pour servir (ne pas laisser bouillir). Ajuster l'assaisonnement. Servir avec du pain.

Pour la vichyssoise, ajouter un peu de ciboulette aux poireaux et aux pommes de terre, ajouter une noix de beurre dans la poêle avant de la chauffer, laisser refroidir le potage avant de le réchauffer et fouetter 150 ml de crème avant de le servir frais.

### **soupe épicée aux potirons**

900 g potiron	900 ml bouillon de poule/légumes	2 poireaux
2  huile végétale	1  moudre le gingembre	2  d'ail
2  crème fraîche	1  moudre le coriandre	sel et poivre

1 feuilles de coriandre

Éplucher le potiron, retirer les pépins et découper en morceaux. Chauffer l'huile dans une poêle. Ajouter les poireaux, l'ail et les épices. Mélanger pendant 3 minutes. Ajouter le bouillon et le potiron. Amener à ébullition, en mélangeant. Diminuer le feu. Couvrir la casserole. Laisser mijoter pendant 20-30 minutes. Retirer du feu. Mélanger le coriandre et la crème. Laisser refroidir pendant 30 minutes. Travailler jusqu'à obtenir un mélange lisse. Amener à bonne température pour servir (ne pas laisser bouillir). Ajuster l'assaisonnement. Servir avec du pain.

### **pesto à la coriandre**

2  feuilles de coriandre	60 g de pignons de pin	2  d'ail
125 ml d'huile d'olive	60 g de Parmesan râpé	

Travailler le coriandre, l'ail, les pignons et la moitié de l'huile jusqu'à ce que le mélange soit lisse. Mettez dans un bol plus grand. Ajoutez le Parmesan. Ajouter de l'huile pour ajuster la consistance: Pour une sauce: épaisse. Pour un nappage: moyenne. Pour une sauce pour pâtes: fine.

## **smoothies aux fruits**

Travailler tous les ingrédients jusqu'à obtenir un mélange lisse.

4 ✓ yogourt  
200 ml lait  
2 ✓ farine d'avoine  
1 banane  
2 ✓ miel  
2 pommes, évidées  
  
170 g crème glacée au chocolat  
300 ml jus d'orange  
  
150 g yogourt aux noisettes  
1 banane  
200 ml lait  
  
300 ml lait au chocolat  
2 poires, évidées  
  
200 ml yogourt  
1 mangue dénoyautée  
200 ml lait  
1 ✓ miel  
  
300 ml lait  
1 banane  
12 fraises  
  
400 ml lait  
1 banane  
4 ✓ miel  
2 ✓ extrait de vanille  
  
360 ml limonade  
125 g crème glacée à la vanille  
70 g myrtilles  
  
300 ml jus d'orange  
300 ml jus d'airelle  
1 banane

600 ml jus de pomme  
1 mangue dénoyautée

300 ml jus de pomme  
90 g framboises  
12 fraises  
  
400 ml jus de pomme  
1 kiwi épéché  
150 g melon  
  
350 ml limonade  
125 ml crème glacée au chocolat  
100 g cerises dénoyautées

## **smoothies pour adultes (2 portions)**

200 ml bière au gingembre  
150 g melon  
40 ml rhum  
  
100 ml jus d'airelle  
50 ml vodka  
50 ml cointreau  
  
100 ml lait  
40 g crème glacée à la vanille  
½ ✓ poudre de café instantané  
40 ml liqueur de crème irlandaise  
  
100 ml limonade  
60 ml gin  
1 ✓ jus de citron  
3 fraises

4 moitiés d'abricots en conserve  
80 ml jus d'abricot (en conserve)  
2 pêches dénoyautées  
4 ✓ yogourt  
200 ml lait  
2 ✓ miel

des recettes sont disponibles sur notre site Web:  
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550931>

Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voor gebruik.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

Dit apparaat kan onder toezicht worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of die gebrek aan ervaring of kennis hebben als iemand hen heeft uitgelegd hoe het apparaat moet worden gebruikt en ze de gevaren begrijpen.

Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken of ermee spelen.

Bewaar het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.

Ga voorzichtig om met de mesjes, het ledigen van de kan en het schoonmaken van het apparaat om letsels te vermijden.

 Verwerk nooit warme of kokende vloeistoffen

Verkeerd gebruik van het apparaat kan leiden tot letsels.

Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat monteert, demonteert of schoonmaakt.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter, terwijl de stekker in het stopcontact zit.

Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.

- Dompel de motorenheid niet onder in water of andere vloeistoffen. Gebruik het apparaat niet in de badkamer, in de buurt van water of buiten.
- Zet de blender uit (0), voordat u de kan op de motorenheid plaatst.
- Zet de blender uit (0) en wacht tot de messen niet meer draaien, voordat u het deksel van de kan of de kan van de motorenheid afhaalt.
- Kom niet met uw hand in de kan, zelfs niet nadat hij van de motorenheid is afgehaald om hem te reinigen; de messen zijn scherp.
- Kom niet met andere voorwerpen (lepel, spatel, etc.) in de kan terwijl de stekker van de blender in het stopcontact zit.
- Laat de kan niet overlopen. Vloeistof die onder de motorenheid komt, kan in de motor terechtkomen, waardoor die kan beschadigen.
- Gebruik alleen de bijgeleverde toebehoren of hulpspullen.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan degene die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
- Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen of storingen.

## UITSLUITEND HUISHOUDELIJK GEBRUIK

### AFBEELDINGEN

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1. snelheidsregelaar | 5. kan    |
| 2. motorenheid       | 6. deksel |
| 3. messeneenheid     | 7. dop    |
| 4. afdichting        | 8. Lipje  |

## **VOORBEREIDING**

1. Zet de motorenheid op een stabiele, vlakke ondergrond.
2. Plaats de ▼ aan de onderkant van de kan op een lijn met de □ van de motorenheid.
3. Laat de kan op de motorenheid zakken en draai de kan vervolgens om de ▼ op een lijn met de □ te brengen.
4. Draai het deksel tegen de klok in om het te ontgrendelen en van de pot te halen.
5. Doe de ingrediënten in de kan.
6. Vul de kan tot maximaal 1500 ml; als hij voller is, kan de inhoud het deksel van het apparaat afduwen als u de motor aanzet.
7. Plaats het deksel op de pot met het lipje als getoond in afbeelding A.
8. Draai het deksel tegen de klok in om het te vergrendelen (afb. B).
9. Duw de dop in het gat in het deksel.
10. Schakel het apparaat niet in zonder de dop aan te brengen.
11. Controleer dat de snelheidsregelaar op 0 staat.
12. Steek de stekker in het stopcontact.

## **SNELHEIDSREGELAAR**

1. Zet de snelheidsregelaar op de gewenste snelheid (1 = laag, 2 = hoog).
2. Draai de snelheidsregelaar terug naar 0 om de motor uit te schakelen.
3. Gewoonlijk stemmen grote hoeveelheden, dikke mengsels en een hoge verhouding van vaste stoffen tot vloeistoffen overeen met een langere timing en langzamere snelheden.
4. Kleinere hoeveelheden, dunne mengsels en meer vloeistoffen dan vaste stoffen stemmen overeen met een kortere timing en hogere snelheid.
5. Om oververhitting te voorkomen, dient u de motor niet langer dan 1 minuut onafgebroken te laten draaien. Zet het apparaat na 1 minute minstens 2 minuten uit om de motor te laten afkoelen.

## **PULS**

Als u de snelheidsregelaar tegen de wijzers van de klok in draait naar ⓧ biedt dit u een korte stoot aan hoge snelheid. In deze richting is de knop voorzien van een veer. Wanneer u hem loslaat, keert hij terug naar 0.

## **INGREDIËNTEN TOEVOEGEN**

Om ingrediënten toe te voegen tijdens de werking van de blender, verwijdert u de dop, giet u de nieuwe ingrediënten door de opening en plaatst u de dop terug.

Controleer of de kan door de toegevoegde ingrediënten niet voller is dan 1500ml.

## **ZORG EN ONDERHOUD**

1. Schakel het apparaat uit (0) en trek de stekker uit.
2. Neem de buitenkant van de motorenheid af met een schone, vochtige doek.
3. Was de verwijderbare onderdelen in warm water met afwasmiddel, goed afspoelen, laten uitlekken en aan de lucht laten drogen.
4. Plaats geen enkel onderdeel van het apparaat in de vaatwasmachine.

## **MESSENEENHEID**

U kunt de messeneenheid verwijderen als u ze wilt schoonmaken. Dit doet u best nadat u de kan hebt omgedraaid.

1. Neem het handvat van de kan vast met een hand.
2. Neem de onderzijde van de messeneenheid vast met de andere hand.
3. Draai de messeneenheid met de klok mee tot hij loskomt van de komhouder.
4. Til deze voorzichtig omhoog en uit de onderzijde van de kan.
5. Verwijder de afdichting van de messeneenheid.
6. Was de dichting en de messeneenheid in een warm zeepsopje, spoel af en droog zorgvuldig af.
7. Pas heel goed op met de mesjes – raak ze nooit rechtstreeks aan en gebruik een nylon afdwasborstel.
8. Vervang de afdichting rond de messeneenheid.

- Plaats de messeneenheid weer in het voetstuk.
- Draai het mes tegen de klok in om het te ontgrendelen.

## MILIEUBESCHERMING

Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden teruggewonnen, opnieuw gebruikt of gerecycled.

### receptjes

 = handenvol

 = soeplepel/eetlepel

g = gram

 = bosje

 = theelepel

ml = milliliter

 = teen

### prei & aardappel soep

150 g prei

150 g aardappel

2 bouillonblokjes

800 ml water

zout en peper

Verwerk de prei en aardappel gedurende 2 seconden. Doe het mengsel in een grote pan. Voeg het water en de bouillonblokjes toe. Breng al roerend aan de kook. Verminder de warmte. Bedek de pan. Laat 20 minuten koken. Haal van het vuur af. Laat een half uur afkoelen. Verwerk alles tot een glad mengsel. Breng op de juiste temperatuur (laat het niet meer koken). Maak op smaak. Dien op met brood.

Voor Vichyssoise voegt u bieslook toe aan de prei en aardappels, u doet een stukje boter in de pan voor het verhitten, u laat de soep afkoelen in plaats van deze weer op te warmen en voegt 150 ml room toe voordat u de soep koud opdient.

### pittige pompoensoep

900 g pompoen

2  plantaardige olie

2 prei

1  gemalen gember

900 ml kippen/groente bouillon

2  look

1  korianderblaadjes

2  enkele/dubbele room

zout en peper

1  gemalen koriander

Schil de pompoen, verwijder de zaadjes en snij in stukken Verwarm de olie in een pan Voeg de prei, knoflook en kruiden toe. Roer drie minuten. Voeg de bouillon en de pompoen toe. Breng al roerend aan de kook. Verminder de warmte. Bedek de pan. Laat 20-30 minuten koken. Haal van het vuur af. Roer de koriander en de room erdoor. Laat een half uur afkoelen. Verwerk alles tot een glad mengsel. Breng op de juiste temperatuur (laat het niet meer koken). Maak op smaak. Dien op met brood.

### koriander pesto

2  korianderblaadjes

60 g pijnboompitten

2  look

60 g geraspte parmezaan

125 ml olijfolie

Verwerk de koriander, knoflook, pijnboompitten en de helft van de olie tot het een glad mengsel is geworden. Plaats dan in een grotere kom. Meng de Parmezaan. Voeg olie toe om de consistentie aan de passen. Als dipsaus: dik. Als topping: medium. Als pastasaus: dun.

## **fruitige smoothies**

Verwerk alles tot een glad mengsel.

- 4 ✓ yoghurt
- 200 ml melk
- 2 ✓ havermout
- 1 banaan
- 2 ✓ honing
- 2 appels waar u het hart heeft uitgehaald
  
- 170 g chocolade-ijs
- 300 ml sinaasappelsap
  
- 150 g hazelnootyoghurt
- 1 banaan
- 200 ml melk
  
- 300 ml chocolademelk
- 2 ontpitte peren
  
- 200 ml yoghurt
- 1 ontpitte mango
- 200 ml melk
- 1 ✓ honing
  
- 300 ml melk
- 1 banaan
- 12 aardbeien
  
- 400 ml melk
- 1 banaan
- 4 ✓ honing
- 2 ✓ vanille-extract
  
- 360 ml limonade
- 125 g vanille-ijs
- 70 g Bosbessen
  
- 300 ml sinaasappelsap
- 300 ml cranberrysap
- 1 banaan
  
- 4 halve abrikozen uit blik
- 80 ml abrikozensap (blik)
- 2 ontpitte perziken
- 4 ✓ yoghurt
- 200 ml melk
- 2 ✓ honing

600 ml appelsap

1 ontpitte mango

300 ml appelsap

90 g frambozen

12 aardbeien

400 ml appelsap

1 geschildde kiwi's

150 g meloen

350 ml limonade

125 ml chocolade-ijs

100 g ontpitte kersen

## **smoothies voor volwassenen**

### **(2 porties)**

200 ml gemberbier

150 g meloen

40 ml rum

100 ml cranberrysap

50 ml wodka

50 ml cointreau

100 ml melk

40 g vanille-ijs

½ ✓ instant koffiepoeder

40 ml Irish cream likeur

100 ml limonade

60 ml gin

1 ✓ citroensap

3 aardbeien

Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

## NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza, e in particolare quanto segue:

Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che manchino di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, a condizione che siano controllate o istruite da un adulto e che siano in grado di capirne i rischi.

I bambini non devono utilizzare o giocare con l'apparecchio.

Tenere l'apparecchio ed il cavo fuori dalla portata dei bambini.

Per evitare lesioni, prestare la massima attenzione quando si maneggiano le lame, quando si svuota la caraffa e durante le operazioni di pulizia.

 Non lavorare mai liquidi caldi o bollenti.

L'uso errato dell'apparecchio può causare lesioni.

Scollegare l'apparecchio prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

Non lasciare l'apparecchio incustodito con la spina inserita.

Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, da un rivenditore autorizzato o da personale similmente qualificato, per evitare incidenti.

- Non immergere l'unità motore in acqua o altro liquido. Non utilizzare l'utensile in bagno, vicino all'acqua o all'aperto.
- Spegnere l'apparecchio (0) prima di montare la caraffa sul gruppo del motore.
- Prima di rimuovere il coperchio dalla caraffa, e di rimuovere la caraffa dal gruppo del motore, spegnere l'apparecchio (0) ed attendere che le lame si siano fermate completamente.
- Non mettere le mani nella caraffa, nemmeno quando viene rimossa per pulirla: le lame sono molto taglienti.
- Non mettere altri oggetti (come un cucchiaio, una spatola, ecc.) nella caraffa mentre la spina del frullatore è inserita nella presa di corrente.
- Non fare traboccare la caraffa. Se il liquido penetrasse sotto il gruppo del motore potrebbe venire aspirato nel motore danneggiandolo.
- Montare sull'apparecchio solo gli accessori o gli elementi dati in dotazione.
- Non usare l'apparecchio per altri scopi se non quelli per i quali è stato progettato, di seguito descritti in questo manuale di istruzioni.
- Non usare l'apparecchio se è danneggiato o funziona male.

## SOLO PER USO DOMESTICO

### IMMAGINI

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. selettore di velocità | 5. caraffa   |
| 2. gruppo del motore     | 6. coperchio |
| 3. gruppo delle lame     | 7. tappo     |
| 4. guarnizione           | 8. Linguetta |

## **PREPARAZIONE**

1. Porre il gruppo del motore su una superficie stabile e in piano.
2. Allineare il simbolo ▼ sulla parte inferiore della caraffa con il simbolo ☐ sul gruppo del motore.
3. Poggiare la caraffa sul gruppo del motore, poi ruotare la caraffa per allineare il simbolo ▼ con il simbolo ☐.
4. Ruotare il coperchio in senso antiorario per sbloccarlo e toglierlo dal vaso sollevandolo.
5. Mettere gli ingredienti nella caraffa.
6. Non riempirla oltre il segno di 1500 ml, altrimenti al momento di avviare il motore il contenuto potrebbe spingere via il coperchio.
7. Posizionare il coperchio sul vaso con la linguetta come indicato nella figura A.
8. Ruotare il coperchio in senso orario per bloccarlo (fig. B)
9. Spingere il tappo nel foro del coperchio.
10. Non azionare l'apparecchio senza il tappo.
11. Controllare che il selettore della velocità sia impostato su 0.
12. Inserire la spina nella presa di corrente.

## **SELETTORE DI VELOCITÀ**

1. Posizionare il selettore di velocità sulla velocità desiderata (1 = più bassa, 2 = più alta).
2. Riportare il selettore di velocità su 0 per spegnere il motore.
3. Generalmente, grandi quantità, miscele spesse e ingredienti solidi in proporzione maggiore rispetto agli ingredienti liquidi richiedono un tempo di preparazione più lungo e una velocità ridotta.
4. Quantità ridotte, miscele meno dense e ingredienti liquidi in proporzione maggiore rispetto agli ingredienti solidi richiedono un minore tempo di preparazione e una velocità elevata.
5. Non tenere in funzione il motore per più di 1 minuto, altrimenti si potrebbe surriscaldare. Dopo 1 minuto, spegnere l'apparecchio per almeno altri 2 minuti per lasciare raffreddare il motore.

## **IMPULSO**

Ruotando il selettore di velocità in senso antiorario su ☺, si azionerà un breve ciclo ad alta velocità. In questa posizione, il pulsante è a molla. Lasciandolo, tornerà su 0.

## **AGGIUNTA DEGLI INGREDIENTI**

Per aggiungere ingredienti mentre l'apparecchio è in funzione, togliere il tappo, versare i nuovi ingredienti attraverso il foro, poi rimettere a posto il tappo.

Controllare che gli ingredienti aggiunti non spingano il volume contenuto nella caraffa oltre il segno di 1500ml.

## **CURA E MANUTENZIONE**

1. Spegnere l'apparecchio (0) e scollarlo dalla presa di corrente.
2. Passare un panno pulito inumidito sull'esterno del gruppo del motore.
3. Lavare le parti amovibili con acqua calda e detersivo, sciacquare bene, fare scolare e lasciare asciugare.
4. Non mettere nessuna parte dell'apparecchio in lavastoviglie.

## **GRUPPO DELLE LAME**

Il gruppo delle lame è rimovibile per consentirne la pulizia. È consigliabile operare con la caraffa capovolta.

1. Afferrate il manico della caraffa con una mano.
2. Afferrare il fondo del gruppo lame con l'altra mano.
3. Girare l'unità lama in senso orario fino a quando si sgancia dalla base del vaso.
4. Sollevarlo con molta attenzione ed estrarlo dal fondo della caraffa.
5. Togliere la guarnizione dal gruppo delle lame.
6. Lavate la guarnizione ed il gruppo delle lame in acqua calda insaponata, sciacquate e lasciate asciugare all'aria.

- Maneggiare le lame con cura, non lavarle direttamente a mano, ma utilizzare una spazzola in setole di nylon.
- Rimettere la guarnizione a posto intorno al gruppo lame.
- Sostituire il gruppo delle lame nella base della caraffa.
- Girare l'unità lama in senso antiorario per agganciarla.

## PROTEZIONE AMBIENTALE

Per evitare danni all'ambiente e alla salute causati da sostanze pericolose delle parti elettriche ed elettroniche, gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti non differenziati ma recuperati, riutilizzati o riciclati.

### ricetta

 = manciata

 = cucchiaio

g = grammi

 = mazzetto

 = cucchiaino di passata

ml = millilitri

 = spicchio

### zuppa di porri e patate

150 g porri

150 g patate

2 dadi per brodo

800 ml acqua

sale e pepe

Passare i porri e le patate per 2 secondi. Trasferire in una pentola larga. Aggiungere l'acqua e i dadi. Portare a ebollizione. Abbassare la fiamma. Coprire la pentola. Cuocere a fuoco lento per 20 minuti. Togliere dal fuoco. Raffreddare per 30 minuti. Lavorare fino a raggiungere una consistenza omogenea. Portare a temperatura adatta a servire (non lasciare bollire). Regolare il condimento. Servire con del pane.

Per la 'Vichyssoise', aggiungere un paio di spolverate di erba cipollina a porri e patate, aggiungere una noce di burro in pentola prima di scaldare, raffreddare la zuppa invece di riscalarla e incorporare con la frusta 150 ml di panna prima di servirla fredda.

### zuppa di zucca speziata

2  olio vegetale

900 ml brodo di pollo/vegetale

900 g zucca

1  zenzero

1  foglie di coriandolo

2 porri

1  coriandolo

2  panna fresca/semi-grassa

2  d'aglio

sale e pepe

Togliere la buccia, i semi e tagliare la zucca in grossi pezzi. Scaldare l'olio in una pentola. Aggiungere i porri, l'aglio e le spezie. Mescolare per 3 minuti. Aggiungere il dado e la zucca. Portare a ebollizione. Abbassare la fiamma. Coprire la pentola. Cuocere a fuoco lento per 20-30 minuti. Togliere dal fuoco. Aggiungere mescolando coriandolo e panna. Raffreddare per 30 minuti. Lavorare fino a raggiungere una consistenza omogenea. Portare a temperatura adatta a servire (non lasciare bollire). Regolare il condimento. Servire con del pane.

### pesto al coriandolo

2  foglie di coriandolo

2  d'aglio

60 g di pinoli

125 ml d'olio di oliva

60 g parmigiano grattugiato

Tritare coriandolo, aglio, pinoli e metà dell'olio fino a dare al composto un aspetto uniforme.

Mettere il contenuto in una bacinella. Mescolarvi il parmigiano. Aggiungere olio per regolarne la consistenza: Per intingere: denso. Per una salsa: media. Per una salsa per condire la pasta: fluida.

### frappé alla frutta

Lavorare il tutto fino a dare un aspetto uniforme.

170 g gelato al cioccolato

300 ml succo d'arancia

4  yogurt

150 g yogurt alla nocciola

200 ml latte

1 banana

2  farina d'avena

200 ml latte

1 banana

2  miele

2 mele, senza torsolo

300 ml latte al cioccolato  
2 pere, senza torsolo

200 ml yogurt  
1 mango, denocciolato  
200 ml latte  
1 → miele

300 ml latte  
1 banana  
12 fragole  
  
400 ml latte  
1 banana  
4 → miele  
2 → estratto di vaniglia  
  
360 ml limonata  
125 g gelato alla vaniglia  
70 g mirtilli

300 ml succo d'arancia  
300 ml succo di mirtillo rosso  
1 banana

4 albicocca in scatola tagliata a metà  
80 ml succo di albicocca (dalla scatola)  
2 pesche, denocciolate  
4 → yogurt  
200 ml latte  
2 → miele

600 ml succo di mela  
1 mango, denocciolato

300 ml succo di mela  
90 g lamponi  
12 fragole

400 ml succo di mela  
1 kiwi, spellato  
150 g melone

350 ml limonata  
125 ml gelato al cioccolato  
100 g ciliegie, denocciolate

### **frappé solo per adulti (2 porzioni)**

200 ml birra allo zenzero

150 g melone  
40 ml rum

100 ml succo di mirtillo rosso  
50 ml vodka  
50 ml cointreau

100 ml latte  
40 g gelato alla vaniglia  
½ → caffè istantaneo in polvere  
40 ml liquore irlandese cremoso

100 ml limonata  
60 ml gin  
1 → succo di limone  
3 fragole

Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entrégueselas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

Este aparato puede ser utilizado por personas inexpertas o con discapacidad física, sensorial o mental, siempre que hayan sido supervisadas o instruidas en su uso y comprendan los riesgos que conlleva. No permita que los niños utilicen el aparato ni jueguen con él.

Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.

Para evitar lesiones, tenga cuidado al manipular las cuchillas, al vaciar la jarra y al limpiar el aparato.

### Ne traitez

El uso inadecuado del aparato puede ocasionar heridas.

Desenchufe el aparato antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

No deje el aparato desatendido mientras está enchufado.

Si el cable está dañado, este deberá ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio, o alguien con cualificación similar para evitar peligro.

- No sumerja la unidad motriz en agua, ni en ningún otro líquido. No use el aparato en el cuarto de baño, cercano al agua o fuera de casa.
- Apague el aparato (0) antes de poner la jarra en la unidad motora.
- Apague el aparato (0) y espere hasta que las hojas se paren completamente antes de quitar la tapa de la jarra, y antes de quitar la jarra de la unidad motora.
- No meta la mano en la jarra, incluso cuando la esté sacando para limpiarla – las hojas cortan.
- No ponga ningún otro utensilio (cuchara, espátula, etc.) en la jarra mientras la batidora esté enchufada.
- No permita rebosar la jarra. Si cae líquido debajo de la unidad motora, puede que éste sea aspirado al motor, dañándolo.
- No ponga ningún otro acoplamiento o accesorio (recambio) que no haya sido adquirido del fabricante.
- No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.
- No use el aparato si está dañado o si no funciona bien.

## SOLO PARA USO DOMÉSTICO

### ILUSTRACIONES

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. control de velocidad    | 5. jarra        |
| 2. unidad motora           | 6. tapa         |
| 3. unidad de las cuchillas | 7. tapa pequeña |
| 4. junta                   | 8. Pestaña      |

## **PREPARACIÓN**

1. Ponga la unidad motorA sobre una superficie nivelada y estable.
2. Alinee la flecha ▼ situada en la parte inferior de la jarra con el símbolo □ de la unidad motora.
3. Encaje la jarra sobre la unidad motora y a continuación gire la jarra hasta que la flecha ▼ quede alineada con el símbolo □.
4. Gire la tapa en el sentido contrario de las agujas del reloj para desbloquearla y retírela de la jarra.
5. Ponga los ingredientes en la jarra.
6. No la llene a más de la marca de 1500 ml. Si la llena más, el contenido puede hacer que la tapa salte al encender el motor.
7. Coloque la tapa sobre la jarra guiándose por la pestaña, tal y como se muestra en la figura A.
8. Gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla en su posición (fig. B).
9. Introduzca la tapa pequeña en el agujero de la tapa.
10. No ponga en marcha el aparato sin haber colocado el tapón.
11. Compruebe que el control de velocidad está fijado en 0.
12. Enchufe el aparato a la corriente.

## **CONTROL DE VELOCIDAD**

1. Gire el control de velocidad para seleccionar la velocidad deseada (1 = baja, 2 = alta).
2. Gire el control de velocidad de nuevo a 0 para apagar el motor.
3. En general, las grandes cantidades, las mezclas espesas y las proporciones elevadas de sólidos frente a líquidos necesitan programaciones más largas y velocidades más lentas.
4. Las cantidades más pequeñas, las mezclas más finas y una mayor proporción de líquidos que de sólidos admiten programaciones más cortas y velocidades superiores.
5. No haga funcionar el motor durante más de 1 minuto, ya que puede sobrecalentarse. Despu  s de 1 minuto, apague el motor durante 2 minutos como m  nimo para dejar que se enfri  .

## **FUNCI  N PULSE**

Si gira el control de velocidad en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta ☺ se producir   una breve subida de velocidad. En esta direcci  n, el bot  n funciona con un muelle. Cuando lo suelte, volver   a 0.

## **A  ÑADIR INGREDIENTES**

Para a  adir ingredientes mientras la batidora est   funcionando, extraiga la tapa pequeña, vierta los nuevos ingredientes a trav  s del agujero y vuelva a colocar la tapa pequeña.

Compruebe que los ingredientes a  adidos no hagan que el volumen supere la marca de 1500ml.

## **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

1. Apague el aparato (0) y desenchufelo.
2. Limpie la parte exterior de la unidad motora con un pa  o h  medo limpio.
3. Lave las partes extra  bles con agua caliente jabonosa, acl  relas bien, esc  rralas y d  jelas secar al aire.
4. No ponga ninguna parte del aparato en el lavavajillas

## **UNIDAD DE LAS CUCHILLAS**

Puede extraer la unidad de las cuchillas para limpiarla. Esto se hace mejor con la jarra hacia abajo.

1. Sujete el asa de la jarra con una mano.
2. Sujete la base de la unidad de las cuchillas con la otra mano.
3. Gire el soporte de cuchillas en el sentido de las agujas del reloj hasta que puedan soltarse de la base de la jarra.
4. Con cuidado, tire de ella hacia arriba y s醘quela de la base de la jarra.
5. Extraiga la junta de la unidad de las cuchillas.
6. Lave la junta y la unidad de las cuchillas con agua tibia y jab  n. Aclare y deje secar al aire.

- Tenga mucho cuidado con la cuchilla – no las coja directamente, usa un cepillo para limpiar de nilón.
- Sustituya la junta alrededor de la unidad de las cuchillas.
- Vuelva a colocar la unidad de las cuchillas en la base de la jarra.
- Gire el soporte de cuchillas en el sentido contrario de las agujas del reloj para fijarlas en posición.

## PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Para evitar problemas medioambientales y de salud provocados por las sustancias peligrosas con que se fabrican los productos eléctricos y electrónicos, los aparatos con este símbolo no se deben desechar junto con el resto de residuos municipales, sino que se deben recuperar, reutilizar o reciclar.

### recetas

 = puñado

 = cucharada

g = gramos

 = manojo

 = cucharada pequeña

ml = mililitros

 = diente

### sopa de puerros y patatas

150 g puerros	150 g patatas	2 cubitos de caldo
800 ml agua	sal y pimienta	

Procese los puerros y las patatas durante dos segundos. Páselos a una cacerola más grande. Añada el agua y los cubitos de caldo. Lleve a ebullición y remueva. Reduzca el fuego. Cubra la cacerola. Hierva a fuego lento durante 20 minutos. Retire del fuego. Deje enfriar 30 minutos. Procese hasta obtener una consistencia homogénea. Caliente sin que llegue a hervir antes de servir. Sazone al gusto. Sirva el pan.

Para la Vichyssoise, añada un par de cebollitas a los puerros y las patatas, añada una nuez de mantequilla a la cacerola antes de calentar, enfíre la sopa en lugar de recalentarla y bata 150 ml. de nata antes de servirla fría.

### sopa de calabaza con especias

2  aceite vegetal	900 ml cubito de caldo de pollo/verduras	2  de ajo
1  jengibre molido	2  nata líquida/crema de leche	2 puerros
900 g calabaza	1  cilantro molido	sal y pimienta
1  hojas de cilantro		

Pele, despepite y corte la calabaza a trozos. Caliente el aceite en la cacerola. Añada los puerros, el ajo y las especias. Remueva durante 3 minutos. Añada el cubito de caldo y la calabaza. Lleve a ebullición y remueva. Reduzca el fuego. Cubra la cacerola. Hierva a fuego lento durante 20-30 minutos. Retire del fuego. Incorpore el cilantro y la nata y remueva. Deje enfriar 30 minutos. Procese hasta obtener una consistencia homogénea. Caliente sin que llegue a hervir antes de servir. Sazone al gusto. Sirva el pan.

### pesto de cilantro

2  hojas de cilantro	60 g de piñones	2  de ajo
125 ml aceite de oliva	60 g queso Parmesano rallado	

Procese el cilantro, el ajo, los piñones y la mitad del aceite hasta obtener una consistencia suave. Póngalo en un bol mayor. Mezcle el queso Parmesano. Añada aceite para modificar la consistencia: Para mojar: espesa Para cobertura: media Para salsa para pasta: clara

### batidos de frutas

Procese todos los ingredientes hasta obtener una consistencia homogénea.

4  yogurt	170 g helado de chocolate
200 ml leche	300 ml zumo de naranja
2  harina de avena	150 g yogurt de avellanas
1 plátano	1 plátano
2  miel	200 ml leche
2 manzanas, peladas y sin corazón	

300 ml chocolate con leche  
2 peras, peladas y sin corazón

200 ml yogurt  
1 mango, sin hueso  
200 ml leche  
1 cucharadita miel

300 ml leche  
1 plátano  
12 fresas

400 ml leche  
1 plátano  
4 cucharaditas miel  
2 cucharaditas extracto de vainilla

360 ml limonada  
125 g helado de vainilla  
70 g arándanos

300 ml zumo de naranja  
300 ml zumo de arándanos  
1 plátano

4 albaricoques en almíbar  
80 ml zumo de albaricoques en almíbar  
2 melocotones, sin hueso  
4 cucharaditas yogurt  
200 ml leche  
2 cucharaditas miel

600 ml zumo de manzana  
1 mango, sin hueso

300 ml zumo de manzana  
90 g frambuesas  
12 fresas

400 ml zumo de manzana  
1 kiwis, pelados  
150 g melón

350 ml limonada  
125 ml helado de chocolate  
100 g cerezas, sin hueso

### **batidos sólo para adultos**

200 ml cerveza de jengibre  
150 g melón  
40 ml ron

100 ml zumo de arándanos  
50 ml vodka  
50 ml cointreau

100 ml leche  
40 g helado de vainilla  
½ cucharadita café soluble  
40 ml licor de crema irlandesa

100 ml limonada  
60 ml ginebra  
1 cucharadita zumo de limón  
3 fresas

en nuestra página web encontrará recetas:  
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550931>

Leia as instruções e guarde em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.

## MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Siga as precauções básicas de segurança, incluindo:

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento desde que supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos.

As crianças não devem usar nem brincar com o aparelho.

Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.

Para evitar ferimentos, tenha cuidado ao manusear as lâminas, ao esvaziar o jarro e ao limpar.

 Nunca processe líquidos quentes ou a ferver.

Utilizar o aparelho incorretamente poderá resultar em ferimentos.

Desligue o aparelho da corrente elétrica antes da montagem, desmontagem ou limpeza.

Não deixe o aparelho desacompanhado enquanto estiver ligado.

Se o cabo estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou qualquer profissional devidamente qualificado deverá substituí-lo para se evitarem riscos.

- Não coloque a unidade do motor em contacto com água ou com qualquer outro líquido.
- Não utilize o aparelho em casas de banho, próximo de água ou ao ar livre.
- Antes de instalar o jarro na unidade motora desligue o aparelho (0).
- Desligue (0) e aguarde até as lâminas pararem completamente antes de retirar a tampa do jarro ou de retirar o jarro da unidade motora.
- Não ponha as mãos dentro do jarro, mesmo depois de o ter retirado para fazer a sua limpeza – as lâminas são afiadas.
- Não coloque nenhum outro objecto (colher, espátula, etc.) dentro do jarro enquanto o aparelho estiver ligado.
- Não deixe o jarro transbordar. Se o líquido passar para debaixo da unidade motora, pode ser sugado para dentro do motor e danificá-lo.
- Não utilize acessórios ou peças que não sejam fornecidos pela nossa empresa.
- Não utilize o aparelho para quaisquer outras finalidades senão as descritas nestas instruções.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado ou se o seu funcionamento for defeituoso.

## APENAS PARA USO DOMÉSTICO

### ESQUEMAS

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. controlo de velocidade | 5. jarro         |
| 2. unidade motora         | 6. tampa         |
| 3. conjunto de lâminas    | 7. tampa pequena |
| 4. junta                  | 8. patilha       |

## **PREPARAÇÃO**

1. Coloque a unidade motora numa superfície estável e plana.
2. Aline  situado na parte de baixo do jarro, com  situado na unidade motora.
3. Desça o jarro sobre a unidade motora e gire-o de forma a alinhar  com .
4. Rode a tampa para a esquerda para a desbloquear e, em seguida, levante-a e retire-a do jarro.
5. Coloque os ingredientes no jarro.
6. Não encha o jarro acima da marca 1500 ml. Se o fizer, o conteúdo pode fazer saltar a tampa quando o motor arrancar.
7. Coloque a tampa no jarro com a patilha, conforme ilustrado na figura A.
8. Rode a tampa para a direita para a bloquear (fig. B)
9. Empurre a tampa pequena para o orifício da tampa.
10. Não coloque o aparelho em funcionamento sem encaixar a tampinha.
11. Verifique se o controlo da velocidade está regulado para o 0.
12. Ligue a ficha à tomada elétrica.

## **CONTROLO DE VELOCIDADE**

1. Gire o controlo de velocidade para a velocidade que pretende (1 = baixa, 2 = alta).
2. Rode novamente o controlo de velocidade para 0 para desligar o motor.
3. Geralmente as grandes quantidades, misturas espessas e uma grande percentagem de sólidos em relação aos líquidos sugerem tempos mais prolongados e velocidades mais lentas.
4. As quantidades menores, as misturas menos espessas e a maior quantidade de líquidos sugerem tempos mais curtos e velocidades superiores.
5. Não ponha o motor a funcionar por um período superior a 1 minuto, pois pode causar o seu sobreaquecimento. Após 1 minuto, desligue-o pelo menos durante 2 minutos para o deixar arrefecer.

## **IMPULSO**

Ao rodar o controlo de velocidade no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio para , poderá obter um breve impulso a alta velocidade. Nesta direcção, o botão fica accionado por retorno de mola. Ao soltar, este volta para 0.

## **ADIÇÃO DE INGREDIENTES**

Para adicionar ingredientes com o liquidificador em movimento, remova a tampa pequena, deite os novos ingredientes através do orifício, depois recoloque a tampa pequena. Verifique que os ingredientes adicionados não aumentam o volume do jarro de forma a exceder a marca 1500ml.

## **CUIDADO E MANUTENÇÃO**

1. Desligue o aparelho (0) e desligue-o da corrente.
2. Limpe a superfície externa da unidade motora com um pano limpo e seco.
3. Lave as peças removíveis em água morna com detergente, enxágüe bem, escoe e seque ao ar.
4. Não coloque nenhuma parte do aparelho numa máquina de lavar loiça.

## **CONJUNTO DE LÂMINAS**

Pode retirar as lâminas para proceder à sua limpeza. A melhor forma de efectuar esta operação consiste em colocar o jarro ao contrário.

1. Segure na asa do jarro com uma mão.
2. Segure na parte inferior do conjunto de lâminas com a outra mão.
3. Rode a unidade da lâmina para a direita até soltá-la da base do jarro.
4. Puxe-o cuidadosamente para cima e retire-o do fundo do jarro.
5. Separe a junta do conjunto de lâminas.
6. Lave a junta e as lâminas com água quente e detergente. Enxágüe e deixe secar.
7. Tenha muito cuidado com as lâminas – não as manipule directamente, utilize uma escova de nylon.
8. Volte a colocar a junta à volta do conjunto de lâminas.

- Volte a colocar o conjunto de lâminas na base do jarro.
- Rode a unidade da lâmina para a esquerda para a apertar.

## PROTEÇÃO AMBIENTAL

Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas contidas em equipamentos elétricos e eletrônicos, os aparelhos com este símbolo não deverão ser misturados com o lixo doméstico e sim recuperados, reutilizados ou reciclados.

### receitas

 = punhado

 = colher de sopa

g = gramas

 = molho

 = colher de chá

ml = mililitros

 = dente

### sopa de batata e alho francês

150 g alho-francês	2 cubos de caldo de carne
800 ml água	sal e pimenta

150 g batatas

Processe o alho-francês e as batatas por 2 segundos. Transfira para uma panela grande. Junte água e os cubos de caldo de carne. Deixe ferver, mexendo frequentemente. Reduza o calor. Tape a panela. Coza em lume brando por 20 minutos. Retire do lume. Deixe arrefecer 30 minutos.

Processe até obter uma consistência suave. Deixe aquecer até à temperatura de servir (não deixe ferver). Ajuste os temperos. Sirva acompanhado com pão.

Para Vichyssoise, junte 2 cebolinhas aos alhos franceses e às batatas, junta uma noz de manteiga na panela antes de aquecer, refrigere a sopa em vez de a reaquecer, e bata para dentro da sopa 150 ml de natas antes de a servir fria.

### sopa de abóbora com especiarias

2  óleo vegetal	900 ml caldo de galinha/legumes	900 g abóbora
1  gengibre moído	2  natas-crème fraiche	2 alho-francês
1  folhas de coentro	1  coentros picados	2  de alho
sal e pimenta		

Descasque, remova as sementes e corte a abóbora em pedaços. Aqueça o óleo numa panela.

Junte o alho-francês, o alho e as especiarias. Mexa durante 3 minutos. Junte o caldo de carne e a abóbora. Deixe ferver, mexendo frequentemente. Reduza o calor. Tape a panela. Coza em lume brando por 20-30 minutos. Retire do lume. Junte os coentros e as natas, mexendo sempre. Deixe arrefecer 30 minutos. Processe até obter uma consistência suave. Deixe aquecer até à temperatura de servir (não deixe ferver). Ajuste os temperos. Sirva acompanhado com pão.

### pesto de coentros

2  de alho	2  folhas de coentro	60 g de pinhões
125 ml de azeite	60 g de queijo parmesão ralado	

Processe os coentros, alho, pinhão e metade do óleo até obter uma consistência suave. Coloque numa tigela maior. Misture o queijo parmesão. Junte óleo para ajustar a consistência: Para um molho: espesso. Para uma cobertura: médio. Para molho para massas: líquido.

### smoothies de fruta

Processe tudo até obter uma consistência suave.	150 g iogurte de avelã
4  iogurte	1 banana
200 ml leite	200 ml leite
2  aveia	300 ml leite achocolatado
1 banana	2 peras descarоçadas
2  mel	
2 maçãs, descarоçadas	200 ml iogurte
170 g gelado de chocolate	1 manga, sem caroço
300 ml sumo de laranja	200 ml leite
	1  mel

300 ml leite	400 ml sumo de maçã
1 banana	1 kiwi, descascado
12 morangos	150 g melão
400 ml leite	350 ml limonada
1 banana	125 ml gelado de chocolate
4 ↘ mel	100 g cerejas, sem caroços
2 ↘ extracto de baunilha	
360 ml limonada	<b>smoothies só para adultos (2 porções)</b>
125 g gelado de baunilha	200 ml cerveja de gengibre
70 g amoras	150 g melão
300 ml sumo de laranja	40 ml rum
300 ml sumo de mirtilo	100 ml sumo de mirtilo
1 banana	50 ml vodka
4 metades de alperce enlatado	50 ml cointreau
80 ml calda de alperce (da lata)	100 ml leite
2 pêssegos, sem caroço	40 g gelado de baunilha
4 ↗ iogurte	½ ↗ café instantâneo em pó
200 ml leite	40 ml licor irish cream
2 ↘ mel	
600 ml sumo de maçã	100 ml limonada
1 manga, sem caroço	60 ml gin
300 ml sumo de maçã	1 ↗ sumo de limão
90 g framboesas	3 morangos
12 morangos	

receitas disponíveis no nosso website:  
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550931>

Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballage før brug.

#### A VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

Apparatet kan anvendes af personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer.

Børn må hverken benytte eller lege med apparatet.

Apparatet og ledningen skal holdes uden for børns rækkevidde.

For at undgå tilskadekomst skal man udvise forsigtighed ved håndtering af klingerne, samt når blenderglasset tømmes og rengøres.

⚠️ Varme eller kogende væske må aldrig bearbejdes

Forket brug af apparatet kan forårsage tilskadekomst.

Tag apparatets stik ud inden du samler, adskiller eller rengør det.

Lad aldrig apparatet stå uden opsyn, når det er tilsluttet stikkontakten.

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.

- Nedsæk ikke motordelen i væske, brug ikke apparatet på et badeværelse, i nærheden af vand eller udendørs.
- Sluk for blenderen (0), før du monterer blenderglasset på motorenheten.
- Sluk for blenderen (0), og vent, indtil knivbladene standser helt, før du tager låget af blenderglasset, og før du tager blenderglasset af motorenheten.
- Undlad at stikke hånden ned i blenderglasset, selv når du har taget det af for at rengøre det, da du ellers kan skære dig på knivbladene.
- Undlad at stikke andre genstande (ske, spatel mv.) ned i blenderglasset, når blenderen er sluttet til lysnettet.
- Fyld ikke så meget i blenderglasset, at det flyder over. Hvis der kommer væske ind under motorenheten, kan den blive suget ind i motoren og beskadige den.
- Anvend ikke andet tilbehør eller andre dele end de medfølgende.
- Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
- Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.

#### KUN TIL PRIVAT BRUG

#### TEGNINGER

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. hastighedsregulator | 5. blenderglas |
| 2. motorenhed          | 6. låg         |
| 3. klingeenhed         | 7. prop        |
| 4. pakning             | 8. tap         |

#### FORBEREDELSE

1. Stil motorenheten på en stabil, plan overflade.
2. Stil ▼ nederst på blenderglassets ud for ① på motorenheten.
3. Sænk blenderglasset ned over motorenheten, drej dernæst blenderglasset, så ▼ står ud for ②.

4. Drej låget imod urets retning for at løsne det fra kanden, hvorefter det kan tages af.
5. Kom ingredienserne i blenderglasset.
6. Fyld ikke blenderglasset til op over 1500 ml-mærket. I modsat fald kan ingredienserne skubbe låget af blenderglasset, når du starter motoren.
7. Læg låget på kanden med tappen som vist i figur A.
8. Drej låget i urets retning for at fastlåse det (fig. B)
9. Sæt proppen fast i lågets hul.
10. Tænd ikke apparatet før proppen er på plads.
11. Kontroller at hastighedskontrolle er indstillet til 0.
12. Sæt stikket i stikkontakten.

## HASTIGHEDSREGULATOR

1. Drej knappen for hastighedsindstilling til du har den ønskede hastighed (1 = lav, 2 = høj).
2. Indstil hastigheden til 0 for at slukke motoren.
3. Generelt er lave hastigheder over længere tid godt for store mængder, tyk konsistens, store mængder faste dele i forhold til væske.
4. Højere hastigheder i kortere tid er ofte godt til små mængder, et tyndere mix og mere væske end faste dele.
5. Kør ikke med motoren i over 1 minut, da den så kan blive overophedet. Efter 1 minut slukkes den i mindst 2 minutter, for at lade motoren køle af.

## PULSE

Ved at dreje knappen for hastighedsindstilling mod uret til Ⓢ får du en kort periode med høj hastighed. I denne retning er knappen fjedret, og når du slipper springer den tilbage til 0.

## TILFØJELSE AF INGREDIENSER

For at tilsætte ingredienser mens blenderen er i gang, tag proppen af, hæld den nye ingrediens ned gennem hullet og sæt derefter proppen tilbage.

Kontrollér at den samlede mængde af ingredienser i blenderglasset ikke overstiger 1500 ml-mærket, når du tilsætter flere ingredienser.

## PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Sluk for apparatet (0) og tag stikket ud.
2. Tør ydersiden af blenderglasset over med en fugtig klud.
3. Vask de aftagelige dele af i varmt sæbevand, skyl godt, afdryp og lufttør.
4. Ingen af delene tåler opvaskemaskine.

## KLINGEENHED

Du kan afmontere klingeenheden i forbindelse med rengøring. Det anbefales at gøre dette efter at blenderglasset er vendt på hovedet.

1. Hold blenderglassets håndtag med en hånd.
2. Hold om bunden på klingeenheden med den anden hånd.
3. Drej klingen i urets retning indtil den løsnes fra kandens bund.
4. Træk den forsigtigt op og af blenderglassets bund.
5. Tag pakningen af klingeenheden.
6. Vask pakningen og klingeenheden i varmt sæbevand,rens og lad den tørre i luften.
7. Vær yderst forsiktig med klingerne – undgå direkte kontakt med dem, brug en nylonbørste.
8. Sæt pakningen tilbage på klingeenheden.
9. Sæt klingeenheden tilbage på blenderglassets fod.
10. Drej klingen imod urets retning for at stramme den.



## MILJØBESKYTTELSE

Elektriske og elektroniske apparater, der er mærket med dette symbol, kan indeholde farlige stoffer, og må ikke bortslettes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en dertil udpeget lokal genbrugsstation for at undgå skade på miljø og menneskers sundhed.

## **opskrifter**

= håndfuld

= bundt

= fed

= spiseskefuld (15ml)

= teskefuld (5ml)

g = gram

ml = milliliter

### **porre & kartoffel suppe**

150 g kartofler

150 g porrer

salt og peber

2 bouillonterninger

800 ml vand

Bearbejd porrer og kartofler i 2 sekunder. Hæld det over i en stor gryde. Tilsæt van dog bouillonterninger. Bring i kog, rør rundt. Skru ned for varmen. Læg låg på gryden. Lad suppen simre i 20 minutter. Fjern fra varmen. Afkøl i 30 minutter. Bearbejd til jævnt. Bring til serveringstemperatur (lad ikke koge) Smag til. Servér med brød.

For vichysoisse skal du blot tilsætte et par stikke purløg til porrer og kartofler, tilsætte en klat smør til gryden inden suppen varmes, afköle suppen i stedet for at opvarme den igen og piske 150ml fløde i, inden suppen serveres kold.

### **stærk græskar suppe**

900 g græskar

2 porrer

900 ml kyllinge-/grøntsagsbouillon

2 kaffefløde/crème fraiche

1 korianderblade

2 vegetabilsk olie

2 hvidløg

1 kværnet ingefær

1 kværnet koriander

salt og peber

Skræl, udkern og skær græskaret i stykker. Varm olien i gryden. Tilsæt porrer, hvidløg og krydderier. Rør i 3 minutter. Tilsæt bouillon og græskar. Bring i kog, rør rundt. Skru ned for varmen. Læg låg på gryden. Lad suppen simre i 20-30 minutter. Fjern fra varmen.

Rør koriander og fløde i. Afkøl i 30 minutter. Bearbejd til jævnt. Bring til serveringstemperatur (lad ikke koge) Smag til. Servér med brød.

### **koriander pesto**

2 hvidløg

60 g pinjekerner

125 ml olivenolie

2 korianderblade

60 g Parmesan, revet

Bearbejd koriander, hvidløg, pinjekerner og halvdelen af olien til det er jævnt. Hæld det over i en stor skål. Rør parmesanen i. Tilsæt olien for at tilpasse konsistensen: Til dip: tyk. Til fyld: mellem. Til pastasauce: tynd.

### **frugt smoothies**

Bearbejd alt indtil det er jævnt.

4 yoghurt

200 ml mælk

2 havregryn

1 banan

2 honning

2 æbler, udkernede

170 g chokoladeis

300 ml appelsinjuice

150 g hasselnødde-youghurt

1 banan

200 ml mælk

300 ml kakaomælk

2 pærer, udkernede

200 ml yoghurt

1 mango, uden sten

200 ml mælk

1 honning

300 ml mælk

1 banan

12 jordbær

400 ml mælk

1 banan

4 honning

2 vaniljeekstrakt

360 ml limonade

125 g vaniljeis

70 g blåbær

300 ml appelsinjuice  
300 ml tranebærjuice  
1 banan

4 halve abrikoser på dåse  
80 ml abrikosjuice (fra dåsen)  
2 fFerskner, udstenede  
4 ✓ yoghurt  
200 ml mælk  
2 ✓ honning

600 ml æblejuice  
1 mango, uden sten

300 ml æblejuice  
90 g hindbær  
12 jordbær

400 ml æblejuice  
1 kiwi, skrælllet  
150 g melon

350 ml limonade  
125 ml chokoladeis  
100 g kirsebær, udstenede

### **smoothies kun til voksne (2 portioner)**

200 ml ingefærøl  
150 g melon  
40 ml rom  
100 ml tranebærjuice  
50 ml vodka  
50 ml cointreau

100 ml mælk  
40 g vaniljeis  
½ ✓ kaffepulver  
40 ml irish cream likør

100 ml limonade  
60 ml gin  
1 ✓ citronsaft  
3 jordbær

Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överläter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

## VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

Denna apparat kan användas av personer med minskad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap om apparaten, om det sker under tillsyn eller efter instruktioner och om de förstår de faror som användningen kan innehålla.

Barn får inte använda eller leka med apparaten.

Håll apparat och sladd utom räckhåll för barn.

Undvik risk för skada genom att vara försiktig när du hanterar knivbladen, tömmer kannan och rengör apparaten.

 Bered aldrig heta eller kokande vätskor.

Felaktig användning av apparaten kan orsaka skada.

Dra ur sladden till apparaten före montering, demontering och rengöring.

Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är ansluten.

Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.

- Lägg inte motorenheten i vätska, använd inte apparaten i badrum, nära vatten eller utomhus.
- Slå av strömmen (0) innan kannan monteras på motorenheten.
- Slå av strömmen (0) och vänta tills knivbladen inte längre roterar innan du lyfter av locket från kannan eller tar bort kannan från motorenheten.
- Stoppa inte ned handen i kannan, inte ens sedan du har tagit bort kannan från motorenheten – knivbladen är vassa.
- Lägg inte ned något som helst föremål (sked, degskrapa osv.) i kannan när apparaten är ansluten.
- Kannan får inte överfyllas. Vätska som kommer in under motorenheten kan rinna in i motorn och skada den.
- Använd bara tillbehör och övrig utrustning som företaget tillhandahåller.
- Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.

## ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

### BILDER

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| 1. hastighetsreglage | 5. kanna |
| 2. motorenhet        | 6. lock  |
| 3. knivbladsenhet    | 7. kork  |
| 4. packning          | 8. flik  |

### FÖRBEREDELSE

1. Ställ ned motordelen på ett stabilt och jämnt underlag.
2. Håll kannan så att symbolen ▼ på kannans nedre del är riktad mot symbolen □ på motorenheten.

3. Sätt ned kannan på motorenheten och vrid sedan kannan så att symbolerna ▼ och ⓘ är riktade mot varandra.
4. Vrid locket moturs för att låsa upp det och lyft av det från kannan.
5. Lägg ingredienserna i kannan.
6. Fyll inte kannan över markeringen 1500 ml, då kan innehållet pressa upp locket när du startar motorn.
7. Placerar locket på kannan med fliken så som visas i figur A.
8. Vrid locket medurs för att låsa det. (fig. B)
9. Sätt korken i lockets hål.
10. Använd inte apparaten utan att korken sitter på.
11. Kontrollera att hastighetskontrollen står på 0.
12. Sätt stickproppen i vägguttaget.

### **HASTIGHETSREGLAGE**

1. Vrid hastighetsreglaget till önskad hastighet (1 = låg hastighet, 2 = hög hastighet).
2. Vrid tillbaka hastighetsreglaget till 0 för att stänga motorn.
3. Stora kvantiter och mer kompakt, fast material behöver i regel längre tid och längsammare hastigheter.
4. Mindre kvantiteter och mer lättflytande material behöver däremot kortare tid och högre hastigheter.
5. Kör inte motorn mer än 1 minut åt gången annars kan den bli för varm. Stäng sedan av under minst 2 minuter så att motorn svalnar.

### **PULSFUNKTION**

Om man vrider hastighetsreglaget moturs till Ⓢ får man ett kort hastighetstillskott på hög hastighet. I denna riktning fjädrar vredet. När du släpper det återgår det till stopp (0).

### **TILLSÄTTNING AV INGREDIENSER**

Om man vill tillsätta ingredienser medan apparaten är i gång tar man av korken, tillsätter de nya ingredienserna genom hålet och sätter sedan tillbaka korken.

Kontrollera att de tillsatta ingredienserna inte ökar volymen i kannan över markeringen för 1500 ml.

### **SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL**

1. Stäng av apparaten(0) och dra ur sladden.
2. Torka utsidan av motorenheten med en ren och fuktig trasa.
3. Diska avtagbara delar med diskmedel i varmt vatten, skölj väl och låt lufttorka.
4. Lägg inte någon del av apparaten i en diskmaskin.

### **KNIVBLADSENHET**

Man kan ta ut knivbladsenheten för rengöring. Detta fungerar bäst om man vänder upp och ned på kannan.

1. Ta tag i kannans handtag med en hand.
2. Ta tag i botten av knivbladsenheten med den andra handen.
3. Vrid knivsatsen medurs tills det lossnar från kannans motordel.
4. Lyft upp den och ta ut den försiktigt.
5. Lyft bort packningen från knivbladsenheten.
6. Diska packningen och knivbladsenheten med diskmedel i varmt vatten, skölj och låt delarna lufttorka.
7. Var mycket försiktig med knivbladen – hantera dem inte direkt utan använd en diskborste av nylon.
8. Sätt tillbaka packningen runt knivbladsenheten.
9. Sätt tillbaka knivbladsenheten i sockeln.
10. Vrid knivsatsen moturs för att fästa den.

### **MILJÖSKYDD**

 För att undvika miljö- och hälsoproblem som beror på farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter får inte apparater som är märkta med denna symbol kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan de ska tillvaratas, återanvändas eller återvinnas.

## recept

 = handfull

 = bunt

 = klyfta/klyftor

 = matsked (15 ml)

 = tesked (5 ml)

g = gram

ml = milliliter

### purjolöks- och potatissoppa

150 g purjolökar  
2 buljongtärningar  
salt och peppar

150 g potatis  
800 ml vatten

Blanda purjolök och potatis i 2 sekunder. Lägg över i en stor kastrull. Tillsätt vatten och buljongtärningar. Låt koka under omrörning. Sänk värmen. Lägg ett lock över kastrullen. Sjud i 20 minuter. Ta bort från värmen. Låt svalna i 30 minuter. Blanda till en slät massa. Värmt till serveringstemperatur (lätt den inte koka). Krydda efter smak. Servera med bröd.

Till vicensse - fransk purjolöks- och potatissoppa - tillsätter man lite gräslök tillsammans med purjolöken och potatisen och lägger en klick smör i kastrullen före uppvärmningen. Återvärmt inte soppan före servering, låt den svalna i stället. Vispa ned 150 ml vispräddade innan den serveras kall.

### kryddad pumpasoppa

900 g pumpa

2 purjolökar

900 ml buljongtärning (kyckling eller vegetabilisk)

2  kaffegrädde/créme fraîche

1  korianderblad

2  vegetabilisk olja

2  vitlök

1  malen ingefära

1  malen koriander

salt och peppar

Skala pumpan, ta bort kärnorna och skär den i bitar. Värmt upp olja i en kastrull. Tillsätt purjolök, vitlök och kryddor. Rör om i 3 minuter. Tillsätt buljongtärning och pumpa. Låt koka under omrörning. Sänk värmen. Lägg ett lock över kastrullen. Sjud i 20-30 minuter. Ta bort från värmen. Rör ned koriander och grädde/créme fraîche. Låt svalna i 30 minuter. Blanda till en slät massa. Värmt till serveringstemperatur (lätt den inte koka). Krydda efter smak. Servera med bröd.

### korianderpesto

2  korianderblad

60 g pinjenötter

60 g parmesanost, riven

2  vitlök

125 ml olivolja

Blanda koriander, vitlök, pinjenötter och hälften av oljan till en slät massa. Lägg över i en stor skål. Rör i parmesanosten. Tillsätt olja för rätt konsistens: Till dippås: tjock. Till fyllning: medium. Till pastasås: tunn.

### fruktsmoothies

Blanda allt till en slät massa.

4  yoghurt

200 ml mjölk

2  havremjölk

1 banan

2  honung

2 äpplen, utan kärnor

170 g chokladglass

300 ml apelsinjuice

150 g hasselnötsyoghurt

1 banan

200 ml mjölk

300 ml chokladmjölk

2 päron, utan kärnor

200 ml yoghurt

1 mango, utan kärna

200 ml mjölk

1  honung

300 ml mjölk

1 banan

12 jordgubbar

400 ml mjölk

1 banan

4  honung

2  vaniljsocker

360 ml lemonad

125 g vaniljglass

70 g blåbär

300 ml apelsinjuice	<b>smoothies bara för vuxna</b>
300 ml tranbärsjuice	<b>(2 portioner)</b>
1 banan	200 ml ingefärsdricka
4 aprikos, en halv konservburk	150 g melon
80 ml aprikossaft (från konservburken)	40 ml rom
2 persikor, utan kärnor	100 ml tranbärsjuice
4 - yoghurt	50 ml vodka
200 ml mjölk	50 ml cointreau
2 - honung	
600 ml äppeljuice	100 ml mjölk
1 mango, utan kärna	40 g vaniljglass
300 ml äppeljuice	½ - pulverkaffe
90 g hallon	40 ml irish cream
12 jordgubbar	
400 ml äppeljuice	100 ml lemonad
1 kiwifrukt, skalad	60 ml gin
150 g melon	1 - citronjuice
350 ml lemonad	3 jordgubbar
125 ml chokladglass	
100 g körsbär, utan kärnor	

recept finns på vår webbsida:  
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550931>

Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.

## VIKTIG SIKKERHETSTILTAK

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de har blitt veiledet/instruert og forstår farene som er involvert.

Barn må ikke bruke eller leke med apparatet.

Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn.

For å unngå skade må du være forsiktig når du håndterer knivbladene, tømmer kannen og ved rengjøring.

 Bruk aldri stavmikseren på varme eller kokende væsker.

Feil bruk av apparatet kan føre til skader.

Koble fra apparatet før du monterer, demonterer eller rengjør det.

Ikke la apparatet være ubevoktet når det er tilkoblet.

Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicepartner eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.

- Ikke ha motoren i væske, ikke bruk apparatet i et bad, i nærhet av vann eller utendørs.
- Slå av (0) før kannen settes på motorenheten.
- Slå av (0) og vent til knivbladene går til et stopp før dekselet tas vekk fra kannen eller før kannen fjernes fra motorenheten.
- Ikke ta hånden din i kannen, selv etter at du har fjernet den fra motorenheten – knivbladene er skarpe.
- Ikke ha i noen andre objekter (skje, spatul, etc.) i kannen mens blenderen er tilkoplet.
- Ikke la det renne over kannen. Hvis væske kommer under motorenheten, så kan dette komme inn i motoren og skade den.
- Ikke bruk tilleggsutstyr eller annet utstyr annet enn de vi leverer.
- Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.
- Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.

## KUN FOR BRUK I HJEMMET

### FIGURER

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| 1. hastighetskontroll | 5. kanne |
| 2. motorenhet         | 6. lokk  |
| 3. knivbladenhet      | 7. kork  |
| 4. pakning            | 8. klaff |

### FORBEREDELSE

1. Sett motorenheten på et stabilt, jevnt underlag.
2. Jevnstill ▼ på bunnen av kannen med ① på motorenheten.
3. Sett kannen på motorenheten og vri kannen for å jevnstile ▼ med ②.
4. Vri lokket mot klokken for å løse det opp, og løft det fra muggen.
5. Ha ingrediensene i kannen.
6. Ikke overskrid 1500 ml merket. Hvis du gjør det så kan innholdet presse kannen når du starter motoren.
7. Plasser lokket på muggen med klaffen som vist i figur A.

8. Vri lokket med klokken for å låse det (fig. B)
9. Skyv proppen inn i hullet i lokket.
10. Ikke ha apparatet i gang uten å ha satt på korken.
11. Kontroller at hastighetskontrollen er satt til 0.
12. Stikk kontakten i støpselet.

## **HASTIGHETSKONTROLL**

1. Drei hastighetskontrollen for å få ønsket hastighet (1 = lav, 2 = høy).
2. Drei hastighetskontrollen tilbake til 0 for å slå maskinen av.
3. Generelt så vil stor mengde, tykk blanding og en stor andel av tørrvarer i væske trenge lengere tid og lavere hastighet.
4. Mindre mengde, tynnere blandinger og mer væske enn tørrvarer bruker kortere tid og høyere hastighet.
5. Ikke ha motoren i gang i mer enn ett minutt, da den kan overopphetes. Slå den av i minst tre minutter etter ett minutt, slik at den kjøles ned.

## **PULSERING**

Drei hastighetskontrollen i mot klokken til @ vil gi deg et kort utbrudd med høy hastighet. I denne retningen er knotten fjærbelastet. Når du slipper den så vil den gå tilbake til 0.

## **TILSETTE INGREDIENSER**

For å tilsette ingredienser mens blenderen er i gang, fjern lokket og hell de nye ingrediensene gjennom hullet. Sett deretter lokket på plass igjen.

Sjekk at tilsette ingredienser ikke får volumet i kannen til å overstige 1500 ml merket.

## **BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD**

1. Slå apparatet av (0) og frakople det.
2. Tørk utsiden av motorenheten med en ren dampet klut.
3. Vask de avtagbare delene i varmt såpevann, skyll godt, la vannet renne av, og la dem lufttørke.
4. Ikke ha noen av apparatets deler i oppvaskmaskinen.

## **KNIVBLADENHET**

Du kan fjerne knivbladenheten ved rengjøring. Dette gjøres best når kannen er snuett opp-ned.

1. Ta kannens hank med en hånd.
2. Ta bunnen av knivbladenheten med den andre hånden.
3. Vri bladenheten med klokken til den løsner fra muggens base.
4. Trekk den forsiktig opp og ut fra kannens bunn.
5. Løft pakningen vekk fra bladenheten.
6. Vask pakningen og knivbladenheten i varmt såpevann, skyll og lufttørk.
7. Vær veldig forsiktig med knivbladene – ikke håndter de direkte, bruk en oppvaskbørst av nylon.
8. Sett tilbake pakningen rundt knivbladenheten.
9. Sett bladenheten i kannens base.
10. Vri bladenheten mot klokken for å feste den.



## **MILJØBESKYTTELSE**

For å unngå miljømessige og helserelaterte problemer forbundet til farlige stoffer i elektriske og elektroniske varer, må ikke apparater merket med dette symbolet kastes sammen med vanlig avfall, men gjenvinnes, gjenbrukes eller resirkuleres.

## oppskrifter

= håndfull  
 = bunt  
 = fedd

= spiseskje (15 ml)  
 = teskje (5 ml)

g = gram  
 ml = milliliter

### purreløk og potetsuppe

150 g purreløker	150 g poteter
2 buljongterninger	800 ml vann
salt og pepper	

Mikse purreløkene og potetene i 2 sekunder. Slå over til en stor panne. Tilsett vann og buljongterninger. Kok opp under omrøring. Reduser varmen. Sett lokk på pannen. La det småkoke i 20 minutter. Fjern fra varmen. Kjøl den ned i 30 minutter. Mikse til den er glatt. Varm opp til serveringstemperatur (ikke la den koke). Juster smaken med krydder. Server med brød. For Vichysoise-suppe, legg til et par gressløk til purreløkene og potetene, plasser litt smør i pannen før oppvarming. Kjøl ned suppen i stedet for å varme den opp igjen, og visp i 150 ml krem før den serveres kald.

### krydret gresskarsuppe

900 g gresskar	2  vegetabilsk olje
2 purreløker	2  hvitløk
900 ml kylling/grønnsakkraft	1  malt ingefær
2  fløte/créme fraiche	1  malt koriander
1  korianderblad	salt og pepper

Skrell, fjern frøene, og kutt gresskarer i biter. Varm oljen i en panne. Tilsett purreløk, hvitløk og krydder. Rør i 3 minutter. Legg til kraften og gresskaret. Kok opp under omrøring. Reduser varmen. Sett lokk på pannen. La det småkoke i 20-30 minutter. Fjern fra varmen. Rør i koriander og fløte. Kjøl den ned i 30 minutter. Mikse til den er glatt. Varm opp til serveringstemperatur (ikke la den koke). Juster smaken med krydder. Server med brød.

### koriander pesto

2  korianderblad	2  hvitløk
60 g pinjekjerner	125 ml olivenolje
60 g Parmesanost, revet	

Mikse koriander, hvitløk, pinjekjerner og halvparten av oljen til det er glatt. Slå over til en stor bolle. Rør i Parmesanosten. Legg til olje for å justere konsistensen: For en dipp: tykk. For en topping: medium. For pastasaus: tynn.

### fruktige smoothies

Mikse alt til det er glatt.	200 ml yoghurt
4  yoghurt	1 mango, med steinen fjernet
200 ml melk	200 ml melk
2  havre	1  honning
1 banan	
2  honning	300 ml melk
2 epler, med kjernen fjernet	1 banan
	12 jordbær
170 g sjokoladeis	
300 ml appelsinjuice	400 ml melk
	1 banan
150 g hasselnøtt yoghurt	4  honning
1 banan	2  vaniljeekstrakt
200 ml melk	
	360 ml limonade
300 ml sjokolademelk	125 g vaniljeis
2 pærer, med kjernen fjernet	70 g blåbær

300 ml appelsinjuice  
300 ml tranebærjuice  
1 banan  
  
4 halve aprikoser på boks  
80 ml aprikosjuice (fra boks)  
2 fersken, med steinen fjernet  
4  $\frac{1}{2}$  yoghurt  
200 ml melk  
2  $\frac{1}{2}$  honning  
  
600 ml eplejuice  
1 mango, med steinen fjernet  
  
300 ml eplejuice  
90 g bringebær  
12 jordbær  
  
400 ml eplejuice  
1 kiwi, skrelt  
150 g melon  
  
350 ml limonade  
125 ml sjokoladeis  
100 g kirsebær, med steiner fjernet

**smoothies for voksne (2 porsjoner)**  
200 ml ingefærøl  
150 g melon  
40 ml rom  
  
100 ml tranebærjuice  
50 ml vodka  
50 ml cointreau  
  
100 ml melk  
40 g vaniljeis  
 $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  pulverkaffe  
40 ml irish cream likør  
  
100 ml limonade  
60 ml gin  
1  $\frac{1}{2}$  sitronsaft  
3 jordbær

Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle. Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.

## TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

Laitetta saavat käyttää henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset suorituskyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/opastetaan, ja he ymmärtävät käytöön liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa käyttää laitetta tai leikkiä sillä.

Pidä laite ja virtajohto poissa lasten ulottuvilta.

Tapaturmien välttämiseksi ole varovainen, kun käsittelet teriä, tyhjennät kannua tai puhdistat laitetta.

 Älä käsittele kuumia tai kiehuvia nesteitä

Laitteen väärinkäyttö saattaa aiheuttaa henkilövahingon.

Irrota laite verkkovirrasta ennen kokoamista, purkamista tai puhdistamista.

Älä jätä laitetta vaille silmälläpitöä, kun se on kytketty sähköverkkoon.

Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaanottavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.

- Älä upota moottoriyksikköä mihinkään nesteeseen, älä käytä laitetta kylpyhuoneessa, veden läheillä tai ulkona.
- Sammuta laite (0) ennen kulhon kiinnittämistä moottoriyksikölle.
- Sammuta laite (0) ja odota, että terät pysähtyvät, ennen kuin otat kannen pois kulholta tai otat kulhon moottoriyksiköltä.
- Älä laita kättä kannuun, vaikka olisit ottanut sen pois moottoriyksiköltä – terät ovat teräviä.
- Älä laita mitään esinettä (luisikka, lasta tms.) kannun sisään, kun sekoitin on kytketty sähköverkkoon.
- Älä anna kannun vuotaa yli. Jos nestettä joutuu moottoriyksikön alle, nestettä voi päästä moottoriin ja vahingoittaa sitä.
- Älä käytä muita kuin valmistajan omia lisälaitteita.
- Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
- Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.

## VAIN KOTIKÄYTÖÖN

### PIIRROKSET

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| 1. nopeuskontrolli | 5. kannu   |
| 2. moottoriyksikkö | 6. kansi   |
| 3. teräyksikkö     | 7. korkki  |
| 4. tiiviste        | 8. kieleke |

### VALMISTELU

1. Aseta moottoriyksikkö vakaalle, tasaiselle alustalle.
2. Kohdista kannun pohjassa oleva ▼ moottoriyksikössä olevaan merkkiin .
3. Laske kannu moottoriyksikön päälle, käänny kannua siten, että ▼ kohdistuu merkkiin .
4. Avaa kansi kääntämällä sitä vastapäivään ja nostamalla se irti kannusta.
5. Laita ainekset kannuun.

6. Älä täytä kannua yli 1500 ml:n merkin – jos teet niin, sisältö voi irrottaa kannen, kun käynnistät moottorin.
7. Aseta kansi kielekkeelliseen kannuun, kuten kuvassa A.
8. Lukitse kansi käänämällä kantta myötäpäivään (kuva B)
9. Paina korkki kannen aukkoon.
10. Älä käytä laitetta ilman korkkia.
11. Tarkasta, että nopeusvalitsin on asennossa 0.
12. Kytke se sähköpistokkeeseen.

## **NOPEUSKONTROLI**

1. Käännä nopeusvalitsin haluamasi nopeuteen (1 = hidas, 2 = nopea).
2. Käännä nopeuskontrolli takaisin asentoon 0 sammuttaaksesi moottorin.
3. Yleensä suuri määrä, paksu seos ja korkea kiinteän aineksen määrä suhteessa nesteeseen vaativat pidempää aikaa ja pienempää nopeutta.
4. Pienempi määrä, ohuempi seos ja suurempi nestemäärä suhteessa kiinteään ainekseen vaativat lyhyempää aikaa ja suurempaa nopeutta.
5. Älä käytä moottoria yli 1 minuuttia tai se voi ylikuumentua. Sammuta se 1 minuutin päästä vähintään 2 minuutin ajaksi, jotta moottori jäähyytä.

## **IMPULSSI**

Käännä nopeuskontrolli vastapäivään asentoon @ saadaksesi nopeita pyrähdyskiä. Tässä suunnassa valitsin on varustettu jousella. Kun päästät sen irti, se palaa asentoon 0.

## **AINESTEN LISÄMINEN**

Lisätäksesi aineksia sekottimen olleessa käynnissä korkki on oettava pois, kaada sitten uusia aineksia aukon kauta, laita korkki sitten takaisin.

Tarkasta, että vasta lisätty ainekset eivät nostata määrää kannussa yli 1500 ml:n merkin.

## **HOITO JA HUOLTO**

1. Sammuta laite (0) ja irrota se verkosta.
2. Pyyhi moottoriyksikön ulkopuoli puhtaalla kostealla kankaalla.
3. Pese irrotettavat osat lämpimässä saippuavedessä, huuhtele hyvin, valuta ja anna kuivua ilmassa.
4. Älä lataa laitteen mitään osaa astianpesukoneeseen.

## **TERÄYKSIKKÖ**

Voit ottaa teräyksikön pois puhdistusta varten. Tämä on parasta tehdä kannun ollessa käännetynä ylös alaisin.

1. Tartu kannun kahva an yhdellä kädellä.
2. Tartu teräyksikön pohjaan toisella kädellä.
3. Käännä teräyksikköä myötäpäivään, kunnes se irtoaa kannun pohjasta.
4. Vedä se varovasti ylös ja pois kannusta.
5. Nosta tiiviste pois teräyksiköltä.
6. Pese tiiviste ja teräyksikkö lämpimällä saippuavedellä, huuhtele ne ja anna kuivua vapaasti ilmassa.
7. Ole varovainen terien kanssa – älä käsittele niitä suoraan, käytä nylonista valmistettua pesuharjaa.
8. Laita tiiviste takaisin teräyksikön ympärille.
9. Laita teräyksikkö kannun alustalle.
10. Kiristä teräyksikkö käänämällä sitä vastapäivään.

## **YMPÄRISTÖN SUOJELU**

 Jotta välttettäisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet tulee heittää pois erillään lajitelemattomista jätteistä, ne on otettava talteen, käytettävä uudestaan ja kierrättävä.

## reseptejä

= kuorallinen

= nippu

= kynsi(kynttä)

= ruokalusikka (15ml)

= teelusikka (5ml)

g = grammiaa

ml = millilitraa

## purjoperunakeitto

150 g purjoja

2 lihaliemikuutioita

suolaa ja pippuria

150 g perunoita

800 ml vettä

Sekoita purjoja ja perunoita 2 sekuntia. Siirrä ne isoon pannuun. Lisää vesi ja lihaliemikuutiot. Kiehuta sekoittaa samalla. Laske lämpöä. Peitä pannu. Hauduta 20-30 minuuttia. Ota pois lämmöltä. Jäähdytä 30 minuuttia. Sekoita, kunnes seos on tasainen. Lämmitä tarjoilulämpöön (älä anna kiehua). Tarkista mausteet. Tarjoile leivän kanssa.

Vichysoise-versiota varten on purjoihin ja perunoihin lisättävä hieman ruohosipulia, lisää nokare voita pannuun ennen kuumennusta, jäähdytä keitto lämmittämisen sijaan ja vispaa mukaan 150 ml kermaa ennen tarjoilemista kylmänä.

## mausteen kurpitsakeitto

900 g kurpitsa

2 purjoa

900 ml kana/vihanneslientä

2 hapankermaa/crème fraichea

1 Korianterinlehtiä

2 kasvisöljyä

2 valkosipulia

1 juuhettua inkivääriä

1 juuhettua korianteria

suolaa ja pippuria

Kuori kurpitsa, poista siemenet ja leikkaa se palasiksi. Kuumenna öljyä pannussa. Lisää purjot, valkosipuli ja mausteet. Sekoita 3 minuuttia. Lisää liemi ja kurpitsa. Kiehuta sekoittaa samalla. Laske lämpöä. Peitä pannu. Hauduta 20 – 30 minuuttia. Ota pois lämmöltä. Sekoita ja lisää korianteri ja kerma. Jäähdytä 30 minuuttia. Sekoita, kunnes seos on tasainen. Lämmitä tarjoilulämpöön (älä anna kiehua). Tarkista mausteet. Tarjoile leivän kanssa.

## korianteripesto

2 Korianterinlehtiä

60 g männyn siemeniä

60 g Parmesan-juustoa, raastettuna

2 valkosipulia

125 ml oliiviöljyä

Sekoita korianteri, valkosipulit, männyn siemenet ja puolet öljystä, kunnes seos on tasainen. Siirrä isoon kulhoon. Sekoita mukaan parmesan. Lisää öljyä säätääksesi koostumusta: Dippiä varten: paksu. Päälystettä varten: keksipaksu. Pastakastiketta varten: ohut.

## hedelmäisiä smoothies-juomia

Sekoita, kunnes seos on tasainen.

4 yogurttia

200 ml maitoa

2 kaurahiutaleita

1 banaani

2 Hunajaa

2 Omenoita, ilman siemeniä

170 g suklaajäätelöä

300 ml appelsiinimehua

150 g hasselpähkinäyogurttia

1 banaani

200 ml maitoa

300 ml suklaamaitoa

2 pääryynöitä ilman kiviä

200 ml yogurttia

1 mango ilman kiveä

200 ml maitoa

1 Hunajaa

300 ml maitoa

1 banaani

12 mansikoita

400 ml maitoa

1 banaani

4 Hunajaa

2 vaniljavuutetta

360 ml limonadia

125 g vaniljaväritettyä

70 g mustikoita

300 ml appelsiinimehua  
300 ml karpalomehua  
1 banaani  
  
4 aprikoosinpuolikkaita tölkissä  
80 ml aprikoosimehua (tölkistää)  
2 persikoita ilman kiviä  
4 ~~✓~~ yogurttia  
200 ml maitoa  
2 ~~✓~~ Hunajaa  
  
600 ml omenamehua  
1 mango ilman kiveä  
  
300 ml omenamehua  
90 g vadelmia  
12 mansikoita  
  
400 ml omenamehua  
1 kuorittu kiwi-hedelmä  
150 g meloni

350 ml limonadia  
125 ml suklaajääätelöä  
100 g kirsikoita ilman kiviä  
**smoothie-juoma vain aikuisille**  
**(2 annosta)**  
200 ml inkivääriolutta  
150 g meloni  
40 ml rommia  
  
100 ml karpalomehua  
50 ml vodkaa  
50 ml cointreau-likööriä  
  
100 ml maitoa  
40 g vaniljajääätelöä  
½ ~~✓~~ murukahvia  
40 ml Irlantilaista kermalikööriä  
  
100 ml limonadia  
60 ml giniä  
1 ~~✓~~ sitruunamehua  
3 mansikoita

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

## **ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устройства лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков.

Детям запрещено использовать устройство или играть с ним.

Держите устройство и шнур вне досягаемости детей.

Чтобы избежать травм, будьте осторожны при обращении с ножами, опустошении кружки и очистке.

 Не перемешивайте горячую или кипящую жидкость.

Неправильное использование прибора может привести к травме.

Отключите прибор от розетки перед сборкой, разборкой или очисткой.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.

- Не погружайте блок двигателя в жидкости, не пользуйтесь прибором в ванной комнате, около воды или вне помещения.
- Выключайте прибор (0), перед тем как присоединить кружку к блоку двигателя.
- Прежде чем снять крышку с кружки или отсоединить кружку от блока двигателя, выключите прибор (0) и дождитесь, когда ножи перестанут вращаться.
- Запрещается засовывать руку в кружку даже после отсоединения ее от блока двигателя во избежание порезов острыми ножами.
- Не допускается попадание в кружку посторонних предметов (ложек, лопаточек и т. д.) при подключении блендера к сети.
- Не допускайте переполнения кружки. Попавшая под блок двигателя жидкость впитывается, повреждая его.
- Используйте только принадлежности и насадки от производителя.
- Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.
- Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.

## **ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

### **ИЛЛЮСТРАЦИИ**

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 1. регулятор скорости | 5. кружка   |
| 2. блок двигателя     | 6. крышка   |
| 3. блок ножа          | 7. колпачок |
| 4. уплотнитель        | 8. язычок   |

### **ПРИГОТОВЛЕНИЕ**

1. Разместите блок двигателя на устойчивой и ровной поверхности.

- Поверните кружку, совместив значок ▼ в нижней части кружки со значком ☒ на блоке двигателя.
- Установите кружку на блок двигателя, после чего поверните ее, совмещая значок ▼ со значком ☒.
- Чтобы открыть кружку, нужно повернуть крышку против часовой стрелки и затем снять.
- Ингредиенты поместите в кружку.
- Не допускается заполнять кружку выше отметки 1 500 мл. В противном случае при запуске двигателя может произойти сброс крышки.
- Установите крышку на кружку, располагая язычок, как показано на рисунке А.
- Поверните крышку по часовой стрелке, чтобы закрепить ее (рис. В)
- Вдавите колпачок в отверстие крышки.
- Запрещается включать прибор, не закрутив колпачок.
- Убедитесь, что регулятор скоростей установлен на 0.
- Вставьте вилку в розетку.

## **РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ**

- Установите регулятор скорости в требуемое положение (1 = низкая, 2 = высокая).
- Чтобы выключить двигатель, установите регулятор скоростей обратно на 0.
- Как правило, большие объемы продуктов, плотные смеси и более высокое содержание твердых продуктов относительно жидкостей предполагают более длительное время приготовления при низкой скорости.
- Небольшие объемы продуктов, менее плотные смеси и более высокое содержание жидкостей относительно твердых продуктов предполагают более короткое время приготовления при высокой скорости.
- Не запускайте двигатель в течение более 1 минуты, иначе возможен перегрев. Через 1 минуту выключите двигатель как минимум на 2 минуты, чтобы он остыл.

## **ИМПУЛЬС**

При повороте регулятора скоростей против часовой стрелки к отметке Ⓡ возникает кратковременное вращение с высокой скоростью. При движении в эту сторону происходит нагружение пружины кнопки. Как только вы отпустите ее, она вернется на 0.

## **ДОБАВЛЕНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ**

Для добавления ингредиентов во время работы блендера снимите колпачок, влейте необходимые ингредиенты через отверстие и установите колпачок на место.

Удостоверьтесь, что добавленные ингредиенты не превышают отметку на кружке 1 500 мл.

## **УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- Выключите прибор (0) и отсоедините его от сети.
- Вытрите внешнюю часть блока двигателя влажной тряпкой.
- Промойте все съемные детали теплой мыльной водой, как следует промойте и просушите на воздухе.
- Не опускайте прибор в посудомоечную машину.

## **БЛОК НОЖА**

Блок ножа можно вынимать для очистки. Эту процедуру лучше всего совершать с перевернутой кружкой.

- Одной рукой возьмитесь за ручку кружки.
- Другой рукой возьмитесь за нижнюю часть блока ножа.
- Поворачивайте блок ножа по часовой стрелке, пока он не открепится от основания кружки.
- Осторожно извлеките блок ножа из нижней части кружки.
- Выньте из блока ножей уплотнение.
- Вымойте уплотнитель и блок ножа в теплой воде с моющим средством, ополосните и оставьте высыхать на воздухе.
- Будьте осторожны с ножами – не беритесь за них руками, воспользуйтесь для этих целей нейлоновой чистящей щеткой.

- Наденьте уплотнительное кольцо на блок ножа.
- Замените блок ножей в основании кувшина.
- Поверните блок ножа против часовой стрелки, чтобы закрепить его.



## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.

## рецепты

= горсть

= столовая ложка (15 мл)

г = граммы

= связка

= чайная ложка (5 мл)

мл = миллилитры

= зубок(-ки)

### суп из картофеля и лука-порея

150 г лук-порей	2 бульонные кубики
150 г картофель	соль и перец

800 мл вода

В течение 2 секунд измельчайте в комбайне лук-порей и картофель. Переложите полученную массу в большую кастрюлю. Добавьте воду и бульонные кубики. Доведите до кипения, помешивая. Убавьте огонь. Закройте кастрюлю крышкой. Кипятите на медленном огне в течение 20 минут. Снимите с огня. Остужайте в течение 30 минут. Измельчите все в комбайне до однородности. Подогрейте до температуры подачи на стол (не доводите до кипения). Добавьте специи по вкусу. Подавайте с хлебом.

Чтобы приготовить суп Вишисуаз, добавьте к луку-порею и картофелю пару луковиц лука-скороды (или, как его еще называют, шнитт-лука), в кастрюлю перед нагреванием положите кусок масла, вместо повторного нагревания охладите суп и подавайте его холодным, предварительно заправив 150 мл сливок.

### тыквенный суп с пряностями

1  молотый имбирь	2  растительное масло	900 г тыква
2  сливки/сметана	900 мл куриный/овощной бульон	2 лук-порей
1  листья кориандра	1  молотый кориандр	2  чеснок
соль и перец		

Очистите тыкву, отделите семена и порежьте кусками. Разогрейте в кастрюле масло.

Добавьте лук-порей, чеснок и специи. Помешивайте в течение 3 минут. Добавьте бульон и тыкву. Доведите до кипения, помешивая. Убавьте огонь. Закройте кастрюлю крышкой.

Кипятите на медленном огне в течение 20-30 минут. Снимите с огня. Добавьте кориандр и сливки. Остужайте в течение 30 минут. Измельчите все в комбайне до однородности.

Подогрейте до температуры подачи на стол (не доводите до кипения). Добавьте специи по вкусу. Подавайте с хлебом.

### соус песто из кориандра

2  листья кориандра	2  чеснок
60 г кедровые орехи	125 мл оливковое масло
60 г пармезан, тертый	

Измельчите в комбайне или блендере кориандр, чеснок, кедровые орехи и половину указанного количества оливкового масла до однородности. Переложите полученную массу в большую чашу. Добавьте пармезан. Добавляйте масло до получения нужной консистенции: Для соуса-дипа: густая. Для топпинга: средней густоты. Для соуса к пасте: жидккая.

## **фруктовые коктейли**

Измельчите все в блендере или кухонном комбайне до однородности.

- 4 йогурт
- 200 ml молоко
- 2 овсяные хлопья
- 1 бананы
- 2 мед
- 2 яблоки с удаленной сердцевиной
- 170 g шоколадное мороженое
- 300 ml апельсиновый сок
- 150 g йогурт с лесными орехами
- 1 бананы
- 200 ml молоко
- 300 ml шоколадное молоко
- 2 груши с удаленной сердцевиной
- 200 ml йогурт
- 1 манго с вынутой косточкой
- 200 ml молоко
- 1 мед
- 300 ml молоко
- 1 бананы
- 12 клубника
- 400 ml молоко
- 1 бананы
- 4 мед
- 2 ванильный экстракт

- 360 ml лимонад
- 125 g ванильное мороженое
- 70 g черника
- 300 ml апельсиновый сок
- 300 ml клюквенный сок
- 1 бананы

4 половинки консервированных абрикосов

- 80 ml абрикосовый сок (от консервированных абрикосов)
- 2 персики с вынутой косточкой
- 4 йогурт
- 200 ml молоко
- 2 мед

- 600 ml яблочный сок
- 1 манго с вынутой косточкой

- 300 ml яблочный сок
- 90 g малина
- 12 клубника
- 400 ml яблочный сок
- 1 киви, очищенные
- 150 g дыня

- 350 ml лимонад
- 125 ml шоколадное мороженое
- 100 g вишни с вынутой косточкой

## **фруктовые напитки для взрослых (2 порции)**

- 200 ml имбирное пиво
- 150 g дыня
- 40 ml ром

- 100 ml клюквенный сок
- 50 ml водка
- 50 ml куантро

- 100 ml молоко
- 40 g ванильное мороженое
- ½ чашки порошок растворимого кофе
- 40 ml ирландский сливочный ликер (Бейлиз)

- 100 ml лимонад
- 60 ml джин
- 1 лимонный сок
- 3 клубника

Рецепты можно найти на нашем веб-сайте:  
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550931>

Přečtěte si pokyny a uschovejte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před použitím odstraňte všechny obaly.

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům.

Přístroj nesmí používat děti nebo si s ním hrát.

Přístroj i kabel udržujte mimo dosah dětí.

Při manipulaci s noži a vyprazdňování a čištění džbánu buděte opatrní, abyste předešli případnému zranění.

 Nikdy nemixujte horkou nebo vařící tekutinu.

Nesprávné použití zařízení může vést ke zranění.

Před montáží, demontáží či čištěním přístroj vypojte ze sítě.

Pokud je přístroj v zásuvce, nenechávejte ho bez dozoru.

Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.

- Nepokládejte jednotku motoru do tekutin, přístroj nepoužívejte v koupelně, v blízkosti vody či ve venkovních prostorech.
- Přístroj před upevněním džbánu na jednotku motoru vypněte (0).
- Přístroj před sejmoutím vícka džbánu či vyjmoutím džbánu z jednotky motoru vypněte (0) a výčkejte, dokud se nože zcela nezastaví.
- Nestrkejte ruce do džbánu, a to dokonce i poté, co jste ho sejmuli z jednotky motoru – nože jsou ostré.
- Když je mixér zapojen do zásuvky, nestrkejte do džbánu žádné další předměty (lžíci, stérku, atd.)
- Nedopusťte, aby džbán přetekl. Pokud se tekutina dostane pod jednotku motoru, může dojít k jejímu nasáti do motoru a poškození motoru.
- Nepoužívejte příslušenství nebo nástavce mimo těch, které dodáváme my.
- Nepoužívejte spotřebič pro jiný účel, než je uvedeno v těchto pokynech.
- Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.

## JEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

### NÁKRESY

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. ovládání rychlosti | 5. džbán     |
| 2. jednotka motoru    | 6. víčko     |
| 3. jednotka s noži    | 7. klobouček |
| 4. těsnění            | 8. západka   |

### PŘÍPRAVA

1. Jednotku motoru umístěte na stabilní a rovný povrch.
2. Symbol ▼ ve spodní části džbánu srovnajte se symbolem ☒ na jednotce motoru.
3. Umístěte džbán na jednotku motoru a pak jím pootočte tak, aby symboly ▼ a ☒ byly v jedné ose.

- Víko odemknete otočením proti směru hodinových ručiček, pak jej z nádoby sejměte.
- Dejte do džbánu ingredience.
- Neplňte džbán nad rysku 1500 ml – pokud tak učiníte, obsah může po spuštění motoru víčko vytlačit pryč.
- Víko nasadte pomocí západky na nádobu, jak je znázorněno na Obrázku A.
- Víko uzamknete otočením ve směru hodinových ručiček (Obr. B).
- Klobouček vsuňte do dírky ve víčku.
- Bez nasazení kloboučku přístroj nezapínejte.
- Přesvědčte se, že rychlosť je nastavena na 0.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.

## **OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI**

- Ovládání rychlosti nastavte na vámi požadovanou rychlosť (1 = nízká, 2 = vysoká).
- Pro vypnutí motoru nastavte rychlosť zpět na 0.
- Obecně lze říci, že velké množství, husté směsi a vysoký podíl tuhých látek vůči tekutinám vyžaduje delší časy a pomalejší rychlosťi.
- Menší množství, řidší směsi a více tekutého podílu vůči tuhým látkám vyžaduje kratší časy a vyšší rychlosťi.
- Motor nenechávejte běžet déle než 1 minutu – mohl by se přehřát. Po 1 minutě přístroj alespoň na 2 minuty vypněte, aby motor mohl vychladnout.

## **FUNKCE PULSE**

Když ovládáním rychlosti otočíte proti směru hodinových ručiček na  , rychlosť se na chvíli prudce zvýší. V tomto směru je knoflík zajištěn pružinou, cíli když jej povolíte, vrátí se do polohy 0.

## **PŘIDÁVÁNÍ INGREDIENCÍ**

Pokud chcete ingredience přidat během provozu mixéru, sejměte klobouček a nalijte nové ingredience přes otvor. Pak klobouček opět nasadte.

Ujistěte se, že přidané ingredience nezpůsobí, že obsah ve džbánu bude nad rysku 1500 ml.

## **PÉČE A ÚDRŽBA**

- Přístroj vypněte (0) a vytáhněte jej ze zásuvky.
- Vnějšek jednotky motoru otřete čistým vlhkým hadíkem.
- Rozebíratelné části umyjte v teplé mýdlové vodě, dobře opláchněte, nechte okapat a osušit na vzduchu.
- Nevkládejte žádnou část spotřebiče do myčky.

## **JEDNOTKA S NOŽI**

Jednotku s noži lze vyjmout a vyčistit. Nejlépe se to provádí, když je džbán vzhůru nohama.

- Uchopte držadlo džbánu do jedné ruky.
- Do druhé ruky uchopte spodek jednotky s noži.
- Otoče jednotkou s nožem ve směru hodinových ručiček, až se ze základny nádoby uvolní.
- Opatrně jednotku ze spodku džbánu vytáhněte.
- Z jednotky s noži sejměte těsnění.
- Těsnění i jednotku umyjte v teplé mýdlové vodě, pak opláchněte a nechte oschnout na vzduchu.
- S noži manipulujte velice opatrně – nesahejte na ně přímo a použijte nylonový mycí kartáček.
- Umísteďte těsnění zpět na jednotku.
- Jednotku s noži dejte zpět do podstavce džbánu.
- Otoče jednotkou s nožem proti směru hodinových ručiček, čímž ji utáhněte.

## **OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

 Aby nedošlo k ohrožení zdraví a životního prostředí vlivem nebezpečných látek obsažených v elektrických a elektronických produktech, spotřebiče označené tímto symbolem nesmějí být vhazovány do směsného odpadu, ale je nutno je obnovit, znova použít nebo recyklovat.

## recepty

= hrst

= trs

= stroužek (stroužky)

= polévková lžíce (15 ml)

= čajová lžička (5 ml)

g = gramy

ml = mililitry

### pórkovo-bramborová polévka

150 g pórek

2 masox

sůl a pepř

150 g brambory

800 ml voda

Pórek a brambory mixujte po dobu 2 sekund. Přelijte do většího hrnce. Přidejte vodu a masox. Přivedte k varu za stálého míchání. Ztlumte plamen. Hrnec přikryjte. Zvolna vařte 20 minut. Sejměte z plamene. Nechte 30 minut vychladnout. Mixujte do hladka. Ohřejte na servírovací teplotu (ne do varu). Dochutěte. Podávejte s chlebem.

U polévky Vichyssoise přidejte k póru a bramborám ještě trochu pažitky, a v hrnci napřed rozechřejte hrudku másla. Polévku pak vychladte a neohřívajte ji. Před podáváním do polévky ještě všechno 150 ml sметany.

### kořeněná dýňová polévka

900 g dýně

2 pórek

900 ml kuřecí/zeleninový bujón

2 18% sметана/crème fraiche

1 listy koriandru

2 rostlinný olej

2 česnek

1 mletý zázvor

1 mletý koriandr

sůl a pepř

Dýni oloupejte, zbaťte semen a nakrájejte na větší kusy. V hrnci rozpalte olej. Přidejte pórek, česnek a koření. 3 minuty míchejte. Přidejte bujón a dýni. Přivedte k varu za stálého míchání. Ztlumte plamen. Hrnec přikryjte. Zvolna vařte 20-30 minut. Sejměte z plamene. Vmíchejte koriandr a smetanu. Nechte 30 minut vychladnout. Mixujte do hladka. Ohřejte na servírovací teplotu (ne do varu). Dochutěte s chlebem.

### koriandrové pesto

2 listy koriandru

60 g piniové oříšky

60 g parmezán – strouhaný

2 česnek

125 ml olivový olej

Koriandr, česnek, piniové oříšky a polovinu oleje do hladka rozmixujte. Přelijte do velké misky. Vmíchejte parmezán. Přidejte olej k získání správné konzistence: Na dip: husté. Na polevu: středně husté. Na těstovinovou omáčku: řídké.

### ovocné smoothie

Vše do hladka rozmixujte.

4 jogurt

200 ml mléko

2 ovesná mouka

1 banán

2 med

2 jablka – odjadřená

170 g čokoládová zmrzlina

300 ml pomerančový džus

150 g jogurt s lískovými oříšky

1 banán

200 ml mléko

300 ml čokoládové mléko

2 hrušky – odjadřené

200 ml jogurt

1 mango – zbavené pecky

200 ml mléko

1 med

300 ml mléko

1 banán

12 jahody

400 ml mléko

1 banán

4 med

2 výtažek z vanilky

360 ml citrónová limonáda

125 g vanilková zmrzlina

70 g borůvky

300 ml pomerančový džus  
300 ml brusinkový džus  
1 banán  
  
4 půlky zavařených meruněk  
80 ml meruňková šťáva (z plechovky)  
2 broskve – vypeckované  
4 ✓ jogurt  
200 ml mléko  
2 ✓ med  
  
600 ml jablečný džus  
1 mango – zbavené pecky

300 ml jablečný džus  
90 g maliny  
12 jahody  
  
400 ml jablečný džus  
1 kiwi – oloupané  
150 g meloun  
  
350 ml citrónová limonáda  
125 ml čokoládová zmrzlina  
100 g třešně - vypeckované

### **smoothie jen pro dospělé (2 porce)**

200 ml zázvorové pivo  
150 g meloun  
40 ml rum  
  
100 ml brusinkový džus  
50 ml vodka  
50 ml cointreau  
  
100 ml mléko  
40 g vanilková zmrzlina  
½ ✓ sypaná instantní káva  
40 ml likér Irish cream  
  
100 ml citrónová limonáda  
60 ml gin  
1 ✓ citrónová šťáva  
3 jahody

Prečítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí ak sú pod dozorom/boli poučené a uvedomujú si s tým spojené riziká.

Deti sa s prístrojom nesmú hrať, ani ho používať.

Uchovávajte prístroj a kábel mimo dosahu detí.

Pri manipulácii s nožmi, vyprázdňovaní nádoby a čistení dávajte pozor, aby ste sa neporanili.

 Nikdy nespracovávajte horúce alebo vriace tekutiny.

Nesprávne používanie spotrebiča môže viest k porananiu.

2Spotrebič vytiahnite zo zásuvky pred zložením, rozložením alebo čistením.

Nenechávajte prístroj bez dozoru, keď je zapnutý v elektrickej sieti.

Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.

- Neponárajte pohonnú jednotku do vody, nepoužívajte prístroj v kúpeľni, v blízkosti vody, alebo vonku.
- Pred založením nádoby na pohonnú jednotku vypnite tlačidlom (0).
- Vypnite tlačidlom (0) a predtým, než odstráňte veko alebo nádobu zložíte z pohonnej jednotky počkajte, kým sa nože úplne nezastavia.
- Nesiahajte do nádoby rukou, a to ani po odobratí z pohonnej jednotky – nože sú veľmi ostré.
- Keď je mixér zapojený v sieti, nevkladajte do nádoby žiadne iné predmety (lyžicu, stierku atď.).
- Nedovolte, aby nádoba pretiekla. Ak sa voda dostane pod pohonnú jednotku, môže byť nasatá do motora a poškodiť ho.
- Nepoužívajte iné doplnky alebo vybavenie ako tie, ktoré boli dodané.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely ako tie, ktoré sú popísané v týchto pokynoch.
- Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodený alebo vznikne porucha.

## POUŽITIE LEN PRE DOMÁCNOSŤ

### NÁKRESY

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. ovládač rýchlosťí | 5. nádoba         |
| 2. pohonná jednotka  | 6. veko           |
| 3. nástavec s nožmi  | 7. kruhový uzáver |
| 4. tesnenie          | 8. uško           |

### PRÍPRAVA

1. Pohonnú jednotku položte na pevný a rovný povrch.
2. Zarovnajte ▼ v spodnej časti nádoby s ☐ na pohonnej jednotke.
3. Nádobu založte na pohonnú jednotku, potom nádobou otočte tak, aby bola ▼ zarovno s ☐.

- Otočte vekom proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho uvoľnili, a potom ho nadvihnite z nádoby.
- Vložte do nádoby potraviny.
- Napíňajte najviac po značku 1500 ml. Ak ju prekročíte, obsah môže po zapnutí motora vytlačiť veko.
- Priložte veko na nádobu s uškom v polohe ako je na obrázku A.
- Otočte vekom v smere hodinových ručičiek, aby ste ho upevnili na mieste (obr. B)
- Zatlačte kruhový uzáver do otvoru vo viečku.
- Bez nasadenia kruhového uzáveru prístroj nezapínajte.
- Skontrolujte, či je ovládač rýchlosť nastavený na 0.
- Vložte zástrčku do zásuvky na stene.

## **OVLÁDAČ RÝCHLOSTI**

- Otočte ovládač rýchlosť na vami požadovanú rýchlosť (1 = nízka, 2 = vysoká).
- Motor vypnete otočením ovládača rýchlosť späť na 0.
- Vo všeobecnosti veľké množstvá, husté zmesi a vysoký podiel pevných častí v pomere k tekutinám vyžadujú dlhší čas a nižšie rýchlosť.
- Nižšie množstvá, redšie zmesi, a viac tekutín ako pevných častí vyžadujú kratšie časy a vyššie rýchlosť.
- Nepúšťajte motor viac ako 1 minútu naraz, môže sa prehriať. Po 1 minúte ho nechajte vypnutý najmenej 2 minúty, aby mohol vychladnúť.

## **IMPULZ (TURBO)**

Otočením ovládača rýchlosť proti smeru hodinových ručičiek na získate krátke impulzy vysokej rýchlosť. V tomto smere je ovládač na pružinu. Keď ho pustíte, vráti sa na 0.

## **PRIDÁVANIE POTRAVÍN**

Ak chcete pridať potraviny počas mixovania, vyberte kruhový uzáver, vlejte nové prísady cez otvor, potom kruhový uzáver znova založte.

Sledujte, aby pridané potraviny nevytlačili objem v nádobe nad značku 1500 ml.

## **STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA**

- Vypnite prístroj (0) a vytiahnite ho zo zásuvky.
- Povrch pohonnej jednotky vytrrite čistou navlhčenou utierkou.
- Vymeniteľné časti umývajte v teplej vode so saponátom, dobre ich opláchnite a nechajte voľne vyschnúť.
- Nevkladajte žiadne časti spotrebiča do umývačky riadu.

## **NÁSTAVEC S NOŽMI**

Nástavec s nožmi sa dá vybrať na čistenie. Najlepšie sa to dá urobiť, keď je nádoba otočená hore dnom.

- Jednou rukou uchopte rukoväť nádoby.
- Druhou rukou uchopte spodnú časť nástavca s nožmi.
- Otačajte čepelou v smere hodinových ručičiek, až kým sa neuvoľní zo spodnej časti nádoby.
- Opatrne ho vytiahnite z dna nádoby.
- Odstraňte z nástavca s nožmi tesnenie.
- Umyte tesnenie a nástavec s nožmi v teplej saponátovej vode, opláchnite a osušte.
- Dávajte si veľký pozor na nože – nedotýkajte sa ich priamo, použite nylonovú kefkú na umývanie.
- Tesnenie vráťte na nástavec.
- Nástavec s nožmi vráťte na dno nádoby.
- Otačajte čepelou proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju upevnili na mieste.

## **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických produktoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znova použiť alebo recyklovať.

## recepty

 = za hrst'

 = trs., strapec

 = strúčik (ov)

 = polievková lyžica (15ml)

 = čajová lyžička (5ml)

g = gramov

ml = mililitrov

### pórovo-zemiaková polievka

150 g pór

2 bujóny

sol' a čierne korenie

Pór a zemiaky mixujte 2 sekundy. Preložte do veľkej rajnice. Pridajte vodu a bujóny. Privedte do varu, za stáleho miešania. Znižte oheň. Rajnicu prikryte pokrívkom. Varte na miernom ohni 20 minút. Odložte z ohňa. Nechajte vychladnúť 30 minút. Zmixujte do hladka. Privedte do teploty vhodnej na podávanie (nie až do varu). Dochuťte korením. Podávajte s chlebom.

Ak chcete Vichyssoise, pridajte trochu pažítky k pôru a zemiakom, pred zohriatím pridajte do rajnice malú hrudku masla, polievku namiesto opátovného zohrievania nechajte vychladnúť, a pred podávaním na studeno do nej príslušajte 150ml smotany.

### pikantná tekvicová polievka

900 g tekvice

2 pór 2  cesnak

900 ml kurací/zeleninový bujón

2  smotana na varenie/ crème fraiche

1  koriandrové lístky

2  zeleninový olej

1  pomletý zázvor

1  pomletý koriander

sol' a čierne korenie

Tekvicu ošúpajte, zbavte semien a nakrájajte na kusy. V panvici zohrejte olej. Pridajte pór, cesnak a korenia. Miešajte 3 minúty. Pridajte bujón a tekvicu. Privedte do varu, za stáleho miešania. Znižte oheň. Rajnicu prikryte pokrívkom. Varte na miernom ohni 20-30 minút. Odložte z ohňa.

Vmiešajte koriander a smotanu. Nechajte vychladnúť 30 minút. Zmixujte do hladka. Privedte do teploty vhodnej na podávanie (nie až do varu). Dochuťte korením. Podávajte s chlebom.

### koriandrové pesto

2  koriandrové lístky

60 g píniové oriešky

60 g parmezán, nastrúhaný

2  cesnak

125 ml olivový olej

Pomixujte koriander, cesnak, píniové oriešky a polovicu oleja do hladkej hmoty. Preložte do veľkej misy. Vmiešajte do hmoty parmezán. Pridajte olej a upravte konzistenciu: Na namáčanie: hustá Na polevu: stredne hustá Na omáčku na cestoviny: riedka

### ovocné krémy

Všetko zmixujte do hladka.

4  jogurt

200 ml mlieko

2  ovsená múka

1 banán

2  med

2 jablká bez jadrovníkov

170 g čokoládová zmrzlina

300 ml pomarančový džús

150 g jogurt s lieskovými orieškami

1 banán

200 ml mlieko

300 ml čokoládové mlieko

2 hrušky bez jadrovníkov

200 ml jogurt

1 mango, bez kôstky

200 ml mlieko

1  med

300 ml mlieko

1 banán

12 jahody

400 ml mlieko

1 banán

4  med

2  vanilkový extrakt

360 ml limonáda

125 g vanilková zmrzlina

70 g čučoriedky

300 ml pomarančový džús  
300 ml borievková šťava  
1 banán  
  
4 polovice zaváraných marhúľ  
80 ml marhuľová šťava (zo zaváraniny)  
2 broskyne, bez kôstky  
4 ✓ jogurt  
200 ml mlieko  
2 ✓ med  
  
600 ml jablkový džús  
1 mango, bez kôstky  
  
300 ml jablkový džús  
90 g maliny  
12 jahody  
  
400 ml jablkový džús  
1 kivi, ošúpané  
150 g melón  
  
350 ml limonáda  
125 ml čokoládová zmrzlina  
100 g čerešne, bez kôstky

**krémy len pre dospelých (2 porcie)**  
200 ml zázvorové pivo  
150 g melón  
40 ml rum  
  
100 ml borievková šťava  
50 ml vodka  
50 ml cointreau  
  
100 ml mlieko  
40 g vanilková zmrzlina  
½ ✓ instantná káva (prášok)  
40 ml likér irish cream  
  
100 ml limonáda  
60 ml gin  
1 ✓ citrónová šťava  
3 jahody

Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzenie innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby niemające doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeżeli odbywa się to pod nadzorem / z instruktażem, oraz są świadome istniejących zagrożeń.

Dzieci nie powinny używać lub bawić się urządzeniem.

Przechowuj urządzenie i przewód z dala od dzieci.

Aby uniknąć obrażeń, przy opróżnianiu dzbanka i czyszczeniu, ostrożnie obchodź się z nożami.

 Nigdy nie używaj płynów gorących lub wrzących

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem urządzenia, wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

- Nie należy zanurzać jednostki silnikowej w płynie, nie używać urządzenia w łazience, w pobliżu wody, lub na zewnątrz.
- Wyłączyć (0) przed połączeniem dzbanka z podstawą silnika.
- Wyłączyć (0) i poczekać aż ostrza się zatrzymają, przed zdjęciem pokrywy z dzbanka, albo zdjęciem dzbanka z podstawy silnika.
- Nie wkładać ręki w dzbanek, nawet po zdjęciu go z podstawy silnika – ostrza tnące są ostre.
- Po podłączeniu do sieci nie wkładać w dzbanek przedmiotów (łyżka, szpatułka, itd.).
- Nie przepchniąć dzbanka. Jeśli płyn przedostanie się pod podstawę silnika, może zostać zassany do środka i uszkodzić silnik.
- Nie używaj innych akcesoriów niż te, które są dostarczone z urządzeniem.
- Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.
- Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.

## TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

### RYSUNKI

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1. regulacja prędkości  | 5. dzbanek |
| 2. podstawa z silnikiem | 6. pokrywa |
| 3. zespół ostrzy        | 7. korek   |
| 4. uszczelka            | 8. zaczep  |

## **PRZYGOTOWANIE**

1. Ustaw podstawę z silnikiem na stabilnej, poziomej powierzchni.
2. Dopasuj ▼ na dnie dzbanka z □ na podstawie z silnikiem.
3. Umieść dzbanek na podstawie z silnikiem i obróć go, aż ▼ znajdzie się w linii z □.
4. Aby zdjąć pokrywę, obróć ją w lewo, aby odblokować, a następnie podnieś ją.
5. Włożyć składniki do dzbanka.
6. Nie napełniać ponad oznaczenie 1500ml. Nadmiar zawartości po uruchomieniu silnika może wypchnąć pokrywę.
7. Umieść pokrywę na dzbanku, z uchem jak pokazano na rys. A.
8. Przekrój pokrywę w prawo, aby go zablokować (rys. B)
9. Włożyć korek do otworu w pokrywie.
10. Nie używać urządzenia bez zamocowanego korka.
11. Sprawdź, czy regulacja prędkości jest ustawiona na 0.
12. Włożyć wtyczkę w gniazdko sieciowe.

## **REGULACJA PRĘDKOŚCI**

1. Obrócić urządzenie regulacji prędkości na żądaną prędkość (1 = mała, 2 = duża).
2. Obróć regulator prędkości na 0, aby wyłączyć silnik.
3. Na ogół, większa ilość składników, gęściejsze składniki i wyższy stosunek składników stałych do płynnych, wymagają dłuższego czasu przyrządania i mniejszej prędkości.
4. Mniejsza ilość, rzadsze składniki, więcej płynów niż składników stałych, sugerują krótszy czas i większe prędkości.
5. Nie uruchamiaj silnika na dłużej jak 1 minutę, bo może się przegrzać. Po upływie 1 minuty, należy wyłączyć na co najmniej 2 minuty, aż silnik ostygnie.

## **PULS**

Przekręcenie regulatora prędkości w lewo do ⓧ spowoduje pulsowe zwiększenie prędkości. W tym kierunku, pokrętło jest napięte. Kiedy je puścisz, powróci do 0.

## **DODAWANIE SKŁADNIKÓW**

Aby dodać składnik w trakcie pracy blendera, wyjąć korek, wlać przez otwór nowy składnik, założyć korek na nowo.

Należy uważać, żeby łączna objętość składników w dzbanku po dodaniu składników nie była większa jak 1500ml.

## **KONSERWACJA I OBSŁUGA**

1. Wyłączyć urządzenie (0) i wyciągnąć przewód z gniazdka sieciowego.
2. Użyć wilgotnej ściereczki do oczyszczenia obudowy silnika.
3. Myj części w ciepłej wodzie z mydłem, dobrze wypłucz, niech obciekną i osusz na powietrzu.
4. Żadna część urządzenia nie może być myta w zmywarce do naczyń.

## **ZESPÓŁ OSTRZY**

Zespół ostrzy może zostać zdjęty do czyszczenia. Najlepiej będzie trzymać dzbanek obrócony dnem do góry.

1. Jedną ręką chwycić uchwyt dzbanka.
2. Drugą ręką chwycić zespół ostrzy.
3. Obracaj zespół ostrzy w prawo, aż da się poluzować z podstawy dzbanka.
4. Ostrożnie wyciągnąć z podstawy dzbanka.
5. Zdejmij uszczelkę z zespołu ostrzy.
6. Umyj uszczelkę i zespół ostrzy letnią wodą z detergentem do naczyń, wypłukać i pozostawić do wyschnięcia.
7. Bardzo uważać na ostrza, nie dotykać ich ręką, użyć nylonowej szczoteczki do zmywania.
8. Założyć uszczelkę na zespół ostrzy.
9. Wymień ostrze w podstawie dzbanka.
10. Obróć zespół ostrzy w lewo i zamocuj.



## OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.

## przepisy kulinarne

= garść

= pęczek

= żąbek(ki)

= łyżka stołowa (15ml)

= łyżeczka (5 ml)

g = gramy

ml = mililitry

### zupa ziemniaczana z porem

150 g pory

2 kostki rosołówki

sól i pieprz

150 g ziemniaki

800 ml woda

Miksuj pory i ziemniaki przez 2 sekundy. Przełóż do dużej patelni. Dodaj wodę i kostki rosołówki. Doprowadź do wrzenia, ciągle mieszając. Zmniejsz ogień. Przykryj patelnię. Gotuj na wolnym ogniu przez 20 minut. Zdejmij z ognia. Studź przez 30 minut. Miksuj aż do gładkości. Doprowadź do temperatury podawania (nie pozwól, aby się zagotowało). Doprą do smaku. Podawać z pieczywem.

Zupa Vichyssoise - dodać trochę szczypiorku do porów i ziemniaków, wyłożyć na patelnię kawałek masła przed ogrzaniem, schłodzić zupę, nie podgrzewać, wbić 150 ml śmietany przed podaniem na zimno.

### pikantna zupa z dyni

900 g dynia

2 pory

900 ml wywar z kurczaka i warzyw

2 śmietanka/crème fraîche

1 liście kolendry

2 olej roślinny

2 czosnek

1 zmielony imbir

1 zmielona kolendra

sól i pieprz

Obrać, usunąć nasiona i pokroić dynię w kawałki. Rozgrzej olej na patelni. Dodaj por, czosnek i przyprawy. Mieszaj przez 3 minuty. Dodaj kostkę rosołową i dynię. Doprowadź do wrzenia, ciągle mieszając. Zmniejsz ogień. Przykryj patelnię. Gotuj na wolnym ogniu przez 20-30 minut. Zdejmij z ognia. Wymieszaj z kolendrą i śmietaną. Studź przez 30 minut. Miksuj aż do gładkości. Doprowadź do temperatury podawania (nie pozwól, aby się zagotowało). Doprą do smaku. Podawać z pieczywem.

### pesto z kolendry

2 liście kolendry

60 g orzeszki pinii

60 g Parmezan, starty

2 czosnek

125 ml oliwa z oliwek

Zmixuj kolendrę, czosnek, orzeszki pinowe z połową oliwy do gładkości. Przełóż do dużej miski. Wymieszaj z parmezanem. Dodaj oliwę do odpowiedniej konsystencji: Na dip: gęsta. Na topping: średnia. Na sos do makaronu: rzadka.

### koktajle owocowe

Zmixuj wszystko do gładkości.

150 g jogurt z orzechami laskowymi

1 banan

200 ml mleko

300 ml mleko czekoladowe

2 gruszki, bez gniazd nasiennych

200 ml jogurt

1 mango, kamień usunięte

200 ml mleko

1 miód

170 g lody czekoladowe

300 ml sok pomarańczowy

300 ml mleko  
1 banan  
12 truskawki

400 ml mleko  
1 banan  
4 → miód  
2 → ekstrakt z wanilii

360 ml lemoniada  
125 g lody waniliowe  
70 g jagody

300 ml sok pomarańczowy  
300 ml sok żurawinowy  
1 banan

4 połówki moreli z puszki  
80 ml sok morelowy (z puszki)  
2 brzoskwinie, pestki usunięte  
4 → jogurt  
200 ml mleko  
2 → miód  
  
600 ml sok jabłkowy  
1 mango, kamień usunięte

300 ml sok jabłkowy  
90 g maliny  
12 truskawki

400 ml sok jabłkowy  
1 kiwi, obrane  
150 g melon

350 ml lemoniada  
125 ml lody czekoladowe  
100 g wiśnie, pestki usunięte

### **koktajle tylko dla dorosłych (2 porcje)**

200 ml piwo imbirowe  
150 g melon  
40 ml rum

100 ml sok żurawinowy  
50 ml wódka  
50 ml cointreau

100 ml mleko  
40 g lody waniliowe  
½ → kawa instant w proszku  
40 ml irlandzki likier krem

100 ml lemoniada  
60 ml gin  
1 → sok z cytryny  
3 truskawki

Pročitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, prosljedite ih ako dajete uređaj. Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.

## VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštujte osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:

Ovaj uređaj mogu koristiti osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti.

Djeca ne smiju koristiti niti se igrati s uređajem.

Držite uređaj i kabel van dosega djece.

Kako biste izbjegli ozljede, budite oprezni tijekom rukovanja oštricama, pražnjenja vrča i čišćenja

 Nemojte obrađivati vruće ili kipuće tekućine.

Pogrešna uporaba aparata može uzrokovati ozljedu.

Izvucite utikač iz utičnice prije sastavljanja, rastavljanja i čišćenja.

Nemojte ostavljati aparat bez nadzora dok je uključen u utičnicu.

Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba slične stručnosti.

- Nemojte uranjati motornu jedinicu u tekućinu; nemojte rabiti uređaj u kupaonici, blizu vode ili na otvorenom prostoru.
- Prije postavljanja vrča na motornu jedinicu, isključite uređaj (0).
- Isključite uređaj (0) i, prije nego što skinete poklopac s vrča ili vrč s motorne jedinice, sačekajte dok se sječiva ne zaustave.
- Nemojte stavljati ruku u vrč, čak i pošto ste ga skinuli s motorne jedinice; sječiva su oštra.
- Nemojte stavljati nikakve predmete (žlicu, lopaticu, itd.) u vrč dok je blender ukopčan u utičnicu.
- Nemojte previše napuniti vrč. Ako se tečnost nađe ispod motorne jedinice, može biti usisana u motor, prouzrokujući njegovo oštećenje.
- Nemojte koristiti dijelove ili dodatke drugih proizvođača.
- Nemojte koristiti uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovim uputama.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.

## ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPORABU

### CRTEŽI

- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 1. regulator kontrole brzine | 5. vrč      |
| 2. motorna jedinica          | 6. poklopac |
| 3. jedinica sa sječivima     | 7. čep      |
| 4. brtva                     | 8. jezičak  |

### PRIPREMA:

1. Postavite motornu jedinicu na stabilnu, ravnu površinu.
2. Poravnajte znak ▼ na dnu vrča sa simbolom ☒ na motornoj jedinici.
3. Spustite vrč na motornu jedinicu, potom ga okrenite kako biste poravnali znak ▼ sa simbolom ☒.
4. Okrenite poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga deblokirali, potom ga skinite s vrča.

5. Stavite sastojke u vrč.
6. Nemojte napuniti preko oznake 1500 ml. U protivnom, sadržaj bi mogao silom otvoriti poklopac kad pokrenete motor.
7. Postavite poklopac na vrč s jezičkom kao što je prikazano na slici A.
8. Okrenite poklopac u smjeru kazaljke na satu kako biste ga blokirali (sl. B).
9. Gurnite čep u otvor na poklopцу.
10. Nemojte dozvoliti da uređaj radi ako niste postavili čep.
11. Provjerite da je kontrola brzine postavljena na 0.
12. Stavite utikač u utičnicu.

## **REGULATOR KONTROLE BRZINE**

1. Okrenite regulator kontrole brzine na željenu brzinu (1 = niska, 2 = visoka).
2. Okrenite regulator kontrole brzine natrag na 0, kako biste isključili motor.
3. Općenito, za velike količine, gусте smjese i veliki omjer krutina prema tekućini znače dulje vrijeme i manje brzine.
4. Manje količine, rjeđe mješavine i visok omjer krutina prema tekućinama znači kraće vrijeme i veće brzine.
5. Nemojte dozvoliti da motor radi bez prekida više od 1 minuta, jer se može pregrijati. Poslije 1 minuta, isključite ga za najmanje 2 minuta, da bi se motor ohladio.

## **PULSIRANJE**

Okrenite regulator kontrole brzine u smjeru suprotnom od kazaljke na satu prema simbolu @ kako biste dobili kratki intenzivni rad pri visokoj brzini. U tom smjeru regulator je pod oprugom. Kad ga otpustite, vraća se na 0.

## **DODAVANJE SASTOJAKA**

Ako želite dodati sastojke dok blender radi, skinite čep, sipajte nove sastojke kroz otvor, potom ponovo postavite čep na mjesto.

Provjerite da zapremina dodanih sastojaka ne pređe oznaku 1500 ml.

## **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**

1. Isključite aparat (0) i izvucite kabel iz utičnice.
2. Obrišite vanjski dio motorne jedinice čistom vlažnom krpom.
3. Operite odvojive dijelove u toploj sapunici, dobro isperite, ostavite da se ocijede i osuše na zraku.
4. Nemojte prati bilo koji dio uređaja u perilici posuđa.

## **JEDINICA SA SJECIVIMA**

Moguće je skinuti jedinicu sa sjećivima radi čišćenja. Najbolje je to činiti s vrčem okrenutim naopako.

1. Držite dršku vrča jednom rukom.
2. Drugom rukom uhvatite dno jedinice sa sjećivom.
3. Okrećite jedinicu sa sjećivom u smjeru kazaljke na satu dok se ne oslobođi s postolja vrča.  
Pažljivo je povucite prema gore i van dna vrča.
4. Skinite brtvu s jedinice sa sjećivima.
5. Operite brtvu i jedinicu sa sjećivima u toploj sapunici, isperite i osušite na zraku.
6. Pazite s oštricama – nemojte s njima rukovati direktno, koristite najlonsku četku za pranje.
7. Ponovo postavite brtvu oko jedinice sa sjećivima.
8. Ponovo postavite jedinicu sa sjećivima na postolje vrča.
9. Okrenite jedinicu sa sjećivom u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste je pričvrstili.

## **ZAŠTITA OKOLIŠA**

 Da bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim i elektronskim proizvodima, svi uređaji obilježeni ovim simbolom ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad, već se moraju prikupiti, ponovno koristiti ili reciklirati.

## recepti

= šaka

= svežanj

= čen (čenovi)

= kašika (15 ml)

= kafena kašičica (5 ml)

g = grami

ml = mililitri

### čorba od poriluka i krompira

150 g poriluk

2 kocke za supu

so i biber

150 g krompiri

800 ml voda

Izmiksirajte poriluk i krompir 2 sekunde. Premestite smesu u veću šerpu. Dodajte vodu i kocke za supu. Pustite da proključa, mešajući. Smanjite toplotu. Poklopite šerpu. Ostavite da se kuva na laganoj vatri oko 20 minuta. Sklonite je sa toploće. Ostavite da se ohladi 30 minuta. Mešajte sve zajedno dok se ne dobije glatka smesa. Zagrejte je do temperature služenja (nemojte dozvoliti da proključa). Dodajte začine. Služite uz hleb.

Ako pravite supu Vichyssoise, dodajte par listova luka vlašca smesi od krompira i poriluka; stavite komadić putera u šerpu pre nego što je zagrejete, ohladite supu umesto da je ponovo zagrejete i umutite metlicama 150 ml pavlake pre nego što je servirate hladnu.

### pikantna čorba od bundeve

900 g bundeva

2 poriluk

900 ml pileća/povrtna kocka za supu

1 korijander u prahu

2 jednostavna pavlaka /crème fraîche (francuski tip pavlake)

so i biber

2 biljno ulje

2 beli luk

1 đumbir u prahu

1 listovi korijandera

Oljuštite bundevu, očistite od semenki i izrežite je na komade. Zagrejte ulje u šerpi. Dodajte vlašac, beli luk i začine. Mešajte sastojke 3 minuta. Dodajte kocku za supu i bundevu. Pustite da proključa, mešajući. Smanjite toplotu. Poklopite šerpu. Ostavite da se kuva na laganoj vatri oko 20-30 minuta. Sklonite je sa toploće. Umešajte korijander i pavlaku. Ostavite da se ohladi 30 minuta. Mešajte sve zajedno dok se ne dobije glatka smesa. Zagrejte je do temperature služenja (nemojte dozvoliti da proključa). Dodajte začine. Služite uz hleb.

### pesto od korijandera

2 listovi korijandera

2 beli luk

60 g pinjoli

125 ml maslinovo ulje

60 g naribani parmezan

Mešajte zajedno korijander, beli luk, pinjole i pola količine ulja dok se ne dobije glatka smesa.

Premestite smesu u veliku zdelu. Umešajte parmezan. Dodajte ulje da biste regulisali konsistenciju: Za umak: gušća. Za preliv: srednja. Za sos za pastu: ređa.

### penasti voćni napici (smoothies)

Mešajte sve zajedno dok se ne dobije glatka smesa.

4 jogurt

200 ml mleko

2 ovseno brašno

1 banana

2 med

2 jabuke bez jezgre

170 g sladoled od čokolade

300 ml sok od pomorandže

150 g jogurt od lešnika

1 banana

200 ml mleko

300 ml čokoladno mleko

2 kruške bez jezgre

200 ml jogurt

1 mango bez koštice

200 ml mleko

1 med

300 ml mleko

1 banana

12 jagode

400 ml mleko

1 banana

4  $\frac{1}{2}$  med

2  $\frac{1}{2}$  ekstrakt od vanilije

360 ml limunada

125 g sladoled od vanilije

70 g borovnice

300 ml sok od pomorandže

300 ml sok od brusnice

1 banana

4 kajsije (polovine) iz limenke

80 ml sok od kajsije (iz limenke)

2 breskve bez koštice

4  $\frac{1}{2}$  jogurt

200 ml mleko

2  $\frac{1}{2}$  med

600 ml sok od jabuke

1 mango bez koštice

300 ml sok od jabuke

90 g maline

12 jagode

400 ml sok od jabuke

1 oljušteni kivi

150 g dinja

350 ml limunada

125 ml sladoled od čokolade

100 g trešnje ili višnje bez koštice

**penasti napici – smoothies – samo za odrasle (2 porcije)**

200 ml pivo od đumbira

150 g dinja

40 ml rum

100 ml sok od brusnice

50 ml votka

50 ml liker od pomorandže (kvantro, cointreau)

100 ml mleko

40 g sladoled od vanilije

$\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  instant kafa u prahu

40 ml irski krem liker

100 ml limunada

60 ml džin

1  $\frac{1}{2}$  sok od limuna

3 jagode

Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej. Pred uporabo odstranite vso embalažo.

## POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

To napravo smejo uporabljati osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom/dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja.

Otroci ne smejo uporabljati ali se igrati z napravo.

Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok.

Telesnim poškodbam se izognite tako, da pazite pri delu z noži, praznjenju vrča in čiščenju.

### Ne traitez

Zloraba naprave lahko povzroči telesne poškodbe.

Pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem napravo odklopite.

Priklopljene naprave ne puščajte brez nadzora.

Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.

- Enote z motorjem ne dajajte v tekočino, ne uporabljajte je v kopalnici, v bližini vode ali na prostem.
- Pred namestitvijo vrča na enoto motorja napravo izključite (0).
- Napravo izključite (0) in počakajte, da se rezila ustavijo, preden odstranite pokrov z vrča ali preden vrč odstranite z enote motorja.
- Z roko ne segajte v vrč niti po odstranjevanju z motorne enote – noži so ostri.
- Ko je mešalnik vklopljen, v vrč ne dajajte drugih predmetov (žlice, zajemalke itd.).
- Ne dovolite, da bi prišlo do prelivanja iz vrča. Če pride pod enoto motorja tekočina, se lahko vsesa v enoto motorja, kar lahko poškoduje motor.
- Ne uporabljajte nobene druge opreme ali priključka, razen priloženih.
- Naprave ne uporabljajte za nič drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.
- Naprave ne upravljaljte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.

## SAMO ZA GOSPODINJSKO UPORABO

### RISBE

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| 1. nastavitev hitrosti | 5. vrč      |
| 2. enota motorja       | 6. pokrov   |
| 3. enota z noži        | 7. pokrov   |
| 4. tesnilo             | 8. zaklopec |

### PRIPRAVA

1. Motor postavite na stabilno vodoravno površino.
2. Znak ▼ na dnu vrča poravnajte z znakom ⚡ na enoti motorja.
3. Vrč spustite na enoto motorja in ga obrnite, da znak ▼ poravnate z znakom ⚡.
4. Zavrtite pokrov v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga odklenete, in nato ga dvignite z vrča.
5. V vrč dodajte sestavine.

- Vrča ne napolnite preko oznake za 1500 ml. V nasprotnem primeru lahko ob zagonu motorja vsebina dvigne pokrov.
- Pokrov namestite na vrč, da bo zaklopec v takšnem položaju, kot je prikazano na sliki A.
- Pokrov zavrtite v smeri urinega kazalca, da ga zaklenete (slika B).
- Potisnite pokrovček v luknjo na pokrovu.
- Naprave ne pustite delovati brez zamaška.
- Preverite, ali je nadzor hitrosti nastavljen na 0.
- Vtič vstavite v električno vtičnico.

### **NASTAVITEV HITROSTI**

- Nastavitev hitrosti zavrtite na želeno hitrost (1 = nizka, 2 = velika).
- Motor izklopite tako, da nadzor hitrosti zavrtite nazaj na 0.
- Spošno pravilo pravi, da velike količine, goste zmesi in veliki deleži trdnih snovi zahtevajo daljše trajanje ter nižje hitrosti.
- Manjše količine, redke zmesi in veliki deleži tekočin zahtevajo krajše trajanje ter večje hitrosti.
- Motorja ne pustite delovati neprekinjeno dlje kot 1 minuto, ker se lahko pregreje. Po 1 minutu ga ugasnite za najmanj 2 minute, da se ohladi.

### **IMPULZ**

Če nadzor hitrosti zavrtite v levo do znaka ⓧ, se vključi kratek sunek z največjo hitrostjo. V tej smeri deluje na gumb povratna vzmet. Ko ga spustite, se vrne v položaj 0.

### **DODAJANJE SESTAVIN**

Če želite dodati sestavine, ko mešalnik deluje, odstranite zamašek, dodajte nove sestavine v luknjo in znova namestite zamašek.

Preverite, da dodatne sestavine količine v vrču ne povečajo čez oznako za 1500 ml.

### **NEGA IN VZDRŽEVANJE**

- Napravo izklopite (0) in odklopite.
- Zunanjo enoto motorja obrinite s čisto vlažno krpo.
- Odstranjive dele operite v topli milnici, jih dobro izperite, odcedite in posušite na zraku.
- Nobenega od delov naprave ne dajajte v pomivalni stroj.

### **ENOTA Z NOŽI**

Enoto z noži lahko odstranite zaradi čiščenja. To opravilo najlaže opravite, če je vrč obrnjen na glavo.

- Z eno roko primite ročaj vrča.
- Z drugo roko primite spodnji del enote z noži.
- Zavrtite enoto z noži v smeri urinega kazalca, da jo boste lahko odstranili s podstavka vrča.
- Pazljivo jo izvlecite iz dna vrča.
- Tesnilo dvignite stran od enote z noži.
- Tesnilo in enoto z noži operite v vroči milnici, ju dobro sperite ter pustite, da se posušita na zraku.
- Z noži ravnajte izredno previdno – ne dotikajte se jih neposredno, pri pomivanju uporabite najlonško krtačo.
- Znova namestite tesnilo okoli enote z noži.
- Znova namestite enoto z noži na podstavek vrča.
- Zavrtite enoto z noži v nasprotni smeri urinega kazalca, da jo pričvrstite.



### **ZAŠČITA OKOLJA**

V izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter elektronskih napravah, naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane odpadke. Namesto tega jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.

## recepti

= za dlan

= šopek

= stroki

= žlica (15 ml)

= čajna žlička (5 ml)

g = grami

ml = mililitri

### juha s porom in krompirjem

150 g por

2 jušne kocke

sol in poper

150 g krompir

800 ml voda

Por in krompir obdelujte 2 sekundi. Preljite v veliko ponev. Dodajte vodo in jušne kocke. Segrejte do vrenja, med tem mešajte. Zmanjšajte temperaturo. Ponev pokrijte. Dušite 20–30 minut.

Odstavite z vročine. Hladite 30 minut. Obdelajte do gladke mase. Segrejte na temperaturo za strežbo (ne pustite, da zavre). Začinite po okusu. Postrezite s kruhom. Za Vichyjsko omako dodajte poru in krompirju nekaj drobnjaka, v ponev pred segrevanjem dodajte malo masla, juho do konca ohladite brez ponovnega segrevanja in vmešajte 150 ml smetane, preden jo postrežete hladno.

### začinjena bučna juha

900 g buča

2 por 2 česen

900 ml piščančja/zelenjavna osnova

2 kislá smetana

1 listi koriandra

2 rastlinsko olje

1 mleti ingver

1 mleti koriander

sol in poper

Bučo olupite, odstranite semena in jo razrežite na koščke. Segrejte olje v ponvi. Dodajte por, česen in začimbe. Mešajte 3 minute. Dodajte osnovno in bučo. Segrejte do vrenja, med tem mešajte. Zmanjšajte temperaturo. Ponev pokrijte. Dušite 20–30 minut. Odstavite z vročine. Vmešajte koriander in smetano. Hladite 30 minut. Obdelajte do gladke mase. Segrejte na temperaturo za strežbo (ne pustite, da zavre). Začinite po okusu. Postrezite s kruhom.

### koriandrov pesto

2 listi koriandra

60 g pinjole

60 g parmezan, nariban

2 česen

125 ml oljčno olje

Koriander, česen, pinjole in polovico olja obdelajte do gladke mase. Preljite v veliko skledo.

Vmešajte parmezan. Dodajte olje, da uravnate gostoto: Za pomakanje: gosto. Za preliv: srednje. Za omako za testenine: redko.

### sadni napitki

Vse obdelajte do gladke mase.

200 ml jogurt

1 mango, brez koščice

200 ml mleko

1 med

1 banana

300 ml mleko

1 banana

12 jagode

400 ml mleko

1 banana

4 med

2 izvleček vanilje

360 ml limonada

125 g vaniljev sladoled

70 g borovnice

170 g čokoladni sladoled

300 ml pomarančni sok

150 g lešnikov jogurt

1 banana

200 ml mleko

300 ml čokoladno mleko

2 hruške, brez pešk

300 ml pomarančni sok  
300 ml brusnični sok  
1 banana  
  
4 polovice konzervirane marelice  
80 ml marelični sok (iz konzerve)  
2 breskve, brez koščice  
4 ✓ jogurt  
200 ml mleko  
2 ✓ med  
  
600 ml jabolčni sok  
1 mango, brez koščice  
  
300 ml jabolčni sok  
90 g maline  
12 jagode  
  
400 ml jabolčni sok  
1 kivi, olupljen  
150 g melona  
  
350 ml limonada  
125 ml čokoladni sladoled  
100 g češnje, brez koščic

**sadni napitki samo za odrasle  
(za 2 osebi)**  
200 ml ingverjevo pivo  
150 g melona  
40 ml rum  
  
100 ml brusnični sok  
50 ml vodka  
50 ml cointreau  
  
100 ml mleko  
40 g vaniljev sladoled  
½ ✓ instantna kava v prahu  
40 ml irski smetanov liker  
  
100 ml limonada  
60 ml gin  
1 ✓ limonin sok  
3 jagode

Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Η συσκευή αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα με ελλιπή πείρα και γνώσεις εφόσον επιβλέπονται ή τους δίνονται οδηγίες και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους.

Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ούτε να παίζουν με τη συσκευή.

Η συσκευή και το καλώδιο να φυλάσσονται σε χώρο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.

Προς αποφυγή τραυματισμού, προσέξτε όταν πιάνετε τις λεπίδες, όταν αδειάζετε την κανάτα και όταν καθαρίζετε.

⚠ Ποτέ μην επεξεργάζεστε υγρά που καίνε ή βράζουν.

Σε περίπτωση κακής χρήσης της συσκευής μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Βγάλτε το βύσμα της συσκευής από την πρίζα πριν από εργασίες συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης ή καθαρισμού.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενόσω είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.

- Μη βυθίζετε την κεντρική μονάδα σε υγρό, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, κοντά σε νερό ή σε εξωτερικό χώρο.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή (0) προτού τοποθετήσετε την κανάτα πάνω στην κεντρική μονάδα.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή (0) και περιμένετε έως ότου να σταματήσουν οι λεπίδες προτού αφαιρέσετε το καπάκι από την κανάτα ή να αφαιρέσετε την κανάτα από την κεντρική μονάδα.
- Μην τοποθετείτε το χέρι σας μέσα στην κανάτα, ακόμα και αφού την αφαιρέσετε από την κεντρική μονάδα – οι λεπίδες είναι αιχμηρές.
- Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο (κουτάλι, σπάτουλα κ.λπ.) μέσα στην κανάτα ενώ το μπλέντερ είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα.
- Μην αφήσετε την κανάτα να υπερχειλίσει. Εάν πλησιάσει υγρό στην κεντρική μονάδα, ενδέχεται να εισέλθει μέσα στο μοτέρ και να του προκαλέσει ζημιά.
- Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται από την εταιρεία μας.

## **ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ**

### **ΣΧΕΔΙΑ**

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1. χειριστήριο ταχύτητας    | 5. κανάτα |
| 2. κεντρική μονάδα          | 6. πώμα   |
| 3. σύστημα λεπίδων          | 7. πώμα   |
| 4. δακτύλιος στεγανοποίησης | 8. εξοχή  |

### **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ**

1. Τοποθετήστε την κεντρική μονάδα πάνω σε σταθερή οριζόντια επιφάνεια.
2. Ευθυγραμμίστε την ένδειξη ▼ στη βάση της κανάτας με την ένδειξη □ στη κεντρική μονάδα.

- Τοποθετήστε την κανάτα πάνω στην κεντρική μονάδα, έπειτα στρέψτε την κανάτα για να ευθυγραμμίσετε την ένδειξη με την ένδειξη .
- Στρέψτε το καπάκι αριστερόστροφα για να το απασφαλίσετε και μετά σηκώστε το για να το βγάλετε από την κανάτα.
- Προσθέστε τα συστατικά μέσα στην κανάτα.
- Μην υπερβείτε την ένδειξη των 1500 ml. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τα περιεχόμενα ενδέχεται να σπρώξουν το καπάκι και αυτό να ανοίξει όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Τοποθετήστε το καπάκι πάνω στην κανάτα με την εξοχή όπως φαίνεται στην εικόνα A.
- Στρέψτε το καπάκι δεξιόστροφα για να το ασφαλίσετε (εικ. B)
- Τοποθετήστε το πώμα μέσα στο άνοιγμα του καπακιού.
- Μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή εάν δεν έχετε τοποθετήσει το πώμα.
- Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο ταχύτητας είναι στο 0.
- Συνδέστε το φίς στην πρίζα.

## **ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ**

- Γυρίστε το χειριστήριο ταχύτητας στην επιθυμητή ταχύτητα (1 = χαμηλή, 2 = υψηλή).
- Γυρίστε το χειριστήριο ταχύτητας στο 0 για να απενεργοποιήσει το μοτέρ.
- Σε γενικές γραμμές, οι μεγάλες ποσότητες, τα παχύρρευστα μείγματα και η μεγάλη αναλογία στερεών προς υγρών τροφίμων υποδεικνύουν μεγαλύτερους χρόνους και χαμηλότερες ταχύτητες.
- Οι μικρότερες ποσότητες, τα λεπτόρρευστα μείγματα και η ύπαρξη περισσότερων υγρών υποδεικνύουν μικρότερους χρόνους και υψηλότερες ταχύτητες.
- Μην αφήνετε το μοτέρ να λειτουργεί συνεχόμενα για περισσότερο από 1 λεπτό, μπορεί να υπερθερμανθεί. Μετά από το 1 λεπτό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε τη για τουλάχιστον 2 λεπτά ώστε να κρυώσει.

## **PULSE (διακεκομμένη λειτουργία)**

Εάν γυρίσετε το χειριστήριο ταχύτητας αριστερόστροφα στο , θα προκληθεί μια ριπή υψηλής ταχύτητας. Σε αυτήν την κατεύθυνση, το κομβίο διαθέτει ελατήριο. Εάν το αφήσετε, θα επιστρέψει στο 0.

## **ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ**

Για την προσθήκη συστατικών κατά τη λειτουργία του μπλέντερ, αφαιρέστε το πώμα, προσθέστε τα νέα συστατικά μέσω της οπής και κατόπιν τοποθετήστε εκ νέου το πώμα.

Φροντίστε τα συστατικά που προσθέσατε να μην κάνουν την ποσότητα στην κανάτα να υπερβεί την ένδειξη 1500 ml.

## **ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή (0) και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
- Καθαρίστε το εξωτερικό της κεντρικής μονάδας με ένα καθαρό βρεγμένο πανί.
- Πλύνετε τα αφαιρούμενα μέρη με ζεστό νερό και σαπουνάδα, ξεπλύνετε καλά και αφήστε τα να στεγνώσουν μόνα τους.
- Μην τοποθετήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής σε πλυντήριο πιάτων.

## **ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΠΙΔΩΝ**

Μπορείτε να αφαιρέσετε το σύστημα λεπίδων για καθαρισμό. Αυτό γίνεται ευκολότερα με αναποδογυρισμένη την κανάτα.

- Πιάστε τη χειρολαβή της κανάτας με το ένα χέρι.
- Πιάστε το κάτω μέρος του συστήματος λεπίδων με το άλλο χέρι.
- Στρέψτε το σύστημα λεπίδων δεξιόστροφα μέχρι να το ξεσφίξετε από τη βάση της κανάτας.
- Τραβήξτε το προσεκτικά προς τα επάνω και αφαιρέστε το από την κανάτα.
- Αφαιρέστε τον δακτύλιο στεγανοποίησης από το σύστημα λεπίδων.
- Πλύνετε τον δακτύλιο στεγανοποίησης και το σύστημα λεπίδων με ζεστό νερό και σαπουνάδα, ξεπλύνετε και αφήστε τα να στεγνώσουν.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις λεπίδες – μην την κρατάτε απευθείας, χρησιμοποιήστε μια νάιλον βούρτσα καθαρισμού.
- Τοποθετήστε τον δακτύλιο στεγανοποίησης γύρω από το σύστημα λεπίδων.

- Τοποθετήστε εκ νέου το σύστημα λεπίδων στη βάση της κανάτας.
- Στρέψτε το σύστημα λεπίδων αριστερόστροφα για να το σφίξετε.



## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προς αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας λόγω επικίνδυνων ουσιών από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα, αλλά να ανακτώνται, να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται.

### συνταγές

= χούφτα

= κουταλιά της σούπας (15 ml)

g = γραμμάρια

= ματσάκι

= κουταλάκι του γλυκού (5 ml)

ml = χιλιοστόλιτρα

= σκελίδα (ες)

### σούπα πράσου & πατάτας

150 g πράσα	150 g πατάτες	2 κύβοι ζωμού
800 ml νερό	αλάτι και πιπέρι	

Χτυπήστε στο μπλέντερ τα πράσα και τις πατάτες για 2 δευτερόλεπτα. Μεταφέρετε σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Προσθέστε το νερό και τους κύβους. Ανακατέψτε μέχρι να βράσει. Χαμηλώστε τη φωτιά. Σκεπάστε την κατσαρόλα. Σιγοβράστε για 20 λεπτά. Απομακρύνετε από τη φωτιά. Αφήστε να κρυώσει για 30 λεπτά. Χτυπήστε στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν μια ομοιόμορφη κρέμα. Ζεστάνετε μέχρι τη θερμοκρασία σερβιρίσματος (μην αφήσετε να βράσει). Ρυθμίστε το αλάτι. Σερβίρετε με ψωμί.

Για τη βισυσουάζ, προσθέστε μερικά σχινόντρασα στα πράσα και τις πατάτες, προσθέστε ένα σβώλιο βούτυρο στην κατσαρόλα πριν το ζέσταμα, αφήστε τη σούπα να κρυώσει αντί να την ξαναζεστάνετε, και χτυπήστε και προσθέστε 150 ml κρέμας γάλακτος πριν την σερβίρετε κρύα.

### πικάντικη κολοκυθόσουπα

900 g κολοκύθα	2  σπορέλαιο
----------------	--------------

2 πράσα

2 σκόρδο

900 ml ζωμός κοτόπουλου/ λαχανικών

1 αλεσμένη πιπερόριζα

1 αλεσμένος κόλιανδρος

1 φύλλα κόλιανδρου

2 κρέμα γάλακτος (18-30% λιπαρά)/ κρέμα φρες

αλάτι και πιπέρι

Καθαρίστε την κολοκύθα, βγάλτε τους σπόρους και κόψτε την σε κομμάτια. Ζεστάνετε το λάδι σε κατσαρόλα. Προσθέστε τα πράσα, το σκόρδο και τα μπαχαρικά. Ανακατέψτε για 3 λεπτά.

Προσθέστε το ζωμό και την κολοκύθα. Ανακατέψτε μέχρι να βράσει. Χαμηλώστε τη φωτιά. Σκεπάστε την κατσαρόλα. Σιγοβράστε για 20-30 λεπτά. Απομακρύνετε από τη φωτιά.

Προσθέστε τον κόλιανδρο και την κρέμα ανακατεύοντας. Αφήστε να κρυώσει για 30 λεπτά.

Χτυπήστε στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν μια ομοιόμορφη κρέμα. Ζεστάνετε μέχρι τη θερμοκρασία σερβιρίσματος (μην αφήσετε να βράσει). Ρυθμίστε το αλάτι. Σερβίρετε με ψωμί.

### πέστο κόλιανδρου

2 φύλλα κόλιανδρου

2 σκόρδο

60 g κουκουναρόσποροι

125 ml ελαιόλαδο

60 g Παρμεζάνα, τριμμένη

Χτυπήστε στο μπλέντερ τον κόλιανδρο, το σκόρδο, τους κουκουναρόσπορους και το μισό λάδι μέχρι να γίνουν μια ομοιόμορφη κρέμα. Μεταφέρετε σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέστε την παρμεζάνα ανακατεύοντας. Προσθέστε λάδι ώστε να πετύχετε την πυκνότητα που θέλετε: Για ντιπ: πηγκτό. Για γαρνίρισμα: μέτριο. Για σάλτσα ζυμαρικών: αραιό.

## **φρουτοποτά**

Χτυπήστε τα óλα στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν μια ομοιόμορφη κρέμα.

4  $\frac{1}{2}$  γιαούρτι  
200 ml γάλα  
2  $\frac{1}{2}$  βρώμη  
1 μπανάνα  
2  $\frac{1}{2}$  μέλι  
2 μήλα, χωρίς κουκούτσια

170 g παγωτό σοκολάτας  
300 ml χυμός πορτοκαλιού  
150 g γιαούρτι με φουντούκια  
1 μπανάνα  
200 ml γάλα  
300 ml σοκολατούχο γάλα  
2 αχλάδια, χωρίς κουκούτσια

200 ml γιαούρτι  
1 μάνγκο, χωρίς κουκούτσια  
200 ml γάλα  
1  $\frac{1}{2}$  μέλι  
300 ml γάλα  
1 μπανάνα  
12 φράουλες

400 ml γάλα  
1 μπανάνα  
4  $\frac{1}{2}$  μέλι  
2  $\frac{1}{2}$  εκχύλισμα βανίλιας

360 ml λεμονάδα  
125 g παγωτό βανίλιας  
70 g μύρτιλλα

300 ml χυμός πορτοκαλιού  
300 ml χυμός κράνων  
1 μπανάνα

4 μισά βερύκοκκου κοναέρβας  
80 ml χυμός βερύκοκκου (από κονσέρβα)

2 ροδάκινα, χωρίς κουκούτσια  
4  $\frac{1}{2}$  γιαούρτι  
200 ml γάλα  
2  $\frac{1}{2}$  μέλι

600 ml χυμός μήλου  
1 μάνγκο, χωρίς κουκούτσια

300 ml χυμός μήλου  
90 g σμέουρα  
12 φράουλες

400 ml χυμός μήλου  
1 ακτινίδιο, ξεφλουδισμένο  
150 g πεπόνι

350 ml λεμονάδα  
125 ml παγωτό σοκολάτας  
100 g κεράσια, χωρίς κουκούτσια

## **φρουτοποτά μόνο για ενήλικες (2 μερίδες)**

200 ml τζιτζιμπύρα  
150 g πεπόνι  
40 ml ρούμι

100 ml χυμός κράνων  
50 ml βότκα  
50 ml κουαντρώ

100 ml γάλα  
40 g παγωτό βανίλιας  
 $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  στιγμαίος καφές σκόνη  
40 ml λικέρ irish cream

100 ml λεμονάδα  
60 ml τζιν  
1  $\frac{1}{2}$  χυμός λεμονιού  
3 φράουλες

μπορείτε να βρείτε συνταγές στον ιστότοπό μας:  
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550931>

A használati utasítást olvassa el és őrizze meg; ha továbbadja a készüléket, mellékelje azt is a termékhez. Használat előtt teljes egészsében távolítsa el a csomagolást.

## FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben megfelelő útmutatást kapnak vagy felügyelet alatt állnak, és megértik a készülék használatából eredő veszélyeket.

A készüléket gyerekek nem használhatják, és nem játszhatnak azzal.

A készüléket és a vezetékeket gyermekek számára nem elérhető helyen kell tartani.

A sérülések elkerülése érdekében óvatosan járjon el a kések kezelése, a kehely kiürítése és a tisztítás során.

Soha ne dolgozzon fel forró vagy forrásban lévő folyadékokat.

A készülék helytelen használata sérülést okozhat.

Összeszerelés, szétszerelés és tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.

Ne hagyja a készüléket őrizetlenül, amíg be van dugva.

Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.

- Tilos a motort vízbe helyezni, a készüléket fürdőszobában, víz közelében, vagy kültéren használni.
- A kehely motoros egységre helyezése előtt kapcsolja ki (0) a készüléket.
- A fedő kehelyről történő eltávolítása előtt kapcsolja ki (0) a készüléket, és várja meg a kések leállását, vagy távolítsa el a kelyhet a motoros egységről.
- Ne helyezze a kezét a kehelybe, még azt követően sem, hogy azt eltávolította a motoros egységről – a kések élesek.
- Ne tegyen semmilyen más eszközt (kanalat, spatulát, stb.) a kehelybe, amíg a turmixgép be van dugva a konnektorba.
- Ne engedje a kelyhet túlcordulni. Ha folyadék folyik a motoros egység alá, az beszivároghat a motorba, ezzel megrongálva azt.
- Ne használjon más kiegészítőket és tartozékokat, mint amit hozzá adunk.
- A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más cérla ne használja.
- Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.

## CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

### RAJZOK

- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 1. sebességszabályozó | 5. kehely |
| 2. motoros egység     | 6. sapka  |
| 3. vágó egység        | 7. fedél  |
| 4. tömítés            | 8. fül    |

## **ELŐKÉSZÍTÉS**

1. Helyezze a motoregységet egy stabil, sík felületre.
2. A tartály alján lévő ▼ jelet igazítsa a motoros egységen lévő □ jelhez.
3. Engedje rá a tartályt a motoros egységre, majd addig fogassa el a tartályt, amíg a ▼ jel a □ jellel szemben nem lesz.
4. Fordítsa el a fedőt óramutató járásával ellentétes irányba a zárolás feloldásához, majd emelje azt fel a kancsóról.
5. Tegye a hozzávalókat a kehelybe.
6. Ne töltse fel a kelyhet az 1500 ml szint jelen túl – amennyiben ezt teszi, a motor beindításakor a kehely tartalma lelökheti a fedőt.
7. Helyezze a fedőt a kancsóra a füllel, ahogy az látható az A ábrán.
8. Fordítsa el a fedőt a zároláshoz óramutató járásával megegyező irányba (B ábra).
9. Nyomja be a sapkát a fedélben lévő lyukba.
10. Ne működtesse a készüléket a mérőpohár behelyezése nélkül.
11. Ellenőrizze, hogy a sebesség szabályoz 0-ra van állítva.
12. Tegye be a dugót a csatlakozó aljzatba.

## **A SEBESSÉGSZABÁLYOZÓK**

1. Állítsa a sebességszabályozót a kívánt sebességre (1 = alacsony, 2 = magas).
2. A motor leállításához fordítsa vissza a sebességszabályozót 0-ra.
3. Általánosságban a nagy mennyiségekhez, sűrű keverékekhez és a nagy mennyiségű szilárd anyagból történő folyadékképzéshez hosszabb idő és alacsonyabb sebesség javasolt.
4. Kisebb mennyiségekhez, lazább keverékekhez és a kevesebb szilárdanyag tartalmú folyadékokhoz rövidebb idő és magasabb sebesség javasolt.
5. 1 percnél tovább ne járassa a motort, mivel az túlmelegedhet. 1 perc üzemelés után a motor lehűlése érdekében kapcsolja ki minimum 2 percre.

## **IMPULZUS**

A sebességszabályozó elfordítása az óramutató járásával ellentétes irányba a Ⓢ jelre egy rövid, nagy sebesség löketet ad. Ebben az irányban a gomb rugóval ellátott. Amikor elengedi, visszaáll a 0-ra.

## **HOZZÁVALÓK ADAGOLÁSA**

A turmixgép működése közben történő hozzávaló adagoláshoz távolítsa el a mérőpoharat, a lyukon keresztül öntse be a hozzávalókat, majd helyezze vissza a mérőpoharat. Ellenőrizze, hogy a beadagolt hozzávalók nem emelik-e a tartályban a tartalom szintjét az 1500 ml szintjel fölött.

## **ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS**

1. Kapcsolja ki a készüléket (0) és húzza ki a konnektorból.
2. Tiszta, nedves ruhával törölje át a motoros egység külsejét.
3. Mossa le a kivehető alkatrészeket meleg, mosószeres vízben, öblítse le alaposan, csöpögtesse le, majd hagyja megszáradni.
4. Ne tegye egyik alkatrészt sem a mosogatógéphez.

## **VÁGÓ EGYSÉG**

A vágó egységet el tudja távolítani a tisztításhoz. Ezt leghatékonyabban a kehely felfordításával érheti el.

1. Fogja meg egy kézzel a kehely fogantyúját.
2. A másik kezével fogja meg a vágó egység fogantyúját.
3. Fordítsa a pengeegységet óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg az le nem válik a kancsó aljáról.
4. Óvatosan húzza fel és ki a kehely aljából.
5. Vegye le a tömítést a kés egységről.
6. Mossa el a tömítést és a vágó egységet meleg, szappanos vízben, öblítse el és a levegőn szárítsa meg.
7. Óvatosan bánjon a kékkel – ne érjen hozzájuk közvetlenül, használjon műanyag kefét.

- Helyezze vissza a tömítést a vágó egység köré.
- Tegye vissza a vágó egységet a kehely alapra.
- A megszorításhoz fordítsa el a pengeegységet óramutató járásával ellentétes irányba.

## KÖRNYEZETVÉDELEM

Hogy elkerülje az elektromos és elektronikus termékekben levő veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségügyi problémákat, az ilyen jelölt készülékeket nem szabad a szét nem válogatott városi szemétbe tenni, hanem össze kell gyűjteni, újra fel kell dolgozni és újra kell hasznosítani.

### receptek

 = maroknyi

 = evőkanál (15 ml)

g = gramm

 = csokor

 = teáskanál (5 ml)

ml = milliliter

 = gerezd

### pöréhagyma és burgonya leves

150 g pöréhagymák

150 g burgonyák

2 leveskockák

800 ml víz

só és bors

Mixelje a pöréhagymát és a krumplit 2 másodpercig. Tegye át egy nagy serpenyőbe. Tegye bele a vizet és a leveskockákat. Forralja fel, miközben keveri. Vegye le a lángot. Fedje le a serpenyőt. Főzze lassú tűzön 20 percig. Vegye le a tűzről. Hagya hűlni 30 percig. Mixelje addig, míg sima nem lesz. Melegítse fel tálalási hőmérsékletre (ne hagyja, hogy forrjon). Fűszerezze megfelelően. Kenyérrel találja.

A Vichyssoise-hoz tegyen néhány metlőhagymát a pöréhagymához és burgonyához, tegyen egy darab vajat a serpenyőbe, mielőtt felmelegíti, hűtse le a levest a felmelegítés helyett, és verjen hozzá habverővel 150 ml tejfölt, mielőtt hidegen tálalná.

### fűszeres tök leves

900 g tök

2  növényi olaj

2 pöréhagymák

2  fokhagyma

900 ml csirke/zöldség leves

1  őrült gyömbér

2  sovány tejföl /tejföl

1  őrült koriander

1  koriander levelek

só és bors

Hámozza meg, magozza ki és vágja fel a tököt nagy darabokra. Melegítse meg az olajat egy serpenyőben. Tegye bele a pöréhagymát, fokhagymát és fűszereket. Keverje 3 percig.

Tegye bele a levest és a tököt. Forralja fel, miközben keveri. Vegye le a lángot. Fedje le a serpenyőt. Főzze lassú tűzön 20-30 percig. Vegye le a tűzről. Keverje bele a koriandert és a tejfölt. Hagya hűlni 30 percig. Mixelje addig, míg sima nem lesz. Melegítse fel tálalási hőmérsékletre (ne hagyja, hogy forrjon). Fűszerezze megfelelően. Kenyérrel találja.

### koriander pesztó

2  koriander levelek

2  fokhagyma

60 g fenyőmagok

125 ml olívaolaj

60 g rezelt parmezán

Mixelje össze a koriandert, a fokhagymát, fenyőmagvakat és az olaj felét, míg sima nem lesz.

Tegye át egy nagy tálba. Keverje bele a parmezánt. Adjon hozzá olajat, hogy a megfelelő állagú legyen: Mártáshoz: sűrű. Bevonathoz: közepes. Tészta szószhoz: híg.

## **gyümölcsös turmix**

Mixeljen össze minden, míg sima nem lesz.

4  $\frac{1}{2}$  joghurt

200 ml Tej

2  $\frac{1}{2}$  zabkása

1 banán

2  $\frac{1}{2}$  méz

2 kimagozott alma

170 g csokoládé jégkrém

300 ml narancslé

150 g mogyoró joghurt

1 banán

200 ml Tej

300 ml csokoládés tej

2 kimagozott körték

200 ml joghurt

1 mangó, mag nélkül

200 ml Tej

1  $\frac{1}{2}$  méz

300 ml Tej

1 banán

12 eper

400 ml Tej

1 banán

4  $\frac{1}{2}$  méz

2  $\frac{1}{2}$  vanília kivonat

360 ml limonádé

125 g vanília jégkrém

70 g fekete áfonya

300 ml narancslé

300 ml tőzegáfonya lé

1 banán

4 félbevágott konzerv sárgabarackok

80 ml sárgabarack lé (konzervből)

2 ősziábrák, mag nélkül

4  $\frac{1}{2}$  joghurt

200 ml Tej

2  $\frac{1}{2}$  méz

600 ml almalé

1 mangó, mag nélkül

300 ml almalé

90 g málna

12 eper

400 ml almalé

1 hámözött kiwi

150 g dinnye

350 ml limonádé

125 ml csokoládé jégkrém

100 g kimagozott cseresznye

## **turmix csak felnőtteknek (2 adag)**

200 ml gyömbérsör

150 g dinnye

40 ml rum

100 ml tőzegáfonya lé

50 ml vodka

50 ml cointreau

100 ml Tej

40 g vanília jégkrém

$\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  instant kávépor

40 ml ír krémlíkkör

100 ml limonádé

60 ml gin

1  $\frac{1}{2}$  citromlé

3 eper

recepteket weboldalunkon talál:

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550931>

Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın. Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.

## ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

Fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasiteli veya gerekli bilgi ve deneyimden yoksun kişiler bu cihazı sadece denetim/talimat altında ve içerdeği tehlikeleri kavradıklarında kullanabilirler.

Çocuklar cihazı kullanmamalı veya onunla oyun oynamamalıdır.

Cihazı ve kablosunu, çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.

Yaralanmaları önlemek için, bıçakları tutarken, sürühiyi boşaltırken ve temizlik yaparken dikkatli olun.

 Sıcak veya kaynayan sıvıları asla işleme tabi tutmayın.

Cihazın yanlış biçimde kullanılması, yaralanmalara yol açabilir.

Montaj, demontaj veya temizlik çalışmalarından önce, cihazın fışını prizden çekin.

Cihazı, elektrik prizine takılı durumdayken gözetimsiz bırakmayın.

Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.

- Motor ünitesini sıvıya daldırmayın; cihazı banyoda, su kenarında veya dış mekanlarda kullanmayın.
- Sürahiyi motor ünitesine yerleştirmeden önce, cihazı kapatın (0).
- Cihazı kapatın (0) ve kapağı sürüahiden veya sürühiyi motor ünitesinden çıkarmadan önce, bıçaklar tamamen durana dek bekleyin.
- Motor ünitesinden çıktıktan sonra bile, sürühiye elinizi sokmayın; bıçaklar çok keskindir.
- Blender prize takılı durumdayken sürühiye yabancı bir cisim (kaşık, spatula, vb.) sokmayın.
- Sürahinin taşmasına izin vermeyin. Motor ünitesinin altına sıvı akarsa, motorun içine kaçarak ona hasar verebilir.
- Size sağladığımız aksesuar ve ek parçalar dışındaki ürünleri kullanmayın.
- Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
- Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştmayın.

## SADECE EV İÇİ KULLANIM

### ÇİZİMLER

- |                  |            |
|------------------|------------|
| 1. hız kontrolü  | 5. sürühi  |
| 2. motor ünitesi | 6. kapak   |
| 3. bıçak ünitesi | 7. başlık  |
| 4. conta         | 8. çıkıştı |

### HAZIRLAMA

1. Motor ünitesini sabit, düz bir zemine yerleştirin.
2. Sürahinin tabanındaki ▼ işaretini, motor ünitesinin üzerindeki ☰ işaretile aynı hızaya getirin.
3. Sürahiyi motor ünitesinin üzerine yerleştirin, sonra ▼ ve ☰ işaretlerini aynı hızaya getirmek için çevirin.
4. Kapağı saatin aksi yönünde döndürerek kilidini açın ve sonra sürüahiden kaldırarak çıkarın.

5. Malzemeleri sürahiye yerleştirin.
6. Sürahiyi 1500 ml işaretinin üzerinde doldurmayın; aksi takdirde içindekiler, motoru çalıştırırmaya başladığınızda kapağı açılmaya zorlayabilir.
7. Kapağı, çıkıştı ile birlikte Şekil A'da gösterilen biçimde sürahanın üzerine yerleştirin.
8. Kapağı saat yönünde döndürerek kilitleyin (Şekil B)
9. Başlığı kapaktaki deliğe doğru itin.
10. Cihazı, başlığı takmadan çalıştırmayın.
11. Hız kontrolünün 0'a ayarlı olduğunu kontrol edin.
12. Fişi prize takın.

## **HIZ KUMANDASI**

1. Hız kumandasını istediginiz hıza çevirin (1 = düşük, 2 = yüksek).
2. Hız kontrolünün 0 konumunda ayarlı olduğunu kontrol edin.
3. Genellikle fazla miktarlar, koyu karışımalar ve katı madde oranı sıvı oranından daha fazla olan malzemeler, daha uzun süre ve daha düşük hız gerektirir.
4. Küçük miktarlar, yoğunluğu az karışımalar ve sıvı oranı katı madde oranından daha fazla olan malzemeler daha kısa süre ve daha yüksek hız gerektirir.
5. Motoru 1 dakikadan uzun süre çalıştırmayın, aksi takdirde aşırı ısınabilir. 1 dakika çalıştırıldıktan sonra en az 2 dakika kapalı tutarak motorun soğumasını bekleyin.

## **TURBO**

Hız kontrolü saat yönünün aksine, ⓧ simgesine çevrildiğinde ani ve kısa süreli yüksek hız elde edilir. Düğme bu yönde yaylı olduğundan serbest bırakıldığında 0 konumuna geri döner.

## **MALZEME EKLEME**

Blender çalışırken malzeme eklemek için, başlığı çıkarın, yeni malzemeleri delikten içeri dökün ve başlığı yeniden yerine yerleştirin.

Eklenen malzemelerin, sürahide bulunan miktarı, 1500 ml işaretini geçecek şekilde zorlamamasına dikkat edin.

## **TEMİZLİK VE BAKIM**

1. Cihazı kapatın (0) ve fişini prizden çekin.
2. Motor ünitesinin dış kısmını temiz, nemli bir bezle silin.
3. Çıkarılabilir parçaları ılık sabunlu suda yıkayın, iyice durulayın, süzdürün ve hava akımıyla kurutun.
4. Cihazın herhangi bir parçasını bulaşık makinesinde yıkamayın.

## **ÇİBÇAK ÜNİTESİ**

Çibçak ünitesini, temizlemek amacıyla çıkarabilirsiniz. Bunu yapmak için en iyi yöntem, sürahiyi ters çevirmektir.

1. Bir elinizle sürahanın sapını kavrayın.
2. Diğer elinizle çibçak ünitesinin tabanını kavrayın.
3. Çibçak ünitesini sürahanın tabanından ayrılanca dek saat yönünde döndürün.
4. Dikkatle yukarı çekin ve sürahi tabanından ayırin.
5. Contayı çibçak ünitesinden ayırin.
6. Contayı ve çibçak ünitesini sabunlu ılık suda yıkayın, durulayın ve açık havada kurutun.
7. Çibçaklara çok dikkat edin ve onlara asla doğrudan dokunmayın, naylon bir bulaşık fırçası kullanın.
8. Çibçak ünitesinin etrafındaki contayı tekrar yerine takın.
9. Çibçak ünitesini yeniden sürahi tabanına yerleştirin.
10. Çibçak ünitesini sabitlemek için saatin aksi yönünde döndürün.



## **ÇEVRE KORUMA**

Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarını önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine değil, geri dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

Ürünü düşürmeyiniz

Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız

Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

### yemek tarifleri

= bir avuç

= yemek kaşığı (15ml)

g = gram

= demet

= çay kaşığı (5ml)

ml = mililitre

= sarımsak dişi (dişleri)

### pırasa ve patates çorbası

150 g pırasa

150 g patates

2 et suyu tabletleri

800 ml su

tuz ve biber

Pırasaları ve patatesleri 2 saniye robottan geçirin. Karışımı geniş bir tencereye alın. Su ve et suyu tabletlerini ekleyin. Karıştırarak kaynama noktasına getirin. Ateşi kısın. Tencerenin kapağını kapatın. 20 dakika ağır ateşte yavaş yavaş kaynatın. Ateşten alın. 30 dakika soğumaya bırakın. Pürüzsüz hale gelinceye kadar robottan geçirin. Servis yapılacak sıcaklığı getirin (kaynatmayın). Baharatlarını katın. Ekmekle birlikte servis yapın.

Vichysoise (soğuk pırasa ve patates çorbası) için, pırasa ve patateslere birkaç frenk soğanı doğrayın, ısıtmadan önce tencereye bir parça tereyağı koyun, çorbayı yeniden ısıtmak yerine soğutun ve soğuk olarak servis yapmadan önce 150 ml çırpmış krema gezdirin.

### baharatlı balkabağı çorbası

900 g balkabağı

2 sıvı yağ

2 pırasa

2 sarımsak

900 ml tavuk/sebze suyu

1 öğütülmüş zencefil

2 az yağlı/taze krema

1 öğütülmüş kişniş

1 kişniş yaprakları

tuz ve biber

Balkabağıının kabuklarını soyun, çekirdeklerini çıkarın ve iri parçalara doğrayın. Yağı bir tencerede kızdırın. Pırasaları, sarımsağı ve baharatları ekleyin. 3 dakika karıştırın. Et suyunu ve balkabaklılarını ekleyin. Karıştırarak kaynama noktasına getirin. Ateşi kısın. Tencerenin kapağını kapatın. 20-30 dakika ağır ateşte yavaş yavaş kaynatın. Ateşten alın. Kişnişi ve kremayı ekleyerek karıştırın. 30 dakika soğumaya bırakın. Pürüzsüz hale gelinceye kadar robottan geçirin. Servis yapılacak sıcaklığı getirin (kaynatmayın). Baharatlarını katın. Ekmekle birlikte servis yapın.

### kişnişli pesto

2 kişniş yaprakları

2 sarımsak

60 g çam fistığı

125 ml zeytinyağı

60 g Parmesan, rendelenmiş

Kişnişi, sarımsağı, çam fistığını ve yağıн yarısını pürüzsüz bir karışım olana dek robottan geçirin. Büyüük bir kaba aktarın. Parmesan peynirini ekleyin. Kivamı ayarlamak için ya  ekleyin: Dip soslar için: koyu. Üst soslar için: orta. Makarna sosları için: sulu.

web sitemizde yemek tarifleri de verilmektedir:

### meyveli smoothie'ler

Tüm malzemeleri pürüzsüz hale gelene dek robottan geçirin.

170 g çikolatalı dondurma

300 ml portakal suyu

4 yo urt

150 g findıklı yo urt

200 ml s t

1 muz

2 yulaf unu

200 ml s t

1 muz

300 ml çikolatalı s t

2 bal

2 armut,  ekirdekli

2 elma,  ekirdekli

200 ml yoğurt  
1 mango, çekirdeği çıkarılmış  
200 ml süt  
1 → bal

300 ml süt  
1 muz  
12 çilek

400 ml süt  
1 muz  
4 → bal  
2 → vanilya esansı

360 ml limonata  
125 g vanilyalı dondurma  
70 g böğürtlen

300 ml portakal suyu  
300 ml yabanmersini suyu  
1 muz

4 konserve yarılm kayısılar  
80 ml kayısı suyu (konserveden)  
2 şeftali, çekirdeği çıkarılmış  
4 → yoğurt  
200 ml süt  
2 → bal

600 ml elma suyu  
1 mango, çekirdeği çıkarılmış

300 ml elma suyu  
90 g ahududu  
12 çilek

400 ml elma suyu  
1 kivi, kabuğu soyulmuş  
150 g kavun  
350 ml limonata  
125 ml çikolatalı dondurma  
100 g kiraz, çekirdekleri çıkarılmış

### **sadece yetişkinlere özel smoothie'ler (2 porsiyon)**

200 ml zencefilli bira  
150 g kavun  
40 ml rom  
100 ml yabanmersini suyu  
50 ml votka  
50 ml portakal likörü (cointreau)

100 ml süt  
40 g vanilyalı dondurma  
½ → hazır kahve granülü  
40 ml irish cream likörü

100 ml limonata  
60 ml cin  
1 → limon suyu  
3 çilek

<http://www.russellhobbs.com/ifu/550931>

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır  
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :  
Ürünü düşürmeyiniz  
Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız  
Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Citiți instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

## **PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ**

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

Acest aparat poate fi folosit de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate/instruite și înțeleg pericolele la care se supun.

Copiii nu trebuie să folosească sau să se joace cu aparatul.

Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor.

Pentru a evita rănirea, fiți precauți atunci când manevrați lamele, goliți vasul și curățați aparatul.

 Nu procesați niciodată lichide fierbinți sau pe punctul de fierbere.

Utilizarea incorectă a aparatului poate produce leziuni.

Scoateți aparatul din priză înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este în funcțiune.

În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.

- Nu puneți unitatea motorului în lichid, nu folosiți aparatul în baie, lângă apă sau afară.
- Înainte de a monta vasul pe unitatea motorului, opriti (0) aparatul.
- Înainte de a îndepărta capacul de pe vas sau de a îndepărta vasul de pe unitatea motorului, opriti aparatul (0) și așteptați până când lamele se opresc.
- Nu introduceți mâna în vas, nici măcar după ce l-ați scos de pe unitatea motorului – lamele sunt ascuțite.
- Nu introduceți alte obiecte (lingură, spatlă etc.) în vas în timp ce blenderul este pornit.
- Nu supraîncărcați vasul. Dacă lichidul scurs ajunge sub unitatea motorului, acesta poate fi pătrundea în motor, deteriorându-l.
- Nu folosiți alte accesorii sau atașamente decât cele furnizate de noi.
- Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.
- Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.

## **EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC**

### **SCHİTE**

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 1. comandă de control al vitezei | 5. vas   |
| 2. unitate motor                 | 6. capac |
| 3. unitate lame                  | 7. dop   |
| 4. garnitură                     | 8. capăt |

### **PREPARARE**

1. Așezați unitatea motorului pe o suprafață stabilă, nivelată.
2. Aliniați simbolul  din partea de jos a vasului la simbolul  de pe unitatea motorului.
3. Coborâți vasul pe unitatea motorului, apoi roțiți vasul pentru a alinia simbolul  la simbolul .
4. Rotiți capacul în sensul opus acelor de ceasornic pentru a-l debloca, apoi ridicați-l de pe vas.
5. Puneti ingredientele în vas.

- Nu depășiți limita de 1500ml marcată. Dacă o faceți, conținutul poate forța deschiderea capacului atunci când porniți motorul.
- Așezați capacul pe vas, cu capătul aşa cum o indică figura A.
- Rotiți capacul în sensul acelor de ceasornic pentru a-l bloca (fig. B)
- Împingeți dopul în orificiul capacului.
- Nu porniți aparatul dacă nu ați pus capacul.
- Verificați dacă comanda de control al vitezei este setată pe 0.
- Băgați întrerupătorul în priză.

## **CONTROLUL VITEZEI**

- Reglați comanda de control al vitezei la viteză pe care o doriti (1 = mică, 2 = mare).
- Comutați comanda de control al vitezei înapoi 0 pentru a opri motorul.
- În general, cantitățile mari, amestecurile dense și un procent mai mare de substanțe solide decât lichide sugerează un timp mai lung de preparare și o viteză mai mică.
- Cantitățile mai mici, amestecurile mai puțin dense și mai multe lichide decât produse solide sugerează un timp de preparare mai scurt și viteză mai mare.
- Nu lăsați motorul să opereze mai mult de 1 minut; se va supraîncălzii. După 1 minut, opriți motorul cel puțin 2 minute, pentru a-i permite să se răcească.

## **IMPULS**

Dacă rotiți comanda de control al vitezei în sensul opus acelor de ceasornic la  aparatul va funcționa puțin la viteză mare. În acest sens, butonul este prevăzut cu arc. Dacă îl eliberați, va reveni la 0.

## **ADĂUGAREA INGREDIENTELOR**

Pentru a adăuga ingrediente în timp ce blenderul este în funcțiune, îndepărtați capacul, turnați noile ingrediente prin gaură, apoi puneți capacul la loc.

Asigurați-vă că ingredientele adăugate nu duc la depășirea limitei de 1500ml marcată pe vas.

## **ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE**

- Opriți aparatul (0) și scoateți-l din priză.
- Stergeți exteriorul unității motorului cu o cărpă umedă curată.
- Spălați părțile mobile cu apă caldă cu detergent, clătiți bine, scurgeți și lăsați la uscat.
- Nu spălați nicio componentă a aparatului în mașina de spălat vase.

## **UNITATEA LAMELOR**

Puteți îndepărta unitatea lamelor pentru a o curăța. Aceasta se face cel mai bine cu vasul în jos.

- Apucați mânerul vasului cu o mână.
- Apucați butonul unității lamelor cu cealaltă mână.
- Rotiți unitatea lamelor în sensul acelor de ceasornic până când se slăbește de pe baza vasului.
- Cu atenție, ridicați-o și scoateți-o de pe fundul vasului.
- Scoateți garnitura de pe unitatea lamei.
- Spălați garnitura și unitatea lamelor cu apă caldă cu detergent, clătiți și lăsați la uscat.
- Fiți foarte atenți cu lamele - nu le manevrați direct, folosiți o perie din nailon.
- Reașezați garnitura în jurul unității lamei.
- Remontați unitatea motorului în baza vasului.
- Rotiți unitatea lamelor în sensul opus acelor de ceasornic și strângeți-o.

## **PROTEJAREA MEDIULUI**

 Pentru a evita probleme de mediu și sănătate cauzate substanțele periculoase din aparatele electrice și electronice, aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate direct la gunoi, ci trebuie recuperate, refoosite sau reciclate.

## rețete

= un pumn

= o legătură

= cățel/cătei

= o lingură (15ml)

= o linguriță (5ml)

g = grame

ml = mililitri

### supă de praz și cartofi

150 g praz

2 cuburi de carne de pui

150 g cartofi

sare și piper

800 ml apă

Procesați prazul și cartopii timp de 2 secunde. Transferați amestecul într-o cratiță mare. Adăugați apă și cuburile de carne de pui. Lăsați să dea în clopot, amestecând. Dați focul mai mic. Acoperiți cratița. Fierbeți la loc mic timp de 20 minute. Luati-o de pe foc. Lăsați să se răcească timp de 30 minute. Procesați amestecul până devine moale. Încălziți supa pentru a fi servită (nu lăsați să fierbă). Condimentați după gust. A se servi cu pâine.

Pentru supă Vichyssoise, adăugați niște arpagici la amestecul de praz și cartofi; înainte de a încălzi, adăugați un cub de unt în cratiță; lăsați să se răcească; a se servi rece.

### supă picantă de dovleac

900 g dovleac

2 praz

900 ml cub de pui/legume

2 smântână slabă/proaspătă

1 frunze de coriandru

2 ulei vegetal

2 usturoi

1 ghimbir pisat

1 coriandru pisat

sare și piper

Decojați, scoateți semințele și tăiați dovleacul în bucăți mari. Încălziți uleiul într-o tigaie. Adăugați praz, usturoi și condimente. Amestecați timp de 3 minute. Adăugați cubul de pui și dovleacul. Lăsați să dea în clopot, amestecând. Dați focul mai mic. Acoperiți cratița. Fierbeți la loc mic timp de 20-30 minute. Luati-o de pe foc. Adăugați coriandrul și smântâna și amestecați. Lăsați să se răcească timp de 30 minute. Procesați amestecul până devine moale. Încălziți supa pentru a fi servită (nu lăsați să fierbă). Condimentați după gust. A se servi cu pâine.

### pesto de coriandru

2 frunze de coriandru

2 usturoi

60 g semințe de pin

125 ml ulei de măslini

60 g Parmezan, ras

Procesați coriandrul, usturoiul, semințele de pin și jumătate din cantitatea de ulei până când se înmoie. Transferați amestecul într-un castron mare. Adăugați parmezanul și amestecați.

Adăugați ulei pentru a ajusta consistența. Pentru sos: consistent. Pentru garnitură: mediu. Pentru sos de paste: subțire.

### smoothies de fructe

Procesați toate ingredientele până devin moi.

300 ml lapte cu ciocolată

4 iaurt

2 pere, miez

200 ml lapte

200 ml iaurt

2 fulgi de ovăz

1 mango, fără sâmburi

1 banane

200 ml lapte

2 miere

1 miere

2 mere, miez

170 g înghețată de ciocolată

300 ml lapte

300 ml suc de portocale

1 banane

150 g iaurt cu alune

12 căpșuni

1 banane

400 ml lapte

200 ml lapte

1 banane

4 $\leftarrow$ miere	350 ml limonadă
2 $\leftarrow$ extract de vanilie	125 ml înghețată de ciocolată
360 ml limonadă	100 g cireșe, fără sâmburi
125 g înghețată de vanilie	
70 g coacăze negre	
300 ml suc de portocale	<b>smoothies pentru adulți (2 porții)</b>
300 ml suc de merișor	200 ml bere din ghimbir
1 banane	150 g pepene
4 jumătăți de caise din conservă	40 ml rom
80 ml suc de caise (din conservă)	100 ml suc de merișor
2 piersici, fără sâmburi	50 ml vodka
4 $\leftarrow$ iaurt	50 ml lichior Cointreau
200 ml lapte	100 ml lapte
2 $\leftarrow$ miere	40 g înghețată de vanilie
600 ml suc de mere	½ $\leftarrow$ cafea instant solubilă
1 mango, fără sâmburi	40 ml lichior cremă irlandez
300 ml suc de mere	100 ml limonadă
90 g zmeură	60 ml gin
12 căpsuni	1 $\leftarrow$ suc de lămâie
400 ml suc de mere	3 căpsuni
1 kiwi, decojît	
150 g pepene	

Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда. Отстранете всички опаковки преди употреба.

## ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

Този уред може да се ползва от хора с ограничени физически, сетивни или умствени възможности, или без опит и познания, ако са под надзора/инструктирани и осъзнават опасностите с това.

Децата не трябва да използват или да играят с уреда.

Дръжте уреда и кабела далеч от достъпа на деца.

За да избегнете нараняване, внимавайте при работа с остриетата, изпразване на каната и почистване.

 Не обработвайте горещи или връщи течности

Неправилната употреба на уреда може да доведе до нараняване.

Изключете уреда от контакта преди сглобяване, разглобяване или почистване.

Не оставяйте уреда без наблюдение, докато е включен в контакта.

Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне всяка към риска.

- Не поставяйте задвижващия блок в течност, не използвайте уреда в банята, близо до вода или навън.
- Изключете (0), преди да поставите каната върху задвижващия блок.
- Изключете (0) и изчакайте, докато спрат остриетата, преди да свалите капака от каната, или да свалите каната от задвижващия блок.
- Не поставяйте ръката си в каната, дори когато сте я свалили от задвижващия блок – остриетата са остри.
- Не поставяйте други предмети (лъжица, шпатула и т.н.) в каната, докато блендерът е включен в захранването.
- Не допускайте каната да прелива. Ако течността премине под задвижващия блок, тя може да се просмуче в двигателя и да го повреди.
- Не използвайте аксесоари или приставки, различни от тези, предоставени от нас.
- Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.

## САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

### ИЛЮСТРАЦИИ

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. контрол на скоростта | 5. канта     |
| 2. задвижващ блок       | 6. капак     |
| 3. режещ блок           | 7. запушалка |
| 4. уплътнение           | 8. резе      |

## **ПОДГОТОВКА**

1. Поставете моторното тяло на стабилна, равна повърхност.
2. Приведете в съответствие ▼ върху дъното на каната с ▲ върху задвижващия блок.
3. Поставете каната върху задвижващия блок, след това завъртете каната, така че да приведете в съответствие ▼ с ▲.
4. Завъртете капака обратно на часовниковата стрелка, за да го отключите, след което го отстранете от каната чрез повдигане.
5. Поставете съставките в каната.
6. Не пълнете каната над маркировката за 1500 мл. Ако го направите, съдържанието може да избълска капака, когато стартирате двигателя
7. Поставете капака върху каната с резето, както е показано на фигура A.
8. Завъртете капака по часовниковата стрелка, за да го фиксирате (фиг. В)
9. Натиснете запушалката в отвора на капака.
10. Не задействайте уреда, без да сте поставили запушалката.
11. Проверете дали контролът на скоростта е установлен на 0.
12. Включете щепсела в захранващия контакт.

## **КОНТРОЛ НА СКОРОСТТА**

1. Завъртете контрола на скоростта до желаната скорост (1 = ниска, 2 = висока).
2. Завъртете пак контрола на скоростта до 0, за да изключите мотора.
3. По принцип, големите количества, гъстите смеси и голямото съотношение на твърди частици предполагат по-дълга настройка на времето и по-ниски скорости.
4. По-малките количества, по-редките смеси и повечето течности, отколкото твърди частици, предполагат по-кратки настройки на времето и по-високи скорости.
5. Не оставяйте мотора да работи повече от 1 минута, тъй като може да прегрее. След 1 минута го изключете за най-малко 2 минути, за да може да се охлади.

## **ИМПУЛСЕН РЕЖИМ**

Ако завъртите контрола на скоростта обратно на часовниковата стрелка до Ⓡ, ще получите внезапна висока мощност за кратко време при висока скорост. В тази посока копчето е с пружина. Когато го освободите, то ще се върне на 0.

## **ДОБАВЯНЕ НА СЪСТАВКИ**

За да добавите съставки, докато блендерът работи, свалете запушалката, изсипете новите съставки през отвора, и поставете отново запушалката.

Проверете дали добавените съставки не изтласкат обема в каната над маркировката за 1500 мл.

## **ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА**

1. Изключете уреда (0) и го изключете от контакта.
2. Избръшете външната част на задвижващия блок с чиста влажна кърпа.
3. Мийте свалящите се части с топла сапунена вода, изплаквайте ги добре, отцеждайте и ги оставете да изсъхнат.
4. Не поставяйте никоя от частите на уреда в миялна машина.

## **РЕЖЕЩ БЛОК**

Може да сваляте режещия блок за почистване. Това се прави най-добре, когато каната е обръната наопаки.

1. Хванете дръжката на каната с едната ръка.
2. Хванете дъното на режещия блок с другата ръка.
3. Завъртете режещия блок по часовниковата стрелка, докато се освободи от основата на каната.
4. Внимателно го издърпайте нагоре и навън от дъното на каната.
5. Свалете уплътнението от режещия блок.
6. Измийте уплътнението и режещия блок с топла вода и сапун, изплакнете и оставете да изсъхне на въздуха.

- Внимавайте много с остриетата – не работете с тях директно, използвайте найлонова миеша четка.
- Поставете отново уплътнението около режещия блок.
- Върнете режещия блок в основата на каната.
- Завъртете режещия блок обратно на часовниковата стрелка, за да го затегнете.

## ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции в електрическите и електронни стоки, уредите, обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци, а следва да се върнат обратно, да се използват отново или рециклират.

### рецепти

 = шепа

 = супена лъжица (15 мл)

g = грамове

 = връзка

 = чаена лъжичка (5 мл)

ml = милилитри

 = скапидка(и)

### супа от праз и картофи

150 g праз

150 g картофи

2 кубчета бульон

сол и пипер

800 ml вода

Разбийте праза и картофите в продължение на 2 секунди. Прехвърлете в голяма тенджера. Добавете водата и кубчетата бульон. Сложете да ври, като разбърквате. Намалете огъня. Покрайте тенджерата с капак. Сложете на слаб огън за 20 минути. Отстранете от огъня. Оставете да се охлади за 30 минути. Разбийте до получаване на гладка смес. Затоплете до температура за сервиране (не оставяйте да заври). Добавете подправки на вкус. Сервирайте с хляб. За супа „Вишисоаз“ към праза и картофите добавете сибирски лук, а преди да загреете тенджерата, сложете бучка масло, охладете супата вместо да я затоплите повторно и добавете 150 мл сметана, преди да я сервирате студена.

### пикантна супа от тиква

900 g тиква

2  растително масло

2 праз

2  чесън

900 ml пилешки/зеленчуков бульон

1  смлян джинджифил

1  смлян кориандър

1  листа от кориандър

2  нискомаслена сметана/сметана крем фреш

сол и пипер

Обелете тиквата, отстраниете семките и я нарежете на парченца. Загрейте маслото в тенджера. Добавете праза, чесъна и подправките. Разбъркайте в продължение на 3 минути. Добавете бульона и тиквата. Сложете да ври, като разбърквате. Намалете огъня. Покрайте тенджерата с капак. Сложете на слаб огън за 20-30 минути. Отстранете от огъня. Добавете, като разбърквате, кориандъра и сметаната. Оставете да се охлади за 30 минути. Разбийте до получаване на гладка смес. Затоплете до температура за сервиране (не оставяйте да заври). Добавете подправки на вкус. Сервирайте с хляб.

### песто с кориандър

2  листа от кориандър

2  чесън

60 g борови ядки

125 ml зехтин

60 g Пармезан, настърган

Разбийте кориандъра, чесъна, боровите ядки и половината от зехтина до получаване на гладка смес. Прехвърлете в голяма купа. Добавете, като разбърквате, пармезана. Добавете зехтин според желаната гъстота: За топене: гъсто. За заливка: средно гъсто. За сос за паста: рядко.

## **плодови смутита**

Разбийте всичко до получаване на гладка смес.

- 4  $\frac{1}{2}$  кисело мляко
- 200 ml мляко
- 2  $\frac{1}{2}$  овесена каша
- 1 банан
- 2  $\frac{1}{2}$  мед
- 2 ябълки, изчистени от сърцевината
- 170 g шоколадов сладолед
- 300 ml портокалов сок
- 150 g йогурт с лешници
- 1 банан
- 200 ml мляко
- 300 ml шоколадово мляко
- 2 круши, изчистени от сърцевината
- 200 ml кисело мляко
- 1 манго, без костишка
- 200 ml мляко
- 1  $\frac{1}{2}$  мед
- 300 ml мляко
- 1 банан
- 12 ягоди
- 400 ml мляко
- 1 банан
- 2  $\frac{1}{2}$  мед
- 2 ванилов екстракт
- 360 ml лимонада
- 125 g ванилов сладолед
- 70 g сини боровинки
- 300 ml портокалов сок
- 300 ml сок от боровинки
- 1 банан

- 4 парчета кайсии от консерва
- 80 ml сок от кайсия (от консерва)
- 2 праскови, без костишки
- 4  $\frac{1}{2}$  кисело мляко
- 200 ml мляко
- 2  $\frac{1}{2}$  мед
- 600 ml ябълков сок
- 1 манго, без костишка
- 300 ml ябълков сок
- 90 g малини
- 12 ягоди
- 400 ml ябълков сок
- 1 киви, обелено
- 150 g пъпеш
- 350 ml лимонада
- 125 ml шоколадов сладолед
- 100 g череши, без костишки
- смутита само за възрастни (2 порции)**
- 200 ml джинджифилова бира
- 150 g пъпеш
- 40 ml ром
- 100 ml сок от боровинки
- 50 ml водка
- 50 ml коандро
- 100 ml мляко
- 40 g ванилов сладолед
- $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  нескафе
- 40 ml ирландски крем ликъор
- 100 ml лимонада
- 60 ml джин
- 1  $\frac{1}{2}$  лимонов сок
- 3 ягоди

рецепти има на нашата уеб страница:  
<http://www.russellhobbs.com/ifu/550931>

اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة اهداه الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب إزالة جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

### إجراءات أمان ضرورية

يجب اتخاذ إجراءات الأمان الأساسية التالية:

يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأشخاص ذوي القدرات الجسمانية أو الحسنية أو العقلية الممنخفضة أو عديمي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/تعليمهم ويفهمون المخاطر المعنية.

يجب آلا يستخدم الأطفال الجهاز أو بعيدوا به.

أجعل الجهاز والكابل بعيدا عن متناول الأطفال.

لتتجنب الإصابة، تعامل بحرص مع الشفرات وأثناء تفريغ الإبريق والتنظيف.

لا تقوم بإضافة سائل ساخن (أكثر من 40 درجة مئوية) فقد يتم طرده بسبب التبخير المفاجئ.

يمكن أن يسبب إساءة استخدام الجهاز إصابات.

أفضل الجهاز قبل تجميده أو تفككه أو تنظيفه.

لا تترك الجهاز مهماً خلال اتصاله بالتيار.

إذا كان السلك متضررا فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبه للبيع أو عن طريق مهني محترف، لمنع أي حادث ممكّن.

لا تضع وحدة المотор في سائل.

•

قم بإيقاف التشغيل (0) قبل تركيب الإبريق في وحدة المotor.

•

قم بإيقاف التشغيل (0) وانتظر إلى أن تتوقف الشفرات قبل إخراج الغطاء من الإبريق أو إخراج الإبريق من وحدة المotor.

•

لا تضع أدوات طهي في الإبريق أثناء توصيل الجهاز.

•

لا تستخدم أي آداة غير التي تكون مع الجهاز.

•

لا تستخدم الجهاز لأغراض غير مقررة في التعليمات.

•

لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفاً أو لا يعمل بصورة صحيحة.

•

لا تقوم بتشغيل المotor بشكل مستمر أكثر دقة وربع وإلا فقد يسخن أكثر من اللازم . وبعد دقيقة وربع قم

بإيقافه لمدة دققتين على الأقل للاستعادة.

### للاستعمال المنزلي فقط

#### الرسومات

أداة التحكم في السرعة

1. الإبريق

2. وحدة المotor

3. الغطاء

4. غطاء

5. مانع تسرب

#### التحضير

ضع وحدة المotor على سطح جاف وثابت ومسقو.

أمسك الإبريق فوق وحدة المotor مع جعل المقبض بين أداة التحكم في السرعة والسبم ▲ في وحدة المotor.

قم بتنزيل الإبريق على وحدة المotor ثم أدر الإبريق لم أحاذة المقبض مع السهم ▲ في وحدة المotor.

أدر الغطاء عكس اتجاه عقارب الساعة لفتحه ثم ارفعه من الإبريق.

ضع المكونات في الوعاء.

لا تملأ بعد علامة 1500ml (1500 مللي). وإذا قمت بذلك، قد تفتح المحظيات الغطاء عند بدء تشغيل المotor.

ضع الغطاء على الإبريق مع اللسان كما هو مبين في الشكل A.

قم بلف الغطاء في اتجاه عقارب الساعة لغلقه (الشكل B)

ادفع الغطاء في الثقب الموجود في الغطاء.

لا تقوم بتشغيل الجهاز بدون تركيب الغطاء.

تأكد من ضبط أدوات التحكم في السرعة على 0.

اربط الجهاز بالتيار الكهربائي.

#### أداة التحكم في السرعة

1. أدر أداة التحكم في السرعة للسرعة التي تريدها (1 = منخفض، 2 = عالي).

2. أدر أداة التحكم في السرعة إلى 0 لإيقاف المотор.
3. بشكل عام وللمكبات الكبيرة والخليط المكثف والمسمى العالمي من المواد الصلبة مقارنة مع المواد السائلة، ينصح استخدام أوقات طويلة وسرعة بطيئة.
4. للكميات القليلة والخلطات الخفيفة التي تحتوي على سوائل أكثر من المواد الصلبة، ينصح باستخدام أوقات قصيرة وسرعة عالية.
5. لا يستخدم الجهاز بشكل مستمر لأكثر من دقيقة. وبعد الاستخدام لمدة دقيقة، دعه يستريح لمدة دققتين قبل المواصلة.

#### **نبع**

سوف يعطيك تدوير أداة التحكم في السرعة عكس اتجاه عقارب الساعة إلى ⑥ دفعه قصيرة على سرعة عالية. وفي هذا الاتجاه، يتم تحويل المقبض بزبرك. وسوف يعود إلى 0 عندما تتركه.

#### **إضافة المكونات**

لإضافة مكونات أثناء عمل الخلط، قم بإخراج الغطاء وصب المكونات الجديدة من خلال الثقب ثم استبدل الغطاء.  
تأكد من أن المكونات المضافة لا تدفع الحجم في الإبريق بعد علامه 1500ml.

#### **العناية والصيانة**

1. قم بإيقاف الجهاز ثم افصله.
2. امسح السطح الخارجي لوحدة المотор بقطعة قماش مبللة نظيفة.
3. اغسل الأجزاء القابلة للنقل في ماء صابوني دافئ واشطف وجفف.
4. لا تضع أي جزء من الجهاز في غسالة صحنون.

#### **وحدة الشفرات**

مكنك فك وحدة الشفرات للتنظيف. من الأفضل عمل ذلك مع الإبريق المقلوب رأسا على عقب.  
أمسك مقبض الإبريق بيد واحدة.

1. وأمسك الجزء المنفلت لوحدة الشفرات باليد الأخرى.
2. أدر وحدة الشفرة في اتجاه عقارب الساعة إلى أن تخرج من قاعدة الإبريق.
3. اسحبها بعناية للأعلى وأخرجها من قاع الإبريق.
4. ارفع مانع التسرب من وحدة الشفرات.
5. اغسل مانع تسرب وحدة الشفرات في ماء صابوني دافئ واشطفه وجففه بالهواء.
6. تخفي الحرر الشديد مع الشفرات - لا تتعامل معها مباشرة واستخدم فرشاة غسيل من النايلون.
7. استبدل مانع التسرب الموجود حول وحدة الشفرات .
8. استبدل وحدة الشفرات في قاعدة الإبريق.
9. أدر وحدة الشفرة عكس اتجاه عقارب الساعة لربطها.
10. لتجنب المشاكل البيئية والصحية بسبب المواد الخطيرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية، يجب عدم التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع نفايات البلدية غير المصنفة ولكن استعادتها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.

#### **رمز سلة المهملات على المجلة**

لتجنب المشاكل البيئية والصحية بسبب المواد الخطيرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية، يجب عدم التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع نفايات البلدية غير المصنفة ولكن استعادتها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.