





Russell Hobbs



instructions	3	pokyny (Čeština)	51
Bedienungsanleitung	7	pokyny (Slovenčina)	55
mode d'emploi	11	instrukcja	59
instructies	15	upute	63
istruzioni per l'uso	19	navodila	67
instrucciones	23	οδηγίες	71
instruções	27	utasítások	75
brugsanvisning	31	talimatlar	79
bruksanvisning (Svenska)	35	instructiuni	83
bruksanvisning (Norsk)	39	инструкции (Български)	87
käyttöohjeet	43	تَعْلِيمَاتُ الْاسْتِخْدَام	91
инструкции (Русский)	47		



Read the instructions, keep them safe, pass them on if you pass the appliance on.

Remove all packaging before use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow basic safety precautions, including:

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Check the sieve for damage every time you use the appliance. Do not use the appliance if the rotating sieve is damaged.

Always disconnect the appliance from the mains supply socket if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- Don't put the motor unit in liquid.
- Don't use fingers or cutlery to push food down the tube – only the pusher.
- Don't open the latches till the sieve has come to a complete stop.
- Don't use the appliance for any purpose other than those described in these instructions.
- Don't use accessories or attachments other than those we supply.
- Don't operate the appliance if it's damaged or malfunctions.

HOUSEHOLD USE ONLY

PARTS

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Pulp container | 6. Sieve |
| 2. On/off switch | 7. Lid |
| 3. Drive shaft | 8. Latch |
| 4. Spout | 9. Pusher |
| 5. Separator |  Dishwasher safe |

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

- Remove any packaging material and labels.
- Wash the pulp container, sieve, lid, food pusher and separator and in warm, soapy water. Rinse and dry.
- Wipe the motor base with a damp cloth.
- Place the appliance on a dry, firm, level surface, near a power socket.

ASSEMBLY

1. Fit the separator onto the motor unit.
2. Put the sieve into the separator and press it down onto the drive shaft.
3. Fit the lid over the separator.
4. Fit the latches on each side over the rim of the lid (Fig A)
5. Press the latches inwards until they lock (Fig B).
6. Fit the pulp container over the right hand edge of the lid then push the bottom inwards (Fig C).
7. Fit the pusher into the tube.

USING YOUR JUICER

1. Check that the appliance is switched off (**O**).
2. Put the plug into the power socket.
3. Put a jug under the spout to collect the juice.
4. Turn your juicer on (**I**).
5. Remove the pusher and drop the ingredients down the tube.
6. Replace the pusher and use it to push the ingredients gently down the tube.
7. Once finished, turn off your juicer (**O**).

Don't run the motor continuously for more than 2 minutes, it may overheat. After 2 minutes switch off and allow the appliance to rest for at least 2 minutes.

TIPS

- Buy organically grown produce whenever you can.
- Use good quality, fresh, ripe fruit and vegetables. Soft vegetables or overripe fruit can make the juice thick and cloudy.
- Wash all fruit and vegetables. Use a brush on the harder ones. Remove the outer leaves on non-organic produce. Peel any non-organic or waxed fruit or vegetables. Cut out and discard bruises and blemishes as these may affect the taste of the juice.
- Don't juice anything strong or pungent, like onions or garlic. No matter how well you clean your juicer, you'll never get rid of the taste.
- Trim fruit and vegetables so they'll go through the tube. Use the pusher to push down the last bits of fruit, and to push down carrots, celery and other long fruit and vegetables.
- Bunch up leafy greens, parsley, wheat grass and beansprouts into a small tight ball and push it down the tube with the pusher.

WARNING! RHUBARB LEAVES ARE POISONOUS, THEY CONTAIN OXALIC ACID. THEY MUSTN'T BE JUICED OR EATEN.

STALKS AND LEAVES

Remove stalks, stems and leaves.

STONES/SEEDS

Remove and discard stones, peach pits and other big seeds. Pomegranate seeds, melon seeds, and small seeds in raspberries, Kiwi fruit and strawberries can be left in.

BANANAS

Don't try to juice bananas – the residue will clog the sieve.

ORANGES, GRAPEFRUIT AND TANGERINES

Peel oranges, grapefruit and tangerines.

PINEAPPLE

Top, tail, and peel pineapples.

POMEGRANATES

Remove the skin and pith.

WATERMELON

Watermelon rind can be left on, but some people dislike the taste. However, the rind contains many nutrients so why not try it first.

PULP

When you've finished juicing, don't just throw the pulp in the bin. It may still contain a great deal of goodness. Before you throw it away, think of things like thickening for soups or stews, pie-fillings, or even the compost heap.

CLEANING

1. Switch the appliance off (**O**) and unplug it.
2. Unclip both side latches.
3. Lift off the lid.
4. Lift off the separator and sieve.
5. Turn the separator upside down and tip out the sieve.
6. Wipe the outside of the motor unit with a clean damp cloth.
7. Wash the removable parts in warm soapy water, rinse well, drain, and air dry.
If the sieve is clogged, hold it under a running tap and brush along the surface of the mesh with a nylon washing up brush. Don't try to poke the bristles through the mesh – you'll break it.

 You may wash these parts in a dishwasher.

If you use a dishwasher, the harsh environment inside the dishwasher will affect the surface finishes. Damage should be cosmetic only, and should not affect the operation of the appliance.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and electronic goods, appliances marked with this symbol mustn't be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused, or recycled.

RECIPES

SPARKLING EYE POTION

In order to maintain healthy, shiny eyes our bodies require plenty of B vitamins, as well as vitamins C and E and beta-carotene. Try this juice drink now and again as a refreshing and tasty vitamin enriched drink.

- 3 carrots
- 2 green, sharp apples
- ½ broccoli
- ½ red pepper

APPLE AND STRAWBERRY WHIZZ

- 250g strawberries
- 3 green, sharp apples
- 1 small piece ginger, peeled
- Serve over ice.

ENERGY DRINK

Fruit and vegetables have natural sweetness and make excellent energy drinks.

- 2 carrots
- 3 apricots, stone removed
- 2 apples
- 50ml milk
- 5g wheatgerm
- 5ml honey

Juice the fruit and vegetables. Stir in the milk, wheatgerm, and honey.

VITAMIN DRINK

This drink is high in B group vitamins, vitamin C, and the mineral calcium.

- 1 parsnip
- ½ green pepper
- 1 broccoli
- 2 carrots
- 1 sweet potato
- 1 stick celery

For a sweeter taste, add more carrot or parsnip.

SAVOURY COCKTAIL

- 2 carrots
- 1 handful watercress
- 3 tomato
- 1 bunch coriander or basil leaves
- 1 stick celery
- $\frac{1}{2}$ red pepper
- A few drops of Tabasco or Worcestershire sauce (optional)

SUMMER DRINK

- 3 tomatoes
- $\frac{1}{2}$ cucumber
- 1 stick celery
- $\frac{1}{8}$ lime

CARROT AND PARSLEY

- 6 carrots
- 5 sprigs parsley

CABBAGE, CELERY AND CARROT

- $\frac{1}{2}$ green cabbage
- 2 stick celery
- 3 carrots

VEGETABLE TONIC

- 1 handful spinach
- 4 sprigs parsley
- 4-6 carrots

SUNSHINE COCKTAIL

- 2 apples
- 100g strawberries

PASSION COCKTAIL

- 50g strawberries
- $\frac{1}{4}$ pineapple
- 1 bunch black grapes

PINEAPPLE AND GRAPEFRUIT

- $\frac{1}{2}$ grapefruit
- $\frac{1}{4}$ pineapple

LEMONADE

- 4 apples
- $\frac{1}{4}$ lemon
- Serve over ice.

PINEAPPLE, STRAWBERRY AND APPLE

- 1 apple
- $\frac{1}{4}$ pineapple
- 100g strawberries

PEAR AND APPLE

- 2 apples
- 2 pears
- $\frac{1}{4}$ lemon

Lesen Sie die Anleitung, bewahren Sie sie auf und falls Sie das Gerät an Dritte abgeben, geben Sie auch die Anleitung mit. Entfernen Sie die Verpackung vollständig, bevor Sie das Gerät einschalten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bitte folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen:

Dieses Gerät ist für die Nutzung von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen, die über keine Erfahrung oder Kenntnisse in der Handhabung verfügen, geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen das Gerät weder verwenden noch damit spielen. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern auf.

Ziehen Sie vor dem Auf- oder Abbau oder der Reinigung des Geräts den Netzstecker vom Strom.

Das Gerät nicht unbeaufsichtigt stehen lassen, wenn sich der Stecker in der Steckdose befindet.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Sieb mit Reibefunktion oder der Deckel eingerissen oder beschädigt ist.

Weist das Kabel Beschädigungen auf, muss es vom Hersteller, einer Wartungsvertretung des Herstellers oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.

Bei nicht ordnungsgemäßem Gebrauch kann es zu Verletzungen kommen.

- Legen Sie die Motoreinheit nicht in Flüssigkeit.
- Öffnen Sie die Verschlüsse erst dann, wenn das Sieb vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- Benutzen Sie nicht Ihre Finger oder Besteck, um Nahrungsmittel durch den Einfüllschacht einzuführen – nur die Einfüllhilfe verwenden.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zu den in diesen Anweisungen beschriebenen Zwecken.
- Bitte keine Zubehörteile oder Aufsätze verwenden, die nicht von uns geliefert wurden.
- Gerät keinesfalls benutzen, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktion zeigt.

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET

ZEICHNUNGEN

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Fruchtfleisch- Sieb | 6. Sieb |
| 2. Ein- / Ausschalter | 7. Deckel |
| 3. Antriebsachse | 8. Verschluss |
| 4. Tülle | 9. Einfüllhilfe |
| 5. Trennaufsatzz |  Spülmaschinenfest |

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie etwaiges Verpackungsmaterial und Etiketten vollständig.
- Reinigen Sie den Behälter für das Fruchtfleisch, das Sieb, den Deckel, die Einfüllhilfe für die Zutaten und den Trenneinsatz mit warmem Seifenwasser. Spülen Sie die Teile gut ab und trocknen Sie sie ab.
- Wischen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch ab.
- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Fläche in der Nähe einer Steckdose.

MONTAGE

1. Setzen Sie den Trennaufsatz auf die Motoreinheit.
2. Passen Sie das Sieb in den Trennaufsatz ein und drücken Sie es nach unten auf die Antriebsachse.
3. Setzen Sie den Deckel auf den Trennaufsatz.
4. Schließen Sie beide Verschlüsse, sodass sie über den Deckelrand fassen (Abb. A).
5. Drücken Sie die Verschlüsse nach innen, bis sie einrasten (Abb. B).
6. Setzen Sie den Behälter für das Fruchtfleisch rechts unter den Deckelrand ein und drücken Sie den unteren Teil nach innen (Abb. C).
7. Setzen Sie die Einfüllhilfe in den Einfüllschacht ein.

SO VERWENDEN SIE IHREN ENTSAFTER

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist (**O**).
2. Gerätenetzstecker in die Steckdose stecken.
3. Um den Saft aufzufangen, stellen Sie ein Glas unter die Tülle.
4. Schalten Sie den Entsafter ein (**I**).
5. Entfernen Sie die Einfüllhilfe und geben Sie die Zutaten über den Einfüllschacht in den Behälter.
6. Setzen Sie die Einfüllhilfe wieder ein und verwenden Sie diese dafür, die Zutaten vorsichtig über den Einfüllschacht in den Behälter einzuführen.
7. Schalten Sie den Entsafter ab (**O**), sobald Sie fertig sind.

Den Motor nicht länger als 2 Minuten lang ununterbrochen eingeschaltet lassen – er könnte sich sonst heißlaufen. Nach 2 Minuten Betrieb den Motor mindestens 2 Minuten lang ausgeschaltet lassen, damit er wieder abkühlen kann.

TIPPS

- Kaufen Sie organische Zutaten wann immer Sie können, um die Einnahme von Insektiziden und Kunstdünger zu reduzieren.
- Nutzen Sie eine gute Qualität; frische, reife Früchte und Gemüse. Weiches Gemüse oder überreife Früchte können den Saft dick, trüb machen und ihm einen anderen Geschmack geben.
- Waschen Sie alle Früchte und Gemüsesorten. Nutzen Sie eine Bürste bei harten Früchten. Entfernen Sie die äußereren Blätter bei nicht-organischen Produkten. Schälen Sie alles nicht-organische oder gewachsene Gemüse bzw. Früchte. Entfernen Sie Beulen und Makel, da sie sonst den Geschmack des Saftes verändern können.
- Entsaften Sie nichts, was stark oder beißend riecht, wie Zwiebeln oder Knoblauch. Egal wie gut Sie den Entsafter hinterher reinigen, Sie werden den Geschmack nicht los.
- Schneiden Sie Früchte und Gemüse in Stücke, so dass sie in den Einfülltrichter passen. Nutzen Sie die Einfüllhilfe für alles, was hängen bleibt, um auch das kleinste Stückchen Frucht auszupressen und um Karotten, Sellerie und anderes langes Gemüse oder Früchte in den Einfülltrichter zu schieben.
- Binden Sie Suppengrün, Petersilie, Weizen und Sojasprossen zu einem kleinen leichten Ball und schieben Sie ihn mit der Einfüllhilfe in den Einfülltrichter.

WARNUNG! RHABARBER BLÄTTER SIND GIFTIG, SIE BEINHALTEN OXALSÄURE – SIE SOLLTEN NICHT ENTSAFET ODER GESESSEN WERDEN.

STÄNGEL UND BLÄTTER

Entfernen Sie Stängel, Sprossen, Blätter und Farn.

STEINE

Entfernen und verwerfen Sie Steine, Pfirsichkerne und andere große Kerne. Melonenkerne, Granatapfelkerne und kleine Kerne in Himbeeren, Kiwis und Erdbeeren müssen nicht entfernt werden.

BANANEN

Versuchen Sie nicht, Bananen zu entsaften – die Rückstände werden das Edelstahlsieb verstopfen.

ORANGEN, GRAPEFRUIT UND MANDARINEN

Schälen Sie Orangen, Grapefruit und Mandarinen.

ANANAS

Schneiden Sie beide Enden der Ananas ab und schälen Sie sie.

GRANATAPFEL

Entfernen Sie Haut und Mark.

WASSERMELONE

Die Schale von Wassermelonen muss nicht entfernt werden, jedoch finden einige Personen den Geschmack etwas "grün". Versuchen Sie es erst mit einem bisschen Schale und bilden sich Ihre Meinung. Wenn Sie die Schale entfernen, werden Sie viele Nährstoffe missen.

TRESTERINHALT

Wenn Sie fertig sind mit Entsaften, dann entsorgen Sie den Tresterinhalt nicht gleich. Er könnte eine weitere Verwendungsmöglichkeit finden, wie z. B. als Dickungsmittel für Suppen oder Eintopf, Pastetenfüllung oder sogar für den Komposthaufen.

REINIGUNG

1. Schalten Sie das Gerät aus (O) und ziehen Sie den Netzstecker..
2. Lösen Sie die Verschlüsse an beiden Seiten.
3. Nehmen Sie den Deckel ab.
4. Nehmen Sie den Trennaufsatz und das Sieb ab.
5. Drehen Sie den Trennaufsatz herum und entleeren Sie das Sieb.
6. Wischen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch ab.
7. Reinigen Sie die abnehmbaren Teile nur mit der Hand.
8. Wenn das Edelstahlsieb verstopft ist, halten Sie es unter einem laufenden Wasserhahn und bürsten Sie auf der Oberfläche das Sieb mit einer Nylon-Bürste. Versuchen Sie nicht, die Borsten durch die Löcher des Siebes zu stecken – die Borsten werden brechen.

 Sie können diese Teile im Geschirrspüler reinigen.

Bei Verwendung eines Geschirrspülers kann das rauhe Umfeld im Geschirrspüler die Oberflächenlackierung beschädigen. Die Beschädigung ist nur kosmetisch und beeinträchtigt nicht die Funktion des Gerätes.

UMWELTSCHUTZ

 Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.

REZEpte

ZAUBERTRANK

Um gesunde, glänzende Augen zu behalten, benötigt unser Körper eine Menge an Vitamin B, Vitamin C, Vitamin E und Beta-Carotin.

Versuchen Sie es mit diesem frischen und vitaminreichen Saft.

- 3 Karotten
- 2 grüne Äpfel
- ½ Broccoli
- ½ rote Paprika

APFEL UND ERDBEER FLITZER

- 250g Erdbeeren
- 3 grüne Äpfel
- 1 Ein kleines Stück Ingwer, geschält
- Mit Eiswürfeln servieren.

ENERGY DRINK

Obst und Gemüse besitzen eine natürliche Süße und eignen sich hervorragend zur Herstellung von Energy Drinks.

- 2 Möhren
- 3 Aprikosen, entsteint
- 2 Äpfel
- 50 ml Milch
- 5 g Weizenkeime
- 5 ml Honig

Entsaften Sie das Obst und Gemüse. Rühren Sie die Milch, die Weizenkeime und den Honig unter.

VITAMINDRINK

Dieses Getränk weist einen hohen Vitamingehalt der B-Gruppe sowie Vitamin C und den Mineralstoff Kalzium auf.

- 1 Pastinake
- $\frac{1}{2}$ grüne Paprika
- 1 Brokkoli
- 2 Möhren
- 1 Süßkartoffel
- 1 Stange Sellerie

Für mehr Süße geben Sie einfach mehr Möhren oder Pastinaken hinzu.

PIKANTER COCKTAIL

- 2 Möhren
- 1 Handvoll Wasserkresse
- 3 Tomaten
- 1 Bund Koriander- oder Basilikumblätter
- 1 Stange Sellerie
- $\frac{1}{2}$ rote Paprika
- Einige Tropfen Tabasco oder Worcestershiresauce (optional)

SOMMERDRINK

- 3 Tomaten
- $\frac{1}{2}$ Gurke
- 1 Stange Sellerie
- 1/8 Limette

MÖHREN UND PETERSILIE

- 6 Möhren
- 5 Stiele Petersilie

KOHL, SELLERIE UND MÖHREN

- $\frac{1}{2}$ Grünkohl
- 2 Stangen Sellerie
- 3 Möhren

GEMÜSE-TONIC

- 1 Handvoll Spinat
- 4 Stiele Petersilie
- 4 - 6 Möhren

SONNENSCHEIN-COCKTAIL

- 2 Äpfel
- 100 g Erdbeeren

PASSIONSCOCKTAIL

- 50 g Erdbeeren
- $\frac{1}{4}$ Ananas
- 1 Rispe blaue Weintrauben

ANANAS UND GRAPEFRUIT

- $\frac{1}{2}$ Grapefruit
- $\frac{1}{4}$ Ananas

LIMONADE

- 4 Äpfel
- $\frac{1}{4}$ Zitrone
- Auf Eis servieren

ANANAS, ERDBEERE UND APFEL

- 1 Apfel
- $\frac{1}{4}$ Ananas
- 100 g Erdbeeren

BIRNE UND APFEL

- 2 Äpfel
- 2 Birnen
- $\frac{1}{4}$ Zitrone

Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil. Retirez tous les emballages avant utilisation.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/ aient reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus. Les enfants ne doivent pas utiliser ni jouer avec l'appareil. Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants.

Débranchez l'appareil avant le montage, le démontage ou le nettoyage.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

N'utilisez pas l'appareil si le broyeur ou le couvercle est fissuré ou endommagé.

Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

Une utilisation inappropriée de l'appareil peut causer des blessures.

- Veillez à ne pas plonger le bloc moteur dans du liquide.
- N'utilisez pas vos doigts ni des couverts pour pousser les ingrédients dans le tube – utilisez uniquement l'élément pousseur.
- Veillez à ne pas ouvrir les loquets tant que le tamis ne s'est pas arrêté complètement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- N'adaptez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.

POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

SCHÉMAS

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. collecteur de pulpe | 6. tamis |
| 2. interrupteur marche / arrêt | 7. couvercle |
| 3. arbre d'entraînement | 8. loquet |
| 4. bec verseur | 9. élément pousseur |
| 5. séparateur |  résistant au lave-vaisselle |

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirez tout matériel d'emballage, ainsi que les étiquettes.
- Lavez le collecteur de pulpe, le tamis, le couvercle, le poussoir et le séparateur dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez ces éléments et laissez-les sécher.
- Essuyez la base du moteur avec un chiffon humide.
- Placez l'appareil sur une surface ferme, sèche et de niveau, à proximité d'une prise de courant.

MONTAGE

1. Fixez le séparateur sur le bloc moteur.
2. Placez le tamis dans le séparateur et poussez-le vers le bas sur l'arbre d'entraînement.
3. Placez le couvercle sur le séparateur.
4. Fixez les loquets de chaque côté sur le rebord du couvercle (Figure A)
5. Appuyez sur les loquets vers l'intérieur jusqu'à ce qu'ils se verrouillent (Figure B).
6. Fixez le collecteur de pulpe au bord de droite du couvercle, puis poussez sa partie inférieure vers l'intérieur (Figure C).

7. Insérez le pousoir dans le tube.

UTILISATION DE VOTRE CENTRIFUGEUSE

1. Vérifiez que l'appareil est éteint (**O**).
2. Mettez la fiche dans la prise de courant.
3. Placez une cruche sous le bec verseur pour collecter le jus.
4. Allumez votre centrifugeuse (**I**).
5. Retirez l'élément pousseur et versez les ingrédients dans le tube.
6. Replacez l'élément pousseur et utilisez-le pour pousser les ingrédients dans le tube.
7. Après utilisation, éteignez votre centrifugeuse (**O**).

Ne pas faire fonctionner l'appareil en continu au-delà de 2 minutes afin d'éviter une surchauffe. Si nécessaire, laisser reposer l'appareil pendant au moins 2 minutes pour laisser refroidir le moteur.

CONSEILS

- Dans la mesure du possible, achetez des produits bio, et ce afin d'éviter l'absorption de résidus d'insecticides ou d'engrais.
- Utilisez des fruits et légumes de qualité, frais et mûrs. Des légumes mous et trop mûrs peuvent donner un jus épais et au goût étrange.
- Lavez tous les fruits et légumes. Utilisez une petite brosse pour ceux qui sont plus durs. Enlevez les feuilles et/ou pelures de produits non-bio. Otez également les parties abîmées du fruit / légume afin d'éviter d'altérer le goût du jus.
- Pour vos jus, n'utilisez pas d'ingrédients très forts ou âcres comme les oignons ou l'ail. Même si vous nettoyer à fond votre centrifugeuse, vous ne vous débarrasserez pas du goût.
- Coupez vos fruits et légumes afin qu'ils passent sans encombre dans le tube. Utilisez le pousoir afin de pousser dans le fond les éléments qui collent aux parois, les derniers petits morceaux de fruits de même que les carottes, céleris et autres longs fruits et légumes.
- Mettez en boule les aliments feuillus, persils, blés et germes de soja et poussez ladite boule dans le tube à l'aide du pousoir.

AVERTISSEMENT! LES FEUILLES DE RHUBARBE SONT EMPOISONNÉES, ELLES CONTIENNENT DE L'ACIDE OXALIQUE – ELLES NE PEUVENT PAS ÊTRE MANGÉES OU UTILISÉES POUR DES JUS.

TROGNONS ET FEUILLES

Enlevez les trognons, queues, feuilles et fougères.

NOYAUX

Enlevez et n'utilisez pas les noyaux et autres gros pépins. Les pépins de melons, de grenades et les petits pépins dans les framboises, kiwi et fraises ne posent aucun problème.

BANANES

Ne faites pas de jus de bananes – la pulpe risqué de boucher la passoire.

ORANGES, PAMPLEMOUSSES ET MANDARINES

Pelez vos oranges, pamplemousses et mandarines. La matière contenue dans la pelure est amère et difficile à digérer, la peau blanche est amère.

ANANAS

Coupez la partie supérieure des ananas, la queue et épluchez-les.

GRENADES

Enlevez la pelure et la peau blanche.

PASTÈQUES

Il n'est pas nécessaire d'enlever la peau de la pastèque mais certaines personnes trouvent son goût légèrement trop «vert». Essayez en d'abord une petite quantité. Si vous enlevez la peau, vous enlevez aussi des substances nutritives

LA PULPE

Lorsque votre jus est prêt, ne vous contentez pas de jeter la pulpe à la poubelle. Il peut y avoir beaucoup de bonnes choses dans la pulpe. Avant de la jeter, pensez à l'utiliser pour épaisseur vos potages ou ragoûts, la farce ou même pour votre composte.

NETTOYAGE

1. Éteignez l'appareil (**O**) et débranchez-le.
2. Déverrouillez les deux loquets latéraux.
3. Soulevez le couvercle.
4. Soulevez le séparateur et le broyeur.
5. Retournez le séparateur et détachez-le du broyeur.
6. Essuyez le bloc moteur avec un chiffon humide.
7. Lavez à la main les pièces amovibles. Au cas où la passoire est bouchée, passez la sous l'eau et passez une petite brosse à nylon dans les mailles de la passoire. N'essayez pas d'enfoncer les poils à travers les mailles – vous risquez de les casser.

 Vous pouvez laver ces pièces dans un lave-vaisselle.

Toutefois, les conditions de lavage du lave-vaisselle affecteront la finition de la surface de l'appareil. Cela affecte l'apparence de l'appareil, non pas son fonctionnement.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une récupération sélective en vue de leur réutilisation ou recyclage.

RECETTES

UN JUS POUR VOS YEUX

Afin de garder des yeux brillants en bonne santé, le corps a besoin de beaucoup de vitamines B, de même que des vitamines C et E et des bêta carotènes. Essayez ce jus de temps à autres. Il est rafraîchissant et plein de vitamines.

- 3 carottes
- 2 pommes vertes, au goût prononcé
- ½ brocoli
- ½ poivron rouge

JUS DE POMME - FRAISE

- 250g fraises
- 3 pommes vertes, au goût prononcé
- 1 un petit morceau de gingembre pelé
- Servez le jus sur un tapis de glaçons.

BOISSON ÉNERGÉTIQUE

Les fruits et les légumes sont naturellement sucrés et permettent d'élaborer d'excellentes boissons énergétiques.

- 2 carottes
- 3 abricots, dénoyautés
- 2 pommes
- 50 ml de lait
- 5 g de germes de blé
- 5 ml de miel
- Exprimez le jus des fruits et des légumes. Incorporez le lait, le germe de blé et le miel.

BOISSON VITAMINÉE

Cette boisson est riche en vitamines du groupe B, en vitamines C et en calcium.

- 1 panais
- ½ poivron vert
- 1 brocoli
- 2 carottes
- 1 pomme de terre douce
- 1 branche de céleri
- Pour un goût plus sucré, ajoutez des carottes ou des panais.

COCKTAIL SALÉ

- 2 carottes
- 1 poignée de cresson
- 3 tomates
- 1 bouquet de feuilles de coriandre ou de basilic
- 1 branche de céleri
- ½ poivron rouge
- Quelques gouttes de Tabasco ou de sauce Worcestershire (facultatif)

BOISSON D'ÉTÉ

- 3 tomates
- ½ concombre
- 1 branche de céleri
- 1/8 de lime

CAROTTE ET PERSIL

- 6 carottes
- 5 brins de persil

CHOU, CÉLERİ ET CAROTTES

- ½ chou vert
- 2 branches de céleri
- 3 carottes

TONIQUE VÉGÉTAL

- 1 poignée d'épinards
- 4 brins de persil
- 4 à 6 carottes

COCKTAIL SUNSHINE

- 2 pommes
- 100 g de fraises

COCKTAIL PASSION

- 50 g fraises
- ¼ d'ananas
- 1 grappe de raisins noirs

ANANAS ET PAMPLEMOUSSE

- ½ pamplemousse
- ¼ d'ananas

LIMONADE

- 4 pommes
- ¼ de citron
- Servir avec des glaçons.

ANANAS, FRAISE ET POMME

- 1 pomme
- ¼ d'ananas
- 100 g de fraises

POIRE ET POMME

- 2 pommes
- 2 poires
- ¼ de citron

Lees de instructies, bewaar ze goed en geef ze met het apparaat mee wanneer u deze aan een derde geeft. Verwijder alle verpakkingsmateriaal voor gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Volg de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, zoals:

Dit apparaat kan onder toezicht worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of die gebrek aan ervaring of kennis hebben als iemand hen heeft uitgelegd hoe het apparaat moet worden gebruikt en ze de gevaren verstaan. Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken of ermee spelen. Bewaar het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen.

Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat monteert, demonteert of schoonmaakt.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter, terwijl de stekker in het stopcontact zit.

Gebruik het apparaat niet als de raspzeef of het deksel gebarsten of beschadigd is.

Indien het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een technicus of een ander deskundig persoon vervangen worden om eventuele risico's te vermijden.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan leiden tot letsen.

- Dompel de motorenheid niet onder in een vloeistof.
- Gebruik geen vingers of bestek om voedsel door de tube te duwen – alleen de duwer.
- Open de grendels niet voordat de zeef geheel stil staat.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan degene die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
- Gebruik alleen de bijgeleverde toebehoren of hulpstukken.
- Gebruik het apparaat niet bij beschadigingen of storingen.

UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

AFBEELDINGEN

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. pulpopvangbak | 6. zeef |
| 2. aan / uit schakelaar | 7. deksel |
| 3. aandrijfas | 8. grendel |
| 4. schenkuit | 9. duwer |
| 5. afscheider |  vaatwasmachinebestendig |

VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en de etiketten.
- Reinig de pulpkom, de zeef, het deksel, de voedselduwer en de scheider in warm zeepwater. Spoel en droog.
- Reinig het motorhuis met een vochtige doek.
- Plaats het apparaat op een droge, stevige, horizontale ondergrond, bij een stopcontact.

MONTAGE

1. Plaats de scheider op de motorenheid.
2. Zet de zeef in de scheider en druk hem vast op de aandrijfas.
3. Plaats het deksel op de scheider.
4. Plaats de grendels aan beide zijden over de rand van het deksel (afb. A)

5. Druk de grendels naar binnen tot ze vastklikken (afb. B).
6. Plaats de pulpkom over de rechterrand van het deksel en druk de onderkant naar binnen (afb. C).
7. Plaats de duwer in de buis.

UW SAPCENTRIFUGE GEBRUIKEN

1. Controleer dat het apparaat is uitgeschakeld (**O**).
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. Zet een beker onder de schenkuit om het sap op te vangen.
4. Schakel uw sapcentrifuge in (**I**).
5. Verwijder de duwer en laat de ingrediënten door de tube vallen.
6. Plaats de duwer weer en gebruik hem om de ingrediënten zachtjes door de tube te duwen.
7. Schakel uw sapcentrifuge uit als u klaar bent (**O**).

Om oververhitting te voorkomen, dient u de motor niet langer dan 2 minuten onafgebroken te laten draaien. Zet het apparaat na 2minuten minstens 2 minuten uit om de motor te laten afkoelen.

TIPS

- Koop zoveel mogelijk organisch geplante groenten en fruit om de inname van insecticide- en meststofresten tot een minimum te herleiden.
- Gebruik verse en rijpe groenten en fruit van hoge kwaliteit. Zachte groenten of overrijp fruit kunnen het sap dik en troebel maken met een eigenaardige smaak.
- Was alle groenten en fruit. Gebruik een borstel op hardere groenten en fruit. Verwijder de buitenste bladeren op niet organische groenten en fruit. Schil alle niet-organische of wassen groenten of fruit. Verwijder eventuele plekken met een mes want deze kunnen de smaak van het sap beïnvloeden.
- Maak geen sap van te sterke of scherpe ingrediënten, zoals uien of knoflook. U raakt deze smaak nooit meer kwijt, ongeacht hoe vaak u de fruitpers schoonmaakt.
- Hak groenten en fruit zodat ze door de vultrechter passen. Gebruik de duwer om alles wat plakt te verwijderen, om de laatste fruitresten neerwaarts te duwen en om wortels, selderie en andere lange groenten en fruit neer te duwen.
- Rol bladgroenten, peterselie, grassen en sojascheuten in een kleine bal en duw deze doorheen de vultrechter met de duwer.

WAARSCHUWING! RABARBERBLADEREN ZIJN GIFTIG, ZE BEVATTEN OXAALZUUR – U MAG DEZE NIET GEBRUIKEN VOOR SAP OF OPETEN.

STENGELS EN BLADEREN

Verwijder stengels, stelen, bladeren en varens.

PITTEN

Verwijder pitten, perzikpitten en andere grote zaden. Meloenzaden, granaatappelzaden en kleine zaden in frambozen, kiwi's en aardbeien moeten niet verwijderd worden.

BANANEN

Probeer nooit bananen te persen – de resten zullen de rasp blokkeren.

SINAASAPPELEN, GRAPEFRUIT EN MANDARIJNTJES

Schil sinaasappelen, grapefruit en mandarijntjes.

ANANAS

Verwijder de bovenkant, onderkant en schil van de ananas.

GRANAATAPPELS

Verwijder het wit en de velletjes.

WATERMELOEN

De watermeloenenschil hoeft niet verwijderd te worden, maar sommige mensen vinden ze nogal "groen" smaken. Probeer het eerst zelf uit. Als u de schil verwijdert, mist u heel veel nutriënten.

PULP

Aan het einde van het persen mag u de pulp niet zomaar weggooien. Dit kan nog steeds heel wat goede dingen bevatten. Voor u het weg gooit, denk aan dingen zoals soep of stoofpotten aandikken, taartvulling, of zelfs de composthoop.

REINIGEN

1. Schakel het apparaat uit (**O**) en trek de stekker uit.
2. Maak beide grendels los.
3. Neem het deksel omhoog.
4. Neem de afscheider en schaafzeef omhoog.
5. Draai de afscheider ondersteboven en kantel de raspzeef naar buiten.
6. Reinig de motorenheid met een vochtige doek.
7. Was de afneembare onderdelen met de hand. Indien de raspzeef verstopt is, kunt u deze onder de lopende kraan houden en langs het oppervlak van het gaas afvegen met een nylon afwasborstel. Probeer niet de borstelharen door het gaas te steken, dit kan het gaas beschadigen.

 U kunt deze onderdelen in een vaatwasmachine wassen.

Wanneer u de vaatwasmachine gebruikt, zal dit de afwerking van de oppervlakten beïnvloeden. De schade is normaal uitsluitend esthetisch en heeft geen invloed op de werking van het apparaat.

MILIEUBESCHERMING

 Om milieu- en gezondheidsproblemen als gevolg van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten te vermijden, mogen apparaten met dit symbool niet worden weggegooid met niet-gesorteerd gemeentelijk afval, maar moeten ze worden teruggevonden, opnieuw gebruikt of gerecycled.

RECEPTJES

BRUISEND OOGMEDICIJN

Om gezonde, glanzende ogen te behouden, heeft ons lichaam heel wat B vitamines maar ook vitamines C, E en beta-carotene nodig.

Gebruik dit vruchtsap af en toe als een verfrissend en lekker vitamine verrijkt drankje.

- 3 wortelen
- 2 groene, scherpe appels
- ½ broccoli
- ½ rode paprika

APPEL EN AARDBEI WHIZZ

- 250g aardbeien
- 3 groene, scherpe appels
- 1 klein stukje gember, gepeld
- Opdienen over ijs.

ENERGIEDRANK

Fruit en groente zijn van nature zoet en vormen uitstekende energiedrankjes.

- 2 wortels
- 3 abrikozen, ontpit
- 2 appels
- 50 ml melk
- 5 g tarwekiemen
- 5 ml honing

Pers het fruit en de groente, bewaar het sap. Roer de melk, tarwekiemen en de honing erdoor.

VITAMINEDRANK

Dit drankje bevat veel vitamine uit de B-groep, vitamine C en de mineraal calcium.

- 1 pastinaak
- ½ groene paprika
- 1 broccoli
- 2 wortels
- 1 zoete aardappel
- 1 selderijstengel

U kunt meer wortel of pastinaak toevoegen indien u een zoeter smaak wenst.

SMAAKVOLLE COCKTAIL

- 2 wortels
- 1 handvol waterkers
- 3 tomaat
- 1 bosje koriander of basilicum
- 1 selderijstengel
- ½ rode paprika
- Een paar druppels tabasco of Worcestershiresaus (optioneel)

ZOMERDRANKJE

- 3 tomaten
- ½ komkommer
- 1 selderijstengel
- 1/8 limoen

WORTEL EN PETERSELIE

- 6 wortels
- 5 takjes peterselie

KOOL, SELDERIJ EN WORTEL

- ½ groene kool
- 2 selderijstengel
- 3 wortels

GROENTENTONIC

- 1 handvol spinazie
- 4 takjes peterselie
- 4-6 wortels

ZONNECOCKTAIL

- 2 appels
- 100 g aardbeien

PASSIECOCKTAIL

- 50 g aardbeien
- ¼ ananas
- 1 tros rode druiven

ANANAS EN GRAPEFRUIT

- ½ grapefruit
- ¼ ananas

LIMONADE

- 4 appels
- ¼ citroen
- Opdienen op ijs.

ANANAS, AARDBEI EN APPEL

- 1 appel
- ¼ ananas
- 100 g aardbeien

PEER EN APPEL

- 2 appels
- 2 peren
- ¼ citroen

Leggere le istruzioni e conservarle al sicuro. In caso di cessione dell'apparecchio ad altre persone, consegnare anche le istruzioni. Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Osservare le precauzioni fondamentali di sicurezza, e in particolare quanto segue:

Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che manchino di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, a condizione che siano controllate o istruite da un adulto e che siano in grado di capirne i rischi. I bambini non devono utilizzare o giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio ed il cavo fuori dalla portata dei bambini.

Scollegare l'apparecchio prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.

Non lasciare l'apparecchio incustodito con la spina inserita.

Non utilizzare l'apparecchio se il setaccio reticolato o il coperchio sono spacciati o danneggiati.

Se il cavo è danneggiato, farlo cambiare dal fabbricante, da un rivenditore autorizzato o da personale similmente qualificato, per evitare incidenti.

L'uso errato dell'apparecchio può causare lesioni.

- Non immergere in sostanza liquida il gruppo del motore.
- Non utilizzare dita o posate per spingere il cibo all'interno del tubo di inserimento – utilizzare solo lo spingitore.
- Non sganciare i fermi di sicurezza fino a quando il setaccio non si è arrestato completamente.
- Non usare l'apparecchio per altri scopi se non quelli per i quali è stato progettato, di seguito descritti in questo manuale di istruzioni.
- Montare sull'apparecchio solo gli accessori o gli elementi dati in dotazione.
- Non usare l'apparecchio se è danneggiato o funziona male.

SOLO PER USO DOMESTICO

IMMAGINI

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. raccoglitrice della polpa | 6. setaccio |
| 2. interruttore on / off | 7. coperchio |
| 3. albero di trasmissione | 8. fermo di sicurezza |
| 4. beccuccio | 9. spingitore |
| 5. separatore |  lavabile in lavastoviglie |

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Rimuovere qualsiasi materiale di imballaggio e le etichette.
- Lavare il contenitore della polpa, il setaccio, il coperchio, lo spingitore e il separatore in acqua calda saponata. Sciacquare e asciugare.
- Pulire la base del motore con un panno umido.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie asciutta, stabile e uniforme vicino a una presa di corrente.

ASSEMBLAGGIO

1. Installare il separatore sull'unità motore.
2. Inserire il setaccio nel separatore e premere per innestarla nell'albero di trasmissione.
3. Posizionare il coperchio sul separatore.
4. Agganciare i fermi di sicurezza posti su ciascun lato al bordo del coperchio (Fig. A).
5. Esercitare una pressione verso l'interno fino a quando i fermi non si bloccano (Fig. B).

6. Posizionare il contenitore della polpa sul bordo di chiusura destro del coperchio, quindi premere il fondo verso l'interno (Fig. C).
7. Inserire lo spingitore nel tubo.

COME UTILIZZARE LA CENTRIFUGA

1. Controllare che l'apparecchio sia spento (**O**).
2. Inserire la spina nella presa di corrente.
3. Posizionare una caraffa sotto il beccuccio per raccogliere il succo.
4. Accendere la centrifuga portando l'interruttore su (**I**).
5. Togliere lo spingitore e lasciar scivolare gli ingredienti lungo il tubo di inserimento.
6. Rimettere lo spingitore e utilizzarlo per premere delicatamente gli ingredienti lungo il tubo di inserimento.
7. Una volta finito, spegnere la centrifuga portando l'interruttore su (**O**).

Non tenere in funzione il motore per più di 2 minuti, altrimenti si potrebbe surriscaldare. Dopo 2 minuti di funzionamento, spegnerlo per almeno 2 minuti per farlo recuperare.

CONSIGLI

- Quando possibile comprare prodotti biologici, perché meno esposti all'azione esterna di insetticidi e fertilizzanti.
- Frutta e verdura fresca e matura devono essere di ottima qualità. Verdura di consistenza molle e frutta troppo matura producono un succo denso, torbido e con un gusto strano.
- Lavare la frutta e la verdura. Per la frutta e la verdura più dura utilizzare uno spazzolino. Rimuovere le foglie dai prodotti non biologici. Sbucciare tutta la frutta e la verdura non biologica o cerata. Eliminare tutte le ammaccature e tutti i difetti in quanto potrebbero incidere sul gusto del succo.
- Tagliare la frutta e la verdura in maniera tale da farli passare attraverso il tubo del pressore. Utilizzare il pressore per rimuovere tutto quello che si attacca alle pareti del tubo, per spingere gli ultimi pezzi di frutta e per spingere le carote, il sedano e tutti i frutti e tipi di verdura che hanno il gambo lungo.
- Compattare erbette, prezzemolo, frumento e germogli di grano formando una piccola palla, inserirla nel tubo e premere con il pressore.

AVVERTENZA! LE FOGLIE DI RABARBARO SONO VELENOSSE, CONTENGONO ACIDO OSSALICO. NON DEVONO ESSERE SPREMUTE O MANGIATE.

PICCIOLI E FOGLIE

Rimuovere piccioli, gambi e foglie.

NOCCIOLI

Rimuovere ed eliminare i noccioli e tutti i semi di grande misura. I semi del melone, del melograno, dei lamponi, dei kiwi e delle fragole possono essere lasciati.

BANANE

Non cercare di spremere le banane, ostruirebbero il filtro.

ARANCE, POMPELMI E MANDARINI

Sbucciare le arance, i pompelmi e i mandarini.

ANANAS

Privare gli ananas della parte superiore, dell'estremità inferiore e sbucciarli.

MELOGRANI

Rimuovere la buccia e l'albedo.

ANGURIA

La scorza dell'anguria può essere lasciata, ma molte persone trovano il gusto un po' "verde". Assaggiatene un sorso prima e poi decidete. Se si elimina la scorza, molti agenti nutritivi verranno persi.

POLPA

Quando si finisce di spremere, non gettare la polpa nel cestino, potrebbe essere ancora

utilizzata. Prima di gettarla, pensare alle cose che si potrebbero fare, per esempio, per aumentare la densità del passato o dello stufato, oppure potrebbe essere utilizzata come ripieno per le torte o addirittura come compost.

PULIZIA

1. Spegnere l'apparecchio (**O**) e scollarlo dalla presa di corrente.
2. Sganciare i fermi di sicurezza su entrambi i lati.
3. Sollevare il coperchio.
4. Sollevare il separatore e il setaccio reticolato.
5. Capovolgere il separatore e rovesciare il setaccio reticolato.
6. Pulire il gruppo del motore con un panno umido.
7. Lavare a mano le parti rimovibili.
8. Se il filtro è ostruito, metterlo sotto l'acqua corrente e passare una spazzola con setole in nylon lungo la superficie della maglia. Non cercare di far passare le setole attraverso la maglia perché si romperebbe.

 Queste parti sono lavabili in lavastoviglie.

Se si usa la lavastoviglie, l'ambiente estremo al suo interno altera le finiture superficiali. Il danno dovrebbe essere solo estetico e non dovrebbe modificare l'operatività dell'apparecchio.

PROTEZIONE AMBIENTALE

Per evitare danni all'ambiente e alla salute causati da sostanze pericolose delle parti elettriche ed elettroniche, gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti non differenziati ma recuperati, riutilizzati o riciclati.

RICETTA

BEVANDA FRIZZANTE, RIVITALIZZANTE

PER GLI OCCHI

Per mantenere gli occhi sempre brillanti, il corpo ha bisogno di molta vitamina B, come anche la vitamina C ed E e il betacarotene. Questo drink rinfrescante e ricco di vitamine è la soluzione ideale.

- 3 carote
- 2 mele verdi
- ½ broccolo
- ½ peperone rosso

ENERGIZANTE ALLA MELA E FRAGOLA

- 250g fragole
- 3 mele verdi
- 1 un pezzettino di zenzero sbucciato
- Servire con ghiaccio.

BEVANDA ENERGETICA

La frutta e la verdura sono naturalmente dolci e da esse si ottengono bevande energetiche eccellenti.

- 2 carote
- 3 albicocche (denocciolate)
- 2 mele
- 50 ml di latte
- 5 g di germe di grano
- 5 ml di miele

Estrarre il succo dei frutti e delle verdure.

Aggiungere, mescolando, il latte, il germe di grano e il miele.

BEVANDA VITAMINICA

Questa bevanda è ricca di vitamine del gruppo B, vitamina C e calcio.

- 1 pastinaca
- ½ peperone verde
- 1 broccolo
- 2 carote
- 1 patata dolce
- 1 gambo di sedano

Per un sapore più dolce, aggiungere più carota o pastinaca.

COCKTAIL SALATO

- 2 carote
- 1 manciata di crescione
- 3 pomodori
- 1 mazzetto di coriandolo o foglie di basilico
- 1 gambo di sedano
- ½ peperone rosso
- Qualche goccia di tabasco o salsa Worcestershire (a discrezione)

BEVANDA ESTIVA

- 3 pomodori
- ½ cetriolo
- 1 gambo di sedano
- 1/8 di lime

CAROTA E PREZZEMOLO

- 6 carote
- 5 gambi di prezzemolo

CAVOLO, SEDANO E CAROTA

- ½ cavolo verde
- 2 gambi di sedano
- 3 carote

TONICO VEGETALE

- 1 manciata di spinaci
- 4 gambi di prezzemolo
- 4-6 carote

COCKTAIL DEL TRAMONTO

- 2 mele
- 100 g di fragole

COCKTAIL DELLA PASSIONE

- 50 g di fragole
- ¼ di ananas
- 1 grappolo di uva nera

ANANAS E POMPELMO

- ½ pompelmo
- ¼ di ananas

LIMONATA

- 4 mele
- ¼ di limone
- Servire con ghiaccio.

ANANAS, FRAGOLE E MELA

- 1 mela
- ¼ di ananas
- 100 g di fragole

PERA E MELA

- 2 mele
- 2 pere
- ¼ di limone

Lea las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro y, en caso de dar el aparato a otra persona, entrégueselas también. Retire todo el embalaje antes de usar el aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

Este aparato puede ser utilizado por personas inexpertas o con discapacidad física, sensorial o mental, siempre que hayan sido supervisadas o instruidas en su uso y comprendan los riesgos que conlleva. No permita que los niños utilicen el aparato ni jueguen con él. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.

Desenchufe el aparato antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

No deje el aparato desatendido mientras está enchufado.

No utilice el aparato si el disco rallador o las tapas están agrietadas o dañadas. Si el cable está dañado, éste deberá ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio, o alguien con cualificación similar para evitar peligro.

El uso inadecuado del aparato puede ocasionar heridas.

- No sumerja la unidad motora en líquidos.
- No utilice los dedos o cubiertos para empujar los alimentos a través del tubo, utilice sólo el accesorio para empujar.
- No quite los pestillos hasta que el colador se haya detenido completamente.
- No use el aparato para ningún fin distinto a los descritos en estas instrucciones.
- No ponga ningún otro acoplamiento o accesorio (recambio) que no haya sido adquirido del fabricante.
- No use el aparato si está dañado o si no funciona bien.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

ILUSTRACIONES

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. recogedor de residuos | 6. colador |
| 2. interruptor encendido / apagado | 7. tapa |
| 3. eje motor | 8. pestillo |
| 4. pico | 9. accesorio para empujar |
| 5. separador | apto para lavavajillas |

ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todo el material de embalaje y las etiquetas.
- Lave con agua caliente y jabón el depósito para la pulpa, el colador, la tapa, el accesorio para empujar y el separador. Enjuague las piezas y séquelas.
- Limpie la base del motor con un paño húmedo.
- Coloque el aparato en una superficie seca, firme y nivelada cerca de una toma de corriente.

MONTAJE

1. Coloque el separador en la unidad de motor.
2. Ponga el colador en el separador y haga presión hacia abajo para colocarlo en el eje motor.
3. Coloque la tapa en el separador.
4. Coloque los pestillos que se encuentran a cada lado sobre el borde de la tapa (Fig. A).
5. Presione los pestillos hacia dentro hasta que se queden encajados (Fig. B).
6. Coloque el depósito para la pulpa sobre el borde derecho de la tapa y luego empuje el fondo del depósito hacia dentro (Fig. C).
7. Coloque el accesorio para empujar en el tubo.

CÓMO UTILIZAR EL EXPRIMIDOR

1. Compruebe que el aparato está apagado (**O**).
2. Enchufe el aparato a la corriente.
3. Ponga una jarra debajo del pico para recoger el zumo.
4. Encienda el exprimidor (**I**).
5. Extraiga el accesorio para empujar e introduzca los ingredientes a través del tubo.
6. Vuelva a colocar el accesorio para empujar y utilícelo para empujar los ingredientes paulatinamente a través del tubo.
7. Una vez haya terminado, apague el exprimidor (**O**).

No haga funcionar el motor constantemente por más de 2 minutos, se puede sobrecalentar. Despues de 2 minutos, apáguelo como mínimo 2 minutos para que se recupere.

CONSEJOS

- Compre productos orgánicos siempre que pueda: ingerirá menos residuos de pesticidas y fertilizantes.
- Use frutas y verduras frescas, de buena calidad y en su justo punto de madurez. Las verduras pasadas y la fruta demasiado madura pueden dar a los zumos un aspecto espeso y turbio y un sabor extraño.
- Lave bien las frutas y las verduras, utilizando un cepillo si son muy duras. Quite las hojas exteriores de los productos no orgánicos. Corte y deseche las partes golpeadas o ennegrecidas, que pueden dar mal sabor al zumo.
- No haga zumo con frutas u hortalizas de sabor acre o muy fuerte, como cebollas o ajos. Por mucho que limpie el aparato, su sabor permanecerá.
- Corte las frutas y hortalizas en pedazos para que quepan en el tubo. Utilice el aparato para empujar para rebañar los trozos que queden pegados o sueltos y para introducir zanahorias, apio y otras frutas y hortalizas de forma alargada.
- Para licuar hierbas aromáticas, perejil, hierba de trigo o brotes de soja, haga manojo pequeños e intodúzcalos en el tubo con el aparato para empujar.

ADVERTENCIA! LAS HOJAS DE RUIBARBO SON TÓXICAS POR SU CONTENIDO EN ÁCIDO OXÁLICO. NO LAS INGIERA NI LAS UTILICE PARA HACER ZUMO.

TALLOS Y HOJAS

Quite tallos, cañas, hojas y ramitas.

HUESOS Y PEPITAS

Quite y tire los huesos, pepitas y otras semillas grandes. Las semillas de algunas frutas, como el melón o el pomelo, y las pequeñas simientes de las fresas, los kiwis y las fresas pueden dejarse.

PLÁTANOS

No es aconsejable hacer zumo con plátanos; sus residuos atascarán el disco rallador.

NARANJAS, POMELOS Y MANDARINAS

Quite la piel de las naranjas, mandarinas y pomelos. Contiene sustancias de sabor amargo y difíciles de digerir.

PIÑA

Corte los extremos superior e inferior de la piña y quitela la piel.

GRANADAS

Quite la piel y la parte blanca debajo de ella.

SANDÍA

Puede hacer el zumo con la cáscara de la sandía, aunque hay personas a las que les parece insípida. Pruebe un poco primero para ver si le gusta. Si quita la cáscara, el zumo perderá gran parte de sus nutrientes.

PULPA

Cuando haya terminado de hacer el zumo, no tire a la basura la pulpa sobrante, puede servirle para muchas cosas. Antes de tirarla, piense en usarla para espesar sopas o guisos, rellenar pasteles o empanadas o incluso como abono orgánico.

LIMPIEZA

1. Apague el aparato (**O**) y desenchúfelo.
2. Quite los pestillos de ambos lados.
3. Levante la tapa.
4. Retire el separador y el disco rallador.
5. Coloque el separador boca abajo y separe el disco rallador.
6. Limpie la unidad motora con un trapo húmedo.
7. Lave a mano las piezas que puedan separarse. Si los residuos han obstruido el disco rallador, póngalo bajo el agua del grifo y cepille la superficie de la malla con un cepillo de fregar de nylon. No intente atravesar la malla con las cerdas del cepillo, la romperá.

 Puede lavar estas piezas en el lavavajillas.

Si usa el lavavajillas, las condiciones adversas durante el lavado pueden afectar a los acabados de las superficies del aparato. El daño será solo estético y no debería afectar al funcionamiento del aparato.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Para evitar problemas medioambientales y de salud provocados por las sustancias peligrosas con que se fabrican los productos eléctricos y electrónicos, los aparatos con este símbolo no se deben desechar junto con el resto de residuos municipales, sino que se deben recuperar, reutilizar o reciclar.

RECETAS

POCIÓN PARA EL BRILLO DE LOS OJOS

Para mantener unos ojos sanos y con brillo, nuestro cuerpo necesita un suministro abundante de vitaminas del grupo B, así como de vitaminas C y E y de beta-caroteno. Beba este zumo regularmente, es una forma refrescante y sabrosa de aportar vitaminas.

- 3 zanahorias
- 2 manzanas verdes y jugosas
- ½ brécol
- ½ pimiento rojo

BATIDO DE FRESA Y MANZANA

- 250g fresas
- 3 manzanas verdes y jugosas
- 1 un pedazo pequeño de jengibre, pelado
- Sírvalo con hielo.

BEBIDA ENERGÉTICA

Las frutas y verduras contienen azúcares naturales, lo que las convierte en excelentes bebidas energéticas.

- 2 zanahorias
- 3 albaricoques deshuesados
- 2 manzanas
- 50 ml de leche
- 5 g de germen de trigo
- 5 ml de miel

Exprima las frutas y verduras. Añada la leche, el germen de trigo y la miel.

BEBIDA MULTIVITAMINAS

Esta bebida contiene una alta cantidad de vitaminas del grupo B, vitamina C y calcio.

- 1 chirivía
- ½ pimiento verde
- 1 brócoli
- 2 zanahorias
- 1 batata
- 1 tallo de apio

Si desea que la bebida sea más dulce, añada más zanahoria o chirivía

CÓCTEL PICANTE

- 2 zanahorias
- 1 puñado de berro
- 3 tomates
- 1 manojo de cilantro u hojas de albahaca
- 1 tallo de apio
- ½ pimiento rojo
- Unas gotas de Tabasco o salsa Worcestershire (opcional)

BEBIDA DE VERANO

- 3 tomates
- ½ pepino
- 1 tallo de apio
- 1/8 de lima

ZANAHORIA Y PEREJIL

- 6 zanahorias
- 5 ramitas de perejil

COL, APIO Y ZANAHORIA

- ½ col verde
- 2 tallos de apio
- 3 zanahorias

TÓNICO VEGETAL

- 1 puñado de espinacas
- 4 ramitas de perejil
- 4-6 zanahorias

CÓCTEL DEL SOL

- 2 manzanas
- 100 g de fresas

CÓCTEL DE LA PASIÓN

- 50 g de fresas
- ¼ piña
- 1 racimo de uvas negras

PIÑA Y POMELO

- ½ pomelo
- ¼ de piña

LIMONADA

- 4 manzanas
- ¼ de limón
- Servir con hielo.

PIÑA, FRESA Y MANZANA

- 1 manzana
- ¼ de piña
- 100 g de fresas

PERA Y MANZANA

- 2 manzanas
- 2 peras
- ¼ de limón

Leia as instruções e guarde em lugar seguro. Forneça-as também caso venha a fornecer o aparelho a alguém. Retire todo o material de embalar antes da utilização.

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO IMPORTANTES

Siga as precauções básicas de segurança, incluindo:

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento desde que supervisionadas/instruídas e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem usar nem brincar com o aparelho.

Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.

Desligue o aparelho da corrente elétrica antes da montagem, desmontagem ou limpeza.

Não deixe o aparelho desacompanhado enquanto estiver ligado.

Não utilize o aparelho se a peneira raladora ou a tampa estiver rachada ou danificada.

Se o cabo estiver danificado, o fabricante, o seu agente de assistência técnica ou qualquer profissional devidamente qualificado deverá substituí-lo para se evitarem riscos.

Utilizar o aparelho incorrectamente poderá resultar em ferimentos.

- Não coloque a unidade motora em líquidos.
- Não utilize os dedos ou talheres para empurrar os alimentos pelo cano – apenas o empurrador.
- Não abra as patilhas até a peneira ter parado por completo.
- Não utilize o aparelho para quaisquer outras finalidades senão as descritas nestas instruções.
- Não utilize acessórios ou peças que não sejam fornecidos pela nossa empresa.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado ou se o seu funcionamento for defeituoso.

APENAS PARA USO DOMÉSTICO

ESQUEMAS

- | | |
|------------------------|--|
| 1. colector de polpa | 6. peneira |
| 2. botão liga-desliga | 7. tampa |
| 3. eixo de acionamento | 8. patilha |
| 4. bico | 9. empurrador |
| 5. separador |  lavável na máquina |

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Remova qualquer material de embalagem e etiquetas.
- Lave o recipiente de polpa, a peneira, a tampa, o empurrador de alimentos e o separador em água morna com detergente. Enxague e seque.
- Limpe a base do motor com um pano húmido.
- Coloque o aparelho numa superfície seca, firme e nivelada, perto de uma tomada elétrica.

MONTAGEM

1. Encaixe o separador na unidade motora.
2. Coloque a peneira no separador e prima para baixo na direção do eixo de acionamento.
3. Encaixe a tampa sobre o separador.
4. Coloque as patilhas por cima do rebordo da tampa em cada lado (Fig. A).
5. Prima as patilhas para dentro até encaixarem (Fig. B).
6. Encaixe o recipiente de polpa sobre a extremidade direita da tampa e, em seguida, empurre o botão para dentro (Fig. C).

7. Encaixe o empurrador no tubo.

USAR A MÁQUINA DE SUMOS

1. Verifique se o aparelho está desligado (**O**).
2. Ligue a ficha à tomada elétrica.
3. Coloque um jarro por baixo do bico para recolher o sumo.
4. Ligue a máquina de sumos (**I**).
5. Retire o empurrador e deite os ingredientes pelo cano.
6. Volte a colocar o empurrador e utilize-o para empurrar os ingredientes cuidadosamente pelo cano.
7. Quando terminar, desligue a máquina de sumos (**O**).

Não ponha o motor a funcionar continuamente por um período superior a 2 minutos, pois pode causar o seu sobreaquecimento. Após 2 minutos, desligue-o pelo menos durante 2 minutos para ele recuperar.

DICAS

- Compre produtos biológicos sempre que possível, para reduzir a ingestão de pesticidas e resíduos de fertilizantes.
- Utilize fruta e legumes frescos, maduros e de boa qualidade. Legumes moles ou fruta demasiado madura podem tornar o sumo espesso, turvo e com sabor estranho.
- Lave os legumes e a fruta. Utilize uma escova nos maís ásperos. Retire as folhas exteriores em produtos não biológicos. Descasque os legumes ou fruta não biológicos ou encerados. Corte e deite fora áreas enegrecidas, pois podem afectar o sabor do sumo.
- Não faça sumo de algo com odor muito forte ou acre, como cebolas ou alho. Por mais que limpe o seu aparelho, nunca se livrará do sabor.
- Corte os legumes e a fruta em pedaços para que eles passem pelo cano. Utilize o empurrador para limpar tudo o que se colar, empurrar os últimos pedaços de fruta, empurrar cenouras, aipo ou outros legumes e frutas compridos.
- Molde ervas aromáticas, salsa, erva de trigo e rebentos de feijão numa pequena bola compacta e empurre-a com o empurrador ao longo do cano.

ADVERTÊNCIA! AS FOLHAS DE RUIBARBO SÃO VENENOSAS, CONTÊM ÁCIDO OXÁLICO, POR ISSO NÃO DEVEM SER TRANSFORMADAS EM SUMO OU INGERIDAS..

TALOS E FOLHAS

Retire talos, caules, folhas e fetos.

CAROÇOS

Retire e deite fora caroços e sementes grandes. Sementes de melão, romã e pequenas sementes presentes nas framboesas, Kiwi e morangos não têm de ser retiradas.

BANANAS

Não tente fazer sumo de bananas, pois os resíduos podem entupir a peneira raladora.

LARANJAS, TORANJAS E TANGERINAS

Descasque as laranjas, toranjas e tangerinas.

ANANÁS

Retire o topo, a base e descasque os ananases.

ROMÃS

Retire a casca e a pele.

MELANCIA

A zona verde da melancia não tem de ser retirada, mas algumas pessoas não a consideram doce. Experimente colocar um pouco e veja o que acha. Se retirar a zona verde não ingerirá a maioria dos nutrientes.

POLPA

Quando acabar de produzir o sumo, não deite fora a polpa no lixo. Ainda pode representar muitos benefícios. Antes de a deitar fora, considere utilizá-la para engrossar sopas ou estufados, para recheios de tartes ou até juntá-la ao composto.

LIMPEZA

1. Desligue o aparelho (0) e desligue-o da corrente.
2. Desencaixe as patilhas de ambos os lados.
3. Levante a tampa para fora.
4. Levante o separador e a peneira raladora para fora.
5. Inverta o separador e retire a peneira raladora.
6. Limpe a unidade motora com um pano húmido.
7. Lave à mão as peças removíveis. Caso a peneira raladora se encontre entupida, coloque-a debaixo de água corrente e escove ao longo da superfície da rede com uma escova de nylon. Não tente penetrar a rede com as cerdas, pois poderá rompê-la.

 Poderá lavar estas peças na máquina de lavar loiça.

Se utilizar uma máquina de lavar loiça, o ambiente agressivo no seu interior afectará o acabamento da superfície. Os danos deveriam ser apenas cosméticos e não deveriam afectar o funcionamento do aparelho.

PROTECÇÃO AMBIENTAL

 Para evitar problemas ambientais e de saúde devido a substâncias perigosas contidas em equipamentos eléctricos e electrónicos, os aparelhos com este símbolo não deverão ser misturados com o lixo doméstico e sim recuperados, reutilizados ou reciclados.

RECEITAS

POÇÃO PARA OLHOS CINTILANTES

Para manter os olhos brilhantes e saudáveis, os nossos corpos necessitam de muita vitamina B, bem como de vitaminas C e E e betacarotenos. Beba este sumo de vez em quando como uma refrescante e saborosa bebida rica em vitaminas.

- 3 cenouras
- 2 maçãs verdes rijas
- ½ bróculos
- ½ pimento vermelho

SMOOTHIE DE MAÇÃ E MORANGO

- 250g morangos
- 3 maçãs verdes rijas
- 1 um pedacinho de gengibre, descascado
- Servir com gelo.

BEBIDA ENERGÉTICA

A fruta e os legumes têm um sabor naturalmente doce e geram excelentes bebidas energéticas.

- 2 cenouras
- 3 alperces, sem caroço
- 2 maçãs
- 50 ml de leite
- 5 g de gérmens de trigo
- 5 ml de mel

Transforme a fruta e os legumes em sumo. Misture o leite, o gérmem de trigo e o mel.

BEBIDA VITAMÍNICA

Esta bebida é rica em vitaminas do grupo B, vitamina C e cálcio.

- 1 pastinaga
- ½ pimento verde
- 1 bróculo
- 2 cenouras
- 1 batata doce
- 1 talo de aipo

Para um sabor mais doce, adicione mais cenoura ou pastinaga.

COCKTAIL SALGADO

- 2 cenouras
- 1 punhado de agrião
- 3 tomates
- 1 molho de coentros ou folhas de manjericão
- 1 talo de aipo
- ½ pimento vermelho
- Algumas gotas de Tabasco ou molho Worcestershire (opcional)

BEBIDA DE VERÃO

- 3 tomates
- ½ pepino
- 1 talo de aipo
- 1/8 lima

CENOURA E SALSA

- 6 cenouras
- 5 raminhos de salsa

COUVE, AIPO E CENOURA

- ½ couve verde
- 2 talos de aipo
- 3 cenouras

TÓNICO VEGETAL

- 1 punhado de espinafres
- 4 raminhos de salsa
- 4-6 cenouras

COCKTAIL RAIOS DE SOL

- 2 maçãs
- 100 g de morangos

COCKTAIL DA PAIXÃO

- 50 g de morangos
- ¼ ananás
- 1 quantidade pequena de uvas pretas

ANANÁS E TORANJA

- ½ toranja
- ¼ ananás

LIMONADA

- 4 maçãs
- ¼ limão
- Sirva sobre gelo.

ANANÁS, MORANGOS E MAÇÃ

- 1 maçã
- ¼ ananás
- 100 g de morangos

PERA E MAÇÃ

- 2 maçãs
- 2 peras
- ¼ limão

Læs vejledningen og behold den til senere brug. Lad den følge med apparatet, hvis det overdrages til andre. Fjern al emballage før brug.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:

Apparatet kan anvendes af personer hvis fysiske, sansemæssige eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, hvis de blevet instrueret/har været under opsyn og forstår de forbundne farer.

Børn må hverken benytte eller lege med apparatet. Apparatet og ledningen skal holdes uden for børns rækkevidde.

Tag apparatets stik ud, inden du samler, adskiller eller rengør det.

Lad aldrig apparatet stå uden opsyn, når det er tilsluttet stikkontakten.

Brug ikke apparatet, hvis filterkværnen eller låget er revnet eller beskadiget.

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.

Forket brug af apparatet kan forårsage tilskadekomst.

- Læg ikke motorenheden i væske.
- Brug ikke fingrene eller et redskab til at skubbe ingredienser ned i røret med – kun skubberen.
- Åbn ikke låsebøjlerne, inden sien er helt standset.
- Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
- Anvend ikke andet tilbehør eller andre dele end de medfølgende.
- Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.

KUN TIL PRIVAT BRUG

TEGNINGER

- | | |
|---------------------|---|
| 1. frugtkødopsamler | 6. si |
| 2. tænd / sluk-knap | 7. låg |
| 3. drevskraft | 8. låsebøjle |
| 4. tud | 9. skubber |
| 5. separator |  tåler opvaskemaskine |

FØR FØRSTE IBRUGTAGNING

- Fjern alle emballagematerialer og klistermærker.
- Vask frugtkødopsamleren, sien, låget, frugtskubberen og separatoren af i varmt sæbevand. Skyl og tør af.
- Tør motorenheden af med en fugtig klud.
- Stil apparatet på en tør, fast, plan overflade i nærheden af en stikkontakt.

SAMLING

1. Fastgør separatoren oven på motorenheden.
2. Sæt sien ned i separatoren og tryk den nedad og fast på drevskafte.
3. Sæt låget på separatoren.
4. Sæt låsebøjlerne på begge sider ned over kanten på låget (Fig. A)
5. Tryk låsebøjlerne indad, indstil de låses fast (Fig. B).
6. Sæt frugtkødopsamleren ind over lågets højre kant og tryk derefter dens bund indad (Fig. C).
7. Sæt skubberen ned i røret.

SÅDAN BRUGES JUICEPRESSEREN

1. Kontrollér, at apparatet er slukket (**O**).
2. Sæt stikket i stikkontakten.
3. Stil en kande under tuden, for at opsamle juicen.
4. Tænd for juicepresseren (**I**).
5. Fjern skubberen og lad ingredienserne falde ned i røret.
6. Sæt skubberen tilbage og brug den til at skubbe ingredienserne forsigtigt ned i røret med.
7. Sluk for juicepresseren (**O**), når du er færdig.

Lad ikke motoren køre i mere end 2 minutter ad gangen, da det kan medføre overophedning. Når der er gået 2 minutter, skal du slukke for blenderen og lade motoren køle af i mindst 2 minutter.

TIPS

- Køb altid økologiske varer, når du har mulighed for det. Derved reduceres indtaget af sprøjtemiddel- og gødningsrester.
- Brug friske, modne frugter og grønsager af god kvalitet. Bløde grønsager og overmoden frugt kan gøre juice tyk, uklar samt give den en underlig smag.
- Vask alle frugter og grønsager. Brug en børste til de mere hårde frugter eller grønsager. Fjern de yderste blade på ikke økologiske produkter. Skræl økologiske og voksede frugter og grønsager. Mærker og pletter skal skæres væk og kasseres, da de kan påvirke juiceens smag.
- Pres ikke juice af noget, som er meget stærkt eller skarpt i smagen, som f.eks. løg eller hvidløg. Lige meget hvor godt du rengør din juicepresser, vil du aldrig slippe af med smagen.
- Skær frugt og grønsager i mindre stykker, så de kan gå ned i røret. Med skubben kan du skubbe alt ned der klister fast, skubbe de sidste frugtstykker ned og skubbe gulerødder, selleri og andre lange frugter og grønsager ned.
- Bundt grønne blade, persille, kvikgræs og bønnespiser i en komprimeret balle og skub det ned i røret med skubben.

ADVARSEL! RABARBERBLADE ER GIFTIGE, DE INDEHOLDER OXALSYRE OG MÅ IKKE PRESSES TIL JUICE ELLER SPISES.

STILKE OG BLADE

Fjern stilke, stængler, blade og bregnner.

STEN

Fjern og kassér sten, ferskenkerner og andre store kerner. Melonkerner, granatæblekerner og små kerner i hindbær, kiwier og jordbær behøver ikke at blive fjernet.

BANANER

Forsøg ikke at presse juice på bananer - de vil tilstoppe filterkværen.

APPELSINER, GRAPEFRUGTER OG MANDARINER

Skræl appelsiner, grapefrugter og mandariner.

ANANAS

Skær toppen og bunden af og skræl frugten.

GRANATÆBLER

Fjern skrællen og den hvide hinde.

VANDMELON

Vandmelonens hvide skorpe behøver ikke at blive fjernet, men nogle synes den smager lidt for "grøn". Smag på den først for at finde ud af, om du kan lide den. Hvis du fjerner skorpen vil du gå glip af mange næringsstoffer.

FRUGTKØD

Når du er færdig med at presse juice, skal du ikke bare smide frugtkødet i skraldespanden. Det indeholder sikkert stadig en masse godhed. Inden du smider det væk, så tænk på ting som jævning til supper eller gryderetter, tærtefyld eller kompost.

RENGØRING

1. Sluk for apparatet (**O**) og tag stikket ud.
2. Løsn låsebøjlerne i begge sider.
3. Tag låget af.
4. Tag separatoren og filterkværnen af.
5. Vend separatoren om og vip filterkværnen ud.
6. Tør motorenheden af med en fugtig klud.
7. Vask de aftagelige dele af i hånden. Hvis filterkværnen er tilstoppet, skal du holde den under rindende vand og børste nettets overflade med en nylonopvaskebørste. Forsøg ikke at presse børsterne gennem nettet – det vil gå i stykker.

 Du kan vaske disse dele i opvaskemaskinen.

De ekstreme forhold i opvaskemaskinen kan beskadige overfladbelægningen. Der beskadiges kun udseendemæssigt og dette bør ikke påvirke apparatets drift.

MILJØBESKYTTELSE

 Elektriske og elektroniske apparater, der er mærket med dette symbol, kan indeholde farlige stoffer, og må ikke bortslettes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en dertil udpeget lokal genbrugsstation for at undgå skade på miljø og menneskers sundhed.

OPSKRIFTER

SKINNENDE ØJNE ELIKSIR

For at holde øjnene sunde og skinnende, har din krop brug for masser af B-vitaminer samt C- og E-vitaminer og betacaroten. Prøv denne drik indimellem som en forfriskende og lækker vitaminberiget drik.

- 3 gulerødder
- 2 grønne, syrlige æbler
- $\frac{1}{2}$ broccoli
- $\frac{1}{2}$ rød peberfrugt

ÆBLE-JORDBÆR SUS

- 250g jordbær
- 3 grønne, syrlige æbler
- 1 et lille stykke ingefær, skrællet
- Serveres over isterninger.

ENERGDEIK

Frugt og grøntsager har en naturlig sødme og er fortræffelige at lave energidrikke af.

- 2 gulerødder
 - 3 abrikoser, udkernede
 - 2 æbler
 - 50 ml mælk
 - 5 g hvedekim
 - 5ml honning
- Pres frugterne og grøntsagerne. Rør mælk, hvedekim og honning i.

VITAMINDRIK

Denne drik er rig på vitaminer fra gruppen B, C-vitamin samt mineralet kalcium.

- 1 pastinak
- $\frac{1}{2}$ grøn peberfrugt
- 1 broccoli
- 2 gulerødder
- 1 sød kartoffel
- 1 stilk bladselleri

Ønskes en sædere smag tilsettes mere gulerod og pastinak.

PIKANT COCKTAIL

- 2 gulerødder
- 1 håndfuld brøndkarse
- 3 tomater
- 1 bundt koriander eller basilikumblade
- 1 stilk bladselleri
- $\frac{1}{2}$ rød peberfrugt
- Et par dråber Tabasco eller Worcestershire sauce (valgfrit)

SOMMERDRIK

- 3 tomater
- $\frac{1}{2}$ agurk
- 1 stilk bladselleri
- 1/8 limefrugt

GULEROD OG PERSILLE

- 6 gulerødder
- 5 stilke persille

KÅL, SELLERI OG GULEROD

- ½ grønkål
- 2 stilk bladselleri
- 3 gulerødder

GRØNSAGSTONIC

- 1 håndfuld spinat
- 4 stilke persille
- 4-6 gulerødder

SOLSKINSCOCKTAIL

- 2 æbler
- 100g jordbær

PASSIONSCOCKTAIL

- 50g jordbær
- ¼ ananas
- 1 klase mørke druer

ANNANAS OG GRAPEFRUGT

- ½ grapefrugt
- ¼ ananas

LEMONADE

- 4 æbler
- ¼ citron
- Hældes over isterninger til servering.

ANNANAS, JORDBÆR OG ÆBLE

- 1 æble
- ¼ ananas
- 100 g jordbær

PÆRE OG ÆBLE

- 2 æbler
- 2 pærer
- ¼ citron

Läs bruksanvisningen och spara den för framtida bruk. Låt bruksanvisningen följa med om du överläter apparaten. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:

Denna apparat kan användas av personer med minskad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap om apparaten, om det sker under tillsyn eller efter instruktioner och om de förstår de faror som användningen kan innehålla.

Barn får inte använda eller leka med apparaten. Håll apparat och sladd utom räckhåll för barn.

Dra ur sladden till apparaten före montering, demontering och rengöring.

Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är ansluten.

Använd inte apparaten om rivfiltret eller locket är sprucket eller skadat.

Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med liknande kompetens för att undvika skaderisker.

Felaktig användning av apparaten kan orsaka skada.

- Sänk inte ned motorenheten i någon form av vätska.
- Använd inte fingrarna eller knivar till att föra ingredienserna genom inmatningsröret – endast inmataren ska användas.
- Öppna inte hakarna förrän silen har stannat helt.
- Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd bara tillbehör och övrig utrustning som företaget tillhandahåller.
- Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.

ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

BILDER

- | | |
|------------------------|---|
| 1. fruktköttbehållaren | 6. sil |
| 2. på / av-knapp | 7. lock |
| 3. drivenhet | 8. hake |
| 4. pip | 9. inmatare |
| 5. centrifug |  kan diskas i diskmaskin |

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

- Ta bort eventuella förpackningsmaterial och etiketter.
- Tvätta fruktköttsbehållaren, silen, locket, mataren och separatorn i varmt vatten med diskmedel. Skölj och torka.
- Torka motorbasen med en fuktig trasa.
- Placera apparaten på en torr, stadig och jämn yta nära ett eluttag.

MONTERING

1. Placera separatorn på motordelen.
2. Sätt silen i separatorn och tryck ned den på drivenheten.
3. Sätt hakarna på var sida över lockets kant (Fig A).
4. Tryck hakarna inåt tills de läses på plats (Fig B).
5. Placera fruktköttsbehållaren över den högra kanten på locket och tryck sedan botten inåt (Fig C).
6. Sätt in mataren i röret.

ATT ANVÄNDA JUICEPRESSEN

1. Kontrollera att apparaten är avstängd (O).

2. Sätt stickproppen i vägguttaget.
3. Sätt en tillbringare under pipen och låt fruktsaften rinna ned i den.
4. Sätt på juicepressen (I).
5. Ta ut inmataren och tillsätt ingredienserna genom inmatningsröret.
6. Sätt tillbaka inmataren och använd den till att försiktigt föra ingredienserna genom inmatningsröret.
7. Stäng av juicepressen när du är färdig (O).

Låt inte motorn gå mer än 2 minuter i taget, den kan bli överhettad. Slå sedan av och vänta minst 2 minuter innan den används igen.

TIPS

- Köp om möjligt produkter som är ekologiskt odlade för att undvika råvaror som innehåller restprodukter från konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.
- Använd frukter och grönsaker av god kvalitet och se till att råvarorna är färsk och mogna. Övermogna råvaror försämrar smaken och kan göra juice trögflytande och grumlig.
- Skölj frukt och grönsaker och skrubba hård råvaror. Ta bort ytterbladen på råvaror som inte är ekologiskt odlade eller på sådana med ytbehandlat skal (vaxat eller liknande). Skär bort och kasta partier med stötmärken och andra fläckar eftersom de kan påverka smaken på juice.
- Använd inte råvaror med en utpräglat stark eller besk lukt. Det hjälper inte att diskappa apparaten, lukten kommer i alla fall att finnas kvar.
- Dela frukter och grönsaker i mindre bitar så att de kan passera igenom inmatningsröret. Använd inmataren till att lösgöra råvaror som fastnat och till att föra ned fruktbitar samt längre bitar av frukt och grönsaker t.ex. morötter, selleri och liknande.
- Bind ihop bladgrönsaker, persilja, vetegräs och böngroddar till en liten, kompakt boll och för ned den i inmatningsröret med hjälp av inmataren.

VARNING! RABARBERBLAD INNEHÄLLER OXALSYRA OCH BÖR INTE ANVÄNDAS TILL JUICE ELLER FÖRTÄRAS PÅ ANNAT SÄTT.

STJÄLKAR OCH BLAD

Ta bort ytterstjälkar, blad och strån.

KÄRNOR

Ta bort och kasta kärnor och större frön. De kärnor som finns i meloner och, granatäpplen kan vara kvar, liksom små kärnor i hallon, kiwifrukt och jordgubbar.

BANANER

bananer lämpar sig inte till juice – restprodukten kommer att täppa till rivfiltret.

APELSINER, GRAPEFRUKTER OCH MANDARINER

Skala apelsiner, grapefrukter och mandariner.

ANANAS

Skär först av toppen och botten på ananasen och skala den sedan.

GRANATÄPPLEN

Skal och mellanväggar smakar verkligen inte bra.

VATTENMELON

WATERMELON

Vattenmelon behöver inte skalas, men skär bort skalet om du inte tycker om smaken. Om man skär bort skalet går man miste om en del näringssämnen.

FRUKTKÖTT

Fruktköttet har många nyttiga användningsområden så kasta inte bort det när juice är färdigpressad. Det kan t.ex. användas som redning i soppor och gryträtter, som fyllning i pajer och det kan också läggas i komposthögen.

RENGÖRING

1. Stäng av apparaten(**O**) och dra ur sladden.
2. Lossa båda sidohakarna.
3. Lyft av locket.
4. Lyft av centrifugen och rivfiltret.
5. Vänd upp och ned på centrifugen och stjälp ut rivfiltret.
6. Torka av motorenheten med en fuktig trasa.
7. Diska avtagbara delar för hand. Om rivfiltret har blivit tilltäppt kan man hålla det under rinnande vatten och borsta längs nätets yta med en diskborste av nylon. Försök inte att peta in borsthåren i nätet – det kommer att gå sönder.
 Dessa delar kan diskas i diskmaskin.

Apparatens ytbehandling kan skadas om man använder diskmaskin. Detta kan endast eventuellt medföra ytlig påverkan som inte inverkar på apparatens funktion.

MILJÖSKYDD

För att undvika miljö- och hälsoproblem som beror på farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter får inte apparater som är märkta med denna symbol kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan de ska tillvaratas, återanvändas eller återvinnas.

RECEPT

DRYCK FÖR STRÅLANDE ÖGON

Vår kropp behöver både B-, C- och E-vitamin samt betakaroten för att ögonens hälsosamma glans ska bevaras. Denna uppriskande, välsmakande och vitaminrika juice är väl värd att prova.

- 3 morötter
- 2 syrliga, gröna äpplen
- ½ broccoli
- ½ röd paprika

ÄPPEL- OCH JORDGUBBSHOTSHOT

- 250g jordgubbar
- 3 syrliga, gröna äpplen
- 1 en liten bit ingefära, skalad
- Serveras med is.

ENERGIDRYCK

Frukt och grönsaker har en naturlig sötma och blir till utmärkta energidrycker.

- 2 morötter
- 3 aprikoser, ta ur kärnan
- 2 äpplen
- 50 ml mjölk
- 5 gr vetegroddar
- 5 ml honung

Gör juice av frukt och grönsaker. Rör i mjölk, vetegroddar och honung.

VITAMINDRYCK

Den här drycken är rik på vitaminer i B-gruppen, vitamin C och mineralet kalcium.

- 1 palsternacka
- ½ grön paprika
- 1 broccoli
- 2 morötter

- 1 sötpotatis

- 1 stjälk selleri

För att få en sötare smak kan du öka mängden morot eller palsternacka.

SMAKRIK COCKTAIL

- 2 morötter
- 1 näve vattenkrasse
- 3 tomater
- 1 knippe koriander eller basilikablad
- 1 stjälk selleri
- ½ röd paprika
- Några droppar Tabasco eller Worcestershire-sås (valfritt)

KÅL, SELLERI OCH MOROT

- ½ färsk vitkål
- 2 stjälkar selleri
- 3 morötter

GRÖNSAKSTONIC

- 1 näve spenat
- 4 kvistar persilja
- 4-6 morötter

SOLSKENSCOCKTAIL

- 2 äpplen
- 100 gr jordgubbar

PASSIONSCOCKTAIL

- 50 gr jordgubbar
- ¼ ananas
- 1 näve blåa vindruvor

ANANAS OCH GRAPEFRUKT

- ½ grapefrukt
- ¼ ananas

LEMONAD

- 4 äpplen
- $\frac{1}{4}$ citron
- Servera med is i botten.

ANANAS, JORDGUBBE OCH ÄPPLER

- 1 äpple
- $\frac{1}{4}$ ananas
- 100 gr jordgubbar

PÄRON OCH ÄPPLER

- 2 äpplen
- 2 päron
- $\frac{1}{4}$ citron

Les instruksjonene, oppbevar dem på et trygt sted, og send de med apparatet hvis du gir det videre. Fjern all emballasje før bruk.

VIKTIG SIKKERHETSTILTAK

Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert

Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de har blitt veiledet/instruert og forstår farene som er involvert. Barn må ikke bruke eller leke med apparatet. Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn. Koble fra apparatet før du monterer, demonterer eller rengjør det.

Ikke la apparatet være ubevoktet når det er tilkoblet.

Ikke bruk apparatet hvis ristsilen eller lokket er sprukket eller skadet.

Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servicekontoret eller andre som er kvalifiserte for å unngå fare.

Feil bruk av apparatet kan føre til skader.

- Ikke legg motorenheten i væske.
- Ikke bruk fingrene eller bestikk til å presse maten ned i påfyllingsrøret – bare stapperen.
- Ikke åpne låsene til silen har stoppet helt.
- Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.
- Ikke bruk tilleggsutstyr eller annet utstyr annet enn de vi leverer.
- Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.

KUN FOR BRUK I HJEMMET

FIGURER

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. fruktkjøttbeholder | 6. sil |
| 2. av / på bryter | 7. lokk |
| 3. drivaksel | 8. lås |
| 4. helletut | 9. stapper |
| 5. separator |  kan vaskes i oppvaskmaskin |

FØR FØRSTE BRUKEN

- Fjern all emballasje og alle etiketter.
- Vask fruktkjøttbeholderen, silen, lokket, matskyffelen og separatoren i varmt såpevann. Skyll og tørk.
- Tørk av motordelen med en fuktig klut.
- Plasser apparatet på et tørt, fast og plant underlag i nærheten av en stikkontakt.

SAMLING

1. Monter separatoren på motorenheten.
2. Sett silen inn i separatoren og trykk den ned på drivakselen.
3. Monter lokket over separatoren.
4. Monter låsene på hver side over kanten av lokket (fig A)
5. Trykk låsene innover til de låses (fig B).
6. Monter fruktkjøttbeholderen over høyre kant av lokket, og skyv bunnen innover (fig C).
7. Sett skyffelen inn i røret.

BRUK AV SAFTPRESSEN

1. Sjekk at apparatet er slått av (O).
2. Stikk kontakten i støpselet.
3. Sett en mugge under helletuten, for å samle opp juice.
4. Slå på saftpressen (I).
5. Fjern stapperen, og slipp ingredienser ned i påfyllingsrøret.

6. Sett stapperen på plass, og bruk den til å presse ingrediensene forsiktig ned i påfyllingsrøret.
 7. Slå av saftpressen når du er ferdig (O).
- Ikke la motoren gå uavbrutt for mer enn 2 minutter, den kan overbelastes. Etter 2 minutter slå av i minst 2 minutter, for å starte på nytt igjen.

TIPS

- Reduser inntaket av rester fra insektmidler og gjødningsmidler ved å kjøpe organiske produkter når det er mulig.
- Bruk friske og modne frukter og grønnsaker av god kvalitet. Myke grønnsaker eller overmoden frukt kan gjøre juiceen tykk og grumsete eller gi den en rar smak.
- Skyll all frukt og grønnsaker. Bruk børste på harde sorter. På ikke-organiske produkter må du fjerne de ytterste bladene. Skrell ikke-organiske eller voksende frukt eller grønnsaker. Skjær av merker eller skitt som kan påvirke smaken på juiceen.
- Ikke lag juice av noe som med sterk eller skarp smak, som løk eller hvitløk. Uansett hvor godt du rengjør juicepressen, vil smaken sitte igjen.
- Skjær frukt og grønnsaker i små biter slik at de passer i påfyllingsrøret. Bruk stapperen til å fjerne ting som sitter fast, til å presse ned de siste fruktbitene, eller til å presse ned gulrøtter, selleri og andre lange frukter og grønnsaker.
- Bind sammen bladgrønnsaker, persille, kveke og bønnespirer til en liten ball, og press det ned i påfyllingsrøret med stapperen.

ADVARSEL! RABARBRABLADER ER GIFTIGE. DE INNEHOLDER OKSALSYRE OG MÅ IKKE SPISES ELLER PRESSES TIL JUICE.

STILKER OG BLADER

Fjern stilker, stengler, blader og bregner.

STENER

Fjern og kast stener, ferskenkjerner og andre store frø. Melonfrø, granateplefrø og mindre frø i bringebær, kiwi og jordbær kan beholdes.

BANANER

Ikke prøv å lage juice av bananer. Riststilen vil tettes igjen av restene.

APPELSINER, GRAPEFRUKT OG MANDARINER

Skrell appelsiner, grapefrukt og mandariner.

ANANAS

Skjær av toppen og bunnen på ananasen, og skrell den.

GRANATEPLER

Fjern skallet og kjernen.

VANNMELON

Skallet på vannmelonen kan beholdes, men enkelte synes det smaker noe «grønt». Prøv først med litt og se om du liker det. Hvis du fjerner skallet, går du glipp av mange næringsstoffer.

FRUKTKJØTT

Ikke kast fruktkjøttet rett i søpla når du har presset ferdig. Det kan fortsatt inneholde mye godt. Før du kaster det, kan du vurdere å bruke det som tykning til supper eller stuinger, til pai eller til og med i komposthaugen.

RENGJØRING

1. Slå apparatet av (O) og frakople det.
2. Løsne begge sidelåsene.
3. Løft av lokket.
4. Løft av separatoren og ristsilen.
5. Snu separatoren opp-ned og tipp ut ristsilen.
6. Tørk av motorenheten med en fuktig klut.

7. Vask avtakbare deler for hånd. Hvis ristsilen er tilstoppet, lar du den stå under rennende vann og børster langs overflaten av silen med en oppvaskbørste av nylon. Ikke forsøk å trykke børstehårene gjennom silen, da den vil kunne bli ødelagt.

 Du kan vaske disse delene i oppvaskmaskinen.

Hvis du bruker oppvaskmaskinen, kan maskinens harde omgivelser innvendig skade overflatebehandlingen. Skaden bør kun være kosmetisk, og bør ikke påvirke apparatets drift.

MILJØBESKYTTELSE

For å unngå miljømessige og helserelaterte problemer forbundet til farlige stoffer i elektriske og elektroniske varer, må ikke apparater merket med dette symbolet kastes sammen med vanlig avfall, men gjenvinnes, gjenbruks eller resirkuleres.

OPPSKRIFTER

DRIKK FOR GNISTRENDE ØYE

For at øynene våre skal holde seg sunne og skinnende, krever kroppen masse B-vitaminer, i tillegg til vitamin C og E og betakaroten.

Denne juiceen er en forfriskende og smakfull drikk som er rik på vitaminer.

- 3 gulrøtter
- 2 grønne, bitre epler
- ½ brokkoli
- ½ rød paprika

WHIZZ AV EPLE OG JORDBÆR

- 250g jordbær
- 3 grønne, bitre epler
- 1 liten bit ingefær, skrelt
- Serveres på is.

ENERGIDRIKK

Frukt og grønnsaker har naturlig sødme og passer perfekt som energidrikker.

- 2 gulrøtter
- 3 aprikoser, uten steiner
- 2 epler
- 50 ml melk
- 5 g hvetekim
- 5 ml honning

Bland frukten og grønnsakene sammen til juice. Rør inn melk, hvetekim og honning.

VITAMINDRIKK

Denne drikken er rik på B-vitaminer, vitamin C og kalsium.

- 1 pastinakk
- ½ grønn paprike
- 1 brokkoli
- 2 gulrøtter
- 1 søtpotet
- 1 selleristang

For en søtere smak kan du tilsette mer gulrot eller pastinakk.

KRYDDER COCKTAIL

- 2 gulrøtter
- 1 håndfull karse
- 3 tomat
- 1 bunt koriander eller basilikumblader
- 1 selleristang
- ½ rød pepper
- Noen dråper Tabasco eller Worcestershiresaus (etter smak)

SOMMERDRIKK

- 3 tomater
- ½ agurk
- 1 selleristang
- 1/8 lime

GULROT OG PERSILLE

- 6 gulrøtter
- 5 kvaster persille

KÅL, SELLERI OG GULROT

- ½ grønnkål
- 2 selleristenger
- 3 gulrøtter

VEGETAR-TONIC

- 1 håndfull spinat
- 4 kvaster persille
- 4–6 gulrøtter

SUNSHINE COCKTAIL

- 2 epler
- 100 g jordbær

PASSION COCKTAIL

- 50 g jordbær
- ¼ ananas
- 1 bunt svarte druer

ANANAS OG GRAPEFRUKT

- ½ grapefrukt
- ¼ ananas

LEMONADE

- 4 epler
- $\frac{1}{4}$ sitron
- Serveres over is.

ANANAS, JORDBÆR OG EPLE

- 1 eple
- $\frac{1}{4}$ ananas
- 100 g jordbær

PÆRE OG EPLE

- 2 epler
- 2 pærer
- $\frac{1}{4}$ sitron

Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle henkilölle. Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.

TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:

Laitetta saavat käyttää henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset suorituskyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/opastetaan, ja he ymmärtävät käytöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa käyttää laitetta tai leikkiä sillä. Pidä laite ja virtajohto poissa lasten ulottuvilta.

Irrota laite verkkovirrasta ennen kokoamista, purkamista tai puhdistamista.

Älä jätä laitetta vaille silmälläpitöä, kun se on kytketty sähköverkkoon.

Älä käytä laitetta, jos ritoläisiävillä tai kansi on murtunut tai vaurioitunut.

Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan, tämän huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.

Laitteen väärinkäytöö saattaa aiheuttaa henkilövahingon.

- Älä kastele moottoriyksikköä nesteisiin.
- Älä käytä sormia tai työvälineitä ruoan syöttämiseksi putkeen – käytä vain työntäjää.
- Älä avaa salpoja ennen kuin sihti on pysähtynyt kokonaan.
- Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
- Älä käytä muita kuin valmistajan omia lisälaitteita.
- Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.

VAIN KOTIKÄYTÖÖN

PIIRROKSET

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. hedelmälihan kerääjä | 6. sihti |
| 2. on/off switch | 7. kansi |
| 3. käyttöakseli | 8. salpa |
| 4. nokka | 9. työntäjä |
| 5. erotin |  konepesun kestävä |

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTÖKERTAA

- Poista kaikki pakkausmateriaali ja tarrat.
- Pese hedelmälihasäiliö, sihti, kansi, työnnin ja erottelija lämpimässä saippuavedessä. Huutele ja kuivaa.
- Pyyhi moottorin jalusta kostealla liinalla.
- Aseta laite kuivalle, tukevalle, tasaiselle pinnalle ja lähelle pistorasiaa.

KOKOAMINEN

1. Asenna erottelija moottoriyksikön päälle.
2. Laita sihti erottelijaan ja paina se alas käyttöäkseliin kiinni.
3. Asenna kansi erottelijan päälle.
4. Asenna salvat kummallekin puolelle kannen reunuksen yli (kuva A)
5. Paina salpoja sisäänpäin kunnes ne lukittuvat (kuva B).
6. Asenna hedelmälihasäiliö kannen oikean reunan päälle ja paina sitten pohjaa sisäänpäin (kuva C).
7. Asenna työnnin putkeen.

MEHUPURISTIMEN KÄYTÖÖ

1. Varmista, että laite on kytketty pois päältä (**O**).

2. Kytke se sähköpistokkeeseen.
3. Aseta astia nokan alle mehun keräämistä varten.
4. Käännä mehupuristin päälle (**I**).
5. Poista työntäjä ja pudota ainekset putkeen.
6. Laita työntäjä takaisin ja käytä sitä työntämään ruoka-aineet varovasti putkeen.
7. Kun olet valmis, käännä mehupuristin pois päältä (**O**).

Älä anna moottorin käydä yhtäjaksoisesti yli 2 minuuttia, se voi kuumeta liikaa. Laite on sammutettava 2 minuutin kuluttua ainakin 2 minuutiksi, jotta se palaa käyttökuntaan.

VINKKEJÄ

- Osta luomutuotteita aina kun voit, jotta saat vähemmän hyönteismyrky- ja lannoitejäämiä.
- Käytä hyvälaatuisia, tuoreita, kypsiä hedelmiä ja vihannekset. Pehmeät vihannekset tai ylikypsät hedelmät voivat tehdä mehusta paksua, sameaa ja oudon makuista.
- Pese kaikki hedelmät ja vihannekset. Käytä harjaa koviaiin tuotteisiin. Poista uloimmat lehdet muista kuin luomutuotteista. Kuori hedelmät ja vihannekset, jos ne eivät ole luomutuotteita tai ne on vahattu. Poista vaurioituneet ja täplälliset kohdat, koska ne voivat vaikuttaa mehun makuun.
- Älä mehusta mitään erittäin voimakasta tai kirpeää kuten sipuli tai valkosipuli. Vaikka puhdistaisit mehustimen kuinka hyvin tahansa, et pääse eroon hajusta.
- Paloittele hedelmät ja vihannekset, jotta ne mahtuvat putkesta. Käytä syöttöpaininta selvittämään kaikki juuttuneet, paina hedelmät alas viimeiseen palaan asti, paina porkkanat, selleri ja muut pitkät hedelmät ja vihannekset
- Muotoile vihreät lehdet, parsa, vehnänoraat ja pavunidut pieniksi, kiinteiksi palloiksi ja työnnä alas putesta syöttöpainimella.

VAROITUS! RAPARPERIN LEHDET OVAT MYRKYLISIÄ, NE SISÄLTÄVÄT OKSAALIHAPPOA – NIISTÄ EI SAA TEHDÄ MEHUA, EIKÄ NIITÄ SAA SYÖDÄ.

VARRET JA LEHDET

Poista varret, kannat, lehdet ja sanaiset.

KIVET

Poista ja hävitä kivet, persikan kivet ja muut isot siemenet. Melonin siemenet, granaattiomenan siemenet ja pienet siemenet vadelmissä, kiivihedelmissä ja mansikoissa voit jättää.

BANAANIT

Älä yritä mehustaa banaaneja – jäämät tukkivat ritiläsiivilän.

APPELSIINIT, GREIPIT JA TANGERIINIT

Kuori appelsiinit, greipit ja tangeriinit.

ANANAS

Poista tupsu ja kanta, kuori ananakset.

GRANAATTIOMENA

Poista ulkokuori ja sisäkuori.

VESIMELONI

Vesimelonin voi jättää kuoren, mutta jotkut pitävät sen makua vähän "vihreänä". Kokeile yksi pala ensin ja katso mitä pidät siitä. Jos poistat kuoren, menetät monia ravintoaineita.

HEDELMÄLIHA

Älä heitä hedelmälihaa jätteisiin, kun olet lopettanut mehun valmistuksen. Se sisältää paljon hyviä aineita. Ennen kuin heität sen pois, huomioi sen käyttö keitoissa tai padossa, piirakan täytteissä tai jopa kompostissa.

PUHDISTUS

1. Sammuta laite (**O**) ja irrota se verkosta.
2. Avaa kummankin puolen salpa.
3. Nosta kansi pois.

- Nosta erotin ja riläsiivilä pois.
- Käännä erotin ylösalaisin ja pudota riläsiivilä ulos.
- Pyyhi moottoriyksikkö kostealla liinalla.
- Pese käsin irrotettavat osat. Jos riläsiivilä on tukossa, pidä sitä vesihanan alla ja harjaa verkon pintaan nailonisella pesuharjalla. Älä yritä työntää harjaksia verkon läpi – se menee rikki.

 Voit pestää nämä osat myös pesukoneessa.

Astianpesukoneen ankara ympäristö voi vaikuttaa pintojen viimeistelyyn. Vahinko on vain kosmetettinen eikä sen pitäisi vaikuta laitteen toimintaan.

YMPÄRISTÖN SUOJELU

Jotta välittäisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet tulee heittää pois erillään lajitelemattomista jätteistä, ne on otettava talteen, käytettävä uudestaan ja kierrättäävä.

RESEPTEJÄ

KUOHUVA SILMÄJUOMA

Terveiden ja kiiltävien silmien ylläpitäminen vaatii runsaasti B-vitamiineja sekä myös C- ja E-vitamiineja ja beetakaroteenia. Kokeile tätä juomaa aina uudelleen virkistävänä ja hyvän makuisen vitamiineja sisältävänä juomana.

- 3 porkkanat
- 2 vihreitä, kirpeitä omenoita
- ½ parsakaali
- ½ punainen paprika

OMENA JA MANSIKKA HURAHDUS

- 250g mansikoita
- 3 vihreitä, kirpeitä omenoita
- 1 pieni pala kuorittua inkivääriä
- Tarjoile jääillä.

ENERGIAJUOMA

Hedelmässä ja vihanneksissa on luontaisesti makeutta, ja niistä tulee erinomaisia energiajuomia.

- 2 porkkanaa
- 3 aprikoosia, kivet poistettuna
- 2 omenaa
- 50 ml maitoa
- 5 g vehnänalkioita
- 5 ml hunajaa

Purista hedelmät ja vihannekset. Sekoita joukkoon maito, vehnänalkiot ja hunaja.

VITAMIINI JUOMA

Tässä juomassa on paljon B-ryhmän vitamiineja, C-vitamiinia ja kalsiumia.

- 1 palsternakka
- ½ vihreää paprika
- 1 parsakaali
- 2 porkkanaa
- 1 bataatti
- 1 sellerinvarsi

Jos haluat makeamman maun, lisää porkkanoita tai palsternakkoja.

SUOLAINEN COCKTAIL

- 2 porkkanaa
- 1 kourallinen vesikrassia
- 3 tomaatti
- 1 nippu korianteria tai basilikan lehtiä
- 1 sellerinvarsi
- ½ punainen paprika
- Muutama tippa Tabascoa tai Worcestershire-kastiketta (valinnainen)

KESÄJUOMA

- 3 tomaattia
- ½ kurkku
- 1 sellerinvarsi
- 1/8 lime

PORKKANA JA PERSILJA

- 6 porkkanaa
- 5 oksaa persiljaa

KAALI, SELLERI JA PORKKANA

- ½ vihreää kaali
- 2 sellerinvarsi
- 3 porkkanaa

KASVISTONIC

- 1 kourallinen pinaattia
- 4 oksaa persiljaa
- 4-6 porkkanaa

AURINGONPAISTE-COCKTAIL

- 2 omenaa
- 100 g mansikoita

INTOHIMO-COCKTAIL

- 50 g mansikoita
- ¼ ananas
- 1 nippu tummia rypäleitä

ANANAS JA GREIPPI

- $\frac{1}{2}$ greippi
- $\frac{1}{4}$ ananas

LIMONADI

- 4 omenaa
- $\frac{1}{4}$ sitruuna
- Tarjoile jäätuotien kanssa.

ANANAS, MANSIKKA JA OMENA

- 1 omena
- $\frac{1}{4}$ ananas
- 100 g mansikoita

PÄÄRYNÄ JA OMENA

- 2 omenaa
- 2 päärynää
- $\frac{1}{4}$ sitruuna

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устройства лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено использовать устройство или играть с ним. Держите устройство и шнур вне досягаемости детей.

Отключите прибор от розетки перед сборкой, разборкой или очисткой. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Не используйте прибор, если сетчатый фильтр или крышка треснули или повреждены.

Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.

Неправильное использование прибора может привести к травме.

- Не погружайте блок двигателя в жидкость.
- Не используйте пальцы или кухонные ножи для проталкивания ингредиентов – только пробку-толкатель.
- Не отстегивайте защелки до тех пор, пока фильтр полностью не остановится.
- Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.
- Используйте только принадлежности и насадки от производителя.
- Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИЛЛЮСТРАЦИИ

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. резервуар для мякоти | 6. фильтр |
| 2. переключатель | 7. крышка |
| 3. вал привода | 8. защелка |
| 4. носик | 9. пробка-толкатель |
| 5. разделитель |  можно мыть в посудомоечной машине |

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Снимите с устройства все упаковочные материалы и этикетки.
- Промойте емкость для мякоти, фильтр, крышку, пробку-толкатель для пищи и разделитель в теплой мыльной воде. Сполосните детали и высушите их.
- Протрите основание двигателя влажной тканью.
- Поместите прибор на сухую твердую устойчивую поверхность, вблизи которой есть розетка.

СБОРКА

1. Установите разделитель на блок двигателя.
2. Поставьте фильтр на разделитель и прижмите его вниз к валу привода.
3. Установите крышку поверх разделителя.
4. Разместите защелки с обеих сторон поверх обода крышки (рис. А)
5. Прижмите защелки к прибору, пока они не зафиксируются (рис. В).

- Установите емкость для мякоти под правым краем крышки, после чего прижмите нижнюю часть емкости к устройству (рис. С).
- Вставьте пробку-толкатель в горловину.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОКОВЫЖИМАЛКИ

- Убедитесь, что прибор отключен (О).
- Вставьте вилку в розетку.
- Поставьте под носик кувшин для сбора сока.
- Включите соковыжималку (I).
- Снимите пробку-толкатель и засыпьте ингредиенты через трубку.
- Установите пробку-толкатель обратно и с ее помощью осторожно протолкните ингредиенты вниз по трубке.
- По завершении работы выключите соковыжималку (О).

Во избежание перегревания прибора запрещается непрерывно использовать двигатель более 2 минут. По истечении указанного времени отключите прибор минимум на 2 минуты для восстановления его работоспособности.

СОВЕТЫ

- По возможности покупайте органически выращенные продукты, избегая употребления инсектицидов и остатков удобрений.
- Используйте высококачественные, свежие, спелые фрукты и овощи. Незрелые и переспелые фрукты могут сделать сок густым, мутным и невкусным.
- Мойте фрукты и овощи. В тяжелых случаях пользуйтесь щеткой. Внешние листья неорганических продуктов следует удалять. Неорганические или вощенные фрукты и овощи следует очищать от кожицы. Пятнышки и глазки следует вырезать и выбрасывать – они ухудшают вкус сока.
- Не выжимайте сок из овощей с сильным или острым запахом, наподобие лука или чеснока. Как бы хорошо вы ни вымыли разделитель, от привкуса вам уже не избавиться.
- Фрукты и овощи следует разрезать, чтобы они проходили сквозь трубку. Для очистки от прилипших кусочков, остатков фруктов, для проталкивания моркови, сельдерея и прочих длинных фруктов и овощей пользуйтесь пробкой-толкателем.
- Зелень, петрушку, ростки сои следует собирать в плотные комья и пропускать вниз по трубке с помощью пробки-толкателя.

ВНИМАНИЕ! ЛИСТЬЯ РЕВЕНИЯ ЯДОВИТЫ, В НИХ СОДЕРЖИТСЯ ЩАВЕЛЕВАЯ КИСЛОТА. ИХ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ И НЕЛЬЗЯ ВЫДАВЛИВАТЬ ИЗ НИХ СОК.

СТЕБЛИ И ЛИСТЬЯ

Стебли и листья следует удалять.

КОСТОЧКИ

Вынимайте и выбрасывайте косточки, крупные косточки и прочие крупные семена. Семечки дыни, граната, мелкие семечки малины, киви и клубники можно оставить.

БАНАНЫ

Не выжимайте сок из бананов – в результате забьется просеивающий фильтр.

АПЕЛЬСИНЫ, ВИНОГРАД И МАНДАРИНЫ

Апельсины, виноград и мандарины следует очищать от шкурки.

АНАНАС

Ананасы следует очищать от концов и кожуры.

ГРАНАТЫ

Удаляйте кожуру и сердцевину.

АРБУЗ

Кожуру арбуза можно не очищать однако, некоторые считают ее «зеленоватой» на вкус. Попробуйте отжать немного и оцените. Очистив кожуру, вы потеряете много питательных веществ.

МЯКОТЬ

После отжима не выбрасывайте мякоть в мусорное ведро. Она еще сослужит вам службу. Прежде чем выбросить мякоть, подумайте о том, что ею можно заправлять супы, приправлять мясо, начинять пирог или даже наполнять компостную яму.

ЧИСТКА

1. Выключите прибор (0) и отсоедините его от сети.
2. Отстегните защелки с обеих сторон.
3. Снимите крышку.
4. Снимите разделитель и просеивающий фильтр
5. Переверните разделитель, извлеките просеивающий фильтр.
6. Протирайте блок двигателя влажной тканью.
7. Съемные детали следует мыть вручную. Если просеивающий фильтр засорен, подержите его под проточной водой и почистите сетчатую поверхность нейлоновой щеткой. Не пытайтесь просунуть щетинки в отверстия сетки, последняя может сломаться.

 Эти детали можно мыть в посудомоечной машине.

Экстремальная среда внутри прибора может влиять на покрытие. Повреждения могут быть только внешними, не влияющими на работу прибора.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.

РЕЦЕПТЫ

ЗЕЛЬЕ ДЛЯ СВЕРКАЮЩИХ ГЛАЗ

Для здоровых, сияющих глаз организму необходимо много витаминов В, равно как и витамины С, Е, и бета-каротин.

Попробуйте этот сок. Он освежает, обладает отличным вкусом и насыщает витаминами.

- 3 морковь
- 2 зеленые яблоки с острым вкусом
- ½ брокколи
- ½ красный перец

ЯБЛОЧНО-КЛУБНИЧНОЕ ЧУДО

- 250г клубника
- 3 зеленые яблоки с острым вкусом
- 1 небольшие кусочки имбиря, чищенные
- Подавать со льдом.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ НАПИТОК

Фрукты и овощи содержат природную сладость, из них получаются отличные тонизирующие напитки.

- 2 моркови
- 3 абрикоса без косточек
- 2 яблока
- 50 мл молока
- 5 г зародышей пшеницы
- 5 мл меда

Отожмите сок из фруктов и овощей. Добавьте молоко, зародыши пшеницы и мед.

ВИТАМИННЫЙ НАПИТОК

Этот напиток содержит высокий процент витаминов группы В, витамин С и кальций.

- 1 пастернак
- ½ зеленого перца
- 1 брокколи
- 2 моркови
- 1 батат
- 1 стебель сельдерея

Чтобы вкус был сладче, добавьте морковь или пастернак.

ПИКАНТНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

- 2 моркови
- 1 горсть кress-салата
- 3 помидора
- 1 пучок кинзы или листьев базилика
- 1 стебель сельдерея
- ½ красного перца
- Несколько капель табаско или вустерского соуса (по желанию)

ЛЕТНИЙ НАПИТОК

- 3 помидора
- ½ огурца
- 1 стебель сельдерея
- 1/8 лайма

МОРКОВЬ И ПЕТРУШКА

- 6 шт. моркови
- 5 веточек петрушки

КАПУСТА, СЕЛЬДЕРЕЙ И МОРКОВЬ

- ½ зеленой капусты
- 2 стебля сельдерея
- 3 моркови

ОВОЩНОЙ ТОНICK

- 1 горсть шпината
- 4 веточки петрушки
- 4-6 шт. моркови

СОЛНЕЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

- 2 яблока
- 100 г клубники

КОКТЕЙЛЬ СТРАСТИ

- 50 г клубники
- ¼ ананаса
- 1 гроздь черного винограда

АНАНАС И ГРЕЙПФРУТ

- ½ грейпфрута
- ¼ ананаса

ЛИМОНАД

- 4 яблока
- ¼ лимона
- Подавать со льдом.

АНАНАС, КЛУБНИКА И ЯБЛОКО

- 1 яблоко
- ¼ ананаса
- 100 г клубники

ГРУША И ЯБЛОКО

- 2 яблока
- 2 груши
- ¼ лимона

Přečtěte si pokyny a uschovejte je. Pokud zařízení předáte dál, předejte ho i s návodem. Před použitím odstraňte všechny obaly.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dozdržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:

Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. Přístroj nesmí používat děti nebo si s ním hrát. Přístroj i kabel udržujte mimo dosah dětí.

Před montáží, demontáží či čištěním přístroj vypojte ze sítě.

Pokud je přístroj v zásuvce, nenechávejte ho bez dozoru.

Přístroj nepoužívejte, pokud je filtrační síto nebo víko prasklé nebo poškozené.

Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.

Nesprávné použití zařízení může vést ke zranění.

- Jednotku motoru nenamáčejte.
- Nikdy nestlačujte potraviny v trubici prsty nebo příborem – používejte pouze tlačný díl.
- Blokovací spony neotvírejte, dokud se síto zcela nezastaví.
- Tento spotřebič nesmí být ovládán externím časovačem nebo systémem dálkového ovládání.
- Nepoužívejte příslušenství nebo přídavné prvky mimo těch, které dodáváme my.
- Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.

JEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

NÁKRESY

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. sběrač dužiny | 6. síto |
| 2. zapnutí / vypnutí | 7. víko |
| 3. hnací hřídel | 8. blokovací spona |
| 4. nálevka | 9. tlačný díl |
| 5. separátor | vhodné pro mytí v myčce |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál a etikety.
- Odpadní nádobu, síto, víko, tlačný díl i separátor umyjte v teplé mýdlové vodě. Opláchněte a osušte.
- Motorový díl otřete vlhkým hadříkem.
- Přístroj umístěte na suchý, stabilní a rovný povrch, poblíž elektrické zásuvky.

MONTÁŽ

1. Nasadte separátor na jednotku motoru.
2. Do separátoru vložte síto a nasuňte je na hnací hřídel.
3. Na separátor nasadte víko.
4. Na obou stranách za okraj víka zahákněte blokovací spony (Obr. A).
5. Na blokovací spony zatlačte směrem k přístroji, aby se uzamkly (Obr. B).
6. Odpadní nádobu nasadte přes pravý okraj víka a následně zatlačte na její spodní část směrem k přístroji (Obr. C).
7. Vložte tlačný díl do trubice.

POUŽÍVÁNÍ ODŠTAVNOVAČE

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý (O).
2. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
3. Pod nálevku umístěte nádobku, do které bude šťáva odtékat.

4. Zapněte odšťavňovač (I).
5. Vytáhněte tlačný díl a do trubice nasypete ingredience.
6. Tlačný díl dejte zpět a na ingredience jím jemně tlačte, aby mohly trubicí projít.
7. Až budete hotovi, odšťavňovač vypněte (O).

Motor nesmí soustavně běžet déle než 2 minuty, mohl by se přehřát. Po dvou minutách provozu přístroj alespoň na 2 minuty vypněte, aby si odpočinul.

RADY

- Pokud je to možné, kupujte vždy organicky pěstované produkty. Omezíte tak konzumaci pozůstatků insekticidů a hnojiv.
- Používejte ovoce a zeleninu dobré kvality, která je čerstvá a zralá. Při použití změkké zeleniny nebo přezrálého ovoce bývá džus hustší, zakalený a může chutnat zvláštně.
- Veškeré ovoce a zeleninu umyjte. Na tvrdé ovoce a zeleninu použijte kartáč. Z neorganických produktů odstraňte vrchní listy. Neorganické produkty či produkty ošetřené voskem oloupejte. Poškozená místa a vady odkrojte a vyhodte, mohly by ovlivnit chuť džusu.
- Neodšťavňujte žádnou zeleninu se silným aroma, či přímo štiplavé chuti, jako je např. cibule či česnek. Pak se můžete sebevíc snažit odšťavňovač vyčistit, ale tohoto aroma už se nezbavíte.
- Ovoce a zeleninu nakrájejte na kousky tak, aby mohla projít trubicí. Pomocí tlačného dílu uvolníte kousky, které v trubici uvízly, a také jím do odšťavňovače natlačíte mrkev, celer a další ovoce a zeleninu podlouhlých tvarů.
- Listovou zeleninu, jako je např. petržel, mladá pšenice a fazolové klíčky, svažte do malého uzlíku a pomocí tlačného dílu natlačte do trubice.

VAROVÁNÍ! LISTY REBARBORY JSOU JEDOVATÉ, OBSAHUJÍ KYSELINU ŠŤAVELOVOU, ČILI NESMĚJÍ SE ODŠŤAVŇOVAT ANI JÍST.

STONKY A LISTY

Odstraňte stonky, stvoly, listy a natě

PECKY

Vyjměte pecky a hoďte je do koše, a stejně tak pecky z broskví a další velká semena. Semínka melounu, granátového jablka a malá semínka v malinách, kiwi a jahodách lze ponechat.

BANÁNY

Banány se odšťavňovat nepokoušejte – dřeň by upcpala filtrační síto.

POMERANČE, GRAPEFRUITY A MANDARINKY

Pomeranče, grapefruity a mandarinky oloupejte.

ANANAS

Ananas ořízněte nahoře i dole a oloupejte.

GRANÁTOVÁ JABLKA

Odstraňte kůru i vnitřní slupku.

VODNÍ MELOUN

Slupku vodního melounu není třeba odstraňovat, ovšem někomu pak může džus chutnat poněkud "nezrale". Napřed si udělejte trochu džusu na chuť a uvidíte. Pokud slupku odstraníte, zbavíte se mnoha živin.

DŘEN

Po skončení odšťavňování dřeň nevyhazujte hned do koše. V dřeni může být obsaženo ještě spousta hodnotných živin. Než se rozhodnete ji vyhodit, zamyslete se, zda by dření nešla zahustit polévka či omáčka, zda by se nedala využít jako náplň do buchty či alespoň použít na kompost.

ČIŠTĚNÍ

1. Přístroj vypněte (**O**) a vytáhněte jej ze zásuvky.
2. Na obou bocích odjistěte blokovací spony.
3. Sejměte víko.
4. Sejměte separátor s filtračním sítem.
5. Separátor otočte vzhůru nohama a vyklopte filtrační síto.
6. Jednotku motoru otřete vlhkým hadrem .
7. Ručně umyjte snímatelné díly. Pokud je filtrační síto ucpané, dejte ho pod tekoucí vodu a jeho drátěný povrch odrhněte nylonovým kartáčkem na nádobí. Nepokoušejte se do síta štětinami kartáče rýpat – síto tak poškodíte.

 Tyto díly můžete umýt v myčce na nádobí.

Extrémní prostředí uvnitř myčky může ovlivnit povrchovou úpravu zařízení. Poškození je pak pouze kosmetického rázu, čili nemělo by dojít k ovlivnění provozu přístroje.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aby nedošlo k ohrožení zdraví a životního prostředí vlivem nebezpečných látek obsažených v elektrických a elektronických produktech, spotřebiče označené tímto symbolem nesmějí být vhazovány do směsného odpadu, ale je nutno je obnovit, znova použít nebo recyklovat.

RECEPTY

DRINK PRO JISKRU V OKU

Aby naše oči mohly zůstat zdravé a zářivé, tělo si žádá spoustu vitamínů B a také vitamínů C a E a betakaroténu. Zkuste si tento ovocný nápoj občas připravit. Je to osvěžující a chutný nápoj plný vitamínů.

- 3 mrkev
- 2 zelená jablka kyselejší chuti
- ½ brokolice
- ½ červená paprika

JABLEČNO-JAHODOVÝ WHIZZ

- 250g jahody
- 3 zelená jablka kyselejší chuti
- 1 malý kousek zázvoru – oloupaný
- Podávejte do sklenice s ledem.

ENERGETICKÝ NÁPOJ

Zelenina a ovoce má přirozeně sladkou chuť a skvěle se hodí na energetické nápoje.

- 2 mrkev
- 3 meruňky, vypeckované
- 2 jablka
- 50 ml mléka
- 5 g pšeničných klíčků
- 5 ml medu

Zeleninu a ovoce odštávněte. Vmíchejte mléko, pšeničné klíčky a med.

VITAMÍNOVÝ NÁPOJ

Tento nápoj je bohatý na vitamíny skupiny B, vitamín C a vápník.

- 1 pastinák
- ½ zelené papriky
- 1 brokolice

- 2 mrkve

- 1 batata
- 1 stonk celera

Pro sladší chuť přidejte více mrkve a pastináku.

PIKANTNÍ KOKTEjl

- 2 mrkve
- 1 hrst řeřichy
- 3 rajčata
- 1 trs lístků koriandru nebo bazalky
- 1 stonk celera
- ½ červené papriky
- Několik kapek tabasca a worcestrové omáčky (volitelné)

LETNÍ NÁPOJ

- 3 rajčata
- ½ okurky
- 1 stonk celera
- 1/8 limetky

MRKEV A PETRŽEL

- 6 mrkví
- 5 snítek petržele

ZELÍ, CELER A MRKEV

- ½ zeleného zelí
- 2 stonky celera
- 3 mrkve

ZELENINOVÉ POVZBUZENÍ

- 1 hrst špenátu
- 4 snítky petržele
- 4-6 mrkve

KOKTEJL SUNSHINE

- 2 jablka
- 100 g jahod

KOKTEJL PASSION

- 50 g jahod
- ¼ ananasu
- 1 trs modrých hroznů

ANANAS A GREP

- ½ grepů
- ¼ ananasu

LIMONÁDA

- 4 jablka
- ¼ citronu
- Podávejte s ledem.

ANANAS, JAHODA A JABLKO

- 1 jablko
- ¼ ananasu
- 100 g jahod

HRUŠKA A JABLKO

- 2 jablka
- 2 hrušky
- ¼ citronu

Precítajte si pokyny a odložte tak, aby ste ich mohli priložiť pri prípadnom odovzdaní výrobku niekomu inému. Pred použitím odstráňte všetky obaly.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dozdržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí ak sú pod dozorom/vedením a uvedomujú si s tým spojené riziká. Deti sa s prístrojom nesmú hrať, ani ho používať. Uchovávajte prístroj a kábel mimo dosahu detí. Spotrebič vytiahnite zo zásuvky pred zložením, rozložením alebo čistením.

Nenechávajte prístroj bez dozoru, keď je zapnutý v elektrickej sieti.

Prístroj nepoužívajte, ak sú strúhacie sitko alebo viečko prasknuté alebo poškodené.

Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným technikom alebo iným kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.

Nesprávne používanie spotrebiča môže viest' k porananiu.

- Pohonnú jednotku neponárajte do tekutiny.
- Na potláčenie potravín dolu trubicou nepoužívajte prsty ani príbor – iba piest.
- Spony neotvárajte kým sa sitko úplne nezastaví.
- Tento spotrebič nesmie byť ovládaný prostredníctvom externého časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Nepoužívajte iné doplnky alebo vybavenie ako tie, ktoré boli dodané.
- Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodený alebo vznikne porucha.

LEN NA DOMÁCE POUŽITIE

NÁKRESY

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. oddelovač dužiny | 6. sitko |
| 2. zapnutie / vypnutie | 7. viečko |
| 3. pohonný hriadeľ | 8. spona |
| 4. odtok | 9. piest |
| 5. separátor | vhodný do umývačky riadu |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetky obalové materiály a nálepky.
- Umyte nádobu na dužinu, sitko, veko, piest na zatláčanie a separátor v teplej vode so saponátom. Opláchnite a osušte.
- Utrite blok motora vlhkou utierkou.
- Prístroj položte na suchý, pevný a rovný povrch v blízkosti elektrickej zásuvky.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

1. Separátor upevnite na blok motora.
2. Sitko vložte do separátora a zatlačte nadol na pohonný hriadeľ.
3. Na separátor nasadte veko.
4. Spony uchyťte na každej strane ponad obrubu veka (Obr. A)
5. Zatlačte spony dovnútra, až kým nezacvaknú (Obr. B).
6. Založte nádobu na dužinu nad pravú stranu veka a potom zatlačte dno smerom dnu (Obr. C).
7. Piest na zatláčanie vložte do trubice..

POUŽÍVANIE ODŠŤAVOVAČA

1. Uistite sa, či je prístroj vypnutý (**O**).
2. Vložte zástrčku do zásuvky na stene.
3. Pod odtok položte džbánik na šťavu.
4. Zapnite odšťavovač (**I**).
5. Piest vyberte a suroviny pridávajte cez trubicu.
6. Vráťte pest na miesto a použíte ho na jemné potlačenie surovín dolu trubicou.
7. Po dokončení odšťavovača vypnite (**O**).

Nenechajte motor bežať viac ako 2 minúty bez prestávky, môže sa prehriať. Potom nechajte motor 2 minúty postáť.

TIPY

- Kupujte ekologicke pestované plodiny, aby ste znížili príjem zvyškov instekticídov a hnojív.
- Používajte kvalitné, čerstvé a zrelé ovocie a zeleninu. Mäkká zelenina alebo prezreté ovocie môžu spôsobiť, že štava bude hustá, kalná a zvláštnej chuti.
- Všetko ovocie a zeleninu pred použitím umyte. Na silné znečistenie použite kefku. Z plodín, ktoré nie sú pestované ekologicky, odstráňte vrchné listy. Neekologicke pestované alebo navoskované ovocie a zeleninu ošúpte. Vykrojte a zahodte všetky otlačené miesta a škvarky, keďže môžu ovplyvniť chuť šťavy.
- Neodšťavujte nič naozaj silné alebo ostré, ako cibuľu alebo cesnak. Bez ohľadu na to, ako dobre odšťavovač vyčistíte, nikdy sa týchto chutí úplne nezbavíte.
- Ovocie a zeleninu nakrájajte, aby prešli cez trubicu. Piest použite na zotretie zostávajúcich častí, na potlačenie posledných kúskov ovocia a na potlačenie mrkvky, zeleru a iných dlhých kúskov ovocia a zeleniny.
- Listnatú zeleninu, petržlenovú vňať, klíčky a podobne natlačte do malej gule a potlačte dolu trubicou pomocou piesta.

VAROVANIE! LISTY REBARBORY SÚ JEDOVATÉ, OBSAHUJÚ KYSELINU OXALICYLOVÚ – NESMÚ SA ODŠŤAVOVAŤ ANI JESTЬ.

STOPKY A LISTY

Odstráňte všetky stopky, stonky, listy a vŕate.

KÔSTKY

Kôstky, jadrá marhúľ a iné veľké semená odstráňte a zahodte. Jadierka v melónoch, granátových jablkách a malé semienka v malinách, kivi a jahodách môžu zostať.

BANÁNY

Nepokúšajte sa odšťavovať banány – ich zvyšky upchajú strúhacie sitko.

POMARANČE, GRAPEFRUITY A MANDARÍNKY

Pomaranče, grapefruity a mandarínky ošúpte.

ANANÁS

Odstráňte vrchnú aj spodnú časť ananásu a ošúpte ho.

GRANÁTOVÉ JABLKO

Odstráňte šupku a vnútornú dreň.

MELÓN

Kôra melónu môže zostať, ale niektorým ľuďom sa zdá tá chuť trochu „zelená“. Najskôr vyskúšajte menšie množstvo a zistite, čo si o tom myslíte. Ak kôru odstráňte, prídeťte o mnoho výživných látok.

DUŽINA

Po skončení odšťavovania nevyhadzujte dužinu do koša. Stále môže obsahovať dosť veľa zdravého. Predtým, než ju zahodíte, premyslite si jej použitie na zahustenie polievok alebo vývarov, naplnenie nákyppov, alebo kompostovú kopu.

ČISTENIE

1. Vypnite prístroj (**O**) a vytiahnite ho zo zásuvky.
2. Uvoľnite spony na oboch stranach.
3. Dvihnite viečko.
4. Vyberte separátor a strúhacie sitko.
5. Separátor otočte hore dnom a vyklopte z neho strúhacie sitko.
6. Pohonnú jednotku vyčistite vlhkou utierkou.
7. Odnímateľné časti umývajte ručne. Ak je strúhacie sitko zanesené, vyčistite ho pod tečúcou vodou nylonovou kefkou na riad. Nepokúšajte sa prejsť štetinami pomedzi sieťku – poškodíte ju.

 Tieto časti môžete umývať v umývačke riadu.

Extrémne prostredie v umývačke riadu môže zmeniť povrchovú úpravu príslušenstva. Prípadné poškodenie by malo byť iba kozmetické, a nemalo by ovplyvniť fungovanie prístroja.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životného prostredia vplyvom nebezpečných látok v elektrických a elektronických produktoch, nesmú byť spotrebiče označené týmto symbolom likvidované s netriedeným komunálnym odpadom. Je nutné ich triediť, znova použiť alebo recyklovať.

RECEPTY

NÁPOJ ŽIARIVÝCH OČÍ

Na udržanie zdravých žiarivých očí potrebujú naše telá veľa vitamínu B, ako aj vitamínu C a E a betakaroténu. Vyskúšajte tento nápoj zas a znova ako osviežujúci a chutný nápoj obohatený o vitamíny.

- 3 mrkvky
- 2 zelené, ostré jablká
- ½ brokolica
- ½ červenej papriky

JABLKOVO-JAHODOVÉ ESO

- 250g jahody
- 3 zelené, ostré jablká
- 1 malý kúsok zázvoru, očistený
- Podávajte s ľadom.

ENERGETICKÝ NÁPOJ

Ovocie a zelenina sú prirodzene sladké a sú z nich skvelé energetické nápoje.

- 2 mrkvky
- 3 odkôstkovane marhule
- 2 jablká
- 50 ml mlieka
- 5 g pšeničných klíčkov
- 5 ml medu

Odšťavte ovocie a zeleninu. Pridajte mlieko s pšeničnými klíčkami a medom.

VITAMÍNOVÝ NÁPOJ

Nápoj má vysoký obsah vitamínov skupiny B, vitamínu C a vápnika.

- 1 paštorná
- ½ zelenej papriky
- 1 brokolica

- 2 mrkvky
- 1 sladký zemiak
- 1 stopka zeleru

Pre sladšiu chuť pridajte viac mrkvky alebo paštorná.

LAHODNÝ KOKTEIL

- 2 mrkvky
- 1 hrst žeruchy
- 3 paradajky
- 1 zväzok koriandru alebo bazalkových listov
- 1 stopka zeleru
- ½ červenej papriky
- Niekoľko kvapiek tabaska alebo worcesterskej omáčky (voliteľné)

LETNÝ NÁPOJ

- 3 paradajky
- ½ uhorky
- 1 stopka zeleru
- 1/8 limety

MRKVA A PETRŽLEN

- 6 mrkiev
- 5 vetvičiek petržlenovej vŕiate

KAPUSTA, ZELER A MRKVA

- ½ bielej kapusty
- 2 stopky zeleru
- 3 mrkvky

ZELENINOVÝ TONIK

- 1 hrst špenátu
- 4 vetvičky petržlenovej vŕiate
- 4-6 mrkiev

SLNEČNÝ KOKTEIL

- 2 jablká
- 100 g jahôd

VÁŠNIVÝ KOKTAIL

- 50 g jahôd
- ¼ ananásu
- 1 strapec červeného hrozna

ANANÁS A GREP

- ½ grepu
- ¼ ananásu

LIMONÁDA

- 4 jablká
- ¼ citrónu
- Podávajte s ľadom.

ANANÁS, JAHODA A JABLKO

- 1 jablko
- ¼ ananásu
- 100 g jahôd

HRUŠKA A JABLKO

- 2 jablká
- 2 hrušky
- ¼ citrónu

Instrukcję należy przeczytać, zachować, przekazać kolejnemu użytkownikowi, jeśli odstępujemy urządzenie innej osobie. Wyjmij z opakowania przed użyciem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:

Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby niemające doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeżeli odbywa się to pod nadzorem / z instruktażem, oraz są świadome istniejących zagrożeń. Dzieci nie powinny używać lub bawić się urządzeniem. Przechowuj urządzenie i przewód zasilania w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem urządzenia, wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

Nie należy używać urządzenia, jeśli sitko z tarczą rozdrabniającą lub pokrywa są pęknięte lub uszkodzone.

Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

- Nie zanurzaj podstawy z silnikiem w cieczy.
- Nie używaj palców ani sztućców do przepychania żywności w dół rurki - tylko popychacza.
- Nie otwieraj zatrzasków zanim sito nie zatrzyma się całkowicie.
- Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej instrukcji.
- Nie używaj innych akcesoriów niż te, które są dostarczone z urządzeniem.
- Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub jeśli zaczęło wadliwie działać.

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

RYSUNKI

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. pojemnik na miąższ | 6. sito |
| 2. włącznik / wyłącznik | 7. pokrywa |
| 3. wałek napędu | 8. zatrzask |
| 4. wylew | 9. popychacz |
| 5. separator |  można myć w zmywarce |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Zdejmij wszystkie elementy opakowania i etykiety.
- Umyj pojemnik na miąższ, sito, pokrywę, popychacz i separator w ciepłej wodzie z mydłem. Opłucz i osusz.
- Przetrzyj wilgotną szmatką podstawę silnika.
- Umieść urządzenie na suchej, stabilnej powierzchni, blisko gniazdka sieciowego.

MONTAŻ

1. Zamocuj separator na podstawie z silnikiem.
2. Włożyć sito w separator i wcisnij je w wałek napędu.
3. Zamocuj pokrywę nad separatorem.
4. Załącz zatrzaski na obydwa kołnierze pokrywy (Rys. A)
5. Wcisnij zatrzaski do wewnętrz, aż się zamkną (Rys. B).
6. Zamocuj pojemnik na miąższ nad prawą krawędzią pokrywy i wcisnij przycisk (Rys. C).

7. Włóż popychacz w rurę..

UŻYwanie sokownika

1. Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone (**O**).
2. Włóż wtyczkę w gniazdko sieciowe.
3. Umieść dzbanek do soku pod wylewem..
4. Włącz sokownik (**I**).
5. Wyjmij popychacz i dodaj składniki przez rurkę.
6. Włóż ponownie popychacz, i użyj go do delikatnego przepchnięcia składników przez rurkę.
7. Po skończeniu, wyłącz sokownik (**O**).

W celu uniknięcia przegrzania urządzenia, nie należy użytkować urządzenia w sposób ciągły dłużej jak przez 2 minuty. Po 2 minutach przerwać pracę na co najmniej 2 minuty.

WSKAZÓWKI

- Kiedy tylko możesz, kupuj produkty z upraw ekologicznych, aby spożywać mniejsze śladowych środków owadobójczych i nawozów.
- Używaj owoców i warzyw dobrej jakości, świeżych i dojrzałych. Miękkie warzywa lub przejrzałe owoce mogą dawać sok gęsty, mętny i dziwny w smaku.
- Myj wszystkie owoce i warzywa. Twardsze czyść szczotką. Z produktów nieekologicznych usuwaj zewnętrzne liście. Obieraj wszystkie nieekologiczne lub zabrudzone owoce lub warzywa. Wycinaj i usuwaj części uszkodzone, gdyż mogą one mieć wpływ na smak soku.
- Nie wyciskaj soku z produktów o silnym zapachu jak cebula czy czosnek. Bez względu na to, jak dobrze potem wyczyścisz sokowirówkę, nie pozbędziesz się ich smaku.
- Tnij owoce i warzywa tak, aby przeszły przez lej zasypowy. Stosuj popychacz do przepychania częstek, które utkwiły w środku i do dociskania marchwi, selera i innych długich owoców i warzyw.
- Zielone natki pietruszki, kiełki pszenicy, kiełki fasoli, zwijaj w małe kulki i wciśnij popychaczem w lej zasypowy.

OSTRZEżENIE! LIŚCIE RABARBARU SĄ TRUJĄCE, ZAWIERAJĄ KWAS SZCZAWIOWY - NIE WOLNO ICH UŻYWAĆ NA SOK, ANI ZJADAĆ.

ŁODYGI I LIŚCIE

Usuń łodygi, ogonki, liście i części zwiędłe.

PESTKI

Usuń i wyrzuć pestki, gniazda nasienne i inne duże nasiona. Można pozostawiać nasiona melona, pestki granatu oraz pesteczki malin, truskawek i kiwi.

BANANY

Nie próbuj wyciskać soku z bananów, pozostałości będą zatykać sitko z tarczą rozdrabniającą.

POMARAŃCZE, GREJPFRUTY I MANDARYNKI

Zdejmuj skórę z pomarańczy, grejpfruta i mandarynek.

ANANAS

Wytnij i usuń górną część z pióropuszem, dolną część oraz boki.

GRANATY

Usuń skórę i rdzeń.

ARBUZ ZWYCZAJNY

Skórę na arbuzie można zostawić, ale niektórzy uważają, że smak będzie nieco "zielony".

Spróbuj zrobić tak raz, a przekonasz się. Jeśli usuniesz skórę, pozbędziesz się wielu składników odżywczych.

RESZTKI

Po zakończeniu wyciskania, nie wyrzucaj resztek do śmieci. Wciąż mogą zawierać wiele wartościowych elementów. Zanim wyrzucisz, pomyśl o zastosowaniach takich jak zagęszczacz do zupy lub gulaszu, nadzienie do ciasta, lub nawet kompost.

CZYSZCZENIE

1. Wyłączyć urządzenie (**O**) i wyciągnąć przewód z gniazdką sieciowego.
2. Wypnij obydwa boczne zatraski.
3. Zdejmij pokrywę.
4. Zdejmij separator i sitko z tarczą rozdrabniającą.
5. Separator obróć do góry dnem i wyjmij sitko z tarczą rozdrabniającą.
6. Przetrzyj podstawę z silnikiem wilgotną ściereczką.
7. Inne części należy myć ręcznie. Jeśli sitko z tarczą rozdrabniającą jest zapchane, oczyść pod bieżącą wodą z kranu przy pomocy nylonowej szczotki prowadząc ją wzduż powierzchni siatki. Nie staraj się przeklinać oczek siatki szczotką - uszkodzisz siatkę.

 Te części można myć w zmywarce.

Środki używane w zmywarkach mogą źle wpływać na wykończenie powierzchni urządzenia. Szkody powyjęciu ze zmywarki mogą być tylko kosmetyczne i nie powinny wpływać na działanie urządzenia.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.

PRZEPISY KULINARNE

MUSUJĄCY NAPÓJ NA OCZY

Do tego, aby mieć zdrowe, błyszczące oczy, organizm potrzebuje wiele witamin z grupy B, a także witamin C i E oraz beta-karotenu. Pij ten napój, orzeźwiający, smaczny i wzbogacony witaminami.

- 3 marchew
- 2 zielone kwaśne jabłka
- ½ brokuł
- ½ papryka

WHIZZ Z JABŁEK I TRUSKAWEK

- 250g truskawki
- 3 zielone kwaśne jabłka
- 1 mały kawałek imbiru, obranego
- Wylij na lód.

NAPÓJ ENERGETYCZNY

Owoce i warzywa cechuje naturalna słodcość i dlatego nadają się świetnie do napojów energetycznych.

- 2 marchwie
- 3 morele z usuniętymi pestkami
- 2 jabłka
- 50ml mleka
- 5g kiełków pszenicy
- 5ml miodu

Zróbi sok z owoców i warzyw. Wmieszaj mleko, kiełki pszenicy i miód.

NAPÓJ WITAMINOWY

Napój ten charakteryzuje się dużą zawartością witamin z grupy B, witaminy C i mineralnego wapnia.

- 1 korzeń pasternaku
- ½ zielonej papryki

- 1 brokuł

- 2 marchwie

- 1 batat

- 1 seler naciowy

Dla słodszej smaku weź więcej marchwi lub korzenia pasternaku.

PYSZNY KOKTAJL

- 2 marchwie
- 1 garść rukwi wodnej
- 3 pomidory
- 1 pęczek kolendry lub liści bazylii
- 1 seler naciowy
- ½ czerwonej papryki
- Kilka kropel sosu Tabasco lub sosu Worcestershire (opcjonalnie)

NAPÓJ LETNI

- 3 pomidory
- ½ ogórka
- 1 seler naciowy
- 1/8 limonki

MARCHEW Z PIERUSZKĄ

- 6 marchwi
- 5 gałązek pietruszki

KAPUSTA, SELER I MARCHEW

- ½ zielonej kapusty
- 2 selery naciowe
- 3 marchwie

TONIK Z WARZYW

- 1 garść szpinaku
- 4 gałązki pietruszki
- 4-6 marchwi

SŁONECZNY KOKTAJL

- 2 jabłka
- 100g truskawek

KOKTAJL Z PASJĄ

- 50g truskawek
- ¼ ananasa
- 1 grono czarnych winogron

ANANAS Z GREJPFRUTEM

- ½ grejpfruta
- ¼ ananasa

LEMONIADA

- 4 jabłka
- ¼ cytryny
- Podawaj z lodem.

ANANAS, TRUSKAWKA I JABŁKO

- 1 jabłko
- ¼ ananasa
- 100g truskawek

GRUSZKA Z JABŁKIEM

- 2 jabłka
- 2 gruszki
- ¼ cytryny

Pročitajte upute, držite ih na sigurnom mjestu, proslijedite ih ako dajete uređaj. Uklonite cijelo pakiranje prije uporabe.

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Poštuje osnovne sigurnosne mjere, uključujući slijedeće:

Ovaj uređaj mogu koristiti osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili rade po uputama, te razumiju uključene opasnosti. Djeca ne smiju koristiti niti se igrati s uređajem. Držite uređaj i kabel van dosega djece. Izvucite utikač iz utičnice prije sastavljanja, rastavljanja i čišćenja.

Nemojte ostavljati aparat bez nadzora dok je uključen u utičnicu.

Uređaj nemojte rabiti ako su siti ili poklopac napuknuti ili oštećeni.

Ako je kabel oštećen, radi izbjegavanja opasnosti, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili osoba slične stručnosti.

Pogrešna uporaba aparata može uzrokovati ozljedu.

- Nemojte uranjati motornu jedinicu u tekućinu.
- Nemojte potiskivati prstima ili priborom za jelo sastojke niz cijev za umetanje sastojaka. U tu svrhu koristite samo potiskivač.
- Ne otvarajte zasune ako se cjedilo nije potpuno zaustavilo.
- Nemojte koristiti uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovim uputama.
- Nemojte koristiti dijelove ili dodatke drugih proizvođača.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen ili neispravan.

ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPORABU

CRTEŽI

- | | |
|---------------------|--|
| 1. sakupljač pulpe | 6. cjedilo |
| 2. prekidač | 7. poklopac |
| 3. pogonsko vratilo | 8. zasun |
| 4. žlijeb | 9. potiskivač |
| 5. separator |  prikladno za pranje u perilici |

PRIJE PRVE UPORABE

- Uklonite svu ambalažu i naljepnice.
- Spremnik za kašu, cjedilo, poklopac, potiskivač hrane i separator operite u toploj vodi sa sapunom. Isperite i osušite.
- Bazu motora obrišite vlažnom krpom.
- Uređaj postavite na suhu, čvrstu i ravnu površinu, blizu električne utičnice.

SASTAVLJANJE

1. Postavite separator na motornu jedinicu.
2. Stavite cjedilo u separator i pritisnite ga prema dolje na osovinu pogona.
3. Postavite poklopac iznad separatora.
4. Postavite zasune na svaku stranu iznad obruča poklopca (sl. A)
5. Pritisnute zasune prema unutra dok se ne zabrave (sl. B).
6. Postavite spremnik za kašu iznad desnog ruba poklopca, a zatim gurnite donji dio prema unutra (sl. C).
7. Postavite potiskivač u cijev.

KORIŠTENJE SOKOVNIKA

1. Provjerite je li uređaj isključen (**O**).
2. Stavite utikač u utičnicu.
3. Postavite vrč ispod žlijeba, kako biste sakupili sok.
4. Uključite sokovnik (**I**).

5. Skinite potiskivač i ubacite sastojke kroz cijev za umetanje sastojaka.
6. Vratite potiskivač i koristite ga za lagano potiskivanje sastojaka niz cijev za umetanje sastojaka.
7. Kada ste gotovi, isključite sokovnik (**O**).

Nemojte dozvoliti da motor radi bez prekida više od 2 minute, jer se može pregrijati. Poslije 2 minute, isključite ga na najmanje 2 minute da bi se ponovo doveo u radno stanje.

SAVJETI

- Kako biste smanjili unos ostataka insekticida ili gnojiva u organizam, nastojte, kad god je moguće, kupiti organski uzgojene plodove.
- Koristite svježe, zrelo voće i povrće, dobre kvalitete. Mekano povrće i prezrelo voće može učiniti sok gustim, mutnim i može mu dati čudan okus.
- Operite svo voće i povrće. Za pranje tvrdih plodova koristite se četkom. Skinite vanjske listove s neorganskih plodova. Ogulite svo neorgansko voće i povrće i plodove čija je površina premazana voskom. Odrežite i bacite zgnječene dijelove ili dijelove s mrljama.
- Nemojte praviti sok od plodova s jakim ili neprijatnim mirisom, kao što su luk ili češnjak. Bez obzira kako dobro operate sokovnik, nikad se nećete oslobođeniti tog okusa.
- Izrežite voće i povrće na dijelove koji mogu silaziti niz cijev. Putem potiskivača gurnite dijelove koji prijanaju na cijev, zadnje komadiće voća, mrkvu, celer i ostalo dugačko voće i povrće.
- Oblikujte malu čvrstu lopticu od zelenja, peršina, pšenične trave i klica graha i gurnite je kroz cijev uz pomoć potiskivača.

UPOZORENJE! LISTOVI RABARBARE SU OTROVNI; SADRŽE OKSALNU KISELINU I STOGA SE NE SMIJU JESTI ILI KORISTITI ZA PRAVLJENJE SOKA.

KORIJENI I LISTOVI

Uklonite korijene, stabljike, listove i paprat.

KOŠTICE

Uklonite i bacite koštice i druge velike sjemenke. Možete ostaviti sjemenke dinje, nara i male sjemenke malina, kiwija i jagoda.

BANANE

Nemojte pokušavati praviti sok od banana: ostaci će zapušti sito.

NARANČE, GREJPOVI I MANDARINE

Ogulite naranče, grejpove i mandarine.

ANANAS

Odsijecite vrh i dno ananasa i ogulite ga.

NAROVI

Uklonite koru i jezgro, jer zaista nemaju dobar okus.

LUBENICA

Možete ostaviti koru lubenice, ali neke osobe smatraju taj okus malo "zelenim". Prvo kušajte jedan komadić kako biste stvorili Vaše mišljenje o tome. Ako skinete koru, gubi se puno hranljivih sastojaka.

PULPA

Kad ste završili s pravljenjem soka, nemojte odmah baciti pulpu u kantu za smeće. Ona još uvijek sadrži veliki dio korisnih sastojaka. Prije nego što je bacite, razmislite može li Vam zatrebati za zgušnjavanje juha ili gulaša, za nadjeve za pitu ili čak za pripremu komposta.

ČIŠĆENJE

1. Isključite aparat (**O**) i izvucite kabel iz utičnice.
2. Odvojite zasune na obje strane.
3. Skinite poklopac.
4. Skinite separator i sito.
5. Okrenite separator naopako i ispraznite sito.

6. Obrišite motornu jedinicu vlažnom krpom.
7. Operite ručno odvojive dijelove. Ako je sito zapušeno, držite ga pod mlazom tekuće vode i najlonskom četkom za čišćenje operite površinu mrežice. Nemojte gurati vlakna četke kroz mrežicu jer ćete je slomiti.

 Te dijelove možete prati u perilici.

Ako perete u perilici, grubo okruženje u perilici može utjecati na premaze površine. Oštećenje treba biti samo kozmetičko i ne treba utjecati na rad uređaja.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Da bi se izbjegle štetne posljedice na okoliš i zdravlje zbog opasnih supstanci u električnim i elektronskim proizvodima, svi uređaji obilježeni ovim simbolom ne smiju se zbrinjavati kao nerazvrstani komunalni otpad, već se moraju prikupiti, ponovno koristiti ili reciklirati.

RECEPTI

NAPITAK ZA BLISTAVE OČI

Kako bi Vaše oči ostale zdrave i blistave, Vaš organizam zahtijeva puno B vitamina, kao i C i E vitamine i betakaroten. Pijte ovaj sok više puta kao osvježavajući i ukusni napitak, obogaćen vitaminima.

- 3 mrkve
- 2 zelene, kiselkaste jabuke
- ½ brokule
- ½ crvena paprika

KREMA OD JABUKA I JAGODA

- 250g jagoda
- 3 zelene, kiselkaste jabuke
- 1 mali komad oguljenog đumbira
- Služiti preko leda.

ENERGETSKI NAPITAK

Izvrsni energetski napitci pripremaju se od voća i povrća koji sadržavaju prirodne šećere.

- 2 mrkve
- 3 marelice, izvađena koštica
- 2 jabuke
- 50 ml mlijeka
- 5 g pšeničnih kliza
- 5 ml meda

Iscijedite voće i povrće. Izmiješajte u mlijeku, pšeničnim klizama i medu.

VITAMINSKI NAPITAK

Ovaj napitak bogat je vitaminima kompleksa B, vitaminom C i kalcijem.

- 1 pastrnjak
- ½ zelene paprike
- 1 prokulica
- 2 mrkve
- 1 slatki krumpir
- 1 štapić celera

Za sladi okus, dodajte više mrkve ili pastrnjaka.

UKUSNI KOKTEL

- 2 mrkve
- 1 rukohvat potočarke
- 3 rajčice
- 1 svežanj korijandera ili lišća bosiljka
- 1 štapić celera
- ½ crvene paprike
- Nekoliko kapi umaka Tabasco ili Worcestershire (dodatno)

LJETNI NAPITAK

- 3 rajčice
- ½ krastavca
- 1 štapić celera
- 1/8 limete

MRKVA I PERŠIN

- 6 mrkvi
- 5 grančica peršina

KUPUS, CELER I MRKVA

- ½ zelenog kupusa
- 2 štapića celera
- 3 mrkve

POVRTNI TONIK

- 1 rukohvat špinata
- 4 grančice peršina
- 4-6 mrkvi

SUNČANI KOKTEL

- 2 jabuke
- 100 g jagoda

STRASTVENI KOKTEL

- 50 g jagoda
- ¼ ananas
- 1 grozd crnog grožđa

ANANAS I GREJP

- ½ grejpa
- ¼ ananasa

LIMUNADA

- 4 jabuke
- $\frac{1}{4}$ limuna
- Prelijte led.

ANANAS, JAGODE I JABUKA

- 1 jabuka
- $\frac{1}{4}$ ananas
- 100 g jagoda

KRUŠKA I JABUKA

- 2 jabuke
- 2 kruške
- $\frac{1}{4}$ limuna

Preberite navodila, jih shranite na varnem in jih predajte skupaj z napravo, če jo posredujete naprej. Pred uporabo odstranite vso embalažo.

POMEMBNA VAROVALA

Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:

To napravo smejo uporabljati osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri tem pod nadzorom/dobijo navodila in razumejo s tem povezana tveganja. Otroci ne smejo uporabljati ali se igrati z napravo. Napravo in kabel varujte pred dosegom otrok.

Pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem napravo odklopite.

Priklopljene naprave ne puščajte brez nadzora.

Naprave ne uporabljajte, če je sito za strganje ali pokrov počen ali poškodovan.

Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.

Zloraba naprave lahko povzroči telesne poškodbe.

- Enote motorja ne dajajte v tekočino.
- Za potiskanje hrane po cevi ne uporabljajte prstov ali jedilnega pribora, ampak samo potiskalnik.
- Ne odpirajte zaklepov, dokler se sito povsem ne ustavi.
- Naprave ne uporabljajte za nič drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.
- Ne uporabljajte nobene druge opreme ali priključka, razen priloženih.
- Naprave ne upravljajte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.

SAMO ZA GOSPODINJSKO UPORABO

RISBE

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. zbiralnik kaše | 6. sito |
| 2. vklop / izklop stikalo | 7. pokrov |
| 3. pogonska gred | 8. zaklep |
| 4. izliv | 9. potiskalnik |
| 5. ločevalnik |  primerno za pomivanje v pomivalnem stroju |

PRED PRVO UPORABO

- Odstranite vso pakirno embalažo in nalepke.
- Operite posodo za pulpo, sito, pokrov, potiskalnik za hrano in ločevalnik v topli milnici. Sperite in osušite.
- Obrišite ohišje motorja z vlažno krpo.
- Napravo namestite na suho, trdno in ravno površino ob električni vtičnici.

SESTAVLJANJE

1. Na enoto motorja namestite ločevalnik.
2. V ločevalnik namestite sito in ga potisnite navzdol na pogonsko gred.
3. Na ločevalnik pritrdite pokrov.
4. Na vsaki strani čez rob pokrova pritrdite zaklepa (slika A).
5. Zaklepa pritisnite navznoter, dokler se ne zakleneta (slika B).
6. Namestite posodo za pulpo čez desni rob pokrova, nato spodnji del pritisnite navznoter (slika C).
7. V cev namestite potiskalnik.

UPORABA VAŠEGA SOKOVNIKA

1. Preverite, da je naprava izključena (**O**).
2. Vtič vstavite v električno vtičnico.
3. Pod izliv postavite vrč, da zberete sok.
4. Vklopite sokovnik (**I**).
5. Odstranite potiskalnik in spustite sestavine v cev.
6. Znova vstavite potiskalnik in z njim potisnite sestavine navzdol po cevi.
7. Ko končate, izklopite sokovnik (**O**).

Motorja ne pustite delovati neprekinitno več kot 2 minuti, saj se lahko pregreje. Po tem pred ponovno uporabo počakajte 2 minuti.

NASVETI

- Kadar lahko, kupite okolju prijazne pridelke, da zmanjšate svoj vnos ostankov insekticidov in gnojil.
- Uporabite kakovostne, sveže in zrele sadje ter zelenjavu. Mehka zelenjava ali prezrelo sadje lahko povzroči gost, moten in neokusen sok.
- Operite vse sadje in zelenjavu. Na trdih živilih uporabite krtačo. Na izdelkih, ki niso bili pridelani na okolju prijazen način, odstranite zunanje liste. Olupite vse sadje in zelenjavu, ki ni bila pridelana na okolju prijazen način ali je voskana. Izrežite in zavrzite obtolčene dele ter madeže, ker lahko vplivajo na okus soka.
- Ne pripravljajte soka iz zelenjave z zelo močnim okusom ali vonjem, na primer čebule ali česna. Ne glede na to, kako dobro očistite sokovnik, se okusa ne boste nikoli znebili.
- Sadje in zelenjava razrežite, da bodo šli skozi cev. S potiskalnikom odstranite vse, kar se zatika, potisnite navzdol zadnje kose sadja in potisnite navzdol korenčke, zeleno ter drugo dolgo sadje in zelenjavu.
- Listnato zelenjavu, peteršilj, pšenično travo in kalčke zvijte v zbito kroglo ter jo potisnite navzdol po cevi s potiskalnikom.

OPOZORILO! LISTI RABARBARE SO STRUPENI, SAJ VSEBUJEJO OKSALNO KISLINO – IZ NJIH NE SMETE DELATI SOKA ALI JIH JESTI.

STEBLA IN LISTI

Odstranite stebla, liste in obraščenost.

PEČKE

Odstranite in zavrzite pečke, koščice ter druga velika semena. Semena melon, granatnega jabolka, malin, kivijev in jagod lahko pustite.

BANANE

Ne poskušajte delati soka iz banan – to bi zamašilo sito za strganje.

POMARANČE, GRENIVKE IN MANDARINE

Olupite pomaranče, grenivke in mandarine.

ANANAS

Z ananasov odrežite vrhnji in spodnji del ter jih olupite.

GRANATNA JABOLKA

Odstranite kožo in sredico, saj nimata prijetnega okusa.

LUBENICA

Olupek lubenice lahko pustite, vendar je nekaterim ljudem okus preveč »zelen«. Najprej poskusite in preverite, kako se vam zdi. Če odstranite olupek, boste zavrgli veliko hranilnih snovi.

KAŠA

Ko končate pripravo soka, kaše ne vrzite stran. Še vedno vsebuje veliko dobrega. Preden jo zavrzete, premislite, ali jo lahko uporabite za zgostitev juh ali enolončnic ali celo za kompost.

ČIŠČENJE

1. Napravo izklopite (**O**) in odklopite.
2. Unclip both side latches.
3. Dvignite pokrov soka.
4. Dvignite ločilnik in sito za strganje.
5. Ločilnik obrnite na glavo in iztresite sito za strganje.
6. Enoto motorja obrišite z vlažno krpo.
7. Odstranljive dele pomijte ročno. Če je sito za strganje zamašeno, ga držite pod tekočo vodo in krtačite po površini mreže z najlonsko krtačo za pomivanje. Ščetin ne poskušajte potiskati skozi mrežo, saj bi jo s tem polomili.
 Te dele lahko pomivate v pomivalnem stroju.

Izredno zahtevni pogoji v pomivalnem stroju lahko vplivajo na videz površin. Morebitne poškodbe bodo vplivale samo na videz in ne na delovanje naprave.

/ ZAŠČITA OKOLJA

V izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter elektronskih napravah, naprave s to označo ni dovoljeno zavreči med nesortirane odpadke. Namesto tega jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.

RECEPTI

NAPOJ ZA ZDRAVE OČI

Da bi ohranili zdrave in sijoče oči, potrebujemo naša telesa veliko vitaminov B, pa tudi vitamina C ter E in beta karoten. Občasno poskusite ta sok kot osvežilno in okusno pijačo z veliko vitaminimi.

- 3 korenje
- 2 zelena kislajabolka
- ½ brokoli
- ½ rdeča paprika

ČAROVNIJA IZ JABOLK IN JAGOD

- 250g jagode
- 3 zelena kislajabolka
- 1 majhen kos ingverja, olupljen
- Postrezite na ledu.

ENERGIJSKI NAPITEK

Sadjie in zelenjava vsebujeta naravne sladkorje in izvrstna za pripravo odličnih energijskih napitkov.

- 2 korenčka
- 3 marelice, brez koščic
- 2 jabolki
- 50 ml mleka
- 5 g pšeničnih otrobov
- 5 ml medu

Izsočite sadje in zelenjavno. Vmešajte mleko, pšenične kalčke in med.

VITAMINSKI NAPITEK

Ta napitek je bogat z vitaminimi skupine B, vitaminom C in mineralnim kalcijem.

- 1 pastinak
- 1/2 zelene paprike
- 1 brokoli

- 2 korenčka

- 1 sladki krompir
- 1 stebelna zelena

Za slajši okus dodajte več korenčka ali pastinaka.

PIKANTEN KOKTAJL

- 2 korenčka
- 1 pest vodne kreše
- 3 paradižniki
- 1 šopek koriandrovih ali bazilikinih listov
- 1 stebelna zelena
- 1/2 rdeče paprike
- Nekaj kapljic omake tabasko ali worcestrske omake (po želji)

POLETNI NAPITEK

- 3 paradižniki
- ½ kumare
- 1 stebelna zelena
- 1/8 limete

KORENČEK IN PETERSILJ

- 6 korenčkov
- 5 vejic peteršilja

ZELJE, ZELENA IN KORENČEK

- 1/2 zelenega zelja
- 2 stebelni zeleni
- 3 korenčke

ZELENJAVA TONIK

- 1 polna pest špinače
- 4 vejice peteršilja
- 4–6 korenčkov

SONČNI KOKTAJL

- 2 jabolki
- 100 g jagod

KOKTELJ STRASTI

- 50 g jagod
- $\frac{1}{4}$ ananasa
- 1 grozd temnordečega grozja

ANANAS IN GRENIVKA

- $\frac{1}{2}$ grenivke
- $\frac{1}{4}$ ananasa

LIMONADA

- 4 jabolka
- $\frac{1}{4}$ limone
- Postrezite z ledom.

ANANAS, JAGODE IN JABOLKO

- 1 jabolko
- $\frac{1}{4}$ ananasa
- 100 g jagod

HRUŠKE IN JABOLKA

- 2 jabolki
- 2 hruški
- $\frac{1}{4}$ limone

Διαβάστε τις οδηγίες, φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος και σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλον χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από τη χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Η συσκευή αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα με ελλιπή πείρα και γνώσεις εφόσον επιβλέπονται ή τους δίνονται οδηγίες και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ούτε να παίζουν με τη συσκευή. Η συσκευή και το καλώδιο να φυλάσσονται σε χώρο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.

Βγάλτε το βύσμα της συσκευής από την πρίζα πριν από εργασίες συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης ή καθαρισμού.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενόσω είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν η σήτα τριψίματος ή το καπάκι έχουν ραγίσει ή έχουν υποστεί βλάβη.

Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.

Σε περίπτωση κακής χρήσης της συσκευής μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

- Μη βάζετε την κεντρική μονάδα μέσα σε υγρά.
- Μη χρησιμοποιείτε τα δάχτυλά σας ή εργαλεία κουζίνας για να σπρώξετε τις τροφές μέσα στον σωλήνα - να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον πιεστήρα.
- Μην ανοίγετε τα κλείστρα έως ότου το σουρωτήρι οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.
- Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται από την εταιρεία μας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΑ

- | | |
|----------------------|--|
| 1. συλλέκτης πολτού | 6. σουρωτήρι |
| 2. διακόπτης | 7. καπάκι |
| 3. κινητήριος άνονας | 8. κλείστρο |
| 4. στόμιο | 9. πιεστήρας |
| 5. διαχωριστήρας |  πλένεται σε πλυντήριο πιάτων |

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας και τις ετικέτες.
- Πλύντε το δοχείο πολτού, το σουρωτήρι, το καπάκι, τον πρωθητή τροφών και το διαχωριστή με χλιαρό σαπουνόνερο. Ξεπλύντε και στεγνώστε.
- Σκουπίστε τη βάση του μοτέρ με ένα υγρό πανί.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια χωρίς υγρασία, κοντά σε πρίζα ρεύματος.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Τοποθετήστε το διαχωριστή στη μονάδα του μοτέρ.
2. Τοποθετήστε το σουρωτήρι στο εσωτερικό του διαχωριστή και πιέστε το προς τα κάτω στον κινητήριο άξονα.
3. Τοποθετήστε το καπάκι στο διαχωριστή.
4. Προσαρμόστε τα κλείστρα σε κάθε πλευρά στο στόμιο του καπακιού (Εικ. A)
5. Πιέστε τα κλείστρα προς τα μέσα μέχρι να κλειδώσουν (Εικ. B).
6. Τοποθετήστε το δοχείο πολτού στη δεξιά πλευρά του καπακιού και στη συνέχεια πιέστε το κάτω μέρος προς τα μέσα (Εικ. C).
7. Τοποθετήστε τον πρωθητή στο σωλήνα.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗ

1. Ελέγχετε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη (**O**).
2. Συνδέστε το φις στην πρίζα.
3. Τοποθετήστε μια κανάτα κάτω από το στόμιο για να συλλέξετε τον χυμό.
4. Ενεργοποιήστε τον αποχυμωτή (**I**).
5. Αφαιρέστε τον πιεστήρα και προσθέστε τα συστατικά μέσα στον σωλήνα
6. Τοποθετήστε εκ νέου τον πιεστήρα και χρησιμοποιήστε τον για να σπρώξετε τα συστατικά μέσα στον σωλήνα.
7. Όταν τελειώσετε, απενεργοποιήστε τον αποχυμωτή (**O**).

Μην αφήνετε το μοτέρ να λειτουργεί συνεχόμενα για περισσότερα από 2 λεπτά, μπορεί να υπερθερμανθεί. Μετά από λειτουργία 2 λεπτών, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε τη για τουλάχιστον 2 λεπτά.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Όποτε μπορείτε, να αγοράζετε προϊόντα οργανικής καλλιέργειας, για να μειώνετε την πρόσληψη καταλοίπων εντομοκτόνων και λιπασμάτων.
- Χρησιμοποιείτε φρέσκα και ώριμα φρούτα και λαχανικά καλής ποιότητας. Τα μαλακά λαχανικά ή τα παραγινωμένα φρούτα μπορεί να κάνουν τον χυμό πηχτό, αδιαφανή και να του δώσουν περίεργη γεύση.
- Να πλένετε όλα τα φρούτα και τα λαχανικά. Στα πιο σκληρά να χρησιμοποιείτε βούρτσα. Να αφαιρείτε τα εξωτερικά φύλλα των μη οργανικών προϊόντων. Να ξεφλουδίζετε τα μη οργανικά ή τα κερωμένα φρούτα ή λαχανικά. Να αφαιρείτε και να πετάτε τα κομμάτια που έχουν χτυπηθεί ή έχουν ατέλειες καθώς μπορεί να επηρεάσουν τη γεύση του χυμού.
- Μη στύβετε οτιδήποτε με έντονη ή αφιά γεύση, όπως κρεμμύδια ή σκόρδο. Όσο καλά και να καθαρίσετε τον αποχυμωτή σας, η μυρωδιά δεν πρόκειται να βγει ποτέ.
- Να κόβετε τα φρούτα και τα λαχανικά ώστε να περνάνε από τον σωλήνα. Να χρησιμοποιείτε τον πιεστήρα για να καθαρίζετε οτιδήποτε κολλάει, να σπρώχνετε τα τελευταία κομμάτια φρούτων, και να σπρώχνετε τα καρότα, τα σέλινα και άλλα μακριά φρούτα και λαχανικά.
- Με τα φυλλώδη λαχανικά, τον μαϊντανό, το αγρόπυρο και τις φύτρες φασολιών να φτιάχνετε μια μικρή σφιχτή μπάλα και να την σπρώχνετε μέσα στο σωλήνα με τον πιεστήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ PARENTI ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ, ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΞΑΛΙΚΟ ΟΞΥ – ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΥΒΟΝΤΑΙ Η ΝΑ ΤΡΩΓΟΝΤΑΙ.

ΚΟΤΣΑΝΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ

Να αφαιρείτε τα κοτσάνια, τα φύλλα και τις φτέρες.

ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΑ

Να αφαιρείτε και να πετάτε τα κουκούτσια, όπως το κουκούτσι του ροδάκινου και άλλους μεγάλους σπόρους. Τα σπόρια του πεπονιού και του ροδιού και τα μικρά σπόρια από σμέουρα, ακτινίδια και φράουλες μπορείτε να τα αφήνετε.

ΜΠΑΝΑΝΕΣ

Μην προσπαθήσετε να στύψετε μπανάνες – τα κατάλοιπα θα βουλώσουν τη σήτα τριψίματος.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΓΚΡΕΪΠΦΡΟΥΤ ΚΑΙ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ

Να ξεφλουδίζετε τα πορτοκάλια, τα γκρέιπφρουτ και τα μανταρίνια.

ΑΝΑΝΑΣ

Στους ανανάδες να κόβετε την κορφή και τη βάση και να τους ξεφλουδίζετε.

ΡΟΔΙΑ

Να αφαιρείτε τη φλούδα και την ψίχα – η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν καλή γεύση.

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

Η φλούδα του καρπουζιού μπορεί να παραμένει, ωστόσο ορισμένοι βρίσκουν τη γεύση της λίγο άγονη. Δοκιμάστε πρώτα ένα κομμάτι για να σχηματίσετε άποψη. Αν αφαιρέσετε τη φλούδα θα χάσετε πολλά θρεπτικά στοιχεία.

ΠΟΛΤΟΣ

Όταν ο χυμός είναι έτοιμος, μην πετάτε έτσι απλά τον πολτό μέσα στον κάδο. Μπορεί ακόμα κάπως να τον αξιοποιήσετε. Προτού τον πετάξετε στα σκουπίδια, σκεφτείτε τις σούπες ή τα ψητά που μπορείτε να συνοδεύσετε, τη γέμιση για πίτες ή ακόμα και τον κάδο κομποστοποίησης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή (**O**) και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
2. Απασφαλίστε τα κλείστρα και στις δύο πλευρές.
3. Αφαιρέστε το καπάκι.
4. Αφαιρέστε τον διαχωριστήρα και τη σήτα τριψίματος.
5. Αναποδογύριστε τον διαχωριστήρα και αφαιρέστε τη σήτα τριψίματος.
6. Σκουπίστε την κεντρική μονάδα με ένα νωπό πανί.
7. Πλύνετε τα αποσπώμενα εξαρτήματα στο χέρι. Αν η σήτα τριψίματος έχει βουλώσει, κρατήστε την κάτω από τρεχούμενο νερό και βουρτσίστε την επιφάνεια του πλέγματος με νάιλον βουρτσάκι πιάτων. Μην προσπαθήσετε να περάσετε τις τρίχες μέσα από το πλέγμα – θα το χαλάστε.

 Μπορείτε, αν θέλετε, να πλύνετε αυτά τα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων.

Το ακραίο περιβάλλον μέσα στο πλυντήριο πιάτων μπορεί να επηρεάσει τα επιφανειακά φινιρίσματα. Εάν προκληθεί φθορά στα εξαρτήματα από το πλυντήριο πιάτων, θα είναι στην εξωτερική τους εμφάνιση μόνο, δεν θα επηρεαστεί η λειτουργία της συσκευής.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 Προς αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας λόγω επικινδυνών ουσιών από ήλεκτρικές και ήλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα, αλλά να ανακτώνται, να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΡΑ ΜΑΤΙΑ

Για να διατηρείται η υγεία και η λάμψη στα μάτια, το σώμα μας χρειάζεται άφθονη βιταμίνη Β, καθώς και βιταμίνες C, E και β-καροτένιο.

- 3 καρότα 2 πράσινα, κόκκινα μήλα
- ½ μπρόκολο
- ½ κόκκινη πιπεριά

ΧΥΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΦΡΑΟΥΛΑΣ

- 250g φράουλες
- 3 πράσινα, κόκκινα μήλα
- 1 μικρό κομμάτι πιπερόριζα, ξεφλουδισμένη
- Σερβίρετε με πάγο.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΟΤΟ

Τα φρούτα και τα λαχανικά περιέχουν φυσικά γλυκαντικά και είναι ιδανικά για ενεργειακά ποτά.

- 2 καρότα
- 3 βερίκοκα, χωρίς κουκούτσι
- 2 μήλα
- 50 ml γάλα
- 5 γρ. φύτρο σιταριού
- 5 ml μέλι

Αποχυμώστε τα φρούτα και τα λαχανικά. Αναμείξτε το γάλα, το φύτρο σιταριού και το μέλι.

ΠΟΤΟ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ

Αυτό το ποτό περιέχει βιταμίνες της ομάδας B, βιταμίνη C και ασβέστιο ως αλκαλικό μέταλλο.

- 1 παστινάκη
- ½ πράσινη πιπεριά
- 1 μπρόκολο
- 2 καρότα
- 1 γλυκοπατάτα
- 1 μπαστουνάκι σέλερι

Για πιο γλυκιά γεύση, προσθέστε περισσότερο καρότο ή παστινάκη.

ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ ΚΟΚΤΕΪΛ

- 2 καρότα
- 1 χούφτα νεροκάρδαμο
- 3 ντομάτες
- 1 ματσάκι φύλλα κόλιανδρου ή βασιλικού
- 1 μπαστουνάκι σέλερι
- ½ κόκκινη πιπεριά
- Μερικές σταγόνες ταμπάσκο ή σος Worcestershire (προαιρετικά)

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΟΤΟ

- 3 ντομάτες
- ½ αγγούρι
- 1 μπαστουνάκι σέλερι
- 1/8 μοσχολέμονου

ΚΑΡΟΤΟ ΚΑΙ ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ

- 6 καρότα
- 5 κλαδάκια μαϊντανό

ΛΑΧΑΝΟ, ΣΕΛΕΡΙ ΚΑΙ ΚΑΡΟΤΟ

- ½ πράσινο λάχανο
- 2 μπαστουνάκια σέλερι
- 3 καρότα

ΤΟΝΩΤΙΚΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

- 1 χούφτα σπανάκι
- 4 κλαδάκια μαϊντανό
- 4-6 καρότα

ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΚΟΚΤΕΪΛ

- 2 μήλα
- 100 γρ. Φράουλες

ΚΟΚΤΕΪΛ ΠΑΘΟΥΣ

- 50 γρ. φράουλες
- ¼ ανανάς
- 1 τσαμπί μαύρα σταφύλια

ΑΝΑΝΑΣ ΚΑΙ ΓΚΡΕΪΠ ΦΡΟΥΤ

- ½ γκρέιπ φρουτ
- ¼ ανανάς

ΛΕΜΟΝΑΔΑ

- 4 μήλα
- ¼ λεμόνι
- Σερβίρεται με πάγο.

ΑΝΑΝΑΣ, ΦΡΑΟΥΛΑ ΚΑΙ ΜΗΛΟ

- 1 μήλο
- ¼ ανανάς
- 100 γρ. Φράουλες

ΑΧΛΑΔΙ ΚΑΙ ΜΗΛΟ

- 2 μήλα
- 2 αχλάδια
- ¼ λεμόνι

A használati utasítást olvassa el ésőrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja. Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kövessé az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben megfelelő útmutatást kapnak vagy felügyelet alatt állnak, és megértik a készülék használatából eredő veszélyeket. A készüléket gyerekek nem használhatják, és nem játszhatnak azzal. A készüléket és a vezetéket gyermekek számára nem elérhető helyen kell tartani.

Összeszerelés, szétszerelés és tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.

Ne hagyja a készüléket őrizetlenül, amíg be van dugva.

Ne használja a készüléket, ha az aprító szűrő vagy a fedél sérült.

Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.

A készülék helytelen használata sérülést okozhat.

- Ne rakja a motoros egységet folyadékba.
- Ne használja az ujját vagy az evőeszközököt az étel lenyomására a csőbe – csak a nyomórudat.
- Ne nyissa ki a reteszeket, amíg a szűrő teljesen meg nem állt.
- A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.
- Ne használjon más kiegészítőket és tartozékokat, mint amit hozzá adunk.
- Ne működtesse a készüléket, ha az megrongálódott vagy hibásan működik.

CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

RAJZOK

- | | |
|---------------------|--|
| 1. pérgyűjtő | 6. szűrő |
| 2. ki / be kapcsoló | 7. fedél |
| 3. hajtótengely | 8. retesz |
| 4. kivezető | 9. nyomórúd |
| 5. elválasztó |  mosogatógépben mosható |

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el minden csomagolóanyagat és címkét.
- Meleg, mosogatószeres vízzel mossa meg a gyümölcspép tartályt, a szűrőt, a fedelet, a lenyomót és az elválasztót. Öblítse le és száritsa meg.
- Egy nedves ruhával törölje át a motoros alapegységet.
- Helyezze a készüléket egy száraz, stabil, vízszintes felületre, egy konnektor közelébe.

ÖSSZESZERELÉS

1. Illessze az elválasztót a motoros egységre.
2. Helyezze a szűrőt az elválasztóba, és nyomja le a hajtótengelyre.
3. Illessze a fedelet az elválasztóra.
4. Illessze a reteszeket minden oldalt a fedél pereme fölé (A ábra).
5. Nyomja befelé a reteszeket, amíg le nem zárnak (B ábra).

- Illessze a gyümölcspép tartályt a fedél jobb oldali szélére, majd nyomja befelé az aját (C ábra).
- Illessze a lenyomót a csőbe.

A GYÜMÖLCSFAC SARÓ HASZNÁLATA

- Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva (O).
- Tegye be a dugót a csatlakozó ajzatba.
- A lé felfogásához helyezzen egy edényt a kivezető alá.
- Kapcsolja be a gyümölcsfacsarót (I).
- Vegye le a nyomórudat és dobja a hozzávalókat a csőbe.
- Tegye vissza a nyomórudat és segítségével nyomja be a hozzávalókat finoman a csőbe.
- Miután végzett, kapcsolja ki a gyümölcsfacsarót (O).

Ne működtesse a motort 2 percnél hosszabb ideig, a motor túlmelegedhet. 2 perc elteltével kapcsolja ki a készüléket legalább 2 percre, hogy a készülék lehűljön.

TIPPEK

- Amikor csak lehetséges, biogazdálkodásból származó termékeket vásároljon, így csökkentheti a rovarlő szerek és műtrágyák maradványait.
- Jó minőségű, friss és érett gyümölcsöket és zöldségeket használjon. A lágy állagú zöldségek és a túlérett gyümölcsök sűrűvé, zavarossá és furcsa ívűvé tehetik italát.
- Felhasználás előtt mosza meg a gyümölcsöket és zöldségeket. Használjon sürolókefét a keményebb zöldségeknél. Távolítsa el a nem biogazdaságból származó termékek külső leveleit. Vágja ki a hibás, zúzódott részeket, mivel ezek kellemetlen hatással lehetnek az ital ízére.
- Ne daráljon le erős vagy szúró illatú növényeket, például hagymát vagy fokhagymát. Nem számít, mennyire próbálja megtisztítani a készüléket, minden erezni fogja ezek kellemetlen ízét.
- Vágja fel a gyümölcsöket és zöldségeket, így könnyebben beférnek a csőbe. A nyomóruddal nyomja le a ragadós növényeket, a gyümölcsök legutolsó darabkáját, a sárgarépát, zellert és az egyéb hosszú zöldségeket és gyümölcsöket.
- Készítsen kis feszes csomót a levele zöldségekből, petrezselyemzőldből, búcacsírából, babcsírából, így nyomja le a nyomóruddal a csőbe.

FIGYELEM! A REBARBARA LEVELEI MÉRGEZŐEK, OXÁLSAVAT TARTALMAZNAK - EZEKET TILOS LEDARÁLNI VAGY ELFOGYASZTANI!!

SZÁRAK ÉS LEVELEK

Távolítsa el a szárákat, torzsát, leveleket és nyúlványokat.

MAGVAK

Távolítsa el a magvakat, a barackmagokat és egyéb nagyobb magvakat. A dinnye, gránátalma, málna, kivi és eper kisebb magvait nem szükséges kivágni.

BANÁN

Ne aprítson banánt, mivel a maradványok beleragadnak az aprító szűrőbe.

NARANCS, GRAPEFRUIT ÉS MANDARIN

Hámozza meg a narancsokat, grapefruitot és a mandarint.

ANANÁSZ

Hámozza meg az ananászt, vágja le a felső és alsó részét.

GRÁNÁTALMA

Távolítsa el a héját és a héj alatti részét.

GÖRÖGDINNYE

A görög dinnye héja meghagyható, de egyesek szerint ettől kissé "zöld" ízű lesz az ital. Először kóstoljon meg egy keveset, hogy megtapasztalja az ízét. Ha eltávolítja a héját, sok tápanyagtól szabadul meg.

ROSTOS ANYAGOK

Ha végzett a darálással, ne dobja ki egyszerűen a visszamaradt rostos anyagokat. Rengeteg hasznos anyagot tartalmazhatnak. Mielőtt kidobja azokat, gondolja át, mire lehet felhasználni azokat: levesek és pörköltek sűrítésére, pite tölteléknek, vagy akár a komposztba is bekerülhetnek.

TISZTÍTÁS

1. Kapcsolja ki a készüléket (**O**) és húzza ki a konnektorból.
2. Oldja ki a reteszt minden oldalon.
3. Emelje le a fedeleit.
4. Emelje le az elválasztót és az aprító szűrőt.
5. Fordítsa lefelé az elválasztót, és billentse ki az aprító szűrőt.
6. Törölje át a motoros egységet egy nedves ruhával.
7. Kézzel mosogassa el a levehető részeket. Ha az aprító szűrő eltömödött, tartsa folyó víz alá, és egy műanyag kefével tisztítsa meg a háló felületét. Ne próbálja meg átpiszkálni a maradványokat a hálón – ettől elszakadhat.

 Ezek az elemek mosogatógépben is moshatók.

A mosogatógépben uralkodó szélsőséges körülmények kárt tehetnek a felületi bevonatoknak. A kopás csak a külső részt érinti, és nem befolyásolja a készülék működését.

KÖRNYEZETVÉDELEM

 Hogy elkerülje az elektromos és elektronikus termékekben levő veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségügyi problémákat, az ilyen jellegű készülékeket nem szabad a szét nem válogatott városi szemétbe tenni, hanem össze kell gyűjteni, újra fel kell dolgozni és újra kell hasznosítani.

RECEPTEK

CSILLOGÓ SZEMEK ITAL

Az egészséges, fényes szemekhez szervezetünknek rengeteg B-vitaminra, C- és E-vitaminra, illetve béta-karotinra van szüksége. Próbálja ki ezt a frissítő és ízletes, vitaminokban gazdag italt.

- 3 sárgarépa
- 2 karakteres ízű zöld almák
- ½ brokkoli
- ½ piros paprika

ALMA ÉS EPER KOKTÉL

- 250g eper
- 3 karakteres ízű zöld almák
- 1 egy kicsi, hámözött gyömbér
- Jéggel szolgálja fel

ENERGIAITAL

A gyümölcsök és zöldségek természetes édességgel rendelkeznek így kiváló energiaáltal készíthető belőlük.

- 2 sárgarépa
- 3 sárgabarack, a magját eltávolítva
- 2 alma
- 50ml tej
- 5g búzacsíra
- 5ml méz

A gyümölcsök és zöldségek levéhez keverje hozzá a tejet, búzacsírat és mézet.

VITAMIN ITAL

Ez az ital magas B-, C-vitamin és ásványi kálcium tartalmú.

- 1 paszternák
- ½ zöldpaprika
- 1 brokkoli
- 2 sárgarépa
- 1 édes burgonya
- 1 zellerszár

Ha édes ízt szeretne elérni, adjon hozzá több sárgarépát és paszternákat.

ÍZLETES KOKTÉL

- 2 sárgarépa
- 1 marék zsácsa
- 3 paradicsom
- 1 csokor koriander vagy bazsalikom
- 1 zellerszár
- ½ piros paprika
- Néhány csepp Tabasco vagy Worcestershire szósz (tetszőleges)

NYÁRI ITAL

- 3 paradicsom
- ½ uborka
- 1 zellerszár
- 1/8 lime

SÁRGARÉPA ÉS PETREZSELYEM

- 6 sárgarépa
- 5 szál petrezselyem

KÁPOSZTA, ZELLER ÉS SÁRGARÉPA

- ½ zöld káposzta
- 2 zellerszár
- 3 sárgarépa

ZÖLDSÉG TONIK

- 1 marék spenót
- 4 szál petrezselyem
- 4-6 sárgarépa

NAPFÉNY KOKTÉL

- 2 alma
- 100g eper

SZENVEDÉLY KOKTÉL

- 50g eper
- ¼ ananász
- 1 csokor fekete szőlő

ANANÁSZ ÉS GRAPEFRUIT

- ½ grapefruit
- ¼ ananász

LIMONÁDÉ

- 4 alma
- ¼ citrom
- Jéggel kínáljuk.

ANANÁSZ, EPER, ALMA

- 1 alma
- ¼ ananász
- 100g eper

KÖRTE ÉS ALMA

- 2 alma
- 2 körte
- ¼ citrom

Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın. Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:

Fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasiteli veya gerekli bilgi ve deneyimden yoksun kişiler bu cihazı sadece denetim/talimat altında ve içerdeği tehlikeleri kavradıklarında kullanabilirler. Çocuklar cihazı kullanmamalı veya onunla oyun oynamamalıdır. Cihazı ve kablosunu, çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun. Montaj, demontaj veya temizlik çalışmalarından önce, cihazın fişini prizden çekin.

Cihazı, elektrik prizine takılı durumdayken gözetimsiz bırakmayın.

Rende eleği veya kapak çatlamış veya hasarlı ise, cihazı kullanmayın.

Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.

Cihazın yanlış biçimde kullanılması, yaralanmalara yol açabilir.

- Motor ünitesini herhangi bir sıviya daldırmayın.
- Yiyecekleri kanaldan aşağı itmek için parmaklarınızı veya çatal, bıçak, vb. aletleri kullanmayın; sadece itme aparatından yararlanın.
- Süzgeç tamamen durana dek mandalları açmayın.
- Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
- Size sağladığımız aksesuar ve ek parçalar dışındaki ürünler kullanmayın.
- Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştmayın.

SADECE EV İÇİ KULLANIM

ÇİZİMLER

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. posa süzgeci | 6. süzgeç |
| 2. açma / kapama düğmesi | 7. kapak |
| 3. tıhrik mili | 8. mandal |
| 4. ağız | 9. itme aparatı |
| 5. ayırıcı |  bulaşık makinesinde yıkabilir |

İLK KEZ KULLANMADAN ÖNCÉ

- Tüm ambalaj malzemelerini ve etiketleri çıkarın.
- Posa haznesini, süzgeci, kapağı, yiyecek itici aparatı ve seperatörü ilik sabunlu suda yıkayın. Duruladıkten sonra kurulayın.
- Motor tabanını nemli bir bezle silin.
- Cihazı bir elektrik prizinin yakınında, kuru, sert, düz bir yüzeye yerleştirin.

MONTAJ

1. Seperatörü motor ünitesinin üzerine takın.
2. Süzgeci seperatöre yerleştirin ve tıhrik milinin üzerine doğru, aşağı bastırın.
3. Kapağı seperatörün üzerine takın.
4. Her iki yandaki mandalları kapak çerçevesinin üzerine geçirin (Şekil A)
5. Mandalları, kilitlenene dek içeri doğru bastırın (Şekil B).
6. Posa haznesini kapağın sağ kenarının üzerinden takın, ardından içeri doğru itin (Şekil C).
7. İtme aparatını boruya takın.

MEYVE SIKACAGINIZIN KULLANIMI

1. Cihazın kapalı durumda olduğunu kontrol edin (O).
2. Fişi prize takın.
3. Meyve suyunu toplamak için ağızın altına bir sürahi yerleştirin.
4. Meyve sıkacağınızı açın (I).

5. İtme aparatını çıkarın ve malzemeleri kanaldan aşağı boşaltın.
 6. İtme aparatını tekrar yerine yerleştirin ve malzemeleri kanaldan aşağı nazikçe itmek için kullanın.
 7. İşleminiz tamamlandığında, meyve sıkacağınızı kapatın (O).
- Motoru 2 dakikadan uzun süre kesintisiz çalıştırma, aşırı ısınabilir. 2 dakika sonra cihazı, dinlenmesi için en az 2 dakika kapalı tutun.

İPUÇLARI

- Böcek ilaçı ve suni gübre kalıntıları alımınızı azaltmak için, mümkün olduğunda organik yetişirilen ürünler satın alın.
- İyi kalitede, taze, olgun meyve ve sebze kullanın. Yumuşak sebzeler veya fazla olgun meyveler koyu, bulanık ve kötü tada sahip özsü verirler.
- Tüm meyve ve sebzeleri yıkayın. Sert olanlarının üzerlerinde bir firça kullanın. Organik olmayan ürünlerin dış yapraklarını koparın. Organik olmayan veya üzeri parafinlenmiş tüm meyve veya sebzelerin kabuklarını soyun. Özsünün tadını etkileyebileceklerinden, bereli veya lekeli kısımları keserek atın.
- Soğan veya sarımsak gibi gerçekten güçlü veya keskin kokulu ürünlerin suyunu sıkmayın. Sıkacağınızı ne kadar iyi temizlerseniz temizleyin, tadını hiçbir şekilde tam olarak gideremezsiniz.
- Meyve ve sebzeleri, kanaldan geçebilecekleri büyülükte parçalara bölün. Takılıp kalan parçaları temizlemek, son kalan meyve parçalarını ve havuç, kereviz ve diğer uzun meyve ve sebzeleri aşağı bastırmak için itme aparatını kullanın.
- Yapraklı yeşillikleri, maydanoz ve benzeri otları ve lahana yapraklarını küçük, sıkı kapanan bir kürecikte demet yapın ve itme aparatıyla kanaldan aşağı doğru itin.

UYARI! İŞGIN YAPRAKLARI ZEHIRLİDIR, OKSALIK ASIT İÇERİRLER – SULARI SIKILMAMALIDIR VEYA YENMEMELİDIR.

SAPLAR VE YAPRAKLAR

Sap, yaprak ve otlu kısımları çıkarın.

ÇEKİRDEKLER

Çekirdekleri, şeftali çekirdeklerini ve diğer büyük tohumları çıkarın ve atın. Karpuz çekirdekleri, nar çekirdekleri ve ahududu, çilek ve kiwi meyvelerinde bulunan küçük tohumlar kalabilir.

MUZ

Muzların suyunu sıkıyaşın – kalıntılar rende eleğini tıkayacaktır.

PORTAKAL, GREYFURT VE MANDALINA

Portakal, greyfurt ve mandalinanın kabuklarını soyun.

ANANAS

Ananasların üst ve alt kısımlarını kesin ve soyun.

NAR

Kabuğunu ve sünger dokusunu çıkarın.

KARPUZ

Karpuzun kabuğu bırakılabilir, ancak bazı kişiler tadını biraz "yeşil" bulabilirler. Önce bir parça tadın ve karar verin. Kabuğunu çıkarırsanız, çoğu besin değerini kaybedeceksiniz.

POSA

Özsü çıkarma işlemini bitirdiğinizde, posayı hemen çöpe atmayın. Hâlâ önemli miktarda besin değerine sahip olabilir. Atmadan önce, çorba veya güveçlere kıvam sağlama, tart dolgu malzemesi olarak kullanma, hatta gübre yiğintisi oluşturma gibi olasılıkları düşünün.

TEMİZLEME

1. Cihazı kapatın (O) ve fişini prizden çekin.
2. Her iki taraftaki mandalları açın.
3. Kapağı kaldırarak çıkarın.
4. Ayırıcı ve rende eleğini kaldırarak çıkarın.

- Ayırıcıyı ters çevirin ve rende eleğine hafifçe vurarak çıkarın.
- Motor ünitesini nemli bir bezle silin.
- Çıkarılabilen parçaları elde yikayın. Rende eleği tıkanmışsa, akan suyun altında tutun ve eleğin yüzeyini naylon bir bulaşık fırçayla fırçalayın. Fırçanın kollarını eleğin deliklerinden geçirmeye çalışmayın – kırabilirsiniz.

 Bu parçaları bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.

Bulaşık makinesinin içindeki sert koşullar, yüzey cilalarına zarar verebilir. Dış görünüşlerinde hasar olabilir, ancak cihazın işletimi bundan etkilenmez.

ÇEVRE KORUMA

Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarını önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine değil, geri dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

Ürünü düşürmeyiniz

Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız

Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

YEMEK TARİFLERİ

KÖPÜKLÜ GÖZ IKSIRİ

Gözlerimizi sağlıklı, parlak şekilde koruyabilmek için, vücudumuz bol miktarda B vitamini ve C ve E vitaminleriyle beta-karotene ihtiyaç duyar. Bu meye suyunu, tazeleyici ve lezzetli, vitamin açısından zengin bir içecek olarak hemen ve sık sık deneyin.

- 3 havuç
- 2 yeşil, keskin kokulu elma
- ½ brokoli
- ½ kırmızı biber

ELMA VE ÇILEK SUYU

- 250g çilek
- 3 yeşil, keskin kokulu elma
- 1 ufak bir parça zencefil, soyulmuş
- Buzla servis yapın.

ENERJİ İÇECEĞİ

Meyve ve sebzeler kendi doğal şekerli tatlarına sahiptir ve mükemmel enerji içecekleri oluştururlar.

- 2 havuç
- 3 kayısı, çekirdekleri çıkarılmış
- 2 elma
- 50 ml süt
- 5 gr ruşeym
- 5 ml bal

Meyve ve sebzelerin suyunu sıkın. Süt, ruşeym ve balı ekleyerek karıştırın.

VİTAMİN İÇECEĞİ

Bu içecek B grubu vitaminler, C vitamini ve kalsiyum minerali açısından zengindir.

- 1 yabani havuç

- ½ yeşil biber
- 1 brokoli
- 2 havuç
- 1 tatlı patates
- 1 sap kereviz

Daha şekerli bir tat için daha fazla havuç veya yabanı havuç ekleyin.

LEZZETLİ KOKTEYL

- 2 havuç
- 1 avuç dolusu su teresi
- 3 domates
- 1 demet kişniş veya fesleğen yaprağı
- 1 sap kereviz
- ½ kırmızı biber
- Birkaç damla Tabasco veya Worcestershire sosu (isteğe bağlı)

YAZ İÇECEĞİ

- 3 domates
- ½ salatalık
- 1 sap kereviz
- 1/8 misket limonu

HAVUÇ VE MAYDANOZ

- 6 havuç
- 5 dal maydanoz

LAHANA, KEREVİZ VE HAVUÇ

- ½ yeşil lahana
- 2 sap kereviz
- 3 havuç

SEBZE TONİK

- 1 avuç dolusu ıspanak
- 4 dal maydanoz
- 4-6 havuç

GÜNIŞİĞİ KOKTEYLİ

- 2 elma
- 100 gr çilek

TUTKU KOKTEYLİ

- 50 gr çilek
- $\frac{1}{4}$ ananas
- 1 demet siyah üzüm

ANANAS VE GREYFURT

- $\frac{1}{2}$ greyfurt
- $\frac{1}{4}$ ananas

LİMONATA

- 4 elma
- $\frac{1}{4}$ limon
- Buzlu servis edin.

ANANAS, ÇİLEK VE ELMA

- 1 elma
- $\frac{1}{4}$ ananas
- 100 gr çilek

ARMUT VE ELMA

- 2 elma
- 2 armut
- $\frac{1}{4}$ limon

Citii instrucțiunile, păstrați-le într-un loc sigur; dacă dați aparatul altcuiva, nu uitați să dați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele înainte de folosire.

PREVEDERI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

Acest aparat poate fi folosit de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate/instruite și înțeleg pericolele la care se supun. Copiii nu trebuie să folosească sau să se joace cu aparatul. Nu lăsați aparatul și cablul la îndemâna copiilor.

Scoateți aparatul din priză înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este în funcțiune.

Nu utilizați aparatul dacă sita de răzuire sau capacul sunt crăpate sau deteriorate.

În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.

Utilizarea incorectă a aparatului poate produce leziuni.

- Nu introduceți unitatea motorului în lichid.
- Nu folosiți degetele sau tacâmuri pentru a împinge alimentele – folosiți doar mânerul de apăsare.
- Nu deschideți încuietorile până când sita de răzuire nu se oprește complet.
- Nu folosiți aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucțiuni.
- Nu folosiți alte accesorii sau atașamente decât cele furnizate de noi.
- Nu operați aparatul dacă este stricat sau nu funcționează corect.

EXCLUSIV PENTRU UZ CASNIC

SCHIȚE

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. colector pulpă | 6. sită |
| 2. pornit / oprit comutator | 7. capac |
| 3. arbore angrenaj | 8. încuietoare |
| 4. picurător | 9. mâner de apăsare |
| 5. separator |  se poate spăla în mașina de spălat vase |

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Îndepărtați toate ambalajele și etichetele.
- Spălați recipientul pentru pulpă, sita, capacul, mânerul de apăsare a alimentelor și separatorul în apă caldă, cu detergent. Clătiți-le și uscați-le.
- Ștergeți baza motorului cu o cârpă umedă.
- Așezați aparatul pe o suprafață uscată, fermă, nivelată, lângă o priză.

MONTARE

1. Montați separatorul pe unitatea motorului.
2. Puneti sita în separator și apăsați-o în jos, pe arborele angrenajului.
3. Montați capacul peste separator.
4. Montați încuietorile de pe fiecare latură pe balamaua capacului (Fig. A)
5. Apăsați încuietorile înspre interior, până când se blochează (Fig. B).
6. Montați recipientul pentru pulpă peste marginea din dreapta a capacului, apoi apăsați partea inferioară înspre interior (Fig. C).
7. Montați mânerul de apăsare în tub.

FOLOSIREA STORCĂTORULUI

1. Verificați dacă aparatul este oprit (O).

2. Băgați întrerupătorul în priză.
3. Puneți vasul sub picurător pentru a colecta sucul.
4. Porniți storcătorul (I).
5. Scoateți mânerul de apăsare și introduceți ingredientele în tub.
6. Puneți la loc mânerul de apăsare și folosiți-l pentru a împinge ingredientele pe tub în jos.
7. După ce ati terminat, opriti storcătorul (O).

Nu lăsați motorul să funcționeze continuu mai mult de 2 minute, se poate supraîncălzi. După 2 minute, opriti aparatul pentru cel puțin 2 minute, pentru a-și reveni.

SFATURI

- Cumpărați produse crescute organic de fiecare dată când puteți, pentru a reduce ingerarea de reziduuri de insecticide și fertilizatori.
- Folosiți fructe și legume coapte, proaspete, de calitate superioară. Legumele moi sau fructele prea coapte pot face sucul prea consistent, tulbure și cu un gust ciudat.
- Spălați toate fructele și legumele. Pentru cele mai tari, folosiți o perie. Îndepărtați frunzele externe de pe produsele non-organice. Descojiți toate fructele sau legumele non-organice cerate. Tăiați și îndepărtați porțiunile pătate și bătute, deoarece acestea ar putea afecta gustul sucului.
- Nu stoarceti legume cu miros intens sau persistent, precum ceapa sau usturoiul. Oricât de bine ati curăța storcătorul, nu veți putea scăpa de gustul respectiv.
- Feliați fructele și legumele în aşa fel încât să intre prin tub. Folosiți mânerul de apăsare pentru a elimina resturile prinse, pentru a împinge ultimele resturi de fructe și pentru a împinge morcovul, țelina și alte fructe și legume lungi.
- Formați un buchet mic și dens din verdețuri, frunze de pătrunjel, iarba de grâu și muguri de fasole și împingeți-l pe tub cu ajutorul mânerului de apăsare.

AVERTISMENT! FRUNZELE DE RUBARBĂ SUNT OTRĂVITOARE, CONȚIN ACID OXALIC – NU LE MÂNCĂȚI SAU NU FACEȚI SUC DIN ELE.

CODIȚE ȘI FRUNZE

Îndepărtați codițele, pedunculii, frunzele și ferigile.

SÂMBURI

Îndepărtați și aruncați sâmburii, sâmburii de piersică și alte semințe mari. Semințele de pepene, semințele de rodie și semințele mici din zmeură, kiwi și căpsune pot fi lăsate.

BANANE

Nu încercați să faceți suc de banane – reziduurile vor înfunda sita de răzuire.

PORTOCALE, GREPFRUT ȘI MANDARINE

Descojiți portocalele, grepfruturile și mandarinele.

ANANAS

Tăiați capătul, coada și decojiți ananasul.

RODII

Îndepărtați coaja și miezul.

PEPENE VERDE

Puteți folosi pepenele cu tot cu coajă, însă unii dintre dvs. să ar putea să găsiți gustul prea „verde”. Vă recomandăm să gustați mai întâi. Dacă îndepărtați coaja, veți pierde numeroasele substanțe nutritive pe care le conține.

PULPA

După ce ati terminat de stors fructele sau legumele, nu aruncați pulpa la coșul de gunoi. Aceasta poate fi foarte bună. Înainte de a o arunca, gândiți-că că ati putea-o folosi la îngroșarea supelor sau tocâniștei, la prăjitură sau chiar pe post de compost.

CURĂȚAREA

1. Opriti aparatul (O) și scoateți-l din priză.
2. Unclip both side latches.
3. Scoateți capacul prin ridicare.
4. Scoateți separatorul și sita de răzuire prin ridicare.
5. Răsturnați separatorul și scoateți sita de răzuire.
6. Ștergeți unitatea motorului cu o cărpă umedă curată.
7. Çıkarılabilen parçaları elde yikayın. Dacă sita de răzuire este înfundată, spălați-o sub jet de apă și curățați-o cu o perie de nylon pe suprafața sitei. Nu încercați să împingeți perii periei prin sită – o veți rupe.

 Puteti spala aceste componente in masina de spalat vase.

Mediul extrem din interiorul mașinii de spălat vase poate afecta suprafetele. Va fi afectat doar aspectul acestora, nu va fi afectată funcționarea aparatului.

PROTEJAREA MEDIULUI

Pentru a evita probleme de mediu și sănătate cauzate substanțele periculoase din aparatele electrice și electronice, aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate direct la gunoi, ci trebuie recuperate, refolosite sau reciclate.

REȚETE

POȚIUNE PENTRU OCHI AGERI

Pentru a menține sănătatea și strălucirea ochilor, organismul nostru are nevoie de multe vitamine B, precum și de vitaminele C și E și beta-caroten. Încercați acest suc din când în când; este o băutură răcoritoare gustoasă, bogată în vitamine.

- 3 morcovi
- 2 mere verzi, acre
- $\frac{1}{2}$ broccoli
- $\frac{1}{2}$ ardei roșu

COCKTAIL DE MERE ȘI CĂPȘUNI

- 250g căpșuni
- 3 mere verzi, acre
- 1 o bucată mică de ghimbir, decojit
- A se servi cu gheăță.

BĂUTURĂ ENERGIZANTĂ

Fructele și legumele au un gust dulce, natural, și din ele se obțin băuturi energizante excelente.

- 2 morcovi
- 3 caise, fără sâmburi
- 2 mere
- 50 ml lapte
- 5 g germeni de grâu
- 5 ml miere

Stoarceti fructele și legumele. Adăugați lapte, germeni de grâu și miere.

BĂUTURĂ CU VITAMINE

Această băutură este bogată în vitaminele din grupul B, vitamina C și calciu mineral.

- 1 păstârnac
- $\frac{1}{2}$ ardei verde

- 1 broccoli
- 2 morcovi
- 1 cartof dulce
- 1 țelină verde

Pentru un gust mai dulce, adăugați mai mulți morcovi și păstârnac.

COCKTAIL PICANT

- 2 morcovi
- 1 mână de năsturel
- 3 roșii
- 1 legătură de coriandru și frunze de busuioc
- 1 țelină verde
- $\frac{1}{2}$ ardei roșu
- Câteva picături de sos Tabasco sau Worcestershire (optional)

BĂUTURĂ DE VARĂ

- 3 roșii
- $\frac{1}{2}$ castravete
- 1 țelină verde
- 1/8 limetă

MORCOVI CU PĂTRUNJEL

- 6 morcovi
- 5 fire de pătrunjel

VARZĂ, ȚELINĂ ȘI MORCOVI

- $\frac{1}{2}$ varză albă
- 2 țeline verzi
- 3 morcovi

BĂUTURĂ TONICĂ DE LEGUME

- 1 mână de spanac
- 4 fire de pătrunjel
- 4-6 morcovi

COCKTAIL SUNSHINE

- 2 mere
- 100 g căpșuni

COCKTAIL PASSION

- 50 g căpșuni
- $\frac{1}{4}$ ananas
- 1 ciorchine de struguri negri

ANANAS ȘI GREPFRUT

- $\frac{1}{2}$ grepfrut
- $\frac{1}{4}$ ananas

LIMONADĂ

- 4 mere
- $\frac{1}{4}$ lămâie
- A se servi cu gheăță.

ANANAS, CĂPȘUNI ȘI MĂR

- 1 măr
- $\frac{1}{4}$ ananas
- 100 g căpșuni

PERE ȘI MERE

- 2 mere
- 2 pere
- $\frac{1}{4}$ lămâie

Прочетете инструкциите, запазете ги и ги предавайте, ако предавате и уреда. Отстранете всички опаковки преди употреба.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Следвайте основните мерки за безопасност, включително:

Този уред може да се ползва от хора с ограничени физически, сетивни или умствени възможности, или без опит и познания, ако са под надзора/инструктираны и осъзнават опасностите. Децата не трябва да използват или да играят с уреда. Дръжте уреда и кабела далеч от достъпа на деца. Изключете уреда от контакта преди сглобяване, разглобяване или почистване.

Не оставяйте уреда без наблюдение, докато е включен в контакта.

Не използвайте уреда, ако пресата или капакът са напукани или повредени.

Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да се избегне всяка рисков.

Неправилната употреба на уреда може да доведе до нараняване.

- Не поставяйте задвижващия блок в течност.
- Не избутвайте храната в тръбата с пръсти или с прибори, а само с избутвача.
- Не отваряйте капачетата, докато цедката не спре изцяло.
- Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.
- Не използвайте аксесоари или приставки, различни от тези, предоставени от нас.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

ИЛЮСТРАЦИИ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. колектор на месестите части | 6. цедка |
| 2. за включване / изключване | 7. капак |
| 3. задвижващ съединител | 8. капаче |
| 4. чучур | 9. избутвач |
| 5. разделител |  пригоден за миене в съдомиялна машина |

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

- Отстранете опаковъчния материал и етикетите.
- Измийте резервоара за сировина, цедката, капака, притискача и разделителя с топла, сапунена вода. Изплакнете и оставете да изсъхнат.
- Почистете мотора с влажна кърпа.
- Поставете уреда върху суха, стабилна и равна повърхност, близо до контакт.

СГЛОБЯВАНЕ

1. Монтирайте разделителя върху моторния блок.
2. Поставете цедката в разделителя и я притиснете към задвижващия съединител.
3. Поставете капака над разделителя.
4. Поставете капачетата от всички страни, така че да покрият ръба на големия капак (Фиг. А)
5. Натиснете капачетата навътре, докато щракнат (Фиг. В).
6. Монтирайте резервоара за сировина над десния ръб на капака, след което натиснете долната част навътре (Фиг. С).
7. Поставете притискача в улея.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШАТА СОКОИЗТИСКВАЧКА

1. Проверете дали уредът е изключен (**O**).
2. Включете щепсела в захранващия контакт.
3. Сложете съд под гърлото, където да се събира сока.
4. Включете сокоизтисквачката (**I**).
5. Извадете избутвача и пуснете съставките в тръбата.
6. Поставете пак избутвача и го използвайте, за да натискате леко съставките в тръбата.
7. Когато приключите, изключете сокоизтисквачката (**O**).

Не оставяйте двигателя да работи непрекъснато повече от 2 минути, може да прегрее.
След 2 минути го изключвайте за най-малко 2 минути, да се възстанови.

СЪВЕТИ

- При възможност си купувайте органично отгледани продукти, за да намалите поемането на инсектициди и остатъци от торове.
- Използвайте доброкачествени, пресни и узрели плодове и зеленчуци. Меките зеленчуци или презрелите плодове могат да сгъстят сока, да го размътят и да променят вкуса му.
- Измийте всички плодове и зеленчуци. Ползвайте четка за по-твърдите. Премахнете външните листа на неорганичните продукти. Обелете неорганичните плодове или зеленчуци, или тези, покрити с восък. Изрежете и изхвърлете натъртените и дефектни части, тъй като те могат да повлият на вкуса на сока.
- Не изцеждайте зеленчуци с прекалено остра миризма, като лук или чесън. Независимо колко добре почистите сокоизтисквачката, никога няма да се отървете от техния вкус.
- Нарязвайте плодовете и зеленчуците, за да могат да преминат през тръбата. Ползвайте буталото, за да изчистите всичко, което е залепнало, да избутате последните частици от плода, както и да избутате моркова, целината и други продълговати плодове и зеленчуци.
- Съберете листните зеленчуци, магданоз, стъбла от пшеница и бобови кълнове на малка топка и я натиснете надолу по тръбата с буталото.

ВНИМАНИЕ! ЛИСТАТА ОТ РЕВЕН СА ОТРОВНИ, ТЕ СЪДЪРЖАТ ОКСАЛОВА КИСЕЛИНА - НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗТИСКВАТ ИЛИ ИЗЯЖДАТ.

СТЪБЛА И ЛИСТА

Премахнете стъбла, корени, листа и папрати.

КОСТИЛКИ

Премахнете и изхвърлете костишки, вдлъбнатини и други големи семена. Можете да оставите пъпешови семена, нарови семена и малките семенца от малини, киви и ягоди.

БАНАНИ

Не се опитвайте да цедите банани – утайката ще задръсти пресата.

ПОРТОКАЛИ, ГРЕЙПФРУТ И МАНДАРИНИ

Портокалите, грейпфрутът и мандарините се белят.

АНАНАС

Върхът на ананаса се премахва, дръжките се изчистват, а той се бели.

НАРОВЕ

Премахнете външния пласт и вътрешната ципа.

ДИНИЯ

Динената кора може да се остави, но някои хора намират вкуса ѝ за леко "зелен". Първо опитайте и тогава преценете. Ако премахнете кората, така ще пропуснете голяма част от хранителните вещества.

ЦЕЛУЛОЗА

Когато приключите с изстискването, не изхвърляйте целулозата в кошчето за боклук.

Възможно е в нея да са останали хранителни съставки. Вместо да я изхвърляте, можете да я ползвате за сгъстяване на супи или каши, пълнеж за пай, дори за органична тор.

ПОЧИСТВАНЕ

1. Изключете уреда (O) и го изключете от контакта.
2. Unclip both side latches.
3. Повдигнете капака.
4. Повдигнете разделителя и пресата.
5. Завъртете разделителя на обратно и извадете пресата.
6. Почиствайте задвижващия блок с влажна кърпа.
7. Измийте сменяемите части. Ако пресата е запушена, задръжте я под течаща вода и измийте повърхността на отвора с найлонова четка. Не се опитвайте да избутате мъха през отвора, защото - така ще се скупи.

 Можете да измийте тези части в съдомиялни машина.

Екстремната среда в миялната машина може да повреди повърхностните покрития на повърхностите. Могат да се получат само козметични наранявания, които няма да повлият върху работата на уреда.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции в електрическите и електронни стоки, уредите, обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с несортиранни общински отпадъци, а следва да се върнат обратно, да се използват отново или рециклират.

РЕЦЕПТИ

ЕЛИКСИР ЗА ИСКРЯЩИ ОЧИ

За да бъде погледът здрав и искрящ, тялото се нуждае от много витамин B, както и витамин C, Е и бета каротин. Пийвайте този сок от време-навреме като освежаващо и богато на витамиини питие.

- 3 моркови
- 2 зелени, кисели ябълки
- ½ броколи
- ½ червена чушка

ЯБЪЛКОВА И ЯГОДОВА БОМБА

- 250g ягоди
- 3 зелени, кисели ябълки
- 1 малко парче джинджифил, обелен
- Поднесете с лед.

ЕНЕРГИЙНА НАПИТКА

Плодовете и зеленчуците притежават естествена сладост и от тях се приготвят страховитни енергийни напитки.

- 2 моркова
- 3 кайсии, без костицата
- 2 ябълки
- 50 мл мляко
- 5 г пшеничен зародиш
- 5 мл мед

Изстискайте плода и зеленчуците. Добавете с разбъркане млякото, пшеничния зародиш и меда.

ВИТАМИНОВА НАПИТКА

Тази напитка е с високо съдържание на витамиини от група B, витамин C и минерален калций.

- 1 пащърнак
- ½ зелена чушка
- 1 глава броколи
- 2 моркова
- 1 сладък картоф
- 1 пръчка целина

Добавете още моркови или пащърнак за повече сладост.

ПИКАНТЕН КОКТЕЙЛ

- 2 моркова
- 1 шепа крес
- 3 домат
- 1 връзка кориандър или листа от босилек
- 1 пръчка целина
- ½ червена чушка
- Няколко капки сос „Табаско“ или „Устършър“ (по желание)

ЛЯТНА НАПИТКА

- 3 домата
- ½ краставица
- 1 пръчка целина
- 1/8 лайм

МОРКОВ И МАГДАНОЗ

- 6 моркова
- 5 стръка магданоз

ЗЕЛЕ, ЦЕЛИНА И МОРКОВ

- ½ зелено зеле
- 2 пръчки целина
- 3 моркова

ЗЕЛЕНЧУКОВ ТОНИК

- 1 шепа спанак
- 4 стръка магданоз
- 4-6 моркова

КОКТЕЙЛ „СЛЪНЦЕ“

- 2 ябълки
- 100 г ягоди

КОКТЕЙЛ „СТРАСТ“

- 50 г ягоди
- ¼ ананас
- 1 чепка черно грозде

АНАНАС И ГРЕЙПФРУТ

- ½ грейпфрут
- ¼ ананас

ЛИМОНАДА

- 4 ябълки
- ¼ лимон
- Сервирайте с лед.

АНАНАС, ЯГОДА И ЯБЪЛКА

- 1 ябълка
- ¼ ананас
- 100 г ягоди

КРУША И ЯБЪЛКА

- 2 ябълки
- 2 круши
- ¼ лимон

اقرأ التعليمات واحفظها في مكان آمن. في حالة اهادء الجهاز لشخص آخر ارفق معه التعليمات. يجب إزالة جميع الأغلفة قبل الاستعمال.

اجراءات أمان ضرورية

يجب اتخاذ اجراءات الامان الأساسية التالية:

يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأشخاص ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية المتخفضة أو عديمي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم/تعليمهم ويفهمون المخاطر المعنية.

يجب ألا يستخدم الأطفال الجهاز أو يعبثوا به.

اجعل الجهاز والكليل بعيداً عن متناول الأطفال.

افصل الجهاز قبل تجميده أو تفكيكه أو تنظيفه.

لا تترك الجهاز مهماً خلال اتصاله بالتيار.

لا تستخدم الجهاز إذا كان غربال التقشير أو الغطاء متشققاً أو تالفاً.

إذا كان السلك متضرراً فاطلب استبداله في الشركة المصنعة في مكتبها للبيع أو عن طريق مهني محترف، لمنع أي حادث ممكّن.

يمكن أن يسبب إساءة استخدام الجهاز إصابات.

- لا تضع وحدة الموتور في سائل.

- لا تستخدِم الأصابع أو أدوات المائدة لدفع الطعام إلى الأنابيب - استخدم الدافعة فقط.

- لا تفتح المزاليج إلى أن تتوقف المصفاة تماماً.

- لا تستخدِم الجهاز لأغراض غير مقررة في التعليمات.

- لا تستخدِم أي أداة غير التي تكون مع الجهاز.

- لا تستخدِم الجهاز إذا كان تالفاً أو لا يعمل بصورة صحيحة.

للاستعمال المنزلي فقط

الرسومات

1. جامع اللب	6. مصفاة
2. على / قبلة التحول	7. الغطاء
3. عمود الدوران	8. مزلاج
4. فوهة	9. الدافعة
5. الفاصل	خزانة غسلة الصحون 

قبل الاستخدام لأول مرة

قم بإزالة أي مواد تعبيئة وتغليف وملصقات.

اغسل حاوية اللب والمصفاة والغطاء ودافعة الطعام والفاصل في ماء صابوني دافئ. ثم اشطفهم وجففهم.

امسح قاعدة الموتور بقطعة قماش مبللة.

ضع الجهاز على سطح مستو ثابت وجاف بالقرب من مقياس كهرباء.

التجميع

ثبت الفاصل في وحدة الموتور.

ضع المصفاة في الفاصل واضغط عليها في عمود الدوران.

ثبت الغطاء فوق الفاصل.

قم بتركيب المزاليج على كل جانب فوق حافة الغطاء (الشكل A).

اضغط المزاليج للداخل إلى أن تُقفل (الشكل B).

قم بتركيب حاوية اللب فوق حافة اليد اليمنى للغطاء ثم ادفع الجزء السفلي للداخل (الشكل C).

ثبت الدافعة في الأنابيب.

استخدام العصارة

تأكد من أن الجهاز متوقف (O).

اربط الجهاز بالتيار الكهربائي.

ضع ابريقاً تحت الفوهة لجمع العصير.

قم بتشغيل العصارة (I).

5. أخرج الدافعة وأسقط المكونات في الأنابيب.
- استبدل الدافعة واستخدمها لدفع المكونات برفق إلى الأنابيب.
6. بمجرد الانتهاء، قم ب拔يفاف العصارة (O).
- لا تستخدم الجهاز بشكل مستمر لأكثر من 2 دقائق. وبعد استخدامه لمدة 2 دقائق، اتركه يستريح لمدة 2 دقائق قبل مواصلة استخدامه.

حناسن

- قم بشراء المنتجات المزروعة عضويًا كلما استطعت للحد من تناول مخلفات المبيدات الحشرية والأسمدة.
- استخدم الفواكه والخضروات الجديدة الطازجة، فالخضروات اللينة أو الفواكه الناضجة أكثر من اللازم يمكن أن تجعل العصير سميكًا وغامضًا وغير طعم.
- اغسل جميع الفواكه والخضروات، واستخدم فرشاة لتنظيف الفواكه والخضروات الصلبة. وقم بإزالة الأوراق الخارجية من على المنتجات غير العضوية. وقشر أي نوع من الفواكه أو الخضروات غير العضوية أو المغطاة بالشموع. واقطع وتتجاهل العيوب والتشوهات لأنها قد تؤثر على طعم العصير.
- لا تقوم بعصير أي شيء قوي أو لاذع مثل البصل أو الثوم. فلن تخلص من الطعم مما قمت بتنظيف عصارتك.
- اقطع الفواكه والخضروات بحيث تمر من خلال الأنابيب. واستخدم الدافعة لتنظيف أي شيء يلتصق ولدفع قطع الفواكه الأخيرة ودفع الجزر والكرفس والفواكه والخضار الطويلة الأخرى.
- قم بضم الخضر الورقية والبقدونس وعشب القمح والبقوول على شكل كرة محكمة صغيرة وادفعها في الأنابيب بالدافعة.

تحذير! أوراق الروبارب سامة وهي تحتوي على حمض الأوكساليك - ويجب عدم عصرها أو أكلها.

السيقان والأوراق

قم بإزالة السيقان والأغصان والأوراق والسرخس.

النوى

قم بإزالة والتخلص من النوى ولب الخوخ والبذور الكبيرة الأخرى. ويمكن ترك بذور البطيخ وبذور الرمان والبذور الصغيرة في التوت وفاكهة الكيوي والفراولة.

الموز

لا تحاول عصر الموز - فسوف تسد بقاياه غربال التقشير.

البرتقال والجريب فروت واليوسفى

قشر الجريب فروت والبرتقال واليوسفى، فالزبىت الموجود في جلودها من عسير الهضم واللباب من.

الأناناس

قشر الأناناس.

الرمان

قم بإزالة القشرة واللباب - فطعمها غير مستساغ.

البطيخ

يمكن ترك قشر البطيخ ولكن بعض الناس يجدون أن الطعام "أحضر" قليلا. حاول ترك جزء صغير أولا ثم جرب، وإذا قمت بإزالة القشر سوف تفقد العديد من العناصر الغذائية، ولكنها ليست دواء - فمن المفترض أن تكون جيدة الطعام.

اللب

عند الانتهاء من العصر، لا ترمي اللب في سلة المهملات. فقد يكون لا يزال يحتوي على قدر كبير من الخير. فكر في أشياء مثل سماكة الحساء أو الطهي أو حشو الفطير أو حتى كوم السماد قبل رميها.

التنظيف

1. قم ب拔يفاف الجهاز ثم افصله.
2. قم بفك جانبي المزاليج.
3. ارفع الغطاء.
4. ارفع الفاصل وغربال التقشير.
5. اقلب الفاصل رأسا على عقب وأخرج غربال التقشير.
6. امسح وحدة الموتور بقطعة قماش مبللة.

7. اغسل الأجزاء القابلة للفك، إذا انسد غربال التفشير، أمسكه تحت الصنبور ونطهه بفرشاة على طول سطح الشبكة وأغسله بفرشاة نايلون. ولا تحاول دفع الشعيرات خلال الشبكة – حتى لا تكسرها.
ويمكنك غسل هذه الأجزاء في غسالة صحفون.
- إذا كنت تستخدم غسالة صحفون، فسوف تؤثر البيينة القاسية داخل غسالة الصحفون على التشطيبات السطحية.

يجب أن يكون التلف ظاهري فقط ولا يؤثر على عمل الجهاز.

رمز سلة المهملات على العجلة
لتتجنب المشاكل البيئية والصحية بسبب المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية، يجب عدم التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع نفايات البلدية غير المصنفة ولكن استعادتها أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها.

وصفات

لجزر والبقدونس

• 6 جزرات

• 5 عود بقدونس

لملفووف والكرفس والجزر

• ½ ملفووف أخضر

• 2 عود كرفس

• 3 جزرات

الخضار المنشط

• 1 حفنة سباناخ

• 4 عود بقدونس

• 4-6 جزرات

كوكتيل سانشامين

• 2 تفاح

• 100 جرام فراولة

كوكتيل باشون

• 50 جرام فراولة

• ¼ حبة أناناس

• 1 عنقود عنب أسود

الأناناس والجريب فروت

• ½ حبة جريب فروت

• ¼ حبة أناناس

عصير الليمون

• 4 نفاحات

• ¼ ليمون

• يقدم على ثلج

الأناناس والفراولة والتفاح

• 1 تفاحة

• ¼ حبة أناناس

• 100 جرام فراولة

• الكمشري والتفاح

• 2 تفاح

• 2 حبة كمثرى

• ¼ ليمون

مشروب الطاقة

فواكه وخضروات لها حلوة طبيعية وتصنع مشروبات طاقة ممتازة.

• 2 جزر

• 3 حبات مشمش، منزوعة النوى

• 2 تفاح

• 50 ملي لتر لبن

• 5 جرام بذرة حنطة

• 5 ملي لتر عسل

اعصر الفاكهة والخضروات. وقم بتقليب اللبن وبذرة الحنطة والعسل.

مشروب الفيتامين

يحتوي هذا المشروب على نسبة عالية من فيتامينات B وفيتامين C والكالسيوم المعدني.

• 1 جمرة بيضاء

• ½ جبة فلفل خضراء

• 1 بروكلي

• 2 جزر

• 1 بطاطا حلوة

• 1 عود كرفس

لزيادة الحلاوة، أضف المزيد من الجزر أو الجزر الأليبيض.

الكوكتيل اللذيذ

• 2 جزر

• 1 حفنة جرجير

• 3 طماطم

• 1 ربطة كزبرة أو أوراق ريحان

• 1 عود كرفس

• ½ جبة فلفل أحمر

بعض قطرات من صوص تاباسكو أو رسيلسيتيرشاير (اختياري)

مشروب الصيف

• 3 حبات طماطم

• ½ جبة خيار

• 1 عود كرفس

• 1/8 ليمون

T22-5002302

22880-56 220-240V~50/60Hz 400Watts

22880-56 220-240В~50/60Гц 400 Вт